
Wichtige Hinweise zum CD-RW-Laufwerk des 2488

Nutzbare Medien Das 2488 unterstützt nur CD-RW-Medien für 1x bis 4x Schreibgeschwindigkeit. Verwenden Sie keine CD-RWs, die für 12x oder höhere Geschwindigkeiten ausgelegt sind.

Beschriebene CDs Das 2488 kann nur solche CDs lesen, die im CD-ROM MODE 1 oder als CD-DA erstellt wurden. Das gleiche gilt für das Löschen von CD-RWs.

Fehlerhafte CDs Wenn Sie eine verkratzte oder verschmutzte CD verwenden, arbeitet das 2488 möglicherweise nicht korrekt. Starten Sie das 2488 in einem solchen Fall neu, und verwenden Sie die fehlerhafte CD nicht mehr.

Kompatibilität mit CD-Playern Wie auch bei anderen CD-Recordern, können auf dem 2488 erstellte CD-RWs auf manchen CD-Playern nicht abgespielt werden. Um Ihre CDs auf möglichst jedem anderen CD-Player nutzen zu können, verwenden Sie CD-R-Medien statt CD-RWs.

CDs Auswerfen Drücken Sie keinesfalls die Auswurf-taste am CD-RW-Laufwerk, während das 2488 darauf zugreift. Es könnte sonst zu Problemen beim Betrieb des 2488 kommen. Wir empfehlen, die CD immer über das Menü (siehe Abschnitt „CD auswerfen“ auf S. 69 im Benutzerhandbuch) auszuwerfen.

Hinweise zum Format der internen Festplatte

Wie im Abschnitt „Festplattenverwaltung und Dateiimport/-export“ auf S. 66 des Benutzerhandbuchs beschrieben, werden auf der internen Festplatte des 2488 zwei unterschiedliche Formate genutzt:

- Die FAT-Partition, die für den Datenaustausch via USB benötigt wird, ist 4 GB groß. Diese Größe kann nicht geändert werden.
- Die nativen Tascam-Partitionen nehmen den verbleibenden Speicherplatz in Anspruch und können 4, 8, 16 oder 32 GB groß sein. Maximal vier solcher Partitionen lassen sich anlegen. Wenn Sie beispielsweise vier kleinere Partitionen nutzen, kann es vorkommen, dass ein Teil des Speicherplatzes auf der Festplatte ungenutzt bleibt.

Es ist nicht möglich, von einem Rechner aus über USB auf die nativen Tascam-Partitionen zuzugreifen.

Unterstützte Betriebssysteme Im Abschnitt „Hinweise zur USB-Schnittstelle des 2488“ auf S. 75 des Benutzerhandbuchs heißt es, dass Mac OS 9.0 und höher unterstützt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir jedoch mindestens MacOS 9.2.

Formatieren Wie im Abschnitt „Die Festplatte formatieren“ auf S. 67 des Benutzerhandbuchs beschrieben, dürfen Sie das 2488 während dem Formatieren nicht ausschalten. Wenn Sie es dennoch tun, wird sich das 2488 nicht mehr booten lassen.

Korrekturen

Seite 17, Schritt 8 Anstatt mit den Tasten **SHIFT** und **EQ** schalten Sie den EQ mit **SHIFT** und **YES** ein und mit **SHIFT** und **NO** aus.

Seite 60, Pre-Mastering, Schritt 2 In der linken oberen Ecke wird PRE MASTERING und nicht MASTERING angezeigt.

Seite 65, CDs mit dem 2488 wiedergeben Wie beschrieben, dienen die Tasten **REW** und **F FWD** dazu, um jeweils einen Titel vor oder zurück zu springen. Sie können diese Tasten nicht für die Suche innerhalb von Titeln verwenden.

Seite 66, Festplattenverwaltung Die FAT-Partition ist FAT-32 und nicht FAT-16 wie angegeben.

Seite 67, Die Festplatte formatieren Im ersten Satz muss es richtig heißen: *Durch das Formatieren werden sämtliche Daten auf der FAT-Partition und den nativen Tascam-Partitionen gelöscht.*

Seiten 70, 72 und 76, USB-Betrieb Um den USB-Modus zu verlassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Entfernen Sie das 2488 (das USB-Wechsellaufwerk) vom Computer entsprechend den Hinweisen im Abschnitt „Hinweise zur USB-Schnittstelle des 2488“ auf S. 75 des Benutzerhandbuchs.**
- 2 Halten Sie die EXIT-Taste gedrückt.**
- 3 Sobald eine Meldung auf dem Display erscheint, drücken Sie ENTER, um den USB-Modus zu verlassen.**

Im USB-Modus greift das 2488 dauernd auf die Festplatte zu. Um keine Daten zu verlieren, müssen Sie deshalb unbedingt sicherstellen, dass der Computer auf das 2488 nicht mehr zugreift (Schritt 1 oben), bevor Sie mit **EXIT** und **ENTER** den USB-Modus beenden.