

TASCAM CC-222 Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz soll Ihnen bei einigen der speziellen Funktionen des CC-222 helfen und seine einzigartigen Merkmale demonstrieren. Natürlich erhebt diese Kurzanleitung nicht den Anspruch an einen vollständigen Produktführer, jedoch hilft sie Ihnen dabei, sich mit dem CC-222 vertraut zu machen und gibt Ihnen eine Vorstellung von seinen Fähigkeiten..

Bevor Sie beginnen

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie mit dem CC-222 zu arbeiten beginnen.

- Vergewissern Sie sich, dass mindestens 10 cm Platz auf der Rückseite des CC-222 für Kabelverbindungen und Belüftung verbleiben, und lassen Sie eine Rack-Höheneinheit über dem Gerät für die Belüftung frei.
- Vermeiden Sie sehr heiße, sehr kalte oder sehr feuchte Standorte für den CC-222.
- Machen Sie den Bereich, in dem Sie mit dem CC-222 arbeiten, möglichst zur rauchfreien Zone. Rauch und Staub sind Feinde elektronischer Präzisionsgeräte.
- Verwenden Sie immer Qualitätskabel und Anschlüsse mit dem CC-222, besonders für digitale Audioverbindungen.
- Schalten Sie immer alle Geräte aus, bevor Sie Kabelverbindungen herstellen oder entfernen. Sie vermeiden dadurch möglichen Schaden an Bestandteilen wie auch Pegelsprünge (Knallgeräusche) im Abhörsystem.
- Reinigen Sie häufig die Köpfe und Gummiteile und entmagnetisieren Sie die Köpfe regelmäßig so, wie im Handbuch beschrieben.
- Wenn irgendetwas mit dem CC-222 nicht in Ordnung zu sein scheint:
 - Falls eine Fehlermeldung erscheint, notieren Sie den Wortlaut sowie den Handlungsschritt, den Sie direkt vor Auftreten des Problems ausgeführt haben.
 - Lesen Sie das Handbuch. Möglicherweise gibt es Ihnen Hinweise auf das Problem.
 - Wenn Sie Internetzugang haben, besuchen Sie die Tascam Web-Site für die neuesten Produktnachrichten usw.
 - Versuchen Sie nicht, den CC-222 selbst zu reparieren. Lassen Sie ihn ausschließlich von einem Tascam-Servicetechniker prüfen und reparieren.

Wichtiger Hinweis zur Vervielfältigung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Vervielfältigung von Werken zu ermöglichen, für die Sie die Nutzungsrechte oder eine entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten besitzen. Wenn Sie ein Werk ohne Einwilligung des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, verletzen Sie das deutsche Urheberrechtsgesetz sowie verschiedene internationale Schutzabkommen und können mit Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Rechte Sie verfügen, fragen Sie einen kompetenten Rechtsberater. TEAC Corporation haftet unter keinen Umständen für die Folgen unberechtigter Kopien mit dem CC-222.

TASCAM CC-222 Kurzreferenz

Kassetten auf CD kopieren



DUB>VOL THRU





PMA Writing



Finalize OK?


TOC 0:40

- 1 Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie die Quellkassette ein. Wählen Sie die geeignete Rauschunterdrückung für das Band.
- 2 Öffnen Sie die CD-Lade und legen Sie eine beispielbare CD ein (eine nicht abgeschlossene CD-R oder CD-RW).
- 3 Um für eine 1-zu-1-Kopie die Eingangspegelregler (**INPUT**) zu umgehen: Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis DUB>VOL angezeigt wird. Drehen Sie das **MULTI DIAL** (oder drücken Sie die **SKIP**-Tasten auf der Fernbedienung) bis DUB>VOL THRU angezeigt wird. Drücken Sie das **MULTI DIAL**.
- 4 Wählen Sie mit dem **REV MODE**-Schalter entweder  (um nur eine Seite der Kassette zu kopieren) oder  (um beide Seiten in einem Durchgang zu kopieren).
- 5 Um den Kopiervorgang zu starten, drücken Sie die Taste **DUB 1 (TAPE to CD-RW)**. Das CD-Laufwerk wechselt zur Aufnahmebereitschaft. Das Kassettenlaufwerk spult an den Anfang der aktuellen Seite und beginnt mit der Wiedergabe. Die rote DUB-Anzeige auf dem Display blinkt. Sobald die Kassette spielt, beginnt die Aufnahme der CD. Die DUB-Anzeige auf dem Display leuchtet stetig, um anzuzeigen, dass das Gerät nun kopiert. Am Bandende stoppt entweder die Wiedergabe oder das Laufwerk wechselt die Kassettenseite und setzt die Wiedergabe auf der anderen Seite fort – je nachdem, welche Einstellung Sie zuvor gewählt haben. Wenn die CD vor Ablauf der Kassette voll ist, stoppt die Aufnahme.
- 6 Um den Kopiervorgang zu beenden, drücken Sie eine der **STOP**-Tasten.
- 7 Wenn dies die letzte Aufnahme auf der CD war, schließen Sie sie wie folgt ab: Drücken Sie die **FINALIZE**-Taste (Finalize OK?). Drücken Sie das **MULTI DIAL** und warten Sie bis der Vorgang beendet ist (Zeitanzeige). Nehmen Sie anschließend die CD heraus.

CD auf Kassette kopieren





- ① Öffnen Sie die CD-Lade und legen Sie die Quell-CD ein.



- ② Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie die Kassette ein, auf der Sie aufnehmen möchten. Wählen Sie die gewünschte Rauschunterdrückung.



- ③ Wählen Sie mit dem **REV MODE**-Schalter entweder  (um nur auf eine Seite der Kassette zu kopieren) oder  (um in einem Durchgang auf beide Seiten zu kopieren).



DUB>VOL THRU

- ④ Um für eine 1-zu-1-Kopie die Eingangspegelregler (**INPUT**) zu umgehen: Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis DUB> VOL angezeigt wird.

Drehen Sie das **MULTI DIAL** (oder drücken Sie die **SKIP**-Tasten auf der Fernbedienung) bis DUB> VOL THRU angezeigt wird.

Drücken Sie das **MULTI DIAL**.

- ⑤ Um den Kopiervorgang zu starten, drücken Sie die Taste **DUB 2 (TAPE ← CD-RW)**.

Das Band spult an den Anfang zurück (falls noch nicht geschehen). Die rote DUB-Anzeige auf dem Display blinkt.

Das CD-Laufwerk wechselt zur Wiedergabebereitschaft.

Die Aufnahme auf der Kassette beginnt.

Nach etwa acht Sekunden (Zeit für das Vorspannband auf der Kassette) beginnt die Wiedergabe der CD. Die rote DUB-Anzeige auf dem Display leuchtet stetig, um anzuzeigen, dass das Gerät nun kopiert.

Am Bandende stoppt entweder die Aufnahme oder das Laufwerk wechselt die Kassettenseite – je nach gewählter Einstellung.

Falls Sie Auto-Reverse gewählt haben, wird während des Umschaltens der Kassettenseite die Wiedergabe der CD unterbrochen und nach einigen Sekunden (für das Vorspannband) fortgesetzt. Wenn der letzte Titel nicht mehr vollständig auf die erste Seite gepasst hat, wird er erneut von Anfang an auf der zweiten Seite der Kassette aufgenommen.



- ⑥ Um den Kopiervorgang zu beenden, drücken Sie eine der **STOP**-Tasten.



Entnehmen Sie die Kassette und die CD.

