

Menü-Kurzbefehle

PROJECT	öffnet die Einstellungsseite des aktuell geladenen Projekts
DISPLAY	wechselt zwischen Einstellung von Helligkeit und Kontrast mithilfe des DATA -Rads Taste länger gedrückt halten, um Hintergrundbeleuchtung komplett ein-/auszuschalten
MENU+SELECT	öffnet die Seite mit den Dateien des aktuell geladenen Projekts
MENU+PROJECT	öffnet die Seite zum Ändern/Anlegen eines Projekts
MENU+DISPLAY	öffnet das Systemmenü
MENU+TIMECODE	öffnet die Seite mit den Timecode-Einstellungen des aktuell geladenen Projekts
MENU+RETAKE	öffnet den Papierkorb des aktuell geladenen Projekts
MENU+MARKER	öffnet die Seite mit den Marken des aktuell geladenen Projekts

Kurzbefehle für das Laufwerk

STOP+REW	Sprung an den Anfang des aufgezeichneten Audiomaterials
STOP+F FWD	Sprung an das Ende des aufgezeichneten Audiomaterials
STOP+RETAKE	letzte Aufnahme wiederholen (ohne Warndialog)
STOP+SELECT	Auflösung für Scrub-Funktion wechseln

Wichtige Menüs

Project Menu

Settings	Einstellungsseite des aktuell geladenen Projekts
Timecode	Timecode-Funktionen ein/aus
Timecode Settings	Timecode-Einstellungen des aktuell geladenen Projekts

System Menu

Audible Alerts	hörbare Warnungen ein/aus
Immediate Record	Sofortaufnahme (nur REC statt PLAY+REC drücken)
Power Readings	Spannungsanzeige für Adapter, Batterie und FireWire
Audio Clock Information	Informationen zum Systemtakt
Media Management	Datenträgerverwaltung
Media Information	Informationen zum Datenträger
Media Speed Check	ermittelt die mit diesem Datenträger verwendbaren Abtastraten
Media Cleanup	gelöschte Projektdaten endgültig entfernen
Scan Media	Datenträger untersuchen/reparieren
Reformat Media	Datenträger neu formatieren
Default Project Settings	Projekt-Voreinstellungen
Project Templates	Projektvorlagen

Display Menu

Backlight Timeout	Zeit, nach der sich die Beleuchtung ausschaltet
--------------------------	---
