

## ENGLISH

**Note when using HDMI REC Trigger**

When the DR-701D is busy accessing files on the SD card media, the following screen is displayed. During the time that this is showing, the DR-701D is unable to react to Rec Trigger events from the **HDMI IN** port.

If you are using HDMI Rec Trigger, please wait for this display to clear before starting Record on your Camera.



## 日本語

**HDMIレックトリガー使用時の注意**

本機のファイル処理動作中は以下の画面が表示されますが、この画面の表示中はHDMIレックトリガーを受信できません。HDMIレックトリガーを使用する場合は、ファイル処理動作中の画面表示が消えてから、カメラ側の操作を開始してください。

