TASCAM

DR-10L Pro

Enregistreur audio 32 bits virgule flottante avec micro cravate

Supports testés et approuvées (au 2024-10-25)

Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.

Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.

Fabricant	Modèle	Numéro de pièce	Capacité
Kioxia NEW	Exceria G2 UHS-I	KMU-B032G	32 Go
		KMU-B064G	64 Go
		KMU-B128G*	128 Go
		KMU-B512G*	512 Go
	Exceria High Endurance UHS-I	KEMU-A512G*	512 Go
Lexar	High-Performance 633x UHS-I Blue Series	LSDMI32GBBNL633A	32 Go
	E-Series UHS-I	X002TMEYA5	32 Go
SanDisk	High Endurance NEW	SDSQQNR-064G-GH3IA	64 Go
		SDSQQNR-128G-GH3IA	128 Go
		SDSQQNR-256G-GH3IA*	256 Go
	Extreme Pro UHS-I NEW	SDSQXCU-064G-GN6MA	64 Go
		SDSQXCD-128G-GN6MA*	128 Go
		SDSQXCD-256G-GN6MA*	256 Go
	Extreme NEW	SDSQXAA-128G-GH3MA	128 Go
		SDSQXAA-256G-GH3MA	256 Go
	High Endurance	SDSQQNR-032G-GH3IA*	32 Go
	Ultra SDSQUA4 (Eco package)	SDSQUA4-032G-EPK*	32 Go
		SDSQUA4-064G-EPK	64 Go
		SDSQUA4-128G-EPK	128 Go
SiliconPower	Superior	SP064GBSTXDA2V20SP	64 Go
Transcend	USD460T NEW	TS64GUSD460T	64 Go
	2301	TS8GUSD230I	8 Go
		TS16GUSD230I	16 Go
		TS32GUSD230I	32 Go
		TS64GUSD230I	64 Go
Western Digital NEW	WD Purple SC QD101	WDD032G1P0C	32 Go
		WDD064G1P0C	64 Go
		WDD128G1P0C	128 Go
		WDD256G1P0C*	256 Go

If the device displays a Format Error when an SD card is inserted for the first time, press Play/Pause (ENTER) and confirm the formatting of the card.

Wenn das Gerät beim ersten Einlegen einer SD-Karte einen Format Error ausgibt, drücken Sie Wiedergabe/Pause (ENTER) und bestätigen Sie das Formatieren der Karte.

Si l'appareil affiche une erreur de format (Format Error) lors de la première insertion d'une carte SD, appuyez sur Lecture/Pause

(ENTER) et confirmez le formatage de la carte.

Jeśli po włożeniu karty SD po raz pierwszy urządzenie wyświetli komunikat Format Error, naciśnij przycisk Play/Pause (ENTER) i potwierdź formatowanie karty.

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2024-10-25 11:53:09 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12 65205 Wiesbaden Allemagne

Tel: +49 611 7158-0

© 2003–2024 TEAC Europe GmbH \cdot TEAC Corporation \cdot Tous droits réservés.