

RC-HS20PD

Télécommande de départs instantanés pour HS-20/HS-8



La RC-HS20PD est une télécommande compatible avec les enregistreurs sur carte SD Tascam HS-8 et **HS-20**. Elle permet de lancer automatiquement la lecture (Flash Start) via des touches lumineuses dédiées, et assure d'autres contrôles via une interface utilisateur basée sur un écran tactile couleur. L'utilisateur dispose de 5 pages Flash Start, soit 100 pistes/sons lançables instantanément. Un fader de 100 mm de course autorise le mode Fader Start, très utilisé dans le monde du broadcast, et un verrouillage à 0 dB évite tout écrêtage. La télécommande RC-HS20PD intègre également un haut-parleur de contrôle et une sortie casque. La RC-HS20PD se connecte à l'enregistreur par un câble de type CAT6, autorisant de grandes longueurs de liaison.

Fonctionnalités principales

- Interface utilisateur par écran tactile couleur
- 20 touches Flash Start lumineuses
- Jusqu'à 100 pistes/sons disponibles en démarrage instantané (Flash Start), via écran tactile
- Touches de transport et Online implantées en retrait, afin d'éviter toute manipulation accidentelle
- Fader de 100 mm, fonction Fader Start et verrouillage à 0 dB

- Écoute de contrôle via haut-parleur intégré et sortie casque
- Liaison aux enregistreurs HS sur câble CAT6
- Dimensions (L x H x P): 216 mm x 75 mm x 200 mm
- Poids: 1,4 kg
-
-
-
-

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2020-09-11 09:44:53 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12

65205 Wiesbaden

Germany

Tel: +49 611 7158-0

Partagez cette page :

© 2003–2021 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Tous droits réservés.