

RC-SS20

Télécommande Flash Start



La RC-SS20 est une télécommande destinée aux enregistreurs sur mémoire Flash HD-R1 et de la série SS. Son panneau regroupe 20 touches lumineuses permettant d'accéder directement à des fichiers audio sur ces enregistreurs. La RC-SS20 est compatible avec le mode de lecture Flash Play des SS-R1 et SS-CDR1, ce qui permet de pré-charger des effets sonores ou des annonces, pour lecture instantanée. L'indicateur « End of Message » (EOM) s'allume lorsque la fin du fichier approche.

Modèles compatibles : CD-6010, HS-4000, HS-2000, HS-20, HS-2, HS-8, HD-R1, SS-CDR250N, SS-R250N, SS-CDR200, SS-R200, SS-CDR1, SS-R1

Fonctionnalités principales

- Télécommande Flash Start pour enregistreurs HD-R1 et de la série SS
- 20 touches lumineuses
- Compatible avec le mode de lecture Flash Play des modèles SS, pour lecture instantanée d'annonces, effets sonores, etc.
- Touche Load/Stop pour pré-charger les fichiers en lecture Flash
- Indicateur EOM (End Of Message) s'allumant lorsque la fin du fichier approche
- Témoin CF/CD indiquant le support sélectionné
- Câble de 4,5 m livré
-
-

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2025-10-20 12:40:12 UTC

TEAC Europe GmbH
Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Allemagne
Tel: +49 611 7158-0

© 2003–2025 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Tous droits réservés.