
Neueste Firmwareversionen

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion.

Diese finden Sie auf der TEAC Global Site unter <http://teac-global.com/> oder auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <https://tascam.de/>.

Die Firmware aktualisieren

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung („Softwareaktualisierung“ im Kapitel 12, „Player-Einrichtung“), um die Firmware zu aktualisieren.
- Nachdem Sie die Datei von der Website heruntergeladen und entpackt haben, werden drei Update-Dateien angezeigt.

Verwenden Sie nur die Datei für die Region, in der Sie das Produkt gekauft haben. Region

Region Japan: ECN01JH10003AA2.bin

Region Nordamerika: ECN00UH10003AA1.bin

Region Europa: ECP00EH10003AB2.bin

Wichtig: Wenn die Region der Aktualisierungsdatei nicht mit dem verwendeten Produkt übereinstimmt, ist die Aktualisierung nicht möglich.

Die Region überprüfen

- Überprüfen Sie den Regionalcode (DVD BD) auf der Rückseite des Produkts.
 - Region Japan: 2 A (links oberhalb der RS-232C-Buchse)
 - Region Nordamerika: 1 A (rechts oberhalb der RS-232C-Buchse)
 - Region Europa: 2 B (links oberhalb der RS-232C-Buchse)

Die Firmwareversion überprüfen

- Wählen Sie im Menü des Geräts „Einstellungen“, „Andere“, „Produktinformation“, um die aktuelle Version anzuzeigen.

[Vorsichtsmaßnahmen für die Aktualisierung]

- Sorgen Sie darauf, die Stromversorgung während der Aktualisierung nicht zu unterbrechen.
 - Denken Sie auch daran, während der Aktualisierung keine Speichermedien einzulegen oder zu entnehmen.
 - Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht mehr starten, wenn während der Aktualisierung der Strom unterbrochen wird oder Medien geladen oder entfernt werden.
-

Verbesserungen und Ergänzungen

Verbesserungen in Version 1.00.03

- Wenn sofort nach dem Ändern der LOCK-Einstellung (Unterbrechung der Stromversorgung) das Netzkabel herausgezogen wurde, ließ sich das Gerät mit seinen Tasten und der Fernbedienung nicht mehr steuern. Das Problem wurde behoben.
-