

---

## Aktuelle Versionen

---

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion. Diese finden Sie auf der TEAC Global Site unter <http://teac-global.com/> oder auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <http://tascam.de/>.

---

## Verbesserungen und behobene Probleme

---

---

### Verbesserungen in Version 002B

- Bei Verwendung des Eingangs **MADI COAXIAL** kam es unter den unten aufgeführten Umständen zu Rauschen im Eingang. Das Problem wurde behoben.
  - Wenn an der Eingangsbuchse **MADI COAXIAL** kein Kabel angeschlossen war
  - Wenn das an der Eingangsbuchse **MADI COAXIAL** angeschlossene Gerät nicht eingeschaltet war
- Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

---

## Die Firmwareversion überprüfen

---

Bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware vornehmen, prüfen Sie bitte, welche Versionen aktuell in Ihrer IF-MA64/EX oder IF-MA64/BN installiert ist.

1. Schalten Sie den DA-6400 ein.
2. Wählen Sie auf der Menüseite **SYSTEM SETUP** den Menüpunkt **VERSION INFORMATION**.

Die zugehörige Einstellungsseite erscheint.

Auf dieser Seite können Sie die Versionsnummern der Interfacekarten in **SLOT 1** und **SLOT 2** überprüfen.

Wenn die installierten Versionen bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die jeweilige Updateversion aufweisen, ist keine Aktualisierung nötig.

### Anmerkung

*Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Die Firmwareversion überprüfen“ in Kapitel „11 – Systemeinstellungen und weitere Funktionen“ des Benutzerhandbuchs zum DA-6400.*