

Die Firmwareversion überprüfen

Bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware vornehmen, prüfen Sie bitte, welche Versionen aktuell in Ihrem SS-CDR250N oder SS-R250N installiert ist.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie auf der Seite `SYSTEM_2` den Eintrag `VERSION`.

Die Seite `VERSION` erscheint.

```

VERSION
SYSTEM      1.00 B0010
FPGA       000F
DRIVE      T.06 (W250)
DRIVE WORKED  0 H
    
```

Auf dieser Seite können Sie die Versionsnummern der installierten Systemkomponenten ablesen. Wenn die installierten Versionen für `SYSTEM` und `FPGA` bereits dieselben (oder höhere) Nummern als die Updateversionen aufweisen, ist keine Aktualisierung nötig.

Anmerkung

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Die Firmwareversion überprüfen“ in Kapitel „12 – Systemeinstellungen und weitere Funktionen“ im Benutzerhandbuch des SS-CDR250N/SS-R250N.

Die Firmware aktualisieren

Halten Sie eine leere SD-Karte oder einen leeren USB-Stick bereit.

1. Laden Sie die neueste Firmware von der TEAC Global Site (<http://teac-global.com/>) oder direkt von der deutschsprachigen Tascam-Website unter <http://tascam.de/> herunter. Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.
2. Kopieren Sie die Firmwaredatei von Ihrem Computer in das Stammverzeichnis des Speichermediums.
3. Legen Sie das in Schritt 2 vorbereitete Medium in einen SD-Kartenschacht ein oder verbinden Sie es mit der USB-Schnittstelle.
4. Wählen Sie dieses Medium auf der Seite `MEDIA SELECT` als aktuelles Medium aus.

Wichtig

Die Aktualisierung ist nicht möglich, wenn eine CD als aktuelles Medium ausgewählt ist.

5. Wählen Sie auf der Seite `SYSTEM_2` den Eintrag `UPDATE`. Die Seite `FIRMWARE UPDATE` erscheint.

```

FIRMWARE UPDATE      EXIT:MENU
SYSTEM              >>
FPGA                >>
RC-SS150            >>
    
```

`SYSTEM`: Mit dieser Option aktualisieren Sie die Firmware des Recorders.

`FPGA`: Hiermit aktualisieren Sie die FPGA-Firmware des Recorders.

`RC-SS150`: Hiermit aktualisieren Sie die Firmware der Fernbedienung Tascam RC-SS150.

6. Wählen Sie die Firmware, die Sie aktualisieren wollen, und drücken Sie auf das Rad.

Sobald das Medium und die Aktualisierungsdatei überprüft wurden, erscheint die folgende Seite. Sie zeigt eine Liste mit den Firmware-Aktualisierungsdateien, die im Stammverzeichnis des aktuell ausgewählten Mediums gefunden

wurden. Hier sollte die in Schritt 2 kopierte Firmwaredatei angezeigt werden.

```

FIRMWARE UPDATE
SS-Main.101
    
```

Anmerkung

- Wenn keine Firmwaredatei gefunden wurde, erscheint die Meldung „No Update File“.
 - Auf dieser Seite werden gleichzeitig maximal fünf Firmwaredateien angezeigt. Wenn sich im Verzeichnis mehr Dateien befinden, können Sie mit dem Rad durch die Liste blättern.
 - Die abgebildete Displaydarstellung dient lediglich als Beispiel. Die tatsächlich angezeigten Informationen weichen davon ab.
7. Wählen Sie die gewünschte Firmwaredatei aus. Auf dem Display wird in etwa Folgendes angezeigt:

```

SYSTEM UPDATE
SS-Main.101
Ver 1.00  ->  Ver 1.01
Build0033  Build0034
Are you sure?
    
```

Die aktuell installierte Firmwareversion erscheint links des Pfeils. Die Version der Updatedatei sehen Sie rechts davon.

8. Drücken Sie auf das `MULTI JOG`-Rad, um die Aktualisierung zu starten.

Wichtig

Sorgen Sie dafür, dass während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Andernfalls kann es passieren, dass sich der Recorder nicht mehr starten lässt.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die folgende Seite:

```

SYSTEM UPDATE
Update Complete!!
----- Shutdown -----
Remain 5sec
    
```

9. Wenn sich das Gerät anschließend abschaltet, schalten Sie es wieder ein.
10. Vergewissern Sie sich, dass nun die neueste Firmware verwendet wird. Die Aktualisierung ist damit abgeschlossen.
11. Löschen Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei vom Speichermedium.