D01185481B

TASCAM

DA-3000 Enregistreur audio/

convertisseur AN-NA 2 canaux

MODE D'EMPLOI



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

POUR LES U.S.A. -

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe A, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Le fonctionnement de cet équipement dans un zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisible, auxquels cas l'utilisateur sera tenu de les corriger à ses propres frais.

ATTENTION

Les changements ou modifications apportés à cet équipement non expressément approuvés par TEAC CORPORATION pour leur conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

AUX USA/CANADA, UTILISEZ UNIQUEMENT UNE TENSION D'ALIMENTATION DE 120 V.

Cet appareil possède un numéro de série en face arrière. Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et les conserver pour mémoire.

N° de modèle

N° de série

Pour le Canada

THIS CLASS A DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Informations sur le marquage CE

- a) Environnement électromagnétique applicable : E4
- b) Courant d'appel r.m.s. moyen de la demi-période
 - 1. À la mise sous tension initiale : 0,49 A rms
 - 2. Après une interruption d'alimentation

de 5 s : 0,23 A rms

Pour les utilisateurs en Europe

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio. Dans ce cas, l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures appropriées.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, TEAC EUROPE GmbH. Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne, déclarons sous notre propre responsabilité, que le produit TEAC décrit dans ce mode d'emploi est conforme aux normes techniques lui correspondant.

2 TASCAM DA-3000

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6 Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec.
- 7 Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- 8 N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9 Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11 N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Utilisez-le uniquement avec des chariots, socles, trépieds, supports ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil.



- 13 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14 Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ ON n'est pas en position ON.
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une pression sonore excessive (volume trop fort) dans les écouteurs ou dans le casque peut causer une perte auditive.
- Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, contactez TEAC pour une assistance technique. N'utilisez pas le produit tant qu'il n'a pas été réparé.

ATTENTION

- N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise de courant pour que vous puissiez à tout moment attraper facilement la fiche du cordon d'alimentation
- Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un pack de batteries ou des piles installées), elles ne doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une chaleur excessive.
- PRÉCAUTION pour les produits qui utilisent des batteries remplaçables au lithium : remplacer une batterie par un modèle incorrect entraîne un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par un type identique ou équivalent.

AVERTISSEMENT

• Les produits ayant une construction de Classe I sont équipés d'un cordon d'alimentation avec une fiche de terre. Le cordon d'un tel produit doit être branché dans une prise secteur avec terre de sécurité.

MONTAGE EN RACK DE L'UNITÉ

Utilisez le kit de montage en rack pour monter l'unité dans un rack 19" standard, comme représenté ci-dessous. Retirez les pieds de l'unité avant le montage.



ATTENTION

- Laissez 1U d'espace au-dessus de l'unité pour la ventilation.
- Laissez au moins 10 cm à l'arrière de l'unité pour la ventilation.

■ PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

Ce produit utilise des piles. Le mauvais usage des piles peut provoquer une fuite, une rupture ou d'autres problèmes. Respectez toujours les précautions suivantes pour l'emploi de batteries.

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie ou des blessures.
- Lors de l'installation des piles, faites attention aux indications de polarité (orientation plus/moins (+/-)) et installez-les correctement dans le compartiment des piles comme indiqué. Les installer à l'envers peut entraîner la rupture ou la fuite des piles, source d'incendie, de blessure ou de dégât autour d'elles.
- Quand vous rangez ou jetez des piles, isolez leurs bornes avec de l'adhésif isolant ou avec un matériau équivalent pour leur éviter d'entrer en contact avec d'autres piles ou des objets métalliques.
- Lorsque vous jetez les piles usagées, suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et les lois locales sur l'enlèvement des ordures.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées. N'utilisez pas en même temps des piles neuves et usagées, ni des types de piles différents. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.
- Ne transportez pas et ne conservez pas des piles en même temps que de petits objets métalliques. Les piles peut entrer en court-circuit, provoquant une fuite, une rupture ou d'autres problèmes.
- Ne chauffez et ne démontez pas les piles. Ne les jetez pas dans un feu ou dans de l'eau. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.
- Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles. Si le liquide d'une pile touche un œil, il peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, rincez abondamment à l'eau claire sans frotter l'œil et consultez immédiatement un médecin. Si le liquide touche le corps ou les vêtements d'une personne, il peut entraîner des blessures ou brûlures cutanées. Si cela se produit, rincez abondamment à l'eau claire puis consultez immédiatement un médecin.
- L'alimentation de l'unité doit être coupée quand vous installez ou remplacez des piles.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité durant une période prolongée. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles. Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles.
- Ne démontez pas une pile. L'acide qu'elle contient peut entraîner des blessures cutanées ou des dommages aux vêtements.



Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

- (a) Tout équipement électrique et électronique doit être traité séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- (b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- (c) Le traitement incorrect des déchets d'équipements électriques et électroniques peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.
- (d) Le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que les équipements électriques et électroniques doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.



(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'équipement.

Mise au rebut des piles et/ou accumulateurs

- (a) Les piles et/ou accumulateurs hors d'usage doivent être traités séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- (b) En vous débarrassant correctement des piles et/ ou accumulateurs hors d'usage, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- (c) Le traitement incorrect des piles et/ou accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
- (d) Le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que les piles et/ou accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.

Si la pile ou l'accumulateur contient plus que les valeurs spécifiées de plomb (Pb), mercure (Hg) et/ou cadmium (Cd) telles que définies dans la directive sur les piles (2006/66/CE), alors les symboles chimiques de ces éléments seront indiqués sous le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix.



Pb, Hg, Cd

(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des piles et/ou accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous les avez achetés.

Sommaire

1 – Introduction	8
Caractéristiques	8
Éléments fournis	8
Conventions employées dans ce mode d'emploi	8
Marques commerciales	9
Précautions concernant l'emplacement et l'emploi	9
Alimentation électrique	9
Attention à la condensation	9
Nettoyage de l'unité	9
Cartes SD, cartes CF et clés USB	10
Précautions d'emploi	10
Supports dont l'utilisation a été validée avec cette unité	10
Protection contre l'écriture d'une carte SD	10
Formatage de carte SD et de carte CF	10
2 – Nomenclature et fonctions des parties.	.11
Télécommande sans fil (RC-10 TASCAM)	14
Écran d'accueil	14
Structure du menu	15
Opérations de base en écran de menu	15
Procédures d'utilisation du menu	16
3 – Préparations	.17
Préparation de la télécommande	18
Installation de la pile	18
Nécessité de changer la pile	18
Avertissements concernant l'emploi de la pile	18
Emploi de la télécommande sans fil	18
Mise sous/hors tension	19
Réglage de la date et de l'heure	19
Réglage de la luminosité	19
Insertion et éjection des cartes SD et CF	20
Insertion des cartes SD et CF	20
Éjection des cartes SD et CF	20
Protection contre l'écriture d'une carte SD	20
Insertion/retrait des clés USB	21
Insertion des clés USB	21
Retrait des clés USB	21
Sélection du support utilisé	21
Préparation des cartes SD/CF et des clés USB	21
4 – Enregistrement	.22
Interruptions intempestives d'alimentation	22
Sélection de la source d'entrée	22
Affichage de la source d'entrée	22
Réglage du format du fichier d'enregistrement	23

Emploi du convertisseur de fréquence
d'échantillonnage23
Écoute du signal entrant24
Réglage du niveau du signal entrant24
Réglage des indicateurs de maintien de crête24
Réglage de l'horloge maître (Master)25
Réglage du niveau de référence25
Emploi de cette unité comme convertisseur A/N-N/A26
Opérations de base pour l'enregistrement26
Enregistrement automatisé (Sync Rec)27
Activation et réglage de l'enregistrement automatisé27
Fonctionnement de l'enregistrement automatisé27
Création automatique de pistes de numéro supérieur
Création manuelle d'une piste de numéro supérieur
Réglage de la fonction de marquage automatique29
Ajout manuel de marqueurs durant l'enregistrement29
Ajout de marqueurs pendant l'enregistrement29
Emploi de l'oscillateur (OSC)29
Réglage du mode de pause30
Réglage du format de nom de fichier30
Saisie et édition de caractères31
Capacité des supports et durées
d'enregistrement31

5 – Opérations sur les dossiers et fichiers

(écran BROWSE) 32
Ouverture de l'écran BROWSE32
Navigation dans l'écran BROWSE32
Icônes dans l'écran BROWSE32
Opérations sur les dossiers33
Opérations sur les fichiers33
Édition des noms de dossier et fichier
Suppression de dossiers et de fichiers
Déplacement et copie de dossiers et de fichiers35
Enregistrement de dossiers et de fichiers
dans une playlist35
Visualisation d'informations sur les dossiers
et fichiers
Création de nouveaux dossiers
Division de fichiers37
Annulation de la division de fichier
(UNDO/REDO)

Sommaire

6 – Lecture
Types de fichier lisibles
Fichiers et pistes
Opérations de base pour la lecture
Lecture
Sélection des pistes
Saut à la piste précédente ou suivante
Sélection directe des pistes
Recherche arrière et avant
Accès à des positions spécifiques40
Accès à une position après saisie partielle40
Ajout manuel de marqueurs durant la lecture40
Ajout de marqueurs durant la lecture40
Accès aux marqueurs40
Suppression de marqueurs40
Réglage du mode de lecture41
Lecture en boucle41
Réglage du mode de lecture sans silences41
7 – Enregistrement/lecture avec branchement
en cascade 42
Présentation de la fonction cascade42
Branchements et préparations
Préparation du support42
Sélection du support42
Préparation des câbles42
Réglage de format du fichier
d'enregistrement42
Branchement et réglage des appareils43
Réglages des unités maître et esclaves44
Utilisation d'unités en cascade45
8 – Édition des playlists (listes de lecture)46
Présentation de l'édition de playlist46
Ouverture de l'écran de playlist46
Référencement de pistes dans une playlist46
Emploi du menu de playlist46
Déplacement dans les playlists47
Changement des noms de playlist47
Suppression de playlists47
Création d'une nouvelle playlist
Opérations du menu de piste de playlist48
Changement de l'ordre des pistes de
la playlist49
Suppression de pistes dans des playlists49
9 – Fonctions diverses50
Touche et voyant INFO50
Copie de fichiers entre supports (sauvegarde)50
Visualisation d'informations sur le support51

Restauration des réglages d'usine Emploi d'un clavier USB Réglage du type de clavier Emploi d'un clavier pour saisir du texte .	51 51 51 52
Liste des opérations possibles au clavier	52
10 – Listes des messages	53
11 – Guide de dépannage	55
12 – Caractéristiques techniques	56
Supports et formats	56
Entrées et sorties	56
Entrées analogiques	56
Sorties analogiques	56
Entrées numériques	56
Sorties numériques	56
Autres connecteurs	56
Performances audio	57
Enregistrement	57
Lecture	57
Entrée de commande	57
Générales	57
Dessin avec cotes	58
Schéma synoptique	59

1 – Introduction

Merci beaucoup d'avoir acheté un enregistreur audio/ convertisseur AN-NA 2 canaux DA-3000 TASCAM.

Avant de connecter et d'utiliser l'unité, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi en totalité pour vous assurer une bonne compréhension de sa mise en service et de son branchement, ainsi que du mode opératoire de ses nombreuses fonctions utiles et pratiques. Une fois la lecture de ce mode d'emploi terminée, veillez à le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

Vous pouvez aussi télécharger une copie numérique depuis le site mondial de TEAC (http://teac-global.com/).

Caractéristiques

- Enregistrement PCM sur 2 canaux jusqu'à une résolution de 192 kHz/24 bits
- Enregistrement DSD sur 2 canaux jusqu'à 5,6 MHz
- Fente pour carte SD (prend en charge la norme SDHC pour les cartes de 4 Go à 32 Go)
- . Fente pour carte CF (prend en charge le mode UDMA)
- Le port de périphérique USB (pour clés USB) prend en charge la lecture et la copie depuis et vers des cartes SD/CF
- Le port de clavier USB permet de brancher un clavier pour la saisie de texte et le contrôle externe
- Les indicateurs de niveau à 24 points ont une excellente visibilité et leur luminosité peut être réglée
- Écran OLED 128x64 points à haute visibilité et grand angle de visualisation
- Télécommande sans fil RC-10 incluse
- Connecteurs audio analogiques symétriques et asymétriques
- Connecteurs AES-EBU/SPDIF pour audio numérique PCM
- . Connecteurs SDIF-3/DSD brut pour audio numérique DSD
- Entrée/sortie/renvoi de signal word clock (la sortie ou le renvoi (OUT/THRU) se choisit au moyen d'un sélecteur dédié)
- Mode ADDA DIRECT permettant l'utilisation comme convertisseur AN/NA autonome
- La fonction CASCADE permet le fonctionnement synchronisé de plusieurs unités (y compris la synchronisation d'horloge et de timing d'enregistrement/ lecture)
- L'oscillateur à cristal thermostaté (TCXO) permet une haute précision de fréquence (1 ppm ou moins)
- . Montage en rack 1U

Éléments fournis

Ce produit est livré avec les éléments suivants.

Prenez soin de ne pas endommager ces éléments lors du déballage. Conservez les matériaux d'emballage pour de futurs transports.

Si un élément quelconque est manquant ou a été endommagé durant le transport, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette unité.

- Unité principale1
- Cordon d'alimentation secteur1
- Télécommande sans fil (RC-10 TASCAM)x1
- Pile bouton au lithium pour télécommande (CR2025 préinstallée dans la télécommande)......x1
- Kit de vis pour montage en rack.....x1
- Carte de garantie.....x1
- Mode d'emploi (ce manuel)x1

Conventions employées dans ce mode d'emploi

Les conventions suivantes sont employées dans ce mode d'emploi.

- Les touches, connecteurs et autres parties physiques de cette unité sont indiqués comme ceci : touche **MENU**.
- Le texte affiché dans l'écran de l'unité et des appareils externes apparaît comme ceci : MENU.
- L'élément ou caractère surligné (couleurs inversées) dans l'écran est parfois appelé « curseur ».
- . « Carte CompactFlash » est abrégée en « carte CF ».
- . « Carte mémoire SD » est abrégée en « carte SD ».
- Des informations supplémentaires sont fournies si besoin est sous les intitulés CONSEIL, NOTE et ATTENTION.

CONSEIL

Ce sont des conseils concernant l'emploi de l'unité.

NOTE

Ce sont des explications supplémentaires et des descriptions de cas particuliers.

ATTENTION

Ne pas suivre ces instructions peut par exemple entraîner des blessures, des dommages pour l'équipement ou la perte de données enregistrées.

Marques commerciales

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- CompactFlash is a registered trademark of SanDisk
 Corporation in the USA and other countries.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any data, including, but not limited to information, described herein are intended only as illustrations of such data and/or information and not as the specifications for such data and/ or information. TEAC Corporation disclaims any warranty that any use of such data and/or information shall be free from infringement of any third party's intellectual property rights or other proprietary rights, and further, assumes no liability of whatsoever nature in the event of any such infringement, or arising from or connected with or related to the use of such data and/or information.

This product is designed to help you record and reproduce sound works to which you own the copyright, or where you have obtained permission from the copyright holder or the rightful licensor. Unless you own the copyright, or have obtained the appropriate permission from the copyright holder or the rightful licensor, your unauthorized recording, reproduction or distribution thereof may result in severe criminal penalties under copyright laws and international copyright treaties. If you are uncertain about your rights, contact your legal advisor. Under no circumstances will TEAC Corporation be responsible for the consequences of any illegal copying performed using the recorder.

Précautions concernant l'emplacement et l'emploi

- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 40°C.
- Ne l'installez pas dans les types de lieu suivants. Cela pourrait dégrader la qualité sonore ou causer des mauvais fonctionnements.
- Lieux sujets à des vibrations significatives ou globalement instables
- Près de fenêtres ou en exposition directe au soleil
- Près de chauffages ou dans des lieux extrêmement chauds
- . Lieux extrêmement froids
- . Lieux mal ventilés ou très humides
- . Lieux très poussiéreux
- Pour assurer une bonne dissipation thermique, ne placez aucun objet sur le dessus de l'unité.
- N'installez pas cette unité au-dessus d'un dispositif électrique produisant de la chaleur comme un amplificateur de puissance.

Alimentation électrique

Branchez l'appareil à une prise secteur standard. Saisissez la fiche lorsque vous branchez et débranchez le cordon d'alimentation.

Attention à la condensation

Si l'unité est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, est utilisée dans une pièce qui vient d'être chauffée ou soumise à des changements brutaux de température, de la condensation peut se produire. Si c'est le cas, laissez l'unité une ou deux heures à température ambiante avant de l'allumer.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer l'unité, essuyez-la délicatement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de lingettes nettoyantes imbibées de produit chimique, de diluant pour peinture, d'alcool ou autre agent chimique pour nettoyer l'unité car cela pourrait endommager la surface.

Tous les cinq ans, veuillez contacter le magasin auprès duquel vous avez acheté l'unité ou un service après-vente TASCAM pour un nettoyage interne. Si l'unité n'a pas été nettoyée depuis longtemps et si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur, cela peut entraîner un incendie ou un mauvais fonctionnement. Le nettoyage est plus efficace s'il est effectué avant la saison humide. Veuillez nous contacter pour connaître le coût d'un nettoyage interne.

Utilisation du site mondial TEAC

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi nécessaire à cette unité depuis le site mondial TEAC (http://teac-global.com/).

- 1. Allez sur le site mondial TEAC (http://teac-global.com/).
- 2. Dans la section TASCAM Downloads (téléchargements TASCAM), cliquez sur la langue souhaitée afin d'ouvrir la page de téléchargement du site web pour cette langue.

NOTE

Si la langue désirée n'apparaît pas, cliquez sur Other Languages (autres langues).

- Cliquez sur le nom du produit dans la section « Produits » et ouvrez la page « Liens et téléchargements » de ce produit.
- 4. Sélectionnez et téléchargez les pilotes dédiés et le mode d'emploi nécessaires.

Cartes SD, cartes CF et clés USB

Cette unité peut utiliser des cartes SD, des cartes CF et des clés USB pour la lecture et des cartes SD/CF pour l'enregistrement. Une liste des cartes SD, cartes CF et clés USB que nous avons testées avec succès sur cette unité est disponible sur le site mondial TEAC (http://teac-global.com/).

Précautions d'emploi

Les cartes SD, les cartes CF et les clés USB sont des dispositifs de haute précision. Pour éviter d'endommager une clé ou une carte, suivez ces précautions lors de leur manipulation.

- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement humides.
- . Ne les mouillez pas.
- Ne placez rien sur elles et ne les tordez pas.
- . Ne leur faites pas subir de choc.
- Ne les insérez pas et ne les retirez pas durant l'enregistrement, la lecture, le transfert de données ou d'autres opérations nécessitant d'y accéder.
- Pour transporter les cartes, rangez-les dans un étui pour carte mémoire ou protection similaire.

Supports dont l'utilisation a été validée avec cette unité

Cette unité utilise des cartes SD, des cartes CF et des clés USB pour la lecture et des cartes SD/CF pour l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas utiliser de microdrives avec cette unité.

En outre, certaines cartes SD, cartes CF et clés USB, notamment les plus anciennes, utilisent des composants de mémoire flash plus lents ou des mémoires tampons internes plus réduites. Si vous utilisez une telle carte SD, carte CF ou clé USB, l'unité peut ne pas fonctionner.

Une liste des cartes SD, cartes CF et clés USB que nous avons testées avec succès sur cette unité est disponible sur le site mondial TEAC (http://teac-global.com/). Veuillez vous-y référer. Vous pouvez aussi contacter l'assistance clientèle.

Protection contre l'écriture d'une carte SD

Cette unité inscrit des données de piste sur le support afin d'en améliorer les performances. Comme les données de piste ne peuvent pas être inscrites sur des cartes SD protégées contre l'écriture, la lecture du support sera plus lente et les performances peuvent s'en trouver affectées.

Formatage de carte SD et de carte CF

Les cartes SD, cartes CF et clés USB qui ont été formatées par cette unité ont été optimisées pour améliorer les performances lors de l'enregistrement. Pour cette raison, c'est avec cette unité que vous devez formater les cartes SD, cartes CF et clés USB que vous utiliserez avec elle. Utiliser une carte SD, carte CF ou clé USB ayant été formatée par un ordinateur ou un autre appareil peut entraîner des erreurs lors de l'enregistrement avec cette unité.

Face avant



1 Interrupteur d'alimentation POWER

Sert à mettre l'unité sous et hors tension.

ATTENTION

Avant de mettre sous tension, baissez le volume des autres appareils branchés à cette unité. Ne pas le faire pourrait laisser passer des bruits forts soudains risquant d'endommager votre audition ou de créer d'autres problèmes.

2 Indicateurs de niveau

Ils affichent les niveaux du son entrant, du son lu ou de l'oscillateur (OSC).

Les niveaux inférieurs au niveau de référence fixé produisent un allumage en vert.

Les niveaux supérieurs au niveau de référence fixé produisent un allumage en orange (voir « Réglage du niveau de référence » en page 25).

NOTE

Quand on enregistre au format PCM, +3 dB ne s'allume pas.

3 Écran

Affiche diverses informations.

④ Touche/voyant INFO

Pressez cette touche lorsque l'indicateur **INFO** est allumé en bleu pour afficher le statut de fonctionnement de l'unité et allumer le niveau de référence fixé dans les indicateurs de niveau. De plus, presser cette touche lorsque l'indicateur **INFO** est allumé en rouge fera s'afficher un message à l'écran (voir « Touche et voyant INFO » en page 50).

5 Touche HOME/DISPLAY

Quand un écran de menu est affiché, pressez-la pour revenir à l'écran d'accueil.

Pressez-la quand l'écran d'accueil est ouvert pour changer le mode d'affichage (voir « Écran d'accueil » en page 14). Tournez la molette **MULTI JOG** en maintenant pressée cette touche pour régler la luminosité de l'écran et des indicateurs (voir « Réglage de la luminosité » en page 19).

6 Molette MULTI JOG

Fonctionne à la fois comme molette et comme bouton poussoir.

Fonctions de molette

Quand l'écran d'accueil est ouvert, tournez-la pour vous déplacer entre les marqueurs.

En mode menu, elle sert à sélectionner les paramètres de menu et leur valeur.

En édition de nom, elle sert à sélectionner les caractères.

En maintenant pressée la touche **HOME/DISPLAY**, tournez pour régler la luminosité de l'écran et des indicateurs.

Tournez quand l'écran BROWSE (parcourir) est ouvert pour sélectionner les sous-dossiers et fichiers dans le même dossier (voir « Navigation dans l'écran BROWSE » en page 32).

Fonctions de bouton poussoir

Sert à confirmer les sélections et les réglages (fonction de validation ENTER).

Pressez-la quand l'écran BROWSE est affiché pour ouvrir un menu local pour le dossier ou le fichier sélectionné (voir « Opérations sur les dossiers » en page 33). (voir « Opérations sur les fichiers » en page 33).

À l'arrêt, en pause de lecture, en lecture ou en enregistrement, pressez cette touche pour ajouter un marqueur (voir « Ajout manuel de marqueurs durant l'enregistrement » en page 29). (voir « Ajout manuel de marqueurs durant la lecture » en page 40).

⑦ Touches ◄◄ [◄◄] / ►► [►►]

Pressez ces touches brièvement pour sauter à la piste précédente ou suivante.

Pressez et maintenez ces touches pour une recherche en arrière ou en avant.

Pressez quand l'écran BROWSE (parcourir) est affiché pour remonter ou descendre d'un niveau dans la structure des dossiers (voir « Navigation dans l'écran BROWSE » en page 32).

8 Prise/bouton PHONES

Utilisez cette prise jack stéréo standard pour brancher un casque stéréo. Utilisez un adaptateur si vous branchez un casque à fiche mini-jack.

Utilisez ce bouton pour régler le niveau de sortie par le casque.

ATTENTION

Avant de brancher le casque, baissez le volume avec le bouton **PHONES**. Ne pas le faire pourrait laisser passer des bruits forts soudains risquant d'endommager votre audition ou de créer d'autres problèmes.

(9) Connecteur KEYBOARD

Vous pouvez brancher ici un clavier USB et l'utiliser pour saisir par exemple les noms de dossier et de fichier ainsi que pour contrôler l'unité.

Par défaut, l'enregistreur est réglé pour utiliser des claviers japonais, dont l'agencement diffère de celui des claviers

anglais. Pour utiliser un clavier anglais, changez ce réglage en écran KEYBOARD TYPE (voir « Réglage du type de clavier » en page 51).

10 Connecteur DEVICE

Sert à brancher une clé USB (voir « Insertion/retrait des clés USB » en page 21).

Branchez ici une clé USB pour lire les fichiers qu'elle contient et copier des fichiers entre elle et des cartes SD/CF (voir « Copie de fichiers entre supports (sauvegarde) » en page 50).

(1) Fentes pour cartes SD et CF

Insérez et éjectez ici les cartes SD et CF (voir « Insertion et éjection des cartes SD et CF » en page 20).

12 Capteur de télécommande

Reçoit les signaux de la télécommande incluse (RC-10 TASCAM). Quand vous utilisez la télécommande, pointez-la ici.

21 Touche MENU

Quand l'écran d'accueil est affiché, pressez cette touche pour accéder aux écrans de menu (voir « Structure du menu » en page 15).(voir « Opérations de base en écran de menu » en page 15).

1 Touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR]

Quand un écran de réglage est ouvert, pressez-la pour remonter d'un niveau dans le menu.

Quand un message local de confirmation est ouvert, pressez cette touche pour répondre « NO » (non).

Quand l'écran d'accueil est ouvert, pressez cette touche pour réinitialiser le maintien de l'affichage des crêtes dans les indicateurs de niveau.

15 Touche STOP

Arrête la lecture et l'enregistrement.

16 Touche/voyant PLAY

À l'arrêt ou en attente de lecture, pressez cette touche pour lancer la lecture.

Pressez-la quand l'enregistrement est armé pour lancer l'enregistrement.

Durant la lecture ou l'enregistrement, cette touche s'allume.

17 Touche/voyant PAUSE

À l'arrêt ou en lecture, pressez cette touche pour passer en attente de lecture.

Pressez-la en enregistrement pour revenir en armement d'enregistrement.

La touche s'allume en attente de lecture et d'enregistrement.

18 Touche/voyant RECORD [TRK INC]

Pressez cette touche à l'arrêt pour armer l'enregistrement. Pressez-la durant l'enregistrement pour créer une nouvelle piste et poursuivre l'enregistrement sans interruption (voir « Création manuelle d'une piste de numéro supérieur » en page 28).

La touche s'allume en enregistrement ou quand l'enregistrement est armé.

Pressez-la quand il n'y a pas de support dans l'emplacement mémoire actuellement sélectionné pour activer l'écoute d'entrée, ce qui entraîne la production du signal d'entrée actuellement sélectionné. La touche clignote durant l'écoute d'entrée.

Face arrière



(19) Entrées ANALOG L/R INPUTS (BALANCED)

Ces connecteurs d'entrée XLR analogiques symétriques ont un niveau d'entrée nominal par défaut de +4 dBu, mais celui-ci peut aussi être réglé sur +6 dBu. (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid)

(voir « Réglage du niveau de référence » en page 25).

- 20 Entrées ANALOG L/R INPUTS (UNBALANCED) Ces prises RCA d'entrée ligne analogiques ont un niveau d'entrée nominal de -10 dBV.
- ② Sorties ANALOG L/R OUTPUTS (UNBALANCED) Ces prises RCA de sortie analogiques ont un niveau de sortie nominal de -10 dBV.

21 Sorties ANALOG L/R OUTPUTS (BALANCED)

Ces prises XLR de sortie analogiques symétriques ont un niveau de sortie nominal de +4 dBu, mais celui-ci peut aussi être réglé sur +6 dBu.

(1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) (voir « Réglage du niveau de référence » en page 25).

23 Entrée numérique DIGITAL IN S/PDIF / CASCADE

C'est un connecteur d'entrée audio numérique. Cette prise d'entrée numérique a un convertisseur de fréquence d'échantillonnage acceptant les fréquences de 32 à 192 kHz (voir « Emploi du convertisseur de fréquence d'échantillonnage » en page 23).

Lorsque cette unité est branchée en cascade à plusieurs unités, reliez la sortie numérique **DIGITAL OUT S/PDIF** / **CASCADE** d'une autre unité à cette prise (voir « Branchements et préparations » en page 42).

24 Sortie numérique DIGITAL OUT S/PDIF / CASCADE

Cette sortie numérique peut produire l'audio numérique au format IEC60958-3 (S/PDIF).

Pour brancher plusieurs unités DA-3000, reliez à cette prise l'entrée numérique **DIGITAL IN S/PDIF / CASCADE** d'une autre unité (voir « Branchements et préparations » en page 42).

25 Entrée numérique DIGITAL IN AES/EBU

Cette prise XLR d'entrée audio numérique symétrique accepte l'entrée d'audio numérique au format AES3-2003/ IEC60958-4 (AES/EBU).

Cette prise d'entrée numérique a un convertisseur de fréquence d'échantillonnage acceptant les fréquences de 32 à 192 kHz (voir « Réglage du niveau de référence » en page 25).

26 Sortie numérique DIGITAL OUT (AES/EBU)

Cette prise XLR de sortie audio numérique symétrique peut produire l'audio numérique au format AES3-2003/ IEC60958-4 (AES/EBU).

ATTENTION

Quand les connecteurs DIGITAL IN/OUT SDIF-3 sont connectés, les connecteurs DIGITAL IN/OUT S/PDIF / CASCADE et DIGITAL IN/OUT AES/EBU ne peuvent pas servir à l'entrée et à la sortie de signaux audio numériques.

② Connecteurs d'entrée/sortie numérique DIGITAL IN/OUT SDIF-3

Ce sont des connecteurs d'entrée et sortie audio numériques pour signaux DSD.

Ce sont des connecteurs d'entrée et sortie audio numériques pour le format SDIF-3 (DSD brut).

Chaque connecteur véhicule le canal gauche ou droit du signal stéréo.

ATTENTION

Quand les connecteurs DIGITAL IN/OUT SDIF-3 sont branchés, tous les périphériques audio numériques (y compris cette unité) du système doivent être synchronisés sur la même source d'horloge. Pour synchroniser cette unité sur une horloge externe, faites entrer un signal d'horloge à 44,1 kHz par son connecteur d'entrée de synchro WORD SYNC IN.

Si l'horloge maître du système est réglée à 44,1 kHz, les sources audio DSD seront asservies à l'horloge. Pour des détails, voir « Réglage de l'horloge maître (Master) » en page 25.

28 Connecteur WORD SYNC IN

Sert à recevoir un signal d'horloge word clock. Quand cette unité est synchronisée sur un signal d'horloge externe (EXT), le signal word clock entre par ce connecteur.

29 Connecteur WORD SYNC THRU/OUT

C'est un connecteur BNC de sortie/renvoi de signal word clock qui peut produire un signal word clock (le renvoyer ou le fournir à 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ou 192 kHz).

Utilisez le sélecteur THRU/WORD OUT pour choisir entre sortie et renvoi de word clock.

- 30 Commutateur 75Ω ON/OFF [THRU/WORD OUT] Sert à faire les réglages suivants.
 - Activation ou non de la résistance de terminaison (75 Ω) pour le connecteur **WORD SYNC IN**.
 - Réglage THRU/OUT du connecteur WORD SYNC THRU/OUT
- 3 Connecteur d'alimentation secteur Branchez ici le cordon d'alimentation fourni.

Télécommande sans fil (RC-10 TASCAM)



Touche ◄◄ / ◄◄

Durant la lecture, pressez-la brièvement pour sauter au début de la piste.

Près du début d'une piste, pressez-la pour sauter au début de la piste précédente.

Pressez et maintenez cette touche pour une recherche en arrière.

Quand l'écran BROWSE est ouvert, pressez-la pour remonter d'un niveau dans la structure des dossiers.

② Touche STOP [■]

Pressez-la pour stopper la lecture et l'enregistrement.

③ Touche RECORD [●]

Pressez cette touche à l'arrêt pour armer l'enregistrement. Pressez-la durant l'enregistrement pour créer une piste de numéro supérieur et poursuivre l'enregistrement sans interruption (voir « Création manuelle d'une piste de numéro supérieur » en page 28).

④ Touche F1

À l'arrêt ou en lecture, pressez cette touche pour passer en pause de lecture.

Pressez-la en enregistrement pour revenir en armement d'enregistrement.

5 Touche F2

Quand un écran de menu est affiché, pressez-la pour revenir à l'écran d'accueil.

Pressez-la quand l'écran d'accueil est ouvert pour changer le mode d'affichage (voir « Écran d'accueil » en page 14).

6 Touche ►► /►►

Appuyez brièvement pour sauter à la piste suivante. Pressez et maintenez cette touche pour une recherche en avant.

Quand l'écran BROWSE est ouvert, pressez-la pour descendre d'un niveau dans la structure des dossiers.

⑦ Touche PLAY [►]

À l'arrêt ou en attente de lecture, pressez cette touche pour lancer la lecture.

Pressez-la quand l'enregistrement est armé pour lancer l'enregistrement.

8 Touche MARK

À l'arrêt, en enregistrement, en pause de lecture ou durant la lecture, pressez cette touche pour ajouter manuellement un marqueur (voir « Ajout manuel de marqueurs durant l'enregistrement » en page 29). (voir « Ajout manuel de marqueurs durant la lecture » en page 40).

9 Touche F3 [+]

Fait sauter au marqueur suivant.

Pressez-la quand l'écran BRDWSE est ouvert pour déplacer le curseur vers le haut (voir « Navigation dans l'écran BROWSE » en page 32).

10 Touche F4 [-]

Fait sauter au marqueur précédent.

Pressez-la quand l'écran BROWSE est ouvert pour déplacer le curseur vers le bas (voir « Navigation dans l'écran BROWSE » en page 32).

Écran d'accueil

L'écran de l'unité principale affiche les informations suivantes.



(1) Nombre total de pistes

Affiche le nombre total de pistes dans la zone de lecture.

(2) Indicateur de fonctionnement du convertisseur de fréquence d'échantillonnage Lorsque le convertisseur de fréquence d'échantillonnage (Sample Rate Converter) est activé, un indicateur « SRC » apparaît ici. Quand le SRC est désactivé, rien n'apparaît ici (voir « Emploi du convertisseur de fréquence d'échantillonnage » en page 23).

③ Support actuel

Cette icône indique le support actuellement sélectionné.

④ Mode d'affichage

C'est le mode d'affichage actuel de l'écran d'accueil. L'unité a deux modes d'affichage. Le mode TRACK affiche le temps écoulé et le temps restant dans le fichier actuel, et le mode TOTAL affiche le temps écoulé et le temps restant pour toutes les pistes.

5 Numéro de piste

C'est le numéro de la piste actuellement lue.

(6) Indicateurs de marqueur Ce sont les emplacements des marqueurs dans la piste.

7 Position de lecture dans la piste

Affiche la position actuelle de la tête de lecture sous forme de barre. Au fur et à mesure de l'avancée de la lecture, la barre s'étend de gauche à droite.

8 Titre de la piste

C'est le nom du fichier de la piste lue.

(9) Temps écoulé sur la piste

Selon le mode d'affichage, cette zone indique le temps écoulé (heures : minutes : secondes) pour toutes les pistes de la zone de lecture actuelle ou pour la piste actuellement lue.

10 Temps restant sur la piste

Selon le mode d'affichage, cette zone indique le temps restant (heures : minutes : secondes) pour toutes les pistes de la zone de lecture actuelle ou pour la piste actuellement lue. Durant l'enregistrement, cette zone affiche le temps d'enregistrement encore possible sur le support actuel.

14 TASCAM DA-3000

Structure du menu

Pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran de menu GENERAL.

GENERAL	
BROWSE	î
MEDIA SEL SD	
CLOCK MSTR Int.	
REF.LEVEL	
CASCADE ·······OFF	
	L

Il existe huit écrans de menu organisés par types de paramètre de menu.

GENERAL :	Réglages des fonctions générales
REC FILE:	Réglages de format du fichier d'enregistrement
I/O SETTINGS:	Réglages d'entrée et de sortie
REC FUNC:	Réglages des fonctions d'enregistrement
PLAY FUNC :	Réglages des fonctions de lecture
MEDIA:	Opérations sur le support
TRACK EDIT:	Édition du fichier actuel
UTILITY:	Réglages de système et autres fonctions

Les options du menu sont les suivantes.

Option de menu	Fonction	Pages
BROWSE	Ouverture de l'écran BROWSE	page 32
MEDIA SEL	Sélection du support	page 21
CLOCK MSTR	Réglages d'horloge maître	page 25
REF. LEVEL	Réglages du niveau de référence	page 25
CASCADE	Réglages de la fonction de connexion en cascade	page 44
FILE	Réglages de format du fichier d'enregistrement	page 23
SAMPLE	Réglages de fréquence d'échantillonnage	page 23
CHANNEL	Réglages du mode d'enregistrement	page 23
NAME	Réglages de format de nom de fichier	page 30
INPUT SEL.	Sélection de la source d'entrée	page 22
INPUT VOL.	Réglage du volume d'entrée	page 24
SRC	Réglages du convertisseur de fréquence d'échantillonnage	page 23
ADDA DIRECT	Réglages du mode AD/DA DIRECT	page 26
IN MONITOR	Réglages de la fonction d'écoute d'entrée	page 24
SYNC REC	Réglages de la fonction d'enregistrement automatisé	page 27
AUTO TRACK	Réglages de la fonction de passage automatique en piste supérieure	page 28
AUTO MARK	Réglages de la fonction de marquage automatique	page 29
PAUSE MODE	Réglages du mode pause	page 30
PLAY MODE	Réglages du mode de lecture	page 41
REPEAT	Réglages de fonction de lecture en boucle	page 41
TRACK GAP	Réglage du mode de lecture sans silences	page 41
FORMAT	Formatage du support	page 21
COPY	Sélection du type de copie de support	page 50

Option de menu	Fonction	Pages
INFO.	Visualisation des informations sur le support	page 51
RENAME	Édition des noms de dossier et fichier	page 34
DELETE	Suppression de dossiers et de fichiers	page 34
DIVIDE	Division des fichiers	page 37
UNDO/REDO	Annulation/rétablissement d'opérations DIVIDE*	page 38
F. PRESET	Restauration des réglages d'usine	page 51
OSC	Réglages d'oscillateur	page 29
KEYBOARD	Réglage du type de clavier	page 51
PEAK HOLD	Réglage du temps de maintien des crêtes dans l'indicateur de niveau	page 24
CLOCK ADJST	Réglage d'horloge	page 19

* « UNDO » n'apparaît qu'après avoir effectué une opération de division (DIVIDE). REDO n'apparaît à la place de l'option UNDO qu'après avoir utilisé l'annulation (UNDO).

NOTE

Les réglages faits dans tous les menus sont conservés même après extinction de l'unité.

Opérations de base en écran de menu

Vous pouvez utiliser les écrans de menu de la façon suivante.

Pour changer de page de menu :

Pressez plusieurs fois la touche **MENU** jusqu'à ce que la page de menu s'affiche.



Presser la touche passe en revue les pages de menu selon l'ordre suivant.

→ GENERAL → REC FILE → I/O SETTINGS → REC FUNC -

— UTILITY 🗲 TRACK EDIT 🗲 MEDIA 🗲 PLAY FUNC 🚽

NOTE

Vous pouvez tourner la molette **MULTI JOG** pour vous déplacer entre le paramètre BROWSE de l'écran de menu GENERAL et le paramètre CLOCK ADJST du menu UTILITY, paramètre par paramètre.

Toutefois, il n'est pas possible de passer de cette façon du paramètre CLOCK ADJST du menu UTILITY au paramètre BROWSE du menu GENERAL, ni du paramètre BROWSE du menu GENERAL au paramètre CLOCK ADJST du menu UTILITY.

Pour sélectionner un élément (verticalement dans l'écran) :

Tournez la molette MULTI JOG.



Pour confirmer la sélection : Pressez la molette MULTI JOG.



Pour ouvrir un sous-menu qui n'apparaît pas à l'écran : Pressez la molette MULTI JOG.



Pour monter d'un niveau dans le menu : Pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

Pour revenir directement à l'écran d'accueil depuis le mode Menu :

Pressez la touche **HOME/DISPLAY**.

Procédures d'utilisation du menu

Cet exemple explique comment régler la fonction AUTO MARK (marqueur automatique).

1. Pressez la touche **MENU** pour ouvrir le menu GENERAL.



2. Pressez la touche **MENU** pour passer en revue les menus.



Le menu REC FUNC est ouvert

3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le paramètre à régler.



Paramètre AUTO MARK sélectionné

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran de réglage.



L'écran AUTO MARK s'ouvre

- 5. Tournez la molette MULTI JOG pour changer le réglage.
- 6. Pour changer le réglage d'un autre paramètre du même écran, pressez la molette **MULTI JOG** afin de faire passer le curseur au réglage suivant.
- 7. Tournez la molette MULTI JOG pour changer le réglage.

- Répétez les étapes 5-7 si nécessaire pour régler d'autres paramètres.
- 9. Pressez la molette **MULTI JOG** pour revenir au menu. Pressez la touche **HOME/DISPLAY** pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

- Pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour annuler l'opération effectuée sur le menu et revenir à l'écran de menu.
- Dans l'étape 9 ci-dessus, presser la molette MULTI JOG réouvre l'écran d'accueil dans certains cas.

Faire les connexions

L'exemple suivant montre les connexions avec un DA-3000.

Précautions avant de faire les connexions

- · Avant de faire les connexions, lisez attentivement les modes d'emploi des autres équipements et branchez chacun correctement.
- . Coupez (ou mettez en veille) l'alimentation de cette unité et de tous les autres appareils avant de les brancher.
- Branchez tous les appareils à la même ligne d'alimentation électrique. Si vous utilisez par exemple une multiprise, choisissez-en une ayant un câble de forte section et une capacité élevée en courant électrique afin de minimiser les fluctuations de courant d'alimentation.



Préparation de la télécommande

Installation de la pile

NOTE

D'origine, cette télécommande est livrée avec une pile bouton lithium-ion (CR2025) installée. Avant d'utiliser la télécommande, retirez le film isolant du compartiment de la nile.

1. Retirez le porte-pile. Tout en appuyant sur ①, tirez dans la direction ②.



2. Installez une pile bouton lithium ion (CR2025) dans le support en respectant l'orientation \oplus / \ominus .



3. Réinsérez le porte-pile dans la télécommande.

Nécessité de changer la pile

Remplacez la pile par une neuve si la portée de la télécommande diminue ou si les touches ne répondent plus. Utilisez une pile bouton lithium-ion (CR2025).

Avertissements concernant l'emploi de la pile

Il est extrêmement dangereux qu'une pile soit accidentellement avalée par un petit enfant. Gardez les piles et les télécommandes hors de portée des petits enfants. Consultez immédiatement un médecin si un enfant avale une pile.

Le mauvais emploi d'une pile peut l'amener à fuir, à se rompre ou à être endommagée. Veuillez lire et respecter les précautions relatives aux piles (voir « PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES » en page 4).

- Installez la pile bouton lithium-ion en respectant l'orientation correcte.
- Ne rechargez pas la pile bouton lithium-ion.
- Ne chauffez pas ou ne démontez pas la pile bouton lithium-ion et ne la jetez pas dans un feu ou dans de l'eau.
- Ne transportez pas et ne conservez pas la pile bouton lithium-ion avec de petits objets métalliques. Cela pourrait mettre la pile en court-circuit et causer par exemple sa fuite ou sa rupture.
- Lorsque vous rangez ou jetez des piles, isolez les contacts avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne touchent d'autres piles ou objets métalliques.
- Suivez les instructions de mise au rebut indiguées sur la pile ou fournies par l'administration locale lorsqu'elle est devenue inutilisable.

Emploi de la télécommande sans fil

Référez-vous à la page 14 pour des détails sur les fonctions de chaque touche.

Quand vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le capteur de télécommande de l'unité dans l'angle représenté ci-dessous.





Distance de fonctionnement Directement en face : jusqu'à 7 mètres 15° à gauche ou à droite : jusqu'à 7 mètres

ATTENTION

- La portée de fonctionnement varie en fonction de l'angle.
- En cas d'obstacle entre la télécommande et le récepteur, la télécommande peut ne pas fonctionner.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de la télécommande (un mois ou plus).
- Si la pile coule, essuyez soigneusement toute coulure à l'intérieur du compartiment de pile et installez une pile neuve.
- Si vous utilisez d'autres appareils contrôlés par rayons infrarouges, l'emploi de cette télécommande peut par erreur faire fonctionner ces appareils.

Mise sous/hors tension

Pressez l'interrupteur POWER de la face avant.



Écran d'accueil

Une fois que l'unité a démarré et que l'écran de démarrage s'est affiché, l'écran d'accueil apparaît.

Si aucun support n'est chargé dans l'unité, aucun numéro de piste ou temps ne s'affichera en écran d'accueil.

Mise hors tension

Pressez l'interrupteur **POWER** pour mettre l'unité hors tension. Aucune procédure d'extinction spéciale n'est nécessaire.

ATTENTION

- Ne mettez pas hors tension quand l'unité est en service (enregistrement, lecture, écriture de données sur support SD/CF/USB etc.). Cela pourrait entraîner l'échec de l'enregistrement, des dommages pour les données enregistrées, l'émission d'un bruit fort et soudain par l'équipement d'écoute, des dommages à l'équipement et à votre audition.
- Lorsque l'unité est mise sous tension pour la première fois après son achat, ainsi que si elle est restée stockée pendant si longtemps que la batterie interne s'est déchargée, l'écran CLOCK ADJUST apparaît immédiatement pour que l'heure puisse être corrigée.

Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont ajoutées aux fichiers enregistrés en se basant sur l'horloge intégrée à l'unité.

1. Pressez plusieurs fois la touche **MENU** pour ouvrir la page UTILITY et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner CLOCK ADJST (réglage d'horloge).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran CLOCK ADJUST (réglage d'horloge).

LOCK ADJUST
2013 / 04 / 12
14 • 40
14 • 40

 Pressez à nouveau la molette MULTI JOG pour passer en mode de réglage. Le curseur apparaîtra sur la valeur à changer.



- 4. Tournez la molette **MULTI JOG** pour changer la valeur puis pressez-la pour confirmer le changement et faire passer le curseur sur la valeur suivante.
- 5. Après avoir changé l'année, le mois, la date, l'heure et la minute, le curseur disparaît et le réglage de date et d'heure prend fin.

NOTE

Pendant le réglage de la date et de l'heure, vous pouvez presser la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour annuler tout changement effectué et revenir à l'écran de menu.

 Pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour revenir à l'écran de menu.

Réglage de la luminosité

En maintenant pressée la touche **HOME/DISPLAY**, tournez la molette **MULTI JOG** pour régler la luminosité de l'écran et des indicateurs.



Insertion et éjection des cartes SD et CF

Insertion des cartes SD et CF

Insérez une carte SD ou CF dans la fente pour carte appropriée en face avant afin de l'utiliser pour la lecture et l'enregistrement.

NOTE

Vous pouvez insérer des cartes SD et CF, que l'unité soit ou non sous tension.

1. Tirez vers l'avant le volet de la fente pour carte afin de l'ouvrir.



2. Insérez la carte SD/CF en respectant l'orientation correcte. L'étiquette doit être tournée vers le haut et les contacts vers l'intérieur.



3. Fermez le volet de la fente pour carte.



NOTE

Si le volet de la fente pour carte SD/CF ne se ferme pas, retirez la carte et insérez-la à nouveau. Pour retirer une carte SD, tirez-la à l'extérieur.

Pour retirer une carte CF, tirez-la et pressez le bouton carré situé à droite de la fente.

Éjection des cartes SD et CF

Éteignez l'unité ou arrêtez son fonctionnement avant d'éjecter une carte SD ou CF.

ATTENTION

Ne retirez jamais une carte SD ou CF quand l'unité est en service (enregistrement, lecture, écriture de données sur une carte etc.). Cela pourrait entraîner l'échec de l'enregistrement, des dommages pour les données enregistrées, l'émission d'un bruit fort et soudain par l'équipement d'écoute, des dommages à l'équipement et à votre audition.

- 1. Tirez vers l'avant le volet de la fente pour carte afin de l'ouvrir.
- Pour éjecter une carte SD, appuyez légèrement pour la pousser vers l'intérieur.
 Pour éjecter une carte CF, pressez le bouton carré situé à droite de la fente pour carte CF afin d'éjecter partiellement la carte CF.



3. Sortez complètement la carte SD ou CF.

Protection contre l'écriture d'une carte SD

Les cartes SD ont des loquets de protection contre l'écriture.



Si le commutateur de protection est glissé en position « LOCK », il n'est pas possible d'ajouter ou de modifier des fichiers. Pour enregistrer, effacer ou changer d'une quelconque façon les fichiers, déverrouillez cette protection contre l'écriture.

ATTENTION

Si une carte SD est protégée, l'unité contrôle tous les fichiers audio qu'elle contient chaque fois que l'on change de lecteur. Pour cette raison, le changement de support prend du temps. De plus, il n'est pas possible de modifier la playlist ni d'effectuer certaines autres opérations.

Insertion/retrait des clés USB

Insertion des clés USB

Pour utiliser une clé USB avec cette unité en vue de lecture et de copie, insérez-la dans le connecteur **DEVICE** à l'avant de l'unité.

NOTE

Vous pouvez insérer à tout moment une clé USB, que l'unité soit ou non sous tension.

Retrait des clés USB

Éteignez l'unité ou arrêtez toute opération avant de retirer une clé USB.

ATTENTION

Ne retirez jamais une clé USB quand l'unité est en service (enregistrement, lecture, écriture de données sur la clé etc.). Cela pourrait entraîner l'échec de l'enregistrement, des dommages pour les données enregistrées, l'émission d'un bruit fort et soudain par l'équipement d'écoute, des dommages à l'équipement et à votre audition.

Sélection du support utilisé

Avant de commencer à travailler avec l'unité, sélectionnez le support que vous voulez utiliser (carte SD, carte CF ou clé USB). Pour sélectionner le support utilisé, suivez ces procédures.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran de menu GENERAL et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner (surligner) MEDIA SEL (sélection de support).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran MEDIA SELECT (sélection de support).



 Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le support utilisé, et pressez la molette MULTI JOG pour confirmer votre sélection.

NOTE

Durant la sélection, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour annuler la sélection et revenir à l'écran de menu.

4. Le nom du support actuellement sélectionné apparaît en haut à droite de l'écran d'accueil.



Préparation des cartes SD/CF et des clés USB

Vous devez utiliser cette unité pour formater les cartes SD, cartes CF et clés USB afin de les rendre utilisables par l'unité.

ATTENTION

- Le formatage effacera toutes les données présentes sur une carte SD, une carte CF ou une clé USB.
- Formatez toujours à l'aide de cette unité. Si une carte SD, carte CF ou clé USB est formatée par un autre appareil ou un ordinateur, cela peut affecter le fonctionnement de l'unité.
- Utilisez la touche MENU et la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran MEDIA SELECT et sélectionnez le support à formater (voir « Sélection du support utilisé » en page 21).
- 2. Pressez la touche **MENU** pour ouvrir le menu MEDIA (support) et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner FORMAT (formater).



3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de sélection de type de format.



 Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner QUICK FORMAT (formatage rapide) ou FULL FORMAT (formatage complet) et pressez la molette MULTI JOG. Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour annuler le formatage, pressez la touche **EXIT/CANCEL** [**PEAK CLEAR**].

 Pressez la molette MULTI JOG pour lancer le formatage.
 Pendant le formatage, - QUICK FORMAT - ou - FULL FORMAT - apparaît dans une fenêtre locale.



Fenêtre locale quand QUICK FORMAT est sélectionné

6. Une fois le formatage terminé, cette fenêtre disparaît et le menu revient.

Cette unité peut enregistrer aux formats suivants sur les cartes SD et CF.

Enregistrement PCM

Format WAV (BWF) (fréquence d'échantillonnage 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, 16/24 bits)

Enregistrement DSD

Formats DSDIFF, DSF (fréquence d'échantillonnage 2,8224/5,6448 MHz)

Les explications suivantes partent du principe que vous avez chargé une carte SD ou CF enregistrable, effectué les connexions nécessaires et allumé cette unité.

NOTE

 Le nombre maximal de dossiers et de pistes pouvant être enregistrés par cette unité sur une carte SD ou CF est le suivant.

Nombre maximal de pistes : 999 pistes par dossier Nombre maximal de dossiers : 3000 par carte

- Si vous utilisez un support d'une capacité de 2 Go ou moins, il peut ne pas être possible d'enregistrer le nombre maximal de pistes ou de créer le nombre maximal de dossiers indiqués ci-dessus dans le dossier racine en raison des limitations du système de fichiers (les nombres réels dépendent d'autres conditions).
- Si une carte SD protégée contre l'écriture est chargée dans l'unité, l'enregistrement ne sera pas possible (voir « Protection contre l'écriture d'une carte SD » en page 20).
- Cette unité ne peut pas enregistrer directement sur une clé USB en raison de limitations du système. Elle peut par contre formater des clés USB et par exemple y écrire et y effacer des données(voir « Préparation des cartes SD/CF et des clés USB » en page 21). (voir « 5 – Opérations sur les dossiers et fichiers (écran BROWSE) » en page 32). (voir « 8 – Édition des playlists (listes de lecture) » en page 46).
- Vous pouvez copier des fichiers audio entre une carte SD, une carte CF et une clé USB. Pour des détails, voir « Copie de fichiers entre supports (sauvegarde) » en page 50.
- Le plus grand fichier que cette unité puisse créer lors de l'enregistrement est de 2 Go. Si un enregistrement est sur le point de dépasser cette taille, un nouveau fichier est automatiquement créé, mais le signal audio est traité pour que le fichier actuel et le nouveau s'enchaînent de façon transparente. À la lecture, afin d'entendre l'audio en toute transparence, veuillez régler le mode de lecture TRACK GAP sur « GAPLESS » (voir « Réglage du mode de lecture sans silences » en page 41).

Interruptions intempestives d'alimentation

Si une interruption d'alimentation intempestive survient lors de l'enregistrement sur une carte SD ou CF, l'unité possède une fonction de protection qui peut éviter la perte complète de toutes les données d'enregistrement de piste. Celle-ci sauvegarde les données jusqu'à environ 25 secondes avant que ne se produise l'interruption.

ATTENTION

 Malgré cette fonction de protection, de par les caractéristiques des cartes SD, cartes CF et clés USB, si l'unité est en cours d'écriture dans la zone système lors de la coupure du courant ou du retrait du support de l'unité, tous les fichiers du support peuvent être endommagés voire perdus. Pour cette raison, vous devez autant que possible éviter les coupures de courant durant l'enregistrement et la lecture. Cette fonction n'a pas été créée en vue de l'emploi avec une minuterie externe qui pourrait par exemple couper l'alimentation.

Sélection de la source d'entrée

Choisissez comme source d'entrée (source d'enregistrement) un des 6 types d'entrée (analogique symétrique (BALANCED), analogique asymétrique (UNBALANCED), numérique PCM-SPDIF (SPDIF), numérique PCM-AES/EBU (AES/EBU), numérique DSD-SDIF-3 (SDIF-3), numérique DSD-DSD brut (DSD-raw)).

Suivez ces procédures ci-dessous pour sélectionner la source d'entrée.

NOTE

- Vous ne pouvez pas changer la source d'entrée en cours d'enregistrement.
- Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir la page I/O SETTINGS (réglages d'entrée/sortie) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner INPUT SEL. (sélection d'entrée).

I/O SETTINGS	_
INPUT SEL BALANCE	ĥ
INPUT VOL 0.0dB	l
SRCOFF	ı
ADDA DIRECTOFF	l
IN MONITOROFF	ł
	-

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran INPUT SELECT (sélection d'entrée).



- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner la source d'entrée. Options :
 - Enregistrement PCM : BALANCED (par défaut), UNBALANCED, AES/EBU, SPDIF
 - Enregistrement DSD : BALANCED (par défaut), UNBALANCED, SDIF-3, DSD-raw
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

Affichage de la source d'entrée

Utilisez les procédures de « Sélection de la source d'entrée » ci-dessus pour vérifier la source d'entrée actuelle. L'écran d'accueil ne possède aucune indication de source d'entrée.

4 – Enregistrement

Réglage du format du fichier d'enregistrement

Vous pouvez régler le format du fichier d'enregistrement, ainsi que la fréquence d'échantillonnage et le mode stéréo/mono.

Pour l'enregistrement PCM, vous pouvez régler le format sur WAV-16 ou WAV-24. Pour l'enregistrement DSD, vous pouvez régler le format sur DSDIFF ou DSF.

À l'arrêt, utilisez le menu afin de régler le format de fichier.

1. Pressez plusieurs fois la touche **MENU** pour ouvrir le menu REC FILE (fichier d'enregistrement) et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner FILE (fichier).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran FILE TYPE (type de fichier).



- Tournez la molette MULTI JOG pour régler le format du fichier d'enregistrement. Options :
 - Enregistrement PCM : WAV-16 (16 bits, valeur par défaut), WAV-24 (24 bits)
 - Enregistrement DSD : DSDIFF, DSF
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.
- 5. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner SAMPLE (échantillon).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran SAMPL ING RATE (fréquence d'échantillonnage).



- 7. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler la fréquence d'échantillonnage.
 - Options :
 - Enregistrement PCM : 44,1 kHz, 48 kHz (par défaut), 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
 - Enregistrement DSD : 2,8 MHz, 5,6 MHz
- 8. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.
- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner CHANNEL (canal).



10. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran CHANNEL.



11. Tournez la molette **MULTI JOG** pour choisir le type des canaux du fichier enregistré (fichier stéréo ou fichier double mono).

Options : STEREO (par défaut), MONOx2

12. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

Emploi du convertisseur de fréquence d'échantillonnage

Comme cette unité a un convertisseur de fréquence d'échantillonnage intégré, vous pouvez enregistrer à une fréquence d'échantillonnage qui est différente de celle de la source d'entrée numérique.

Utilisez le menu pour activer/désactiver le convertisseur de fréquence d'échantillonnage (SRC).

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu I/O SETTINGS (réglages d'entrée/sortie) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner SRC (convertisseur de fréquence d'échantillonnage).



2. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran SRC.



- Tournez la molette MULTI JOG pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le convertisseur de fréquence d'échantillonnage. Options : OFF (par défaut), ON
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

NOTE

- Si vous essayez d'enregistrer quand le signal numérique entrant par le connecteur DIGITAL IN a une fréquence d'échantillonnage différente de celle réglée en écran SAMPLING RATE alors que le convertisseur de fréquence d'échantillonnage (SRC) est désactivé (OFF), un message local « -- DIN ERROR -- Digital input is illegal. » (erreur, entrée numérique illégale) apparaît (voir « Réglage du format du fichier d'enregistrement » en page 23).
- Le convertisseur de fréquence d'échantillonnage (SRC) n'agira pas sur une entrée SDIF-3/DSD-raw (DSD brut).
- Le convertisseur de fréquence d'échantillonnage peut accepter de recevoir des données ayant une fréquence de 32 kHz à 216 kHz.

Écoute du signal entrant

L'écoute du signal entrant n'est normalement activée que durant l'enregistrement et en armement pour l'enregistrement. Vous pouvez toutefois aussi l'activer quand l'unité est à l'arrêt.

Lorsque l'écoute du signal entrant est activée, la lecture n'est pas possible, mais on peut enregistrer. Afin d'écouter l'audio précédemment enregistré, veuillez désactiver l'écoute d'entrée.

Suivez les procédures ci-dessous pour faire ce réglage.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu I/O SETTINGS (réglages d'entrée/sortie) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner IN MONITOR (écoute d'entrée).

I/O SETTINGS
INPUT SEL BALANCE
INPUT VOL 0.0dB
SRCOFF
ADDA DIRECT ············OFF
[IN MONITOR ······OFF]

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran INPUT MONITOR (écoute d'entrée).



- Tournez la molette MULTI JOG pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'écoute d'entrée. Options : OFF (par défaut), ON
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.
- NOTE

L'écoute de contrôle ne peut pas être activée durant la lecture ni en pause.

Réglage du niveau du signal entrant

Vous pouvez utiliser le menu pour régler le niveau du signal entrant.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir la page I/O SETTINGS (réglages d'entrée/sortie) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner INPUT VOL. (volume d'entrée).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran INPUT VOLUME (volume d'entrée).

INPUT VO	LUME
LEVEL	L –19.7dB R –20.0dB
VOLUME	0.0dB

NOTE

Le paramètre LEUEL *affiche les niveaux d'entrée*.

 Tournez la molette MULTI JOG pour régler le paramètre UOLUME qui correspond au niveau du signal entrant. Options : MUTE (son coupé), -60 dB - +12 dB (par défaut : 0.0 dB)

ATTENTION

Les indicateurs de niveau OVER s'allument pour les niveaux suivants. Si le mode DSD est réglé sur +3, ils s'allumeront toutefois à +3 dB et au-dessus.

- Enregistrement et lecture PCM : 16 bits pleine échelle
 Enregistrement et lecture DSD : 0 dB
- Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

NOTE

Le réglage de niveau de signal entrant est conservé même après extinction de l'unité.

Réglage des indicateurs de maintien de crête

Vous pouvez régler la durée de maintien d'affichage des crêtes dans les indicateurs de niveau.

1. Pressez plusieurs fois la touche **MENU** pour ouvrir le menu UTILITY et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner PEAK HOLD (maintien de crête).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran PEAK HOLD.



- 3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler la durée de maintien d'affichage des crêtes.
 - Options : « OFF » :
 - « OFF » : aucun maintien d'affichage des crêtes.
 « 1s » « 10s » : l'indicateur de maintien des crêtes restera affiché le nombre de secondes sélectionné (par défaut : « 2s »).
 « INF. » : les crêtes restent affichées tant que l'on ne presse pas la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

Réglage de l'horloge maître (Master)

Vous pouvez régler l'horloge maître utilisée par cette unité.

ATTENTION

Quand plusieurs appareils audio numériques sont connectés au même système, veillez bien à ce qu'ils utilisent tous la même horloge de référence (horloge maître).

 Pressez la touche MENU pour ouvrir le menu GENERAL et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner CLOCK MSTR (horloge maître).

GENERAL
BROWSE
MEDIA SEL ······ CF
[CLOCK MSTR ·······Int.]
REF. LEVEL
CASCADEOFF

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran CLOCK (horloge).



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'horloge maître.

Options :

Internal (par défaut) :	pour utiliser l'horloge maître intégrée à l'unité.
WORD :	pour utiliser comme horloge maître le signal d'horloge entrant par le connecteur WORD SYNC IN
DIN (DIGITAL IN) :	pour utiliser comme horloge maître le signal d'horloge de la source d'entrée audio numérique actuellement sélectionnée.

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

NOTE

- Si un message d'erreur « CLOCK LOST... » (perte d'horloge) apparaît, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour revenir à l'écran de menu et changez le réglage d'horloge maître.
- Si l'unité ne peut pas se verrouiller sur l'horloge maître choisie, elle bascule automatiquement sur l'horloge interne et une étoile (*) apparaît à la fin du réglage sélectionné.

GENERAL
BROWSE
MEDIA SEL ······ CF
CLOCK MSTR WORD *
REF. LEVEL 20dB
CASCADE ······OFF
L. L

• Lorsque vous utilisez une horloge WORD CLOCK et enregistrez au format DSD, veuillez employer un signal à la fréquence 44,1 kHz.

Réglage du niveau de référence

Vous pouvez régler le niveau de référence pour l'entrée et la sortie analogique sur une valeur en dB inférieure au niveau maximal (0 dB).

 Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran de menu GENERAL et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner (surligner) REF. LEUEL (niveau de référence).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran REFERENCE LEVEL (niveau de référence).



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler le niveau de référence.

Options	Détails
–9 dB	Niveau standard : +6 dBu
	Niveau standard : +4 dBu
–14 dB	Niveau maximal : +18 dBu
–16 dB	Niveau standard : +4 dBu
(par défaut)	Niveau maximal : +20 dBu
-18 dB	Niveau standard : +4 dBu Niveau maximal : +22 dBu
-20 dB	Niveau standard : +4 dBu Niveau maximal : +24 dBu

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

Emploi de cette unité comme convertisseur A/N-N/A

Cette unité peut également être utilisée comme convertisseur A/N-N/A lorsqu'elle est connectée à un autre enregistreur ou une station de travail audio numérique (DAW), par exemple.

Pour utiliser cette unité comme convertisseur A/N-N/A, réglez le mode ADDA DIRECT sur ON. Sur ON, le réglage d'écran INPUT SELECT ne fonctionne pas et il est nécessaire de régler séparément la sélection d'entrée pour les entrées analogiques et numériques. De plus, quand le mode ADDA DIRECT est sur ON, la lecture n'est pas possible, mais l'enregistrement du signal d'entrée analogique est possible. Pour lire un enregistrement, réglez le mode ADDA DIRECT sur OFF.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir la page I/O SETTINGS (réglages d'entrée/sortie) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner ADDA DIRECT.

I/O SETTINGS
INPUT SEL BALANCE
INPUT VOL 0.0dB
SRCOFF
ADDA DIRECTOFF
IN MONITOROFF

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran ADDA DIRECT.

ADDA DIRECT		
MODE	OFF	
ANA. IN	BALANCED	
DIGI. IN	AES/EBU	

- Tournez la molette MULTI JOG pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction AD/DA DIRECT. Options : OFF (par défaut), ON
- Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le réglage. Le curseur se déplacera sur le réglage ANA. IN (entrée analogique).
- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner l'entrée analogique (ANA. IN). Options :

BALANCED (par défaut) : prises d'entrée XLR symétriques

UNBALANCED : prises d'entrée RCA asymétriques

- Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le réglage. Le curseur se déplacera sur le réglage DIGI. IN (entrée numérique).
- Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'entrée numérique (DIGI. IN). Options :

Pour l'enregistrement PCM : AES/EBU, SPDIF Pour l'enregistrement DSD : SDIF-3, DSD-raw

NOTE

Les options sélectionnées changeront automatiquement en fonction du format de fichier d'enregistrement sélectionné en écran FILE TYPE (type de fichier) (voir « Réglage du format du fichier d'enregistrement » en page 23).

8. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage et revenir à l'écran de menu.

ATTENTION

Lorsque le mode ADDA Direct est activé (ON), le réglage du niveau du signal entrant n'affecte que l'entrée analogique.

Opérations de base pour l'enregistrement

Vous pouvez commencer l'enregistrement dès que vous avez fini les réglages décrits ci-dessus, dont la sélection de source d'entrée, le réglage de format du fichier d'enregistrement, l'activation du convertisseur de fréquence d'échantillonnage et le réglage du niveau d'entrée.

Pour armer l'enregistrement à l'arrêt :

Pressez la touche **RECORD** de la face avant ou de la télécommande pour armer l'enregistrement (les touches **RECORD** [**TRK INC**] et **PAUSE** s'allument sur l'unité principale).

Pour lancer l'enregistrement depuis l'état d'armement :

Pressez la touche **PLAY** de la face avant ou de la télécommande.

Pour revenir de l'enregistrement à l'armement pour l'enregistrement (pause) :

Pressez la touche **PAUSE** de l'unité principale ou la touche **F1** de la télécommande.

Pour arrêter l'enregistrement :

Pressez la touche **STOP** de la face avant ou de la télécommande. Quand l'unité cesse d'enregistrer, les données enregistrées sont inscrites et un fichier audio est créé.

NOTE

- En écran FILE NAME (nom de fichier), vous pouvez choisir le format des noms automatiquement donnés aux fichiers audio lors de leur création (voir « Réglage du format de nom de fichier » en page 30).
- . La taille de fichier maximale pour chaque piste est de 2 Go.
- Les pistes enregistrées seront créées dans le dossier actuel (voir « Opérations sur les dossiers » en page 33).

ATTENTION

Pendant que l'enregistrement est inscrit sur le support actuel, « WRITING FILE ... » (écriture du fichier) est affiché à l'écran.

Tant que ce message est affiché, ne déplacez pas l'unité, ne l'éteignez pas et ne retirez pas le support actif. Le contenu enregistré ne peut pas être correctement sauvegardé si l'écriture est interrompue.

Enregistrement automatisé (Sync Rec)

Si la fonction d'enregistrement automatisé est activée (ON), l'enregistrement démarre automatiquement quand le signal entrant dépasse le niveau seuil établi à l'avance (SYNC REC LEVEL).

Activation et réglage de l'enregistrement automatisé

Utilisez le menu pour activer/désactiver la fonction d'enregistrement automatisé (Sync Rec) et régler le niveau de déclenchement automatique d'enregistrement.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu REC FUNC (fonctions d'enregistrement) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner SYNC REC (enregistrement automatisé).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran SYNC REC.

SYNC REC	
MODE	OFF
LEVEL	-54dB

- 3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction d'enregistrement automatisé. Options : OFF (par défaut), ON
- Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le réglage. Avec un réglage sur ON, le curseur passe au paramètre LEVEL (niveau).

Avec un réglage sur OFF, l'écran de menu REC FUNC (fonction d'enregistrement) réapparaît.

- 5. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le niveau de déclenchement automatique d'enregistrement. Options : -24dB, -30dB, -36dB, -42dB, -48dB, -54dB (par défaut), -60dB, -66dB, -72dB
- 6. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage et revenir à l'écran de menu.

NOTE

- Après démarrage de l'enregistrement, si le signal reste durant 5 secondes en continu sous le niveau de déclenchement, l'unité bascule automatiquement en pause d'enregistrement.
- L'enregistrement automatisé démarre dès qu'un niveau supérieur au seuil est détecté.

Fonctionnement de l'enregistrement automatisé

Quand la fonction d'enregistrement automatisé est activée (ON) et que l'unité est armée pour l'enregistrement, l'enregistrement démarre ou s'arrête automatiquement en fonction du niveau de la source d'entrée.

• Quand un signal supérieur au niveau seuil est reçu, l'enregistrement démarre automatiquement. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement si le signal reste durant 5 secondes en continu sous le niveau de déclenchement. Toutefois, l'enregistrement ne démarrera pas, même si une telle entrée est détectée, à moins qu'il y ait eu au minimum une seconde durant laquelle le signal est resté sous le niveau seuil (SYNC REC LEVEL) après armement de l'enregistrement.



• Pour quitter l'enregistrement automatisé, réglez le paramètre MODE de l'écran SYNC REC sur OFF.

Si le niveau seuil est trop élevé

Si le réglage de niveau seuil est trop élevé, un début de morceau à faible volume risque de ne pas être capturé.



Si le niveau seuil est trop bas

L'enregistrement automatisé ne démarrera pas depuis le statut d'armement pour l'enregistrement si la source que vous enregistrez a un niveau de bruit de fond supérieur au niveau seuil de déclenchement automatique.



Création automatique de pistes de numéro supérieur

Quand vous utilisez la fonction Auto Track (piste automatique) durant l'enregistrement, l'unité crée automatiquement une nouvelle piste de numéro supérieur lorsque certaines conditions sont remplies.

Utilisez le menu pour activer la fonction Auto Track et régler son mode.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu REC FUNC (fonctions d'enregistrement) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner AUTO TRACK (piste automatique).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran AUTO TRACK (piste automatique).



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler le mode de la fonction de création automatique de piste. Options :

OFF (par défaut)

Aucune nouvelle piste ne sera créée automatiquement. LEVEL

Une nouvelle piste ayant un numéro supérieur sera créée lorsque le signal dépassera le niveau seuil de la fonction Auto Track (valeur du paramètre LEUEL (niveau) en écran AUTO TRACK) après être resté en dessous de ce seuil au moins deux secondes.



DD

Lorsque vous enregistrez une source numérique (CD, DAT ou MD) via une prise **DIGITAL IN**, une nouvelle piste sera créée lorsqu'une division de piste sera détectée dans la source. Toutefois, quand vous enregistrez une source analogique ou une source numérique autre que celles dont le type est listé ci-dessus, cela fonctionnera comme en mode LEVEL, et les nouvelles pistes seront créées en fonction du niveau d'entrée.

TIME

Une nouvelle piste avec un numéro supérieur sera créée à intervalles de temps réguliers (dont la valeur est fixée par le paramètre TIME en écran AUTO TRACK).

SIZE

Une nouvelle piste avec un numéro supérieur sera créée lorsque la taille fixée aura été atteinte (taille fixée par le paramètre SIZE en écran AUTO TRACK).

NOTE

Si vous choisissez l'option LEVEL, TIME ou SIZE, le paramètre à régler apparaît sous le paramètre MODE.



- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage. Le curseur se déplacera sur le paramètre LEVEL (niveau).
- 5. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler la valeur du paramètre.

LEVEL (mode de déclenchement par le niveau) Options : -24dB, -30dB, -36dB, 42dB, -48dB, -54dB (par défaut), -60dB, -66dB, -72dB

- DD (mode numérique direct) Options : pas d'options
- TIME (mode de déclenchement à intervalles réguliers) Options : 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min (par défaut), 7min, 8min, 9min, 10mim, 15mim, 30min, 1hour (1 heure), 2hour (2 heures)
- SIZE (mode de déclenchement par la taille) Options : 640MB (Mo), 1GB (Go), 2GB (Go) (par défaut)
- 6. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage et revenir à l'écran de menu.

Création manuelle d'une piste de numéro supérieur

Lors de l'enregistrement, presser la touche **RECORD** de la face avant ou de la télécommande crée une nouvelle piste (d'un numéro supérieur) sans interrompre l'enregistrement. Vous ne pouvez toutefois pas créer une piste de moins de 5 secondes.

NOTE

Avec la fonction d'édition, vous pouvez aussi diviser une piste après l'avoir enregistrée (voir « Division de fichiers » en page 37).

Réglage de la fonction de marquage automatique

En activant la fonction AUTO MARK (réglage sur ON), des marqueurs (repères) peuvent être automatiquement ajoutés aux instants où l'indicateur de saturation OVER s'allume ou lorsqu'il se produit une erreur de synchronisation sur l'horloge externe. L'emploi de cette fonction vous permet de rapidement trouver et étudier les problèmes survenus dans le système durant l'enregistrement.

1. Pressez plusieurs fois la touche **MENU** pour ouvrir le menu REC FUNC (fonctions d'enregistrement) et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner AUTO MARK (marquage automatique).

REC FUNC
SYNC REC OFF
AUTO TRACK OFF
[AUTO MARK ······················ OFF]
PAUSE MODE NEW TRK

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran AUTO MARK.



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le paramètre DUER (saturation) (quand DUER est sur ON, un marqueur est automatiquement ajouté chaque fois que s'allume le témoin de saturation OVER dans un indicateur de niveau).

Options : OFF (par défaut), ON

marqueur de cette piste.

- Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le réglage. Le curseur passe au paramètre UNLOCK (déverrouillage).
- Tournez la molette MULTI JOG pour régler UNLOCK (sur ON, des marqueurs seront ajoutés lorsque l'unité se déverrouillera de l'horloge externe). Options : OFF (par défaut), ON
- 6. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

NOTE

- Lorsqu'une saturation (OVER) se produit, le nom du marqueur est « OVERxxx »*.
- Lorsqu'une erreur de synchro (UNLOCK) se produit, le nom du marqueur est « UNLKxxx »*.
 *« xxx » est un nombre qui augmente avec chaque nouveau

Ajout manuel de marqueurs durant l'enregistrement

Vous pouvez ajouter des marqueurs aux endroits voulus pendant l'enregistrement et vous servir de ces marqueurs pour rapidement changer de position durant la lecture d'une piste.

NOTE

Durant l'enregistrement, l'ajout de marqueurs est possible, mais il n'est pas possible d'accéder directement à ces marqueurs ni de les supprimer. L'accès aux marqueurs et leur suppression ne sont possibles que quand la piste est à l'arrêt, en pause de lecture ou en lecture (voir « Accès aux marqueurs » en page 40). (voir « Suppression de marqueurs » en page 40).

Ajout de marqueurs pendant l'enregistrement

Durant l'enregistrement d'une piste, pressez la molette **MULTI** JOG (ou la touche **MARK** de la télécommande) à tout endroit où vous voulez ajouter un marqueur.

NOTE

- Au maximum, 99 marqueurs peuvent être ajoutés à chaque piste. Les informations de marqueur sont conservées dans le fichier de piste.
- Vous pouvez également ajouter des marqueurs durant la lecture de la piste (voir « Ajout manuel de marqueurs durant la lecture » en page 40).
- Lors de l'ajout manuel d'un marqueur, le nom de marqueur « MARKxxx »* est utilisé.

* « xxx » est un nombre qui augmente avec chaque nouveau marqueur de cette piste.

Emploi de l'oscillateur (OSC)

L'unité peut produire une onde sinusoïdale à un niveau standard. Vous pouvez choisir entre trois fréquences de sortie pour l'onde sinusoïdale.

Utilisez cela par exemple pour contrôler vos connexions.

1. Pressez la touche **MENU** pour ouvrir le menu UTILITY et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner OSC.



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran OSCILLATOR.



- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner la fréquence de l'oscillateur. Options : 440Hz, 1kHz (par défaut), 10kHz
- 4. Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer la fréquence de l'oscillateur et mettre ce dernier en service (ON). Une onde sinusoïdale est produite et les indicateurs de niveau affichent le niveau de l'oscillateur. Pressez à nouveau la molette MULTI JOG pour désactiver (OFF) ou activer (ON) à nouveau la sortie de l'onde sinusoïdale en fonction de vos besoins.
- 5. Pressez la touche **EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR]** ou la touche **MENU** pour revenir à l'écran de menu.

Réglage du mode de pause

Vous pouvez déterminer si une nouvelle piste de numéro supérieur est ou non créée lorsque vous repassez de l'enregistrement à l'armement pour l'enregistrement.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu REC FUNC (fonctions d'enregistrement) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner PAUSE MODE (mode de pause).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran PAUSE MODE.



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler le mode de pause.

Options : NEW TRK (par défaut)

Une nouvelle piste de numéro supérieur est créée quand on passe de l'enregistrement à l'armement pour l'enregistrement.

SAME TRK

Aucune nouvelle piste n'est créée quand vous passez de l'enregistrement à l'armement pour l'enregistrement.

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

Réglage du format de nom de fichier

Vous pouvez spécifier le type de nom de fichier qui est automatiquement donné aux fichiers enregistrés.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir le menu REC FILE (fichier d'enregistrement) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner NAME (nom).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran FILE NAME (nom de fichier).

FILE NAME		
20130422-T001		
MODE	DATE	

 Tournez la molette MULTI JOG pour régler le format du nom de fichier d'enregistrement. Options :

DATE (par défaut) USER1 – USER3

aut) La date et l'heure de l'horloge intégrée deviennent le nom de fichier.

3 Le fichier sera nommé d'après les huit caractères déterminés par l'utilisateur.

 Pressez la molette MULTI JOG pour revenir à l'écran de menu après avoir sélectionné DATEou après avoir sélectionné USER1 – USER3 si vous ne désirez pas changer le nom de fichier donné.

Après avoir sélectionné USER1 – USER3, si vous voulez changer le nom de fichier donné, pressez la touche ►► [►►] pour ouvrir l'écran RENAME (renommer).



- 5. Éditez le nom de fichier. Voir « Saisie et édition de caractères » en page 31 pour des détails sur la façon de modifier un nom de fichier.
- 6. Quand vous avez fait le réglage du nom de fichier, tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner Enter. Ensuite, pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer les changements apportés aux caractères et revenir à l'écran FILE NAME.
- 7. Pressez à nouveau la molette **MULTI JOG** pour retourner à l'écran de menu.

Saisie et édition de caractères

Utilisez les opérations suivantes pour éditer (modifier) les caractères.

Pour déplacer le curseur (position d'édition) :

Utilisez les touches ◀◀ [I◀◀]/►► [►►I] de l'unité principale.

Pour changer le caractère marqué par le curseur : Tournez la molette MULTI JOG.

Pour insérer un espace :

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner SPACE et pressez la molette **MULTI JOG**.

Pour supprimer un caractère :

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner DEL (quand vous voulez supprimer un caractère situé après le curseur) ou BS (quand vous voulez supprimer un caractère situé avant le curseur) et pressez la molette **MULTI JOG**.

Pour supprimer tous les caractères situés après le curseur :

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner DEL et pressez et maintenez la molette **MULTI JOG**.

Pour supprimer tous les caractères situés avant le curseur :

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner BS et pressez et maintenez la molette **MULTI JOG**.

Pour alterner entre majuscules et minuscules :

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner Shift et pressez la molette **MULTI JOG**.

Cela fait également alterner entre numéros et symboles.

Pour annuler l'édition :

Pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

ATTENTION

- Vous pouvez aussi accéder directement aux cartes SD et CF depuis un ordinateur afin de changer le nom des fichiers, mais cela pourrait changer l'ordre de lecture des fichiers.
- Les noms contenant des caractères autres que des lettres de l'alphabet, des chiffres et des symboles ne peuvent pas être édités (de tels noms ne peuvent pas s'afficher en écran RENAME).
- Les symboles et signes de ponctuation suivants ne peuvent pas être utilisés dans les noms.

¥ \ / ; : , * ? " < > |

NOTE

Vous pouvez aussi utiliser un clavier USB pour modifier le texte (voir « Emploi d'un clavier pour saisir du texte » en page 52).

Capacité des supports et durées d'enregistrement

Ce tableau donne les durées d'enregistrement totales maximales pour différentes capacités de support et différents formats de fichier.

Réglages du mode d'enregistrement		registrement	Carte SD/CF (par Go)
		44,1 kHz	90 min.
		48 kHz	85 min.
	WAV-16	88,2 kHz	45 min.
		96 kHz	42 min.
		176,4 kHz	22 min.
DCM		192 kHz	21 min.
FCM		44,1 kHz	60 min.
		48 kHz	55 min.
	WAV-24	88,2 kHz	30 min.
		96 kHz	25 min.
		176,4 kHz	15 min.
		192 kHz	13 min.
	DSD DSF	2,8 MHz	22 min.
חצח		5,6 MHz	11 min.
030		2,8 MHz	22 min.
		5,6 MHz	11 min.

5 – Opérations sur les dossiers et fichiers (écran BROWSE)

Cette unité gère les fichiers audio selon une structure composée de dossiers dans des cartes SD, cartes CF et clés USB.

Vous pouvez sélectionner le dossier ou fichier avec lequel vous voulez travailler dans l'écran BROWSE et ouvrir la fenêtre locale de menu de fichier ou de dossier.

Dans ces menus, vous pouvez créer des dossiers, supprimer des dossiers et des fichiers, changer leur nom et ajouter par exemple des fichiers à des listes de lecture (playlists).

En outre, vous pouvez aussi déplacer et copier des dossiers et fichiers entre dossiers au moyen d'une opération directe depuis l'écran BROWSE.

CONSEIL

- En utilisant un lecteur de carte ou une autre interface pour lire les fichiers d'un support SD/CF/USB sur un ordinateur, vous pourrez utiliser ce dernier afin de modifier la structure des dossiers, d'éditer les noms de dossier et de fichier et de supprimer des dossiers et fichiers.
- Si vous effectuez ce type d'édition depuis votre ordinateur, sachez que l'ordre de lecture des fichiers de l'unité peut s'en trouver changé.

Ouverture de l'écran BROWSE

L'exemple suivant considère qu'une carte SD a été chargée et sélectionnée comme support actuel.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner BROWSE (parcourir).



2. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran BROWSE.



NOTE

Durant la sélection, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour annuler la sélection et revenir à l'écran de menu.

Navigation dans l'écran BROWSE

Les dossiers et fichiers musicaux apparaissent en écran BROWSE sous forme d'une structure hiérarchique comme ils le feraientt sur un ordinateur.

Quand l'écran BROWSE est ouvert, utilisez la molette **MULTI** JOG ou les touches \triangleleft [$\mid \triangleleft \rceil$]/ $\triangleright \triangleright$ [$\triangleright \triangleright 1$] de l'unité principale (ou les touches **F3/F4** ou \triangleleft [$\mid \triangleleft \rceil$]/ $\triangleright \triangleright$ [$\triangleright \triangleright 1$] de la télécommande) pour sélectionner les dossiers et fichiers avec lesquels vous voulez travailler.

- Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier (voir « Opérations sur les dossiers » en page 33). (voir « Opérations sur les fichiers » en page 33).
- Pressez la touche **EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR]** pour remonter d'un niveau dans la structure des fichiers. Quand vous utilisez le menu de dossier ou de fichier, pressez cette touche pour revenir d'un pas en arrière.
- Tournez la molette MULTI JOG ou utilisez les touches F3/F4 de la télécommande pour sélectionner un sous-dossier ou un fichier dans le même dossier.
- Quand un dossier ou un fichier est sélectionné, pressez la touche ◄◄ [I◄◄] de l'unité principale ou de la télécommande pour monter d'un niveau dans la structure des fichiers ou pressez la touche ►► [►►I] pour descendre d'un niveau.

Quand un dossier est sélectionné, vous pouvez presser la molette **MULTI JOG** pour changer de niveau même quand l'option SELECT de la fenêtre locale de menu de dossier est sélectionnée. Quand la ligne supérieure de l'écran EROUSE est sélectionnée, pressez la molette **MULTI JOG** pour remonter d'un niveau. Quand une autre ligne est sélectionnée, pressez la molette **MULTI JOG** pour descendre d'un niveau.

- Quand un dossier ou fichier est sélectionné, pressez la touche HOME/DISPLAY de l'unité principale (ou la touche F1 de la télécommande) pour revenir à l'écran d'accueil.
- Quand un dossier ou fichier est sélectionné, pressez la touche PLAY de l'unité principale ou de la télécommande pour revenir à l'écran d'accueil et lancer la lecture du dossier ou fichier sélectionné.
- Quand un fichier ou dossier est sélectionné, pressez la touche **PAUSE** pour revenir à l'écran d'accueil et faire passer l'unité en pause de lecture au début de ce dossier ou fichier.

Icônes dans l'écran BROWSE

La signification des icônes qui apparaissent en écran BROWSE est la suivante.

Playlist ou liste de lecture ()

L'icône 🗐 de playlist est suivie par le nom de la playlist (voir « Ouverture de l'écran de playlist » en page 46).

Dossier (🕋)

L'icône 📷 de dossier est suivie par le nom du dossier.

Fichier audio (🗾)

L'icône 🚺 de fichier audio est suivie par le nom du fichier audio.

NOTE

Le dossier actuel n'a pas d'icône particulière. Le dossier actuel apparaît toujours en haut de l'écran BROWSE.

Opérations sur les dossiers

Sélectionnez le dossier désiré dans l'écran BROWSE et pressez la molette **DATA** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier.

BROWSE	
-ROOT -⊞ Playl -⊡ Proje -⊡ Proje	SELECT RENAME DELETE MOVE/COPY ADD P.L.
🖣 🗂 album	

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'option voulue et pressez la molette **MULTI JOG** pour exécuter l'opération.

NOTE

Quand la carte SD chargée est protégée, les options RENAME, DELETE, ADD P.L. et CREATE ne peuvent pas être employées (voir « Protection contre l'écriture d'une carte SD » en page 20).

SELECT

Ouvre le dossier sélectionné.

NOTE

Quand un dossier est sélectionné, vous pouvez aussi presser la touche **>>** [**>>**1] de l'unité principale ou de la télécommande pour l'ouvrir.

RENAME

Ouvre l'écran RENAME dans lequel vous pouvez modifier le nom du dossier sélectionné (voir « Édition des noms de dossier et fichier » en page 34).

DELETE

Supprime le dossier sélectionné (voir « Suppression de dossiers et de fichiers » en page 34).

MOVE/COPY

Déplace/copie le sous-dossier sélectionné dans un autre dossier (voir « Déplacement et copie de dossiers et de fichiers » en page 35).

ADD P.L.

Enregistre tous les fichiers du dossier sélectionné dans la playlist désirée (voir « Enregistrement de dossiers et de fichiers dans une playlist » en page 35).

INFO

Affiche des informations (nombre total de fichiers, durée/ taille totale et date du dernier changement) concernant le dossier sélectionné dans une fenêtre locale (voir « Visualisation d'informations sur les dossiers et fichiers » en page 36).

CREATE

Crée un nouveau dossier (voir « Création de nouveaux dossiers » en page 36).

CANCEL

Interrompt toute opération sur le dossier sélectionné et ferme le menu de dossier.

Opérations sur les fichiers

Sélectionnez le fichier désiré dans l'écran BROWSE et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de fichier.



Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'option voulue et pressez la molette **MULTI JOG** pour exécuter l'opération.

NOTE

Quand la carte SD chargée est protégée, les options RENAME, DELETE, ADD P.L. et MOVE/COPY ne peuvent pas être employées (voir « Protection contre l'écriture d'une carte SD » en page 20).

SELECT

Ouvre le fichier sélectionné et ramène à l'écran d'accueil.

RENAME

Ouvre l'écran RENAME dans lequel vous pouvez modifier le nom du fichier sélectionné (voir « Édition des noms de dossier et fichier » en page 34).

DELETE

Supprime le fichier sélectionné (voir « Suppression de dossiers et de fichiers » en page 34).

MOVE/COPY

Déplace le fichier sélectionné à un autre endroit dans le même dossier ou le déplace/copie dans un autre dossier (voir « Déplacement et copie de dossiers et de fichiers » en page 35).

ADD P.L.

Ajoute le fichier sélectionné à la playlist désirée (voir « Enregistrement de dossiers et de fichiers dans une playlist » en page 35).

INFO

Affiche les informations concernant le fichier sélectionné (voir « Visualisation d'informations sur les dossiers et fichiers » en page 36).

Les informations sur le fichier sont affichées en deux pages. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la seconde page.

1ère page : Durée totale de la piste/taille du fichier Format/mode d'enregistrement du fichier (stéréo/mono)

Fréquence d'échantillonnage

2e page : Date de création

DIVIDE

Divise le fichier sélectionné en deux fichiers (voir « Division de fichiers » en page 37).

UNDO

Immédiatement après division d'un fichier, vous pouvez annuler (Undo) l'opération, ce qui restaure les conditions antérieures des fichiers (voir « Annulation de la division de fichier (UNDO/REDO) » en page 38).

REDO

Cette option apparaît immédiatement après avoir annulé une division de fichier pour la rétablir. Utilisez-la pour refaire la même division, ce qui restaure les fichiers tels qu'avant l'opération d'annulation (Undo) (voir « Annulation de la division de fichier (UNDO/REDO) » en page 38).

CANCEL

Interrompt toute opération sur le fichier sélectionné et ferme le menu de fichier.

Édition des noms de dossier et fichier

- 1. Sélectionnez le dossier ou fichier dont vous désirez modifier le nom et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner RENAME (renommer).



Menu de fichier

3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran RENAME.

Menu de dossier

F	₹E	.NI	٦М	E									
44	П	51	lb	un	10	12	23						Ħ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	В	S.	DE	L
٦	ω	e	r	t	Э	u	i	o	P		E	nte	۱r
в	s	d	f	9	h	j,	k	1		_			μ
z,	×	c	v	b	n	M	,		<u>[</u>	נ	Sł	hif	ťt
				SF	2 AI	CE							

- Modifiez le nom du dossier ou du fichier. Pour des détails sur l'édition des noms de dossier et de fichier, voir « Saisie et édition de caractères » en page 31.
- Quand vous avez modifié le nom de dossier ou de fichier, tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner Enter et pressez la molette MULTI JOG pour confirmer les changements apportés au nom.

« RENAMING... » s'affiche dans une fenêtre locale et le nom du dossier ou du fichier est changé.



Une fois le nom du dossier ou du fichier changé, l'écran BROWSE réapparaît.

ATTENTION

- Vous pouvez aussi accéder directement au support SD/ CF/USB depuis un ordinateur afin de changer le nom des fichiers, mais cela pourrait changer l'ordre existant de lecture des fichiers.
- Les noms qui contiennent des caractères autres que les lettres de l'alphabet, les chiffres et les symboles ne peuvent être édités (le nom n'apparaîtra pas si la fonction RENAME (renommer) est utilisée).
- Les symboles et signes de ponctuation suivants ne peuvent pas être utilisés dans les noms.

¥ \ / ;:, * ? " < > |

NOTE

En plus de l'écran BROWSE pour sélectionner un dossier ou fichier en vue de changer son nom, vous pouvez aussi utiliser l'option RENAME de la page TRACK EDIT (édition de piste) de l'écran de menu afin d'éditer le nom du dossier ou fichier sélectionné.



Suppression de dossiers et de fichiers

Vous pouvez supprimer des dossiers et des fichiers sur des cartes SD, cartes CF et clés USB.

Si vous supprimez un dossier, tous les fichiers qu'il contenait seront aussi supprimés.

- 1. Sélectionnez le dossier ou fichier que vous voulez supprimer et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner DELETE (supprimer).



Menu de dossier

Menu de fichier

3. Pressez la molette **MULTI JOG**.

Un message local de confirmation apparaît.

BROWSE						
	1					
belete file :						
OKENTER	Γ					

NOTE

Pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour interrompre la procédure de suppression.

 Pressez à nouveau la molette MULTI JOG pour supprimer le dossier ou fichier sélectionné de la carte SD, carte CF ou clé USB.

Pendant la suppression du dossier ou du fichier, « DELETING FILE... » apparaît dans une fenêtre locale.



Une fois la suppression terminée, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

En plus de l'écran BROWSE pour sélectionner un dossier ou fichier à supprimer, vous pouvez aussi utiliser l'option DELETE de la page TRACK EDIT (édition de piste) de l'écran de menu afin de supprimer le dossier ou le fichier sélectionné.



Déplacement et copie de dossiers et de fichiers

- 1. Sélectionnez le dossier ou fichier que vous voulez déplacer ou copier et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner MOUE / COPY (déplacer/copier).



Menu de dossier

Menu de fichier

- Pressez la molette MULTI JOG. Le nom du dossier ou du fichier qui sera déplacé ou copié clignote dans l'écran BROWSE.
- Avec la molette **MULTI JOG**, ouvrez le dossier de destination de l'élément à déplacer ou copier en écran BROWSE.
 Pour un déplacement dans un dossier de niveau supérieur dans la structure, choisissez le plus haut dossier (en haut de la liste).

Si vous amenez le curseur à un endroit où sont affichés des noms de dossier et de fichier, le nom du dossier ou fichier qui sera déplacé ou copié clignote.

5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de sélection MOVE OR COPY (déplacer ou copier).



NOTE

Si la destination se trouve dans le même dossier que le sous-dossier ou fichier sélectionné, la copie n'est pas possible et la fenêtre locale MOUE OR COPY n'apparaîtra pas. Seul le déplacement est possible dans le même dossier.

6. Sélectionnez MOUE pour déplacer le dossier ou fichier depuis son emplacement antérieur. Sélectionnez COPY pour copier le dossier ou fichier. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer l'opération de déplacement ou de copie. Selon l'option choisie, « MOVING... » (déplacement) ou « COPYING... » (copie) apparaît dans une fenêtre locale et le dossier ou fichier est déplacé ou copié.



Après avoir sélectionné MOVE (déplacer)



Après avoir sélectionné COPY (copier)

Une fois le déplacement ou la copie terminé, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

Après avoir utilisé MOUE, le dossier ou fichier déplacé ne se trouve plus dans son dossier d'origine. Après avoir utilisé COPY, le dossier ou fichier copié est également présent dans son dossier d'origine.

Enregistrement de dossiers et de fichiers dans une playlist

Vous pouvez ajouter des dossiers et des fichiers à la playlist (liste de lecture) que vous voulez.

- 1. Sélectionnez le dossier ou fichier que vous voulez ajouter à la playlist et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier.
- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner ADD P.L. (ajouter à la playlist).



Menu de dossier

Menu de fichier

3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ajouter le dossier ou fichier à la playlist actuelle, et revenir à l'écran BROWSE.

NOTE

- Si vous sélectionnez un dossier, tous les fichiers du dossier seront ajoutés à la playlist. Les fichiers présents dans les sous-dossiers ne sont toutefois pas ajoutés.
- Au maximum, 100 pistes peuvent être ajoutées à une playlist.
- Si vous essayez d'ajouter plus de 100 pistes, un message local d'avertissement P.LIST FULL apparaît et la ou les pistes ne sont pas ajoutées.
- Les fichiers seront insérés à la fin de la playlist actuelle^{*}. *Playlist actuelle : ce sera « Playlist001 » si le support est neuf. Si d'autres playlists ont été créées, la dernière playlist ouverte sera la playlist actuelle. Pour des détails, voir « Ouverture de l'écran de playlist » en page 46.

Visualisation d'informations sur les dossiers et fichiers

Vous pouvez voir des informations sur les dossiers et fichiers.

- Sélectionnez le dossier ou fichier que vous voulez vérifier et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier ou de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner INF0 (information).



Menu de dossier

Menu de fichier

 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir la fenêtre locale d'informations sur le dossier ou le fichier. Les informations sur le fichier sont affichées en deux pages.
 Pressez à pouvoau la molette MULTI LOG pour passer à la

Pressez à nouveau la molette **MULTI JOG** pour passer à la seconde page d'informations.



Fenêtre de dossier

Fenêtre de fichier

4. Après avoir lu les informations, pressez la molette **MULTI** JOG ou la touche **EXIT/CANCEL** [PEAK CLEAR] pour revenir à l'écran BROWSE.

Création de nouveaux dossiers

- 1. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez créer un nouveau sous-dossier et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de dossier.
- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner CREATE (créer).



3. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran CREATE.

CF	(E)	ΑТ	Ε									
44	F⊂	51	de	en								H
12	3	4	5	6	7	8	9	0	В	S.	DE	L
۹W	e	r	t	Э	u	i	o	P		Er	nte	r
as	d	f	9	h	j,	k	1		_		•	μ
z <u>x</u>	C.	v	b	n	M	,		[]	SF	hif	t
ш Г			SE	201	CE							200

- 4 Saisissez le nom du dossier. Pour des détails sur la façon de saisir un nom de dossier, voir « Saisie et édition de caractères » en page 31.
- Après avoir saisi le nom de dossier, tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner Enter et pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le nom.

Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour annuler la création d'un dossier, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez la molette MULTI JOG pour créer le nouveau dossier.
 « CREATING... » (création) apparaît dans une fenêtre locale et le nouveau dossier est créé.



Une fois le nouveau dossier créé, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

- Le nombre maximal de dossiers pouvant être créés sur une même carte SD, carte CF ou clé USB est de 3000.
- Si vous utilisez un support d'une capacité de 2 Go ou moins, il peut ne pas être possible de créer le nombre maximal de dossiers indiqués ci-dessus dans le dossier racine en raison des limitations du système de fichiers (le nombre exact dépend des conditions d'utilisation).

5 – Opérations sur les dossiers et fichiers (écran BROWSE)

Division de fichiers

Vous pouvez diviser un fichier en deux à l'endroit de votre choix.

- 1. Sélectionnez le fichier que vous voulez diviser et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner DIUIDE (diviser).



3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran DIVIDE.



4. Utilisez les commandes suivantes pour déterminer le point de division.

Pressez la touche **PLAY** pour lire le fichier.

Pressez la touche **STOP** pour arrêter la lecture. Maintenez pressée la touche ◄◄ [I◄◀]/►► [►►I] pour rechercher.

Tournez la molette **MULTI JOG** pour vous déplacer entre les positions repérées par des marqueurs.



 Une fois trouvée la position approximative à laquelle vous voulez diviser le fichier au moyen des opérations ci-dessus, pressez la touche **PAUSE** pour passer en mode de balayage de lecture.



En mode de balayage de lecture, vous pouvez tourner la molette **MULTI JOG** pour vous déplacer par pas de 20 ms.

6. Après avoir confirmé le point de division, pressez la molette **MULTI JOG**. Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour arrêter la procédure de division d'un fichier, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez la molette MULTI JOG pour diviser le fichier.
 « DIVIDING… » (division) apparaît dans une fenêtre locale et le fichier est divisé.



Une fois la division terminée, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

- À l'arrêt, vous pouvez presser la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] pour revenir à l'écran BROWSE sans diviser.
- Vous ne pouvez pas aller au début ou à la fin d'une piste au moyen des touches ◄◄ [!◄◄]/►► [▶►!]. Vous ne pouvez faire des réglages fins avec la molette MULTI JOG qu'en mode de balayage de lecture. En maintenant pressées les touches ◄◄ [!◄◄]/►► [▶►!], vous pouvez bouger en continu le point de division.
- Après division d'un fichier, deux nouveaux fichiers sont créés, portant les suffixes «_a » et «_b » ajoutés à la fin du nom de fichier d'origine.
 - Exemple :

Nom du fichier avant division

TASCAM_0000.wav

Nom des fichiers après division

TASCAM_0000_a.wav (partie antérieure au point de division)

TASCAM_0000_b.wav (partie postérieure au point de division)

• En plus de l'écran BROWSE pour sélectionner un fichier à diviser, vous pouvez aussi utiliser l'option DIVIDE de la page TRACK EDIT (édition de piste) de l'écran de menu afin de diviser le fichier sélectionné.

ATTENTION

- La division n'est pas possible si la totalité du chemin d'accès au fichier et le nom de fichier ont un total de plus de 255 caractères.
- Si le nom d'un fichier après division est le même que celui d'un fichier existant, la division n'est pas possible et un message local « - CANNOT DIVIDE - Duplicate name error. » apparaît.

CONSEIL

 Vous pouvez durant l'enregistrement ajouter un marqueur à l'endroit où vous envisagez de diviser un fichier (voir « Ajout de marqueurs pendant l'enregistrement » en page 29).

Annulation de la division de fichier (UNDO/REDO)

Cette fonction ne peut être employée qu'après avoir divisé un fichier.

Immédiatement après division d'un fichier, vous pouvez annuler (Undo) l'opération, ce qui restaure le fichier dans son état antérieur.

Immédiatement après avoir annulé une division de fichier, l'option Undo (annuler) se transforme en REDO (rétablir). Utilisez cette dernière pour exécuter de nouveau la même division, ce qui restaure les fichiers tels qu'avant l'opération d'annulation (le réglage du point de division sera le même que la première fois où l'opération DIVIDE a été demandée).

Les options UNDO et REDO n'apparaissent qu'après qu'un fichier ait été divisé.

NOTE

Pour annuler, peu importe le dossier ou fichier sélectionné en écran BROWSE avant l'ouverture du menu de fichier.

- 1. Sélectionnez le fichier qui a été divisé et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de fichier.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner UNDO (annuler).



3. Pressez la molette **MULTI JOG**.

Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour interrompre une opération d'annulation (UNDO), pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour annuler la division de fichier.

« UNDO WORKING... » (annulation en cours) apparaît dans une fenêtre locale et la division de fichier est annulée.



Une fois l'annulation terminée, l'écran BROWSE réapparaît. Le fichier sur lequel l'opération d'annulation a porté sera sélectionné.

NOTE

Pour annuler une opération d'annulation (UNDO), pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

- Après annulation d'une division de fichier, si vous voulez refaire la division, vous pouvez exécuter l'action REDO (rétablir) dans le menu. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de fichier.
- 6. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner RED0 (rétablir).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir une fenêtre locale de confirmation.



NOTE

Pour interrompre une opération de rétablissement (REDO), pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

8. Vous pouvez presser la molette **MULTI JOG** pour rétablir (REDO) l'opération.

« REDO WORKING.... » (rétablissement en cours) apparaît dans une fenêtre locale et le fichier est de nouveau divisé.



Une fois l'opération de rétablissement terminée, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

La division du fichier actuellement sélectionné ne peut pas être annulée ou rétablie depuis l'écran BROWSE. Pour annuler ou rétablir une division de fichier, utilisez les options UNDO et REDO de la page de menu TRACK EDIT (édition de piste).



Pour annuler (UNDO) la division de fichier



Pour rétablir (REDO) la division de fichier

Dans ce chapitre, nous expliquerons les fonctions de lecture pour les fichiers audio stockés sur cartes SD, cartes CF et clés USB.

Les explications suivantes considèrent qu'une carte SD, carte CF ou clé USB contenant au moins un fichier audio est chargée dans l'unité, que l'unité est allumée et que le support actuel est correctement réglé (voir « Sélection du support utilisé » en page 21).

Types de fichier lisibles

Cette unité peut lire les fichiers ayant les formats suivants.

- Formats WAV et BWF (extension .wav) (fréquence d'échantillonnage 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, 16/24 bits)
- Format DSDIFF (extension .dff) (fréquence d'échantillonnage 2,8224/5,6448 MHz)
- Format DSF (extension .dsf) (fréquence d'échantillonnage 2,8224/5,6448 MHz)

CONSEIL

Cette unité peut lire un fichier même si elle ne l'a pas enregistré, à condition qu'il soit à un des formats ci-dessus. Par exemple, si vous utilisez un ordinateur ou autre appareil audio pour copier un fichier répondant aux conditions ci-dessus sur une carte SD, carte CF ou clé USB et si vous chargez le support dans l'unité, la lecture de ce fichier sera possible. En d'autres termes, vous pouvez efficacement préparer des supports pour les faire lire par cette unité.

Fichiers et pistes

Les données audio sont sauvegardées sur le support sous forme de « fichiers ».

Si le paramètre MODE de l'écran CHANNEL (canal) est réglé sur STERED, un fichier stéréo sera utilisé comme une piste. En cas de réglage sur MOND×2, deux fichiers mono seront utilisés comme une piste (voir « Réglage du format du fichier d'enregistrement » en page 23).

Quand nous expliquons l'enregistrement et la lecture dans ce mode d'emploi, nous appelons généralement les fichiers audio des « pistes » (ou parfois des « morceaux »). Nous utilisons principalement le terme « fichiers » quand nous expliquons la gestion de support. Dans tous les cas, ces termes se réfèrent à la même chose.

Opérations de base pour la lecture

Cette section explique les opérations de base comprenant le lancement, la mise en pause et l'arrêt de la lecture.

Les explications suivantes considèrent que vous avez effectué les connexions nécessaires, que l'unité est sous tension, que le lecteur est choisi, que le support contenant les fichiers audio est chargé dans ce lecteur et que l'écran d'accueil est ouvert.

Lecture

Pour lancer la lecture, pressez la touche **PLAY** (ou la touche **PLAY** de la télécommande).

Si aucun fichier audio pouvant être lu par cette unité ne se trouve sur le support actuel, l'écran d'accueil a l'aspect suivant.



Pour arrêter la lecture :

Pressez la touche **STOP**.

Pour mettre en pause la lecture et passer en attente de lecture :

Pressez la touche PAUSE.

Sélection des pistes

Si la zone de lecture a plus d'une piste, vous pouvez sauter en arrière ou en avant jusqu'à la piste voulue ou saisir directement le numéro de la piste à lire.

Saut à la piste précédente ou suivante

Utilisez les touches \triangleleft [\mid \mid]/ \rightarrow [\rightarrow] de l'unité principale ou de la télécommande pour sauter d'une piste à l'autre.

Sélection directe des pistes

En écran BROWSE, vous pouvez tourner la molette **MULTI JOG** pour sélectionner une piste et presser la touche **PLAY** pour lancer sa lecture.

Recherche arrière et avant

Vous pouvez faire une recherche vers l'avant ou l'arrière dans une piste pendant que vous l'écoutez.

- 1. Lisez la piste désirée ou mettez-la en pause de lecture.
- Maintenez pressée la touche ◄<[I◄]/▷► [▷►] de la face avant ou de la télécommande pour lancer la recherche en arrière ou en avant.
 La vitorse pormale de recherche arrière (avant est 10x la

La vitesse normale de recherche arrière/avant est 10x la vitesse normale de lecture, mais presser à nouveau la touche \blacktriangleleft [I \triangleleft] au cours de la recherche arrière, ou la touche \blacktriangleright [\triangleright I] au cours de la recherche avant, fait monter la vitesse à 100x tant que la touche est maintenue pressée.

3. Pour arrêter la recherche, relâchez la touche que vous maintenez. L'unité retrouve les conditions dans lesquelles elle était avant la recherche (pause de lecture ou lecture).

NOTE

- Si vous recherchez vers l'avant jusqu'à la fin d'une piste, la recherche sautera au début de la piste suivante et se poursuivra.
- Si vous recherchez vers l'avant jusqu'à la fin de la dernière piste, l'unité passera en pause de lecture sauf si le réglage de lecture en boucle (répétition) est sur ALL (tout), auquel cas la recherche sautera au début de la première piste et se poursuivra (voir « Lecture en boucle » en page 41).
- Si vous recherchez en arrière jusqu'au début d'une piste, la recherche sautera à la fin de la piste précédente et se poursuivra.
- Si vous recherchez en arrière jusqu'au début de la première piste, l'unité passera en pause de lecture sauf si le réglage de lecture en boucle (répétition) est sur ALL (tout), auquel cas la recherche sautera à la fin de la dernière piste et se poursuivra (voir « Lecture en boucle » en page 41).

Accès à des positions spécifiques

Si vous utilisez un clavier USB avec pavé numérique ou un pavé numérique USB, vous pouvez accéder à des positions spécifiques quand l'unité est à l'arrêt, en lecture ou en pause de lecture.

Pressez la touche * (astérisque) pour effacer le numéro de piste et l'affichage de temps, et préparer l'unité à recevoir une saisie numérique.

Utilisez le pavé numérique pour saisir les chiffres dans l'ordre suivant.

- Numéro de piste : 3 chiffres
- Temps écoulé depuis le début de la piste : 2 chiffres à chaque fois pour les heures, minutes, secondes

Par exemple, si vous voulez aller à l'endroit situé 1 minute et 30 secondes après le début de la piste 2, vous devez presser les touches dans l'ordre suivant.

 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

Quand vous avez fini la saisie des neuf chiffres, l'unité se cale automatiquement sur la position spécifiée.

Après avoir rejoint la nouvelle position, l'unité retrouve les conditions dans lesquelles elle était auparavant (arrêt, pause de lecture ou lecture).

Cela signifie que la lecture ne démarrera automatiquement depuis la position rejointe que durant la lecture.

Accès à une position après saisie partielle

Si vous pressez la molette **MULTI JOG**, la touche **PLAY** ou **PAUSE** de la face avant (ou la touche **PLAY** ou **F1** de la télécommande) avant d'avoir terminé la saisie du temps, vous accédez à la position correspondant à ce qui a été déjà spécifié.

Par exemple, supposons que vous n'ayez saisi que :

 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

Alors, si vous pressez la molette **MULTI JOG**, la touche **PLAY** ou **PAUSE**, l'unité se place 12 minutes après le début de la piste 2.

La touche pressée durant la saisie du point à rejoindre détermine ce qui se passe après y avoir accédé.

Pression de la molette MULTI JOG :

L'unité reprend la lecture ou la pause de lecture selon ce qui était en vigueur avant le déplacement.

Pression de la touche PLAY :

La lecture démarre.

Pression de la touche PAUSE :

L'unité passe en pause de lecture.

Pression de la touche PLAY de la télécommande :

Si l'unité était en lecture avant la demande de déplacement, la lecture se met en pause après le déplacement. Si elle était à l'arrêt ou en pause de lecture avant le déplacement, la lecture démarre après le déplacement.

Ajout manuel de marqueurs durant la lecture

À l'arrêt, en pause de lecture ou durant la lecture, vous pouvez ajouter manuellement des marqueurs à l'endroit de votre choix dans la piste. Durant la lecture de piste, vous pouvez rapidement sauter à ces marqueurs.

Ajout de marqueurs durant la lecture

Quand une piste est à l'arrêt, en lecture ou en pause de lecture, pressez la molette **MULTI JOG** (ou la touche **MARK** de la télécommande) à tout endroit où vous voulez ajouter un marqueur.

NOTE

- Chaque piste peut mémoriser des informations pour un maximum de 99 marqueurs ajoutés.
- Vous pouvez également ajouter des marqueurs durant l'enregistrement (voir « Ajout manuel de marqueurs durant l'enregistrement » en page 29).
- Lors de l'ajout manuel d'un marqueur, le nom de marqueur « MARKxxx »* est utilisé.
 * « xxx » est un nombre qui augmente avec chaque nouveau marqueur de cette piste.

Accès aux marqueurs

Quand une piste est à l'arrêt, en lecture ou en pause de lecture, vous pouvez tourner la molette **MULTI JOG** (ou utiliser les touches **F3 [+]/F4 [–]** de la télécommande) pour aller sur les marqueurs.

Tournez la molette **MULTI JOG** vers la droite pour aller sur le marqueur suivant le plus proche ou vers la gauche pour aller sur le marqueur précédent le plus proche de la position actuelle.

Lors du saut à un marqueur, le nom de ce marqueur est affiché dans la section bouton de l'écran d'accueil. Le nom d'un marqueur s'affiche aussi si la lecture atteint ce point.

En pressant la touche **HOME/DISPLAY**, le nom du marqueur pour la position actuelle est également affiché.

Suppression de marqueurs

Vous pouvez supprimer un marqueur ajouté à l'arrêt ou en pause de lecture.

- 1. Allez sur le marqueur que vous voulez supprimer (voir « Accès aux marqueurs » en page 40).
- 2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de suppression de marqueurs (DELETE MARKS).



 Tournez la molette MULTI JOG pour choisir de supprimer un marqueur ou tous les marqueurs d'un fichier. Options :

SINGLE : supprimer uniquement le marqueur sélectionné.

- ALL : supprimer tous les marqueurs ajoutés au fichier actuel.
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour supprimer le ou les marqueurs.

Si vous sélectionnez SINGLE, l'écran d'accueil réapparaîtra après suppression du marqueur sélectionné. Si vous sélectionnez ALL, un message local de confirmation apparaîtra.



Pressez à nouveau la molette **MULTI JOG** pour supprimer tous les marqueurs ajoutés au fichier actuel. L'écran d'accueil réapparaîtra après la suppression de tous les marqueurs.

NOTE

Pour ne pas effectuer la suppression demandée, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

Réglage du mode de lecture

Réglage du mode de lecture.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir la page PLAY FUNC (fonctions de lecture) de l'écran de menu et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner PLAY MODE (mode de lecture).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran PLAY MODE.



3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le mode de lecture.

Options : « CONTINUE » (par défaut) - Continue de lire toutes les pistes de la piste 1 à la dernière.

« SINGLE » - Ne lit que la piste actuellement sélectionnée.

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

NOTE

En combinant la lecture en boucle et le mode de lecture SINGLE, une seule piste peut être mise en boucle indéfiniment.

Lecture en boucle

Vous pouvez régler l'unité pour lire les pistes en boucle.

1. Pressez plusieurs fois la touche **MENU** pour ouvrir le menu PLAY FUNC (fonctions de lecture) et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner REPEAT (lecture en boucle).



2. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran REPEAT.



 Tournez la molette MULTI JOG pour régler le mode de lecture en boucle. Options :

> OFF (par défaut) : lecture en boucle désactivée ON : lecture en boucle activée

 Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

- Après avoir terminé le réglage, pressez la touche HOME/ DISPLAY (ou la touche F2 de la télécommande) pour revenir à l'écran d'accueil.
- 6. Sélectionnez la piste que vous désirez lire en boucle et lancez la lecture.

Réglage du mode de lecture sans silences

Vous pouvez régler l'unité pour que les silences séparant les pistes durant la lecture soient éliminés.

Si vous voulez lire en continu les données audio sans intervalle entre les pistes, y compris les pistes enregistrées au moyen des fonctions de création automatique ou manuelle d'une piste de numéro supérieur, réglez le mode Track Gap (silence entre pistes) sur GAPLESS. Quand le mode Track Gap est réglé sur NORMAL, de brefs silences persistent entre les pistes.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir la page PLAY FUNC (fonctions de lecture) de l'écran de menu et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner TRACK GAP.



2. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran TRACK GAP.



- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le mode de lecture des silences entre les pistes. Options : NORMAL (par défaut), GAPLESS
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer la sélection et revenir à l'écran de menu.

ATTENTION

- Si GAPLESS est sélectionné durant la lecture d'un fichier DSD En fonction des données audio, du bruit peut se produire aux divisions entre les pistes en raison de la nature des fichiers DSD. Si le bruit est gênant, réglez le mode Track Gap sur NORMAL pour l'éviter (il n'y aura pas de bruit durant la lecture sans silences de données audio venant de pistes créées au moyen des fonctions de création automatique ou manuelle d'une piste de numéro supérieur de cette unité, par exemple).
- . En cas d'utilisation de la fonction cascade

Réglez les unités maître et esclave sur le même mode de piste. Si les unités n'ont pas le même réglage, elles ne pourront pas se synchroniser lors des changements de piste. Quand le mode Track Gap est réglé sur HORMAL, comme l'unité esclave attend un signal de démarrage de lecture de l'unité maître après chaque fin de piste, si l'unité esclave lit par elle-même, chaque fois qu'une piste se termine, la lecture se met en pause au début de la piste suivante.

Présentation de la fonction cascade

En utilisant la possibilité de branchement en cascade du DA-3000, plusieurs DA-3000 peuvent être contrôlés simultanément.

Un système multicanal peut être réalisé en synchronisant l'enregistrement et la lecture.



Période d'ajustement du timing

L'enregistrement et la lecture avec branchement en cascade implique les deux types de synchronisation suivants (timing et horloge).

Synchronisation du timing

Selon le réglage de cascade, les unités esclaves se synchroniseront sur l'unité maître au démarrage de l'enregistrement/lecture.

Synchronisation d'horloge

Durant l'enregistrement et la lecture, l'horloge interne de l'unité maître ou un générateur d'horloge externe sert à la synchronisation.

ATTENTION

Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées durant l'enregistrement/lecture synchronisés au moyen des connexions en cascade

- La télécommande RC-10 ne peut pas contrôler les unités esclaves.
- L'enregistrement PCM au moyen des prises DIGITAL IN (AES/EBU) n'est pas possible.
- L'enregistrement PCM au moyen des prises DIGITAL IN (S/PDIF / CASCADE) n'est pas possible.
- Les fonctions d'enregistrement automatisé ne sont pas disponibles.
- Les fonctions de changement automatique de piste en mode LEVEL, DD et TIME sont désactivées.
- Les fonctions de marquage automatique ne sont pas disponibles.

Branchements et préparations

Préparation du support

Pour effectuer un enregistrement et une lecture synchronisés, utilisez des supports identiques (même marque, même capacité et même modèle) dans les unités maître et esclaves. L'emploi de supports différents pourraient entraîner des différences de vitesse d'accès au support ayant pour résultat des disparités de synchronisation et autres problèmes imprévisibles.

Nous avons mis en ligne une liste des supports dont nous avons testé l'emploi avec le fonctionnement en cascade sur le site mondial de TEAC (http://teac-global.com/).

Sélection du support

Choisissez le support pour les unités (maître et esclave) à brancher en cascade. Sélectionnez le même type de support pour tous les appareils (CF ou SD).

Voir « Sélection du support utilisé » en page 21 pour des détails.

Préparation des câbles

Utilisez des câbles coaxiaux numériques de haute qualité (impédance 75 Ω) pour les branchements en cascade (n'utilisez pas de câbles RCA analogiques. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement).

Si vous utilisez un signal word clock, faites les branchements avec des câbles BNC de haute qualité (impédance 75 Ω).

Réglage de format du fichier d'enregistrement

Pour enregistrer, réglez les unités maître et esclave sur le même format de fichier d'enregistrement (l'enregistrement et la lecture sont possibles avec des unités utilisant des formats de fichier et des fréquences d'échantillonnage différents, mais la synchronisation ne se fera pas à la précision de la fréquence d'échantillonnage) (voir « Réglage du format du fichier d'enregistrement » en page 23).

ATTENTION

Durant le fonctionnement en cascade, n'enregistrez pas de fichier ayant des formats ou des fréquences d'échantillonnage différents dans le même dossier et ne copiez pas de tels fichiers depuis un ordinateur. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

Branchement et réglage des appareils

Branchez les appareils maître et esclave.

Branchez les appareils de la façon suivante en fonction de la méthode de synchronisation.

ATTENTION

Si vous installez les unités l'une au-dessus de l'autre, laissez assez d'espace entre elles pour permettre une bonne dispersion de la chaleur. Lorsque vous les montez dans un rack, laissez au moins 1U de libre au-dessus de chaque unité.

Synchronisation par S/PDIF avec l'unité maître comme horloge de référence

Connexions

Utilisez un câble numérique coaxial pour relier la sortie DIGITAL OUT de l'unité maître à l'entrée DIGITAL IN (S/PDIF / CASCADE) de l'unité esclave.

Si vous branchez une seconde unité esclave, utilisez un câble numérique coaxial pour relier la sortie **DIGITAL OUT** de la première unité esclave à l'entrée **DIGITAL IN (S/PDIF / CASCADE)** de la seconde unité esclave.

Unité maître



Réglages

Pressez la touche **MENU** pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu. Réglez comme suit les paramètres CLOCK MSTR (horloge de référence) et CASCADE (voir « Réglage de l'horloge maître (Master) » en page 25). (voir « Réglages des unités maître et esclaves » en page 44).

	Page GENERAL	
	Réglage CLOCK MSTR	Réglage CASCADE
Unité maître	Internal (interne)	MASTER (maître)
Unité esclave	DIN	SLAVE (esclave)

Emploi de l'unité maître comme horloge de référence pour la synchronisation par word clock

Connexions

Utilisez un câble numérique coaxial pour relier la sortie DIGITAL OUT de l'unité maître à l'entrée DIGITAL IN (S/PDIF / CASCADE) de l'unité esclave et un câble BNC pour relier la sortie WORD SYNC THRU/OUT de l'unité maître à l'entrée WORD SYNC IN de l'unité esclave.

Si vous branchez une seconde unité esclave, utilisez un câble numérique coaxial pour relier la sortie **DIGITAL OUT** de la première unité esclave à l'entrée **DIGITAL IN (S/PDIF** / **CASCADE)** de la seconde unité esclave et un câble BNC pour relier la sortie **WORD SYNC THRU/OUT** de la première unité esclave à l'entrée **WORD SYNC IN** de la seconde unité esclave.

Unité maître



De plus, réglez les commutateurs 75Ω ON/OFF [THRU/
WORD OUT] des unités maître et esclaves comme suit.

	Commutateur ON 75Ω/OFF [THRU/WORD OUT]					
	ON 75Ω/OFF	THRU/WORD OUT				
Unité maître	ON	WORD OUT				
Unité esclave	OFF	THRU				
Unité esclave (dernière)	ON	WORD OUT				

Réglages

Pressez la touche **MENU** pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu. Réglez comme suit les paramètres CLOCK MSTR (horloge de référence) et CASCADE (voir « Réglage de l'horloge maître (Master) » en page 25). (voir « Réglages des unités maître et esclaves » en page 44).

	Page GENERAL	
	Réglage CLOCK MSTR	Réglage CASCADE
Unité maître	Internal (interne)	MASTER (maître)
Unité esclave	WORD	SLAVE (esclave)

Emploi d'un générateur d'horloge externe comme horloge de référence

Connexions

Utilisez des câbles coaxiaux pour relier les connecteurs **DIGITAL IN/OUT (S/PDIF / CASCADE)** des unités maître et esclaves comme illustré ci-dessous.

Utilisez des câbles BNC pour relier les connecteurs de sortie word clock du générateur externe aux connecteurs **WORD SYNC IN** des unités maître et esclaves.

Réglez leurs commutateurs **75Ω ON/OFF [THRU/WORD OUT]** sur **ON 75Ω/WORD OUT**.

Générateur d'horloge externe



Réglages

Pressez la touche **MENU** pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu. Réglez comme suit les paramètres CLOCK M5TR (horloge de référence) et CASCADE (voir « Réglage de l'horloge maître (Master) » en page 25). (voir « Réglages des unités maître et esclaves » en page 44).

	GENERAL	
	Réglage CLOCK MSTR	Réglage CASCADE
Unité maître	WORD	MASTER (maître)
Unité esclave	WORD	SLAVE (esclave)

Réglages des unités maître et esclaves

 Pressez la touche MENU pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner CASCADE.



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran CASCADE.



- 3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour régler l'unité sur MASTER (maître) ou SLAVE (esclave). Options : OFF (par défaut), MASTER, SLAVE
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage et revenir à l'écran de menu.

Utilisation d'unités en cascade

Lorsqu'on fait fonctionner des unités en cascade, les règles générales suivantes s'appliquent à l'enregistrement et à la lecture.

Lecture simultanée sur les unités maître et esclave

La lecture synchronisée est possible à la fois depuis le début des pistes et en cours de celles-ci.

Unité maître		
Unité esclave		
1	Lecture synchronisée lancée er	n cours
Le	ecture synchronisée depuis le début	

Fonctionnement:

- Pressez la touche PLAY de l'unité maître pour lancer la lecture à la fois sur les unités maître et esclave et sa touche STOP pour arrêter la lecture synchronisée.
- Durant la lecture synchronisée, pressez la touche **PAUSE** de l'unité maître pour mettre la lecture en pause.
- Utilisez les touches ◄< [I◄]/ ►> [►►I] de l'unité maître pour sauter entre les pistes et maintenez pressées les touches ◄< [I◄]/ ►> [►►I] pour la recherche en arrière/ avant (voir « Saut à la piste précédente ou suivante » en page 39). (voir « Recherche arrière et avant » en page 39).
- Pressez la molette **MULTI JOG** de l'unité maître pour ajouter des marqueurs aux unités maître et esclave (voir « Ajout de marqueurs durant la lecture » en page 40).
- Tournez la molette MULTI JOG pour vous déplacer jusqu'aux marqueurs définis dans l'unité maître (voir « Accès aux marqueurs » en page 40).

NOTE

- Lors de la recherche en arrière/avant, des différences de vitesse de fonctionnement peuvent survenir entre les unités maître et esclave.
- Il n'est pas possible de se déplacer sur les marqueurs définis dans une unité esclave.

Enregistrement à la fois sur les unités maître et esclave

L'enregistrement synchronisé est possible depuis les débuts de piste.

Unité maît	re
Unité esclav	ve
	É É É É É É É

Fonctionnement:

- Pressez la touche **RECORD [TRK INC]** de l'unité maître pour armer l'enregistrement sur les unités maître et esclave. Ensuite, pressez la touche **PLAY** de l'unité maître pour lancer l'enregistrement. Pressez la touche **STOP** pour arrêter l'enregistrement synchronisé.
- Durant l'enregistrement synchronisé, pressez la touche PAUSE de l'unité maître pour mettre l'enregistrement en pause.
- Durant l'enregistrement synchronisé, pressez la touche **RECORD [TRK INC]** de l'unité maître pour passer à la piste de numéro supérieur (créer une nouvelle piste et poursuivre l'enregistrement).
- Durant l'enregistrement synchronisé, si la fonction de création automatique de piste de l'unité maître est réglée sur SIZE (taille), les pistes changeront automatiquement (voir « Création automatique de pistes de numéro supérieur » en page 28).
- Pressez la molette MULTI JOG de l'unité maître pour ajouter des marqueurs à la fois sur les unités maître et esclave (voir « Ajout de marqueurs pendant l'enregistrement » en page 29).

Lecture avec l'unité maître et enregistrement avec une unité esclave

Il est possible de lire une piste sur l'unité maître depuis son début et simultanément de l'enregistrer sur une unité esclave.





Fonctionnement :

Pressez la touche **RECORD [TRK INC]** de l'unité esclave pour armer son enregistrement. Puis, pressez la touche **PLAY** de l'unité maître pour lancer la lecture sur l'unité maître et l'enregistrement synchronisé sur l'unité esclave.

ATTENTION

Durant l'opération synchronisée ci-dessus, une unité esclave qui enregistre ne se synchronisera pas avec les opérations suivantes :

- Pression d'une touche ◄◄ [I◄◄]/►► [►►I] pour sauter d'une piste à l'autre
- Pression et maintien d'une touche ◄◄ [!◄◄]/►► [►►!] pour la recherche en arrière/avant
- Rotation de la molette MULTI JOG pour accéder à un marqueur

Présentation de l'édition de playlist

Quand vous chargez une carte SD, une carte CF ou une clé USB dans cette unité pour la première fois, une playlist vide est automatiquement créée sur ce support. Vous pouvez également créer manuellement de nouvelles playlists.

Ouverture de l'écran de playlist

Vous pouvez voir les playlists depuis l'écran BROWSE.

Quand vous avez formaté un support au moyen de cette unité, un fichier nommé « Playlist001 » a été automatiquement créé dans le dossier Playlist qui se trouve au premier niveau du dossier racine (ROOT). Vous pouvez créer également de nouvelles playlists dans le dossier Playlist (voir « Création d'une nouvelle playlist » en page 48).

Les procédures suivantes expliquent comment voir la « Playlist001 », qui a été automatiquement créée lors du formatage du support.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir la page GENERAL de l'écran de menu et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner BROWSE (parcourir).



2. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran BROWSE.



 Sélectionnez le dossier racine (ROOT) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le dossier Playlist.



Pressez la touche ►► [►►] pour accéder au dossier Playlist et afficher la Playlist001 qui a été automatiquement créée.



 Pressez la touche ►► [►►I] pour afficher les pistes qui ont été programmées dans la Playlist001. Si aucune piste n'y a été programmée, elle apparaîtra vide.

BROWSE	
Playlist001	
דג track003. wav	
track003. wav	
- גע track004. wav	П
track005. wav تر	ĥ

NOTE

Avec un support qui vient d'être formaté, « Playlist001 » est la playlist actuelle. Après que d'autres playlists aient été créées, c'est la dernière playlist ouverte qui est la playlist actuelle.

Référencement de pistes dans une playlist

Vous pouvez référencer des pistes dans une playlist. De plus, vous pouvez référencer un dossier afin d'ajouter d'un coup toutes les pistes qu'il contient.

Pour des détails, voir « Enregistrement de dossiers et de fichiers dans une playlist » en page 35.

Emploi du menu de playlist

Avec le dossier « Playlist » ou une playlist sélectionné, pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de playlist. C'est le menu à utiliser si vous voulez travailler avec le dossier « Playlist » ou avec une playlist.

NOTE

Si vous sélectionnez le dossier « Playlist » ou la playlist actuelle et ouvrez le menu local, les options RENAME (renommer) et DELETE (supprimer) ne s'afficheront pas.

SELECT

Règle la playlist sélectionnée comme la playlist actuelle et affiche les fichiers qui y ont été référencés (voir « Déplacement dans les playlists » en page 47). Si vous sélectionnez cette option quand les fichiers référencés dans la playlist sont affichés, le dossier « Playlist » s'ouvre à nouveau.

RENAME

Permet de changer le nom de la playlist (voir « Changement des noms de playlist » en page 47).

DELETE

Supprime la playlist (voir « Suppression de playlists » en page 47).

INFO

Affiche le nombre de pistes incluses dans la playlist et leur durée totale de lecture, ainsi que la date de création de la playlist dans une fenêtre locale.



CREATE

Crée une nouvelle playlist (voir « Création d'une nouvelle playlist » en page 48).

NOTE

Quand la carte SD chargée est protégée, les options RENAME (renommer), DELETE (supprimer) et CREATE (créer) ne peuvent pas être employées (voir « Protection contre l'écriture d'une carte SD » en page 20).

CANCEL

Ne fait rien sur la playlist actuellement sélectionnée et ferme le menu de la playlist.

Déplacement dans les playlists

Pressez la touche ◄◄ [I◄◀] pour monter d'un niveau par rapport à la position actuelle et la touche ►► [►►I] pour descendre d'un niveau. Vous pouvez aussi presser la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de playlist et sélectionner l'option SELECT afin de monter ou descendre d'un niveau de la même façon.

BROWSE	
-Playlist <mark>⊞ Play </mark> ⊞ Play ⊞ Play	SELECT RENAME DELETE INFO CREATE

Changement des noms de playlist

- Sélectionnez la playlist dont vous désirez changer le nom, et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de playlist.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner RENAME (renommer).



3. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran RENAME.



- Éditez le nom de la playlist. Voir « Saisie et édition de caractères » en page 31 pour des détails sur l'édition de texte.
- Une fois terminée l'édition du nom de playlist, tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner Enter et pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le nom.
 « RENAMING... » s'affiche dans une fenêtre locale et le nom de la playlist est changé.

Une fois le nom de la playlist changé, l'écran BROWSE réapparaît.

ATTENTION

- Les noms qui contiennent des caractères autres que les lettres de l'alphabet, les chiffres et les symboles ne peuvent être édités (le nom n'apparaîtra pas si la fonction RENAME (renommer) est utilisée).
- Les symboles et signes de ponctuation suivants ne peuvent pas être utilisés dans les noms.
 - ¥ \ / ;:, * ? " < > |

Suppression de playlists

Les playlists peuvent être supprimées.

NOTE

- Vous ne pouvez pas supprimer la playlist actuellement en service.
- 1. Sélectionnez la playlist que vous voulez supprimer et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de playlist.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner DELETE (supprimer).

BROWSE	
·Playlist -⊞Playl -⊞Pl -⊞Playl	SELECT RENAME DELETE INFO
1-1	CREATE

 Pressez la molette MULTI JOG. Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour mettre fin à la suppression d'une playlist, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez la molette MULTI JOG pour supprimer la playlist sélectionnée.

Durant la suppression de playlist, « DELETING P.LIST. » apparaît dans une fenêtre locale.



Une fois la suppression terminée, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

Quand vous supprimez une playlist, les fichiers audio auxquels elle fait référence ne sont pas supprimés. Seules les informations de la playlist sont supprimées.

Pour supprimer les fichiers audio eux-mêmes, référez-vous aux instructions de « Suppression de dossiers et de fichiers » en page 34.

Création d'une nouvelle playlist

Vous pouvez créer une nouvelle playlist dans le dossier actuel.

- 1. En écran BROWSE, sélectionnez le dossier « Playlist » ou une playlist et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de playlist.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner CREATE (créer).



3. Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran CREATE.

CR	EA.	TE								1
144	P1;	ayli	ist	2					H	H
12	34	156	57	8	9	0	В	S	DEL	
۹W	er	۰ts	i u	i	o	Р		Er	nter	ł
as	d f	` a k	١Ĵ	k	1		_		_ ∔ -	1
z <u>×</u>	<u> </u>	<u>/br</u>	<u>1 M</u>	,		[נ	Sł	hift	I
		SPC	ICE							á

- Saisissez le nom que vous voulez donner à la playlist. Voir « Saisie et édition de caractères » en page 31 pour des détails sur l'édition de texte.
- Une fois terminée la saisie du nom de playlist, tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner Enter et pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le nom. Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour mettre fin à la création d'une playlist, pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez la molette MULTI JOG pour créer la nouvelle playlist.
 « CREATING... » (création) apparaît dans une fenêtre locale et la nouvelle playlist est créée.



Après la création, l'écran BROWSE réapparaît.

Opérations du menu de piste de playlist

Quand une piste qui a été ajoutée à la playlist est sélectionnée, pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de piste de playlist.

Utilisez ce menu pour travailler avec une piste qui a déjà été ajoutée à une playlist.

SELECT

Ouvre une piste déjà ajoutée à la playlist actuelle et ramène à l'écran d'accueil.

ORDER

Change l'ordre des pistes déjà référencées dans la playlist (voir « Changement de l'ordre des pistes de la playlist » en page 49).

REMOVE

Retire une piste de la playlist (voir « Suppression de pistes dans des playlists » en page 49).

INFO

Les informations suivantes sont affichées pour la piste qui a été ajoutée à une playlist.

Ces informations sont affichées en deux pages. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la seconde page.

1ère page : Durée totale de la piste/taille du fichier Format/mode d'enregistrement du fichier (stéréo/mono)

Fréquence d'échantillonnage

2e page : Date de création



NOTE

Quand la carte SD chargée est protégée, les options ORDER (reclasser) et REMOUE (supprimer) ne peuvent pas être employées (voir « Protection contre l'écriture d'une carte SD » en page 20).

CANCEL

N'effectue aucune opération relative à la piste de playlist actuellement sélectionnée et ferme le menu de piste de playlist.

Changement de l'ordre des pistes de la playlist

Vous pouvez changer l'ordre des pistes qui ont été ajoutées à une playlist, piste par piste.

- 1. Sélectionnez la piste que vous voulez reclasser dans l'écran BROWSE et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu local de piste de playlist.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner ORDER (reclasser).



- 3. Pressez la molette MULTI JOG. La piste à déplacer clignote.
- 4. Tournez la molette MULTI JOG pour amener cette piste à la position voulue dans la playlist et pressez la molette MULTI JOG pour confirmer la nouvelle position. Quand la fenêtre locale « MOVING ... » (déplacement) apparaît, la piste est déplacée.



Une fois cela fait, l'écran BROWSE réapparaît.

Suppression de pistes dans des playlists

Pour supprimer une piste d'une playlist, utilisez l'option $\ensuremath{\mathbb{REMOVE}}$ (retirer) du menu de piste.

Cette opération ne fait que retirer les pistes des playlists. Elle ne supprime pas les fichiers audio eux-mêmes.

- 1. Choisissez dans la playlist la piste que vous voulez retirer et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la fenêtre locale de menu de piste de playlist.
- 2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner REMOUE (retirer).



3. Pressez la molette **MULTI JOG**. Un message local de confirmation apparaît.



NOTE

Pour mettre fin au retrait de piste, pressez la touche EXIT/ CANCEL [PEAK CLEAR].

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour retirer le fichier de la playlist.

« REMOVING... » (retrait) apparaît dans une fenêtre locale et la piste est retirée.



Une fois la piste retirée, l'écran BROWSE réapparaît.

NOTE

Si vous voulez supprimer le fichier audio lui-même, voir les instructions de « Suppression de dossiers et de fichiers » en page 34.

9 – Fonctions diverses

Touche et voyant INFO

Si vous pressez la touche **INFO**, qui se trouve au milieu de la face avant, quand son voyant est allumé en bleu, le statut de fonctionnement actuel de l'unité est affiché à l'écran. Si vous pressez la touche **INFO** quand son voyant est rouge, un message d'erreur apparaît à l'écran.

Affichage du statut de fonctionnement (voyant bleu)

INFORMATION			
CLOCK	48kHz INTERNAL		
FILE	BWF 16bit STEREO 2013/05/28		

Informations affichées :

- CLOCK Fréquence d'échantillonnage/source d'horloge
- FILE Type de fichier/résolution de quantification en bits

Mode d'enregistrement (stéréo/mono) Date d'enregistrement

Quand le voyant est allumé en bleu, chaque fois que vous pressez la touche **INFO**, l'affichage alterne entre le statut de fonctionnement et l'écran d'accueil.

Affichage d'une alerte (voyant rouge)



Alerte affichée (1)

Alerte affichée (2)

Informations affichées :

- La durée d'enregistrement encore possible est inférieure à 10 minutes. Cette alerte s'affiche lorsque l'enregistrement se poursuit au-delà du point après lequel le support ne pourra plus accepter que 10 minutes de données.
- (2) Le support a été formaté sur un autre produit ou sur un ordinateur. Il est possible que des erreurs d'enregistrement ou de lecture puissent se produire, il est donc recommandé de reformater le support sur cette unité.

Une fois l'alerte affichée et notée, l'alerte (1) ne réapparaîtra pas tant que l'enregistrement ne sera pas arrêté, et l'alerte (2) ne réapparaîtra pas tant qu'un autre support n'aura pas été inséré.

Message d'erreur (voyant rouge)



Informations affichées :

Erreur d'horloge maître/entrée numérique

Presser la touche **INFO** fait tourner l'affichage selon l'ordre informations d'alerte → Informations d'erreur → Statut opérationnel → Écran d'accueil. Les affichages d'informations d'alerte et d'erreur ne sont visibles que lorsqu'un événement de ce genre s'est produit et la touche **INFO** est rouge.

Copie de fichiers entre supports (sauvegarde)

Vous pouvez copier tout le contenu d'un support sur un autre (pour créer une copie de sauvegarde).

ATTENTION

Avant la copie (sauvegarde), le support de destination est automatiquement formaté.

 Pressez la touche MENU pour ouvrir le menu MEDIA (support) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner COPY (copier).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir une fenêtre locale contenant les options de destination de la copie (sauvegarde).



 Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner la destination de la copie. Options :

> Quand le support actuel est une carte SD : SD>>>CF (par défaut), SD>>>USB Quand le support actuel est une carte CF : CF>>>SD, CF>>>USB Quand le support actuel est une clé USB :

Quand le support actuel est une cle USB : USB>>>SD, USB>>>CF

4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir une fenêtre locale de confirmation.



NOTE

Pour mettre fin à l'opération de copie (sauvegarde), pressez la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez à nouveau la molette MULTI JOG pour lancer la copie (sauvegarde).
 Pendant la copie (sauvegarde), « COPYING MEDIA... » (copie de support) apparaît dans une fenêtre locale. Quand la copie

(sauvegarde) est terminée, l'écran de menu réapparaît.

Visualisation d'informations sur le support

Vous pouvez voir des informations sur le support présent dans le lecteur actuel.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu MEDIA (support) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner INFO (informations).



 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran MEDIA INFORMATION (informations sur le support). Des informations sur le support actuel sont affichées. Vous pouvez vérifier sa capacité totale, l'espace libre et le nombre total de dossiers.



Restauration des réglages d'usine

Vous pouvez ramener tous les réglages conservés dans la mémoire de sauvegarde de l'unité aux valeurs qu'ils avaient à la sortie d'usine.

Suivez ces étapes en utilisant le menu pour restaurer les réglages.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu UTILITY (utilitaire) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner F. PRESET (préréglages d'usine).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir une fenêtre locale de confirmation.



NOTE

Pour mettre fin à cette procédure, pressez la touche EXIT/ CANCEL [PEAK CLEAR].

 Pressez à nouveau la molette MULTI JOG pour restaurer les réglages d'usine des paramètres de l'unité.
 « READING MEDIA ... » (lecture du support) apparaît dans une fenêtre locale.

Quand la restauration est terminée, l'écran de menu apparaît.

Emploi d'un clavier USB

En branchant un clavier USB ou pavé numérique compatible Windows au connecteur **KEYBOARD** de la face avant de l'unité principale, vous pouvez vous en servir pour faire fonctionner cette unité.

Divers types de commande sont possibles, mais l'emploi d'un clavier est particulièrement efficace pour la saisie des textes.

Réglage du type de clavier

Réglez le type de clavier en fonction du modèle que vous avez branché.

 Pressez plusieurs fois la touche MENU pour ouvrir le menu UTILITY (utilitaire) et tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner KEYBOARD (clavier).



2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran KEYBOARD TYPE (type de clavier).



- Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner US (clavier anglais américain) ou JPN (clavier japonais). Options : JPN (par défaut), US
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer le réglage et revenir à l'écran de menu.

Emploi d'un clavier pour saisir du texte

Vous pouvez saisir et modifier les noms de dossier et de fichier de la même façon que vous saisiriez un texte sur un ordinateur.

En mode de saisie de caractère :

Vous pouvez utiliser et directement saisir des caractères au moyen des touches ordinaires de chiffres, lettres et symboles.

Pour déplacer le curseur :

Utilisez les touches flèches ordinaires (← et →).

Pour supprimer un caractère :

Touche Suppr : supprime le caractère sur lequel se trouve le curseur.

Touche de retour en arrière : supprime le caractère situé à gauche du curseur.

Pour insérer un caractère :

Vous pouvez saisir un caractère à l'endroit voulu (en mode d'insertion par défaut).

Si le mode de saisie de caractère n'est pas le mode d'insertion par défaut, pressez la touche Insert pour passer en mode d'insertion avant de saisir le caractère.

Pour changer un caractère :

Pressez la touche Insert pour passer en mode de remplacement puis amenez le curseur sur le caractère que vous voulez modifier et saisissez le nouveau caractère.

ATTENTION

• Les symboles et signes de ponctuation suivants ne peuvent pas être utilisés dans les noms.

¥ \ / ; : , * ? " < > |

• Les caractères japonais de type katakana ne peuvent pas être saisis.

Liste des opérations possibles au clavier

Vous pouvez utiliser le clavier non seulement pour saisir du texte, mais également pour des opérations telles que le contrôle du transport et de l'édition.

Les touches du clavier ont des fonctions qui correspondent comme suit aux touches de la face avant de l'unité principale. De plus, le mode de saisie de caractère est automatiquement activé si le mode de fonctionnement actuel de l'unité le nécessite.

Clavier complet

Touche(s) du clavier	Action
Touche Echap	Comme la touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR]
Touche F1	Comme la touche HOME/DISPLAY
Touche F2	Comme la touche INFO
Touche F3	Comme la touche MENU
Touche F12	Comme la touche RECORD
Touche R	Recherche vers l'arrière
Touche P	Saut à la piste précédente
Touche S	Stop
Touche F	Recherche vers l'avant
Touche N	Saut à la piste suivante
Touche Entrée	Comme la pression de la molette MULTI JOG (ajoute/supprime un marqueur)
Barre d'espace	Comme la touche PLAY et la touche PAUSE
Touche 🛉	Comme la touche ►►I durant les opérations de transport. Sinon, fait monter le curseur.
Touche ¥	Comme la touche I◀◀ durant les opérations de transport. Sinon, fait descendre le curseur.
Touche 🗲	Comme la rotation de la molette MULTI JOG vers la gauche durant une opération de transport (fait passer au marqueur antérieur le plus proche). Sinon, déplace le curseur vers la gauche.
Touche →	Comme la rotation de la molette MULTI JOG vers la droite durant une opération de transport (fait passer au marqueur suivant le plus proche). Sinon, déplace le curseur vers la droite.

Pavé numérique (opérations de transport uniquement)

Touche(s) du clavier	Action
Touche . (point)	Touche STOP
Touche 0	Comme la touche PLAY et la touche PAUSE
Touche 1	Comme la touche ◄
Touche 2	Comme la touche >>
Touche 3	Comme la touche RECORD
Touche 7	Comme la touche I
Touche 8	Comme la touche ►►I
Touche –	Comme la rotation de la molette MULTI JOG sur la gauche (fait passer à un marqueur antérieur dans la piste)
Touche +	Comme la rotation de la molette MULTI JOG sur la droite (fait passer à un marqueur ultérieur dans la piste)
Touche Entrée	Comme la pression de la molette MULTI JOG (ajout d'un marqueur)

10 – Listes des messages

Ci-dessous se trouve une liste des messages locaux pouvant apparaître sous certaines conditions sur le DA-3000. Référez-vous à cette liste si un de ces messages apparaît et si vous voulez en connaître la signification ou choisir une réponse appropriée.

Message	Signification
Cannot set Mark point.	Le nombre maximal de marqueurs pouvant être définis a déjà été atteint, empêchant l'ajout d'un
Limit reached.	nouveau marqueur.
Create Playlist failed.	La création d'une nouvelle playlist a échoué.
Divide failed.	La division n'a pas été possible.
Operation Failed	l'exécution d'une opération a échoué
Operation Failed.	
Folder limit.	Le nombre maximal de dossiers a été atteint, empêchant la création d'un nouveau dossier.
Operation Failed. long name Path Name is too long.	Le nombre total de caractères dans le nom de fichier et son chemin d'accès complet dépasse 255.
Rename failed.	L'opération RENAME (renommer) n'a pas pu être exécutée.
SD Card Locked.	La carte SD est verrouillée.
This file	Pendant une opération RENAME (renommer) ou autre, un autre fichier portant déjà le même nom a été
already exists.	trouvé.
This folder	Pendant une opération RENAME (renommer) ou autre, un autre dossier portant déjà le même nom a été
already exists.	
Un/Redo falled.	L'operation de retablissement (REDO) à échoue.
CLOCK LOST	
Switched to	La synchronisation sur l'horioge maître s'est déverrouillée. L'unité à bascule sur son horioge interne.
- CANNOT COPY -	
Not Enough space on Media	Pas suffisamment d'espace libre disponible sur le support, donc la copie n'est pas possible.
- CANNOT INC -	
Media full or	Le passage à la piste de numéro suivant n'est pas possible car soit l'intervalle était trop court, soit le
too short	support n'a plus assez d'espace.
interval.	
- CANNOT MOVE -	
Mono file is	Le déplacement de deux fichiers mono n'est pas pris en charge, et n'est donc pas possible.
not supported.	
- CANNOT MOVE -	
This name	Le déplacement n'est pas possible car il existe déjà un autre fichier portant le même nom.
already exists.	
CAUTION	
Cannot execute.	L'édition n'est pas possible car le support n'a plus assez d'espace libre.
Media Full.	
CAUTION	
Formatting not	Ce format de support n'est pas recommandé.
optimal for Recording/Search	
Not possible pow	Arrêtez l'unité avant d'exécuter cette fonction.
Please Stop first.	
CAUTION	
Not recommended	
type for	Ce support n'est pas recommande.
Recording/Search	
CAUTION	
RECORD stopped.	L'enregistrement s'est arrêté car plus de 24 heures se sont écoulées.
ABS time limit.	
CAUTION	
RECORD stopped.	L'enregistrement s'est arrêté car il n'y avait plus d'espace libre sur le support.
Media Full.	<u></u>
COPY FAILED	Ecnec de la copie.
- DEVICE ERROR -	Une erreur s'est produite avec l'appareil.
DIN ERROR	Une erreur s'est produite en entrée numérique.
ERROR	Une errour est survenue à la fin de l'enregistrement
INFO WRITING.	יווים בוובעו פזג זעו עבוועב מיומ וווי עב ויבוונפטוגנופווופווג.

10 – Listes des messages

Message	Signification
ERROR	
General Error	Une erreur générale est survenue.
needs to STOP.	
EnnOn	Co fichior plast pas pris on charge
(too mony tracks)	ce lichier n'est pas pris en charge.
Unsupported Fs.	La fréquence d'échantillonnage n'est pas prise en charge.
- MEDIA ERROR -	Une erreur de support est survenue.
PLAY ERROR	Une erreur de lecture est survenue.
PLAY ERROR	
Buffer underrun.	Une erreur de sous-remplissage de la mémoire tampon est survenue.
READ ERROR	Une erreur est survenue durant la lecture.
REC ERROR	L'enregistrement s'est arrêté à cause d'une erreur survenue durant l'enregistrement.
REC ERROR	
Buffer overflow.	L'enregistrement s'est arrete à cause d'une erreur de saturation de memoire tampon.
- WRITE ERROR -	Une erreur s'est produite durant l'écriture.
- CANNOT DIVIDE -	La division pla pas été possible car un fishier portant le nom qui aurait été utilisé par un pouveau fishier
Duplicate name	après la division existait déjà.
error.	
-CANNOT RECORD-	L'enregistrement n'est pas possible car il n'y a plus d'espace libre sur le support.
ANNOT RECORD-	
Take limit	L'enregistrement n'est pas possible car le nombre maximal de fichiers a été atteint.
reached.	
- PLAYLIST ERROR -	
There are some	Il y a un problème avec les informations de référencement de la playlist.
unusable entries	
Cannot play	Quand la fonction d'écoute d'entrée est activée (ON) et que le mode ADDA Direct l'est également, aucune
while input	piste ne peut être lue.
monitoring.	
CAUTION	
Cannot turn on.	Quand la fonction cascade est activée, cette fonction (ADDA Mode Direct) est indisponible.
not off.	
CAUTION	
Cannot select as	l a fonction cascade ne peut pas être activée car le mode ADDA Direct l'est déià.
cascade mode.	
There is no	L'unité n'a pas pu lire la liste de lecture (playlist) car elle est vide et il n'y a donc rien à lire.
entry.	
CAUTION	
Cannot select	Le convertisseur de fréquence d'échantillonnage (SRC) est déjà activé, donc l'entrée numérique (DIN) ne
as master clock.	peut pas etre selectionnee comme source à norioge maitre.
CAUTION	
Cannot turn on.	L'horloge maître est déjà réglée sur l'entrée numérique « DIN », donc le convertisseur de fréquence
D-IN is already	d'échantillonnage ne peut pas être activé.
Master Clock.	
CAUTION	Cette fonction ou ce réglage ne peut pas être modifié maintenant. Pour cela, veuillez d'abord arrêter
iviust stop first.	punte.

11 – Guide de dépannage

Si l'unité ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les éléments suivants avant d'appeler pour une intervention. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'unité ou le service après-vente TASCAM (voir au dos de couverture pour des coordonnées de contact).

- L'unité ne se met pas sous tension.
- Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien insérée.
- Le support n'est pas détecté.
- Vérifiez que la carte SD, la carte CF ou la clé USB est bien insérée.
- Arrêtez la lecture ou l'enregistrement.

■ La lecture est impossible.

Si vous essayez de lire un fichier WAV, vérifiez qu'il utilise une fréquence d'échantillonnage (44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 ou 192 kHz) et une résolution (16/24 bits) prises en charge par cette unité. Si vous essayez de lire un fichier DFF/DSF, vérifiez qu'il utilise une fréquence d'échantillonnage (2,8224 ou 5,6448 MHz) prise en charge par cette unité.

Pas de son.

- Vérifiez les branchements au système d'écoute et le volume de l'amplificateur.
- Si vous ne pouvez pas entendre le signal entrant, vérifiez que le paramètre INPUT MONITOR est réglé sur ON.
- Si vous ne pouvez pas entendre le signal lu, vérifiez que le paramètre INPUT MONITOR est réglé sur OFF.

Impossible d'enregistrer

- Vérifiez les connexions.
- Réglez le niveau d'enregistrement.
- Si le support n'a pas assez d'espace libre, effacez les données inutiles pour libérer de l'espace ou changez de support.
- Si le dossier contient déjà un grand nombre d'éléments (nombre total de fichiers, dossiers et autres éléments), changez de dossier d'enregistrement.

Les réglages modifiés ne sont pas sauvegardés.

Cette unité sauvegarde les réglages lorsque vous les modifiez. Cette sauvegarde peut échouer si vous éteignez l'unité pendant l'écriture des données, aussi n'éteignez pas l'unité immédiatement après avoir changé un réglage.

- J'entends du bruit.
- Vérifiez si un câble de branchement n'a pas une mauvaise connexion.
- Lors de l'édition de texte, « Name Full » apparaît.
- En raison de limitations du système de fichiers, un maximum de 255 caractères (à demi-largeur) peuvent être utilisés pour les noms de fichiers et de dossiers. En outre, le chemin d'accès aux fichiers dans l'écran BROWSE est également limité à 255 caractères.
- Le fonctionnement au moyen de la télécommande (RC-10) n'est pas possible.
- Vérifiez qu'une pile est installée dans la télécommande et qu'elle est encore chargée.

12 – Caractéristiques techniques

Supports et formats

Supports d'enregistrement

	-
Cartes SD :	SD 512 Mo–2 Go prises en charge
	SDHC 4 Go–32 Go prises en charge
	Éjection de support : type poussoir
Cartes CF :	Type I de 1 Go–64 Go prises en charge
Clés USB :	2 Go–64 Go prises en charge

Formats d'enregistrement/lecture

Mode PCM

Fréquence d'échantillonnage :

	44,1, 48, 48, 88,2, 96, 176,4 et 192 kHz
Résolution en bits :	16 et 24 bits
Lecture :	BWF (avec extension .wav)
Enregistrement :	BWF et WAV (les deux avec extension
	.wav)

Mode DSD

Fréquence d'échantillonnage :2,8224 et 5,6448 MHzLecture et enregistrement :DSDIFF (avec extension .dff)DSF (avec extension .dsf)

Nombre de canaux

2 mono/1 stéréo

Entrées et sorties

Entrées analogiques

Asymétriques

Connecteurs :	RCA
Niveau d'entrée de réf. :	-10 dBV
Niveau de sortie maximal :	+6 dBV
Impédance d'entrée :	$22k\Omegaouplus$
Niveau d'entrée minimal :	-22 dBV

Symétriques

Connectours	
Connecteurs:	ALR-3-31
(1 : masse, 2 : point chaud,	3 : point froid)
Niveau d'entrée de réf. :	+4 dBu ou +6 dBu (uniquement lorsque le niveau d'entrée maximal est de +15 dBu).
Niveau d'entrée maximal :	+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu ou +15 dBu (à régler dans le menu)
Impédance d'entrée :	10 kΩ ou plus
Niveau d'entrée minimal :	-8 dBu ou -6 dBu (uniquement lorsque le niveau d'entrée maximal est de +15 dBu).

Sorties analogiques

Asymétriques

Connecteurs :	RCA
Niveau de sortie de réf. :	-10 dBV
Niveau de sortie max. :	+6 dBV
Impédance de sortie :	200 Ω ou moins

Symétriques

Connecteurs :

Niveau de sortie de réf. :

XLR-3-32 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) +4 dBu ou +6 dBu (uniquement lorsque le niveau d'entrée maximal est de +15 dBu). Niveau de sortie max. :

Impédance de sortie :

+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu ou +15 dBu (à régler dans le menu) 100 Ω ou moins

Prise PHONES

Connecteur : Sortie maximale : jack 6,35 mm stéréo standard 45 mW + 45 mW (charge de 32 Ω , distorsion de 0,1 %)

Entrées numériques

S/PDIF / CASCADE (asymétrique)

-	
Connecteur :	RCA
Format :	IEC60958-3 (S/PDIF)
Fréquence d'entrée :	44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 ou 192 kHz
	(avec convertisseur de fréquence
	22 kHz 216 kHz (2005 convertiscour
	de fréquence d'échantillonnage
	SRC activé)
Déviation de fréquence	permise : ±100 ppm (avec SRC désactivé)

AES/EBU (symétrique)

XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud,
3 : point froid)
AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)
44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 ou 192 kHz
(avec convertisseur de fréquence
d'échantillonnage SRC désactivé)
32–216 kHz (avec convertisseur de
fréquence d'échantillonnage SRC
activé)
permise : ±100 ppm (avec SRC
désactivé)

SDIF-3 (asymétriques)

Connecteurs :	BNC × 2	(L, R)
Format :	SONY SD	IF-3/DSD-raw (brut)
Fréquence de synchro d'	horloge :	44,1 kHz (pour 2,8 MHz
	-	ou 5,6 MHz)

Sorties numériques

S/PDIF / CASCADE (asymétrique)

S/I DII / CASCADE (dSymethique)		
Connecteur :	RCA	
Format :	IEC60958-3 (S/PDIF)	
AES/EBU (symétrique)		
Connecteur :	XLR-3-32 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid)	
Format :	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)	
SDIF-3 (asymétriques)		

Connecteurs :	BNC × 2 ((L, R)
Format :	SONY SD	IF-3/DSD-raw (but)
Fréquence de synchro	d'horloge :	44,1 kHz (pour 2,8 MHz
		ou 5,6 MHz)

Autres connecteurs

WORD SYNC IN

Connecteur :	BNC
Niveau d'entrée :	équivalent à 5 V TTL
Impédance d'entrée :	$75 \Omega \pm 10 \%$
	(avec commutateur ON/OFF de
	terminaison)

Fréquence d'entrée :44,1,48,88,2,96,176,4 ou 192 kHzDéviation de fréquence permise : ±100 ppm

WORD SYNC THRU/OUT

Connecteur :BNCNiveau de sortie :équivalent à 5 V TTLImpédance de sortie : $75 \Omega \pm 10 \%$ Fréquence de sortie :44,1,48,88,2,96,176,4 ou 192 kHz
(avec commutateur ON/OFF pour
renvoi ou sortie, THRU/OUT)Stabilité de fréquence : $\pm 1 \text{ ppm ou moins } (Ta = 25^{\circ} \text{ C})$

USB (DEVICE)

Connecteur :USB 4 broches type AProtocole :USB 2.0 haute vitesse (480 Mb/s)Alimentation électrique nominale : CC 5,0 V, 0,5 A

USB (KEYBOARD)

Connecteur :USB 4 broches type AProtocole :USB 1.1 pleine vitesse (12 Mb/s)Alimentation électrique nominale : CC 5,0 V, 0,2A

Performances audio

Enregistrement

Distorsion (DHT+B, 1 kHz)

Mode PCM 24 bits et mode DSD

0,003 % ou moins (réf. : -16 dB/symétrique, JEITA) 0,005% ou moins (asymétrique, JEITA)

Rapport signal/bruit

Mode PCM 24 bits

113 dB ou plus (réf. : -20 dB/symétrique, JEITA)

111 dB ou plus (asymétrique, JEITA)

Mode DSD

106 dB ou plus (réf. : -20 dB/symétrique, filtre passe-bas AES-17 20 k)

104 dB ou plus (asymétrique, filtre passe-bas AES-17 20 k)

Réponse en fréquence

Mode PCM

 Fréquence d'échantillonnage : 44,1 ou 48 kHz

 20 Hz–20 kHz :
 +0,1 dB, -0,5 dB (JEITA)

 Fréquence d'échantillonnage : 88,2 ou 96 kHz

 20 Hz-40 kHz :
 +0,1 dB, -1 dB (JEITA)

 Fréquence d'échantillonnage : 176,4 ou 192 kHz

 20 Hz-80 kHz :
 +0,1 dB, -6 dB (JEITA)

Mode DSD

20 Hz-50 kHz: +0,1 dB, -3 dB (JEITA) 20 Hz-100 kHz: +0,1 dB, -12 dB (JEITA)

Diaphonie (1 kHz)

Mode PCM 24 bits et mode DSD

105 dB ou plus (JEITA)

Lecture

Distorsion (DHT+B, 1 kHz)

Mode PCM 24 bits et mode DSD 0,003% ou moins (symétrique, JEITA)

0,001% ou moins (asymétrique, JEITA)

Rapport signal/bruit

Mode PCM 24 bits

118 dB ou plus (réf. : -20 dB/symétrique, JEITA)

116 dB ou plus (asymétrique, JEITA)

Mode DSD

116 dB ou plus (réf. : -20 dB/symétrique, filtre passe-bas AES-17 20 k)

114 dB ou plus (asymétrique, filtre passe-bas AES-17 20 k)

Réponse en fréquence

Mode PCM

Fréquence d'échantillonnage : 44,1 ou 48 kHz 20 Hz–20 kHz: ±0,1 dB (JEITA) Fréquence d'échantillonnage : 88,2 ou 96 kHz 20 Hz-40 kHz: +0,1 dB, -0,3 dB (JEITA) Fréquence d'échantillonnage : 176,4 ou 192 kHz 20 Hz-80 kHz: +0,1 dB, -3 dB (JEITA) **Mode DSD**

20 Hz-50 kHz: +0,1 dB, -3 dB (JEITA) 20 Hz-100 kHz: +0,1 dB, -12 dB (JEITA)

Entrée de commande

Capteur infrarouge

Télécommande sans fil RC-10

Générales

Alimentation

CA 120 V, 60 Hz (U.S.A./Canada) CA 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz (R.-U./Europe/Australie)

Consommation électrique 24 W

Dimensions (L x H x P) 483 x 45 x 305 (mm)

Poids

4,2 kg

Plage de température de fonctionnement 0 - 40°C

0 – 40 C

12 - Caractéristiques techniques

Dessin avec cotes



Les illustrations et autres descriptions peuvent partiellement différer du produit réel.

· Caractéristiques et aspect externe peuvent être changés sans préavis en vue d'améliorer le produit.

Schéma synoptique



TASCAM

DA-3000

TEAC CORPORATION	
Téléphone : +81-42-356-9143	
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japon	
TEAC AMERICA, INC.	

Téléphone : +1-323-726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640 U.S.A.

TEAC MEXICO, S.A. de C.V. Téléphone : +52-55-5010-6000 Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, Mexique

TEAC UK LIMITED Téléphone : +44-8451-302511 Meridien House, Ground Floor,69 - 71, Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, R.-U.

TEAC EUROPE GmbH Téléphone : +49-611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne http://tascam.jp/

http://tascam.com/

http://teacmexico.net/

http://tascam.eu/

http://tascam.eu/