D01092581A



# **DP-008**

### Pocketstudio numérique 8 pistes

### **MODE D'EMPLOI**

	INPUT A INPUT B MASTER	
STANDBY/ON REC PHANTOM SETTING ASSIGN		
TRACK 1 TRACK 2 TRACK 3 TRACK REVERB REVERB REVERB REVER	4 TRACK 5 TRACK 6 TRACK 7 B REVERB REVERB REVERB	
$- \bigcup_{L \ L \ R}^{PAN} - \bigcup_{L \ L \ R}^{PAN} - \bigcup_{L \ R}^{PAN} - $	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} $	
OREC OREC OREC	OREC OREC OREC	

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**



Â

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une "tension dangereuse" non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

Cet appareil possède un numéro de série en face arrière. Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et les conserver pour mémoire.

N° de modèle

N° de série

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6 Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9 Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11 N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Utilisez-le uniquement avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil.



- 13 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14 Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

- N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ON n'est pas en position ON.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise de courant pour que vous puissiez à tout moment attraper facilement la fiche du cordon d'alimentation
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un pack de batteries ou des piles installées), elles ne doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une chaleur excessive.
- PRÉCAUTION pour les produits qui utilisent des batteries remplaçables au lithium : remplacer une batterie par un modèle incorrect entraîne un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par un type identique ou équivalent.
- Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une pression sonore excessive (volume trop fort) dans les écouteurs ou dans le casque peut causer une perte auditive.
- Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, contactez TEAC pour une assistance technique. N'utilisez pas le produit tant qu'il n'a pas été réparé.

#### PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

Ce produit utilise des piles. Le mauvais usage des piles peut provoquer une fuite, une rupture ou d'autres problèmes. Respectez toujours les précautions suivantes pour l'emploi de piles.

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie ou des blessures.
- Lors de l'installation des piles, faites attention aux indications de polarité (orientation plus/moins (+/-)) et installezles correctement dans le compartiment des piles comme indiqué. Les installer à l'envers peut entraîner la rupture ou la fuite des piles, source d'incendie, de blessure ou de dégât autour d'elles.
- Lorsque vous jetez les piles usagées, suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et les lois locales sur l'enlèvement des ordures.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées. N'utilisez pas en même temps des piles neuves et usagées, ni des types de piles différents. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.
- Ne transportez pas et ne conservez pas des piles en même temps que de petits objets métalliques. Les piles peut entrer en courtcircuit, provoquant une fuite, une rupture ou d'autres problèmes.
- Ne chauffez et ne démontez pas les piles. Ne les jetez pas dans un feu ou dans de l'eau. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.

- Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles. Si le liquide d'une pile touche un œil, il peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, rincez abondamment à l'eau claire sans frotter l'œil et consultez immédiatement un médecin. Si le liquide touche le corps ou les vêtements d'une personne, il peut entraîner des blessures ou brûlures cutanées. Si cela se produit, rincez abondamment à l'eau claire puis consultez immédiatement un médecin.
- L'alimentation de l'unité doit être coupée quand vous installez ou remplacez des piles.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité durant une période prolongée. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles. Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles.

### Table des matières

1 – Introduction7
Vue d'ensemble de l'unité7
À propos de ce mode d'emploi7
Conventions employées dans ce
mode d'emploi
Contenu de l'empallage
À propos des cartos SD
A propos des cartes 50
Précautions d'installation
Attention à la condensation
Nettovage de l'unité
2 Cuides de puise en main venide 10
2 – Guides de prise en main rapide. 10
Dréparation à l'écoute de la
démonstration 10
l ecture et mixage du morceau de
démonstration11
De l'enregistrement à la création d'une
piste master 13
Création d'un nouveau morceau 13
Connexion et réglages des sources
entrantes 14
Réglage de la guitare comme source
d enregistrement de piste 1
Reglage du niveau d'entree et de
Foregistrement de la guitare
en niste 1 (TRACK 1) 16
Écoute de votre enregistrement
Enregistrement de la guitare
en piste 2 (TRACK 2)17
Enregistrement de voix sur
la piste 3 (TRACK 3) 18
Mixage des pistes20
Mastering de mixage
Extinction de l'unite23
3 – Noms et fonctions des parties.24
Face supérieure 24
Face avant
Face arrière
Face laterale droite
Face Interleure
Page u accueil
4 – Préparations31
Installation d'une carte SD
Préparation de l'alimentation
Branchement d'un adaptateur secteur
(vendu separement)

	Démarrage et extinction Mise sous tension de l'unité Extinction Formatage de cartes SD Modes d'enregistreur Connexion à d'autres équipements Connexions de la face arrière Connexions du panneau latéral droit Réglage du contraste (CONTRAST) Réglage du rétroéclairage	32 32 33 33 34 34 34 34 34 35
5 –	Gestion des morceaux Partitions et morceaux Sélection de la partition active Édition des noms Chargement d'un morceau sauvegardé Création d'un nouveau morceau Sauvegarde d'un morceau Visualisation des infos sur le morceau Copie de morceaux Effacement de morceaux Protection des morceaux	<b>36</b> 36 37 37 37 38 38 39 39 40
6 –	Enregistrement de base	<b>11</b> 41 41 42 423 434 445 45 45 45 466 47 48 48 5 0

### Table des matières

Annulation d'une opération
antérieure (annulation multiple) 50 Effacement de l'historique des
opérations 51
7 – Fonctions d'enregistreur52
Début et fin de réenregistrement partiel
Emploi de la pédale commutateur
pour le punch in/out
commutateur
Report de pistes 53
Emploi de la fonction de report
Fonctions de repérage et de recherche54
Fonction d'accès direct
d'enregistrement (LRP)
Recherche par avance/retour rapide 55
Lecture d'une piste en boucle
Modification des points IN/OUT 55
Emploi de la lecture en boucle
répétitions
Localisation du point IN ou du
point OUT
Entraînement
Emploi du punch in/out automatique
9 Édition do pistos E9
Vue d'ensemble de l'édition de piste 58
Points d'édition
Procédures d'édition de base58 Explication des paramètres 59
COPY/PASTE60
COPY/INSERT
MOVE/PASTE
OPEN
(Insertion d'une section silencieuse) 61 CUT (Suppression d'une partie de piste) 62
SILENCE
(Effacement d'une partie de piste)
CLEAN OUT (Effacement d'une piste)62
9 – Fonctions diverses64
Métronome64 Accordeur64
6 TASCAM DP-008

Mode accordeur chromatique Mode oscillateur Extinction automatique Restauration des réglages de préféren- initiaux Voir les informations <b>10 – Gestion de carte SD</b> Présentation des partitions Formatage des cartes et réglage des tailles de partition Reformatage des partitions MTR	64 65 66 ce 66 67 <b> 68</b> 68 68
Reformatage de la partition FAT Initialisation de cartes SD	70 70
<ul> <li>11 – Échange de données avec un ordinateur</li> <li>Systèmes d'exploitation pris en charge Branchement à un ordinateur</li> <li>Déconnexion</li> <li>Copie de sauvegarde et restauration d morceau</li> <li>Copie de sauvegarde de morceaux</li> <li>Restauration des morceaux</li> <li>Importation et exportation de pistes</li> <li>Importation de pistes</li> <li>Exportation d'un master stéréo</li> </ul>	71 71 72 e 73 73 74 74 75 76 77
12 – Guide de dépannage	78
13 – Messages	79
14 – Caractéristiques et schémas Valeurs d'entrée/sortie audio Performances audio Générales Accessoires optionnels Configurations informatiques requises Mémoire de sauvegarde Dimensions Schéma synoptique	81 81 81 82 82 82 82 83 83
15 – Fonctions courantes	84

### 1 – Introduction

Merci d'avoir choisi le DP-008 Pocketstudio numérique 8 pistes TASCAM.

Le DP-008 est conçu pour vous apporter un son remarquable dans un ensemble compact simple d'emploi, vous permettant de vous concentrer sur la musique plutôt que sur le processus d'enregistrement.

Avant de connecter et d'utiliser l'appareil, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi en totalité pour bien comprendre comment correctement l'installer et le brancher, ainsi que comment employer ses nombreuses fonctions pratiques et utiles. Une fois la lecture de ce mode d'emploi terminée, veillez à le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

Vous pouvez aussi télécharger le mode d'emploi depuis le site internet TASCAM (http://www.tascam.com).

### Vue d'ensemble de l'unité

À l'aide d'une carte SD, cette unité peut enregistrer simultanément deux pistes et travailler sur huit pistes dans un projet multipiste. De plus, à l'aide de ses fonctions de mélangeur, vous pouvez mixer un enregistrement multipiste pour créer un master stéréo.

Ce master stéréo peut ensuite être transféré dans un ordinateur relié par USB. En plus de pouvoir copier des masters stéréo de cette unité dans l'ordinateur, diverses autres données, y compris les données de piste et de morceau peuvent être transférées dans l'ordinateur à titre de sauvegarde.

### À propos de ce mode d'emploi

Veuillez d'abord lire le chapitre 2, "Guides de prise en main", et suivre les instructions qu'il contient pour apprendre à connaître et à utiliser les fonctions de cette unité.

Le chapitre 3 explique les fonctions des touches, boutons, connecteurs et autres caractéristiques. Les chapitres 4 et 5 expliquent d'autres points à connaître avant d'utiliser cette unité. Les chapitres 6 à 11 expliquent en détail l'utilisation et le fonctionnement de cette unité. Les chapitres 12 et 13 fournissent un guide de dépannage et une liste des messages. Le chapitre 14 comprend les caractéristiques de l'unité et un schéma synoptique. Le chapitre 15 fournit une liste des fonctions que vous pouvez vouloir utiliser ainsi que l'endroit où les trouver dans le mode d'emploi.

## Conventions employées dans ce mode d'emploi

- Ce mode d'emploi se réfère souvent au DP-008 comme "l'unité" et à la carte SD comme "la carte".
- Quand nous nous référons aux éléments du DP-008 tels que les touches et connexions, nous les représentons comme ceci : MENU.
- Quand nous citons des messages apparaissant par exemple à l'écran, nous les représentons comme ceci : SONG LOAD.
- Les quatre touches sous l'écran LCD sont appelées touches de fonction et nommées de gauche à droite F1, F2, F3 et F4. Les fonctions affichées en bas de l'écran juste au-dessus de ces touches sont parfois représentées entre parenthèses après le nom de la touche (par exemple, touche F4 (►), F2 (EXEC)).
- Si nécessaire, des informations supplémentaires sont données sous les intitulés suivants :

#### CONSEIL

Cette icône signale des conseils et astuces que nous vous donnons sur l'emploi du DP-008.

#### NOTE

Note fournissant des explications supplémentaires en cas de situation spéciale.

#### ATTENTION

Cette alerte vous indique que vous risquez de perdre des données (enregistrements) si vous ne suivez pas les instructions.

Ce mode d'emploi ne peut pas prétendre être un guide complet des techniques d'enregistrement multipiste. Toutefois, si vous

## 1 – Introduction

cherchez sur internet ou si vous allez dans une bibliothèque, vous trouverez de nombreux documents sur l'enregistrement.

### Contenu de l'emballage

Le carton du DP-008 contient les éléments suivants.

Prenez soin de ne pas endommager ces éléments lors du déballage. Conservez les matériaux d'emballage pour de futurs transports.

Si un élément quelconque est manquant ou a été endommagé durant le transport, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette unité.

- Unité principale.....1

### Droits de propriété intellectuelle

- TASCAM est une marque déposée de TEAC Corporation.
- Le logo SDHC est une marque commerciale.



- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows 7 sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Apple, Macintosh, Mac OS et Mac OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de société, noms de produit et logos présents dans ce document sont des marques commerciales ou

déposées de leurs détenteurs respectifs.

Toutes les données fournies ici, y compris, mais sans s'y limiter, les informations, n'ont qu'un but illustratif et ne doivent pas être prises comme des spécifications de telles données et/ou informations. TEAC Corporation récuse toute garantie qu'un emploi quelconque de telles données et/ ou informations n'enfreigne pas les droits de propriété intellectuelle ou autres droits d'une quelconque tierce partie, et d'autre part, n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en cas d'une telle infraction, ou d'une infraction résultant de ou liée à l'emploi de telles données et/ou informations.

Ce produit est conçu pour vous aider à enregistrer et reproduire une œuvre sonore dont vous détenez les droits, ou pour laquelle vous avez obtenu la permission auprès du détenteur des droits ou du possesseur autorisé de sa licence. A moins de détenir les droits ou d'avoir obtenu la permission idoine du détenteur des droits ou du possesseur autorisé de la licence, votre enregistrement, reproduction ou distribution sans autorisation peut entraîner de sévères condamnations en vertu des lois sur le droit d'auteur et des traités de copyright internationaux. Si vous n'êtes pas certain de vos droits, contactez votre conseiller juridique. En aucun cas. TEAC Corporation ne sera responsable des conséquences d'une quelconque copie illégale accomplie à l'aide de l'enregistreur.

### À propos des cartes SD

Cette unité utilise des cartes SD pour l'enregistrement et la lecture. Les cartes SD et SDHC ayant une taille minimale de 512 Mo peuvent être utilisées. Une liste des cartes SD testées avec cette unité peut être trouvée sur le site web TASCAM (www.tascam.com).

### Précautions d'emploi

Les cartes SD sont des supports fragiles. Afin d'éviter d'endommager une carte ou le lecteur de carte, veuillez prendre les précautions suivantes quand vous les manipulez.

- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement humides.
- Ne les mouillez pas.
- Ne placez rien sur elles et ne les tordez pas.
- Ne les heurtez pas.

### **Précautions d'installation**

- La température nominale de fonctionnement de l'appareil est comprise entre 5°C et 35° C (41° – 95° F).
- N'installez pas le produit dans les types de lieu suivants. Cela pourrait dégrader la qualité sonore ou causer des mauvais fonctionnements.
  - Lieux sujets à des vibrations significatives ou globalement instables
  - Près de fenêtres ou dans des endroits exposés directement au soleil
  - Près de chauffages ou dans des lieux extrêmement chauds
  - · Lieux extrêmement froids
  - · Lieux mal ventilés ou très humides

### Attention à la condensation

Si l'unité est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, ou utilisée après un changement soudain de température, il existe un danger de condensation ; la vapeur de l'air peut se condenser sur le mécanisme interne, empêchant le bon fonctionnement. Pour éviter ce phénomène ou s'il se produit malgré tout, laissez le Pocketstudio une ou deux heures à la température de la nouvelle pièce avant utilisation.

### Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer l'unité, essuyez-la délicatement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de benzène, diluant, alcool éthylique ou autre agent chimique pour nettoyer l'unité car cela pourrait endommager la surface.

### Lecture et mixage

D'abord, nous reproduirons le morceau de démonstration présent sur la carte SD incluse. La carte SD avec le morceau de démonstration est déjà installée, mais nous commencerons d'abord par expliquer comment insérer à cet endroit une carte SD.

## Préparation à l'écoute de la démonstration

1 Ouvrez le cache de la fente pour carte SD sur le côté droit de l'unité et insérez la carte SD fournie dans la fente.

N'insérez pas la carte à l'envers et n'exercez pas de force inutile. Cela pourrait endommager la fente ou la carte.



- 2 Refermez le cache.
- 3 Ouvrez le capot du compartiment des piles et insérez 4 piles AA dans le compartiment, en respectant bien l'orientation (+/-). Cette unité peut utiliser des piles alcalines ou des batteries NiMH.



- 4 Fermez le compartiment des piles après avoir installé les piles.
- 5 Branchez un casque à la prise PHONES.



5 Pressez et maintenez la touche STANDBY/ ON en face supérieure de l'unité jusqu'à ce que TASCAM apparaisse à l'écran.

Après démarrage, la page d'accueil apparaît à l'écran.





[Écran de démarrage]



[Page d'accueil]

#### ATTENTION

 Ne retirez pas ou n'insérez pas la carte SD quand l'unité est sous tension. Vérifiez que l'unité est éteinte avant de retirer ou d'insérer la carte. Si vous le faites, l'unité

ne peut pas s'éteindre correctement et toutes les données non sauvegardées seront perdues. Ces données et réglages ne peuvent pas être restaurés.

- Ne retirez pas les piles et ne déconnectez pas accidentellement le câble d'alimentation pendant que l'unité fonctionne.
- Les piles alcalines incluses n'ont pour but que de confirmer le fonctionnement de l'unité et peuvent ne pas durer très longtemps.
- Avant de mettre sous tension, baissez complètement le volume du casque et du système d'écoute connectés.

#### CONSEIL

- Cette unité peut également être alimentée par un adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément) (voir "Branchement d'un adaptateur secteur" en page 32).
- Vous pouvez écouter les enregistrements au travers d'enceintes en branchant un amplificateur ou des enceintes amplifiées aux prises LINE OUT.

## Lecture et mixage du morceau de démonstration

Avant expédition de l'unité, un morceau de démonstration a été enregistré sur sa carte SD. Nous allons maintenant utiliser les fonctions de base de lecture et de mixage avec ce morceau de démonstration.

1 Pressez la touche HOME pour ouvrir la page d'accueil.





2 Quand la page d'accueil est affichée, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.





3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.





 4 Tournez la molette DATA pour sélectionner LOAD, et pressez la touche F4
 (►) pour ouvrir l'écran SONG LOAD qui affiche une liste de morceaux.



5 Tournez la molette DATA pour sélectionner DEM0\_008, et pressez la touche F2 (EXEC).

Le morceau de démonstration se charge et l'écran SONG réapparaît.



6 Pressez la touche HOME pour rouvrir la page d'accueil.





7 Pour écouter le morceau de démonstration, pressez la touche de lecture (►) et utilisez les commandes LEVEL des pistes 1–8, la commande MASTER LEVEL et la molette VOLUME. La commande MASTER LEVEL règle le volume des huit pistes simultanément. La position standard est aux alentours de 2–3 heures.

Utilisez les commandes LEVEL pour faire une balance entre les pistes 1–8.

Utilisez la molette VOLUME pour régler le volume d'écoute final.





8 Utilisez les commandes PAN des pistes pour régler la position stéréo (panoramique) des pistes 1-8.



#### CONSEIL

- Pour revenir au début du morceau, pressez la touche (■) et la touche <</li>
   en même temps (c'est la fonction de retour à zéro – RTZ).
- Quand vous utilisez un menu, si vous pressez une touche par erreur, faisant apparaître le mauvais écran, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## De l'enregistrement à la création d'une piste master

Essayons ici l'enregistrement multipiste. Dans l'exemple suivant, nous utiliserons une guitare électrique pour enregistrer une rythmique en piste l et un solo en piste 2. Ensuite, nous utiliserons le micro intégré pour enregistrer une voix en piste 3. Enfin, nous mixerons toutes ces pistes.

Dans cette section, nous considérons que vous avez déjà suivi les instructions de "Lecture et mixage" pour brancher l'équipement d'écoute et installer la carte SD.

#### CONSEIL

Cet exemple utilise le micro incorporé pour enregistrer les voix, mais vous pouvez aussi brancher un micro externe au connecteur d'entrée INPUT A ou INPUT B de la face arrière en vue d'enregistrer.

### Création d'un nouveau morceau

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.





2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (►) pour ouvrir l'écran de menu SONG.





 3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner CREATE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG CREATE.



Quand un nouveau morceau est créé, il prend le nom "50NG\*\*\*" (où \*\*\* est un nombre).



- 4 Changez le nom du morceau si nécessaire (voir "Édition des noms" en page 37).
- 5 Pressez la touche F2 (EXEC). Le morceau actuellement chargé est sauvegardé et un nouveau morceau est créé.



6 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## Connexion et réglages des sources entrantes

1 Branchez une guitare électrique au connecteur INPUT A de la face arrière.



2 Réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de la face arrière sur GUITAR.



#### CONSEIL

Quand vous branchez une guitare électroacoustique avec un préampli intégré ou une guitare électrique active, ainsi que si vous branchez une guitare électrique avec des pédales d'effet entre elle et cette unité, réglez le sélecteur MIC/LINE–GUITAR sur MIC/LINE.

3 Pressez la touche INPUT SETTING pour afficher l'écran INPUT SETTING.





Dans cet écran, vous pouvez choisir les sources d'entrée des entrées INPUT A et INPUT B.

**Initialement, la source d'entrée pour** INPUT A **est déjà sélectionnée.** 

4 Utilisez la molette DATA pour changer la source d'entrée INPUT A en Ext.Input, LINE/ Low.



5 Pressez la touche F4 (▼) afin de sélectionner l'entrée actuelle pour INPUT B.



6. Utilisez la molette DATA pour régler la source d'entrée INPUT B sur Internal

#### MIC / Low **ou** Internal MIC / High.

Cela règle MIC B, c'est-à-dire le micro incorporé sur le côté droit de la face avant, comme source d'entrée pour INPUT B.



#### NOTE

Internal MIC / Low et Internal MIC / High changent la sensibilité du micro intégré. Faites ce réglage en fonction de la puissance du signal enregistré.

Si vous n'êtes pas sûr du réglage à utiliser, choisissez Internal MIC / Low. Si le niveau d'entrée est trop faible après l'avoir réglé par la suite, revenez à cet écran et passez au réglage Internal MIC / High.

7 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## Réglage de la guitare comme source d'enregistrement de piste 1

Avec les réglages par défaut, INPUT A est la source d'enregistrement pour les pistes 1, 3, 5 et 7 et INPUT B pour les pistes 2, 4, 6 et 8.

Dans "Connexion et réglage des sources entrantes" ci-dessus, nous avons pris comme source d'entrée pour INPUT A une guitare et pour INPUT B le micro intégré (MIC B). Par conséquent, la guitare est déjà réglée pour s'enregistrer sur les pistes 1, 3, 5 et 7 et MIC B est prêt à enregistrer sur les pistes 2, 4, 6 et 8.

Il n'est donc pas nécessaire de changer les assignations de canal d'entrée pour enregistrer

la guitare sur la piste 1 dans cet exemple.

## Réglage du niveau d'entrée et de l'écoute

1 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.





2. Pressez la touche REC de la piste 1. Elle clignote pour indiquer que la piste est armée pour l'enregistrement.



**3** Utilisez la commande TRIM du canal INPUT A pour régler le niveau d'entrée de la guitare.

Réglez la commande TRIM pour que le témoin de saturation OL du canal INPUT A ne s'allume pas même lorsque le son le plus puissant devant être enregistré entre dans l'unité. Si le témoin continue de s'allumer même avec la commande TRIM au minimum, le signal de guitare lui-même est trop fort. Dans ce cas, baissez le niveau de sortie de la guitare.



Quand vous jouez de la guitare, son niveau d'entrée est représenté par les indicateurs de niveau  $\hat{H}$  (INPUT A) et 1 (**TRACK 1**).



Montez les boutons **LEVEL** et **MASTER LEVEL** de la piste 1 ainsi que la molette **VOLUME** pour entendre le son de la guitare au casque. Quand vous faites cela, les indicateurs de niveau L et  $\mathbb{R}$  du côté droit de l'écran sont activés.





#### NOTE

- Vous pouvez utilisez le bouton TRACK 1 PAN pour régler la position stéréo du signal lors de l'écoute.
- Le signal entrant ne peut pas être écouté si le témoin REC de la piste 1 (TRACK 1) à laquelle il est assigné n'est pas allumé.

## Enregistrement de la guitare en piste 1 (TRACK 1)

 Pressez la touche de lecture (►) en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement. La touche TRACK 1 REC cesse de clignoter et s'allume constamment.



Témoin REC de la piste 1

Vous êtes en enregistrement. Jouez de la guitare !

- 2 Quand vous avez terminé, pressez la touche (**■**) pour stopper l'enregistrement.
- 3 Pressez la touche TRACK 1 REC. Son témoin s'éteint.

#### Écoute de votre enregistrement

- Pour revenir au début du morceau, pressez la touche (■) et la touche ◄◄ en même temps (c'est la fonction de retour à zéro – RTZ).
- 2 Pressez la touche de lecture (►) pour lire la piste enregistrée.
- **3** Utilisez la commande LEVEL de la piste 1 et la commande MASTER LEVEL pour régler le niveau de lecture. Utilisez la molette VOLUME pour régler le volume d'écoute final.





#### CONSEIL

Utilisez la commande PAN de la piste 1 pour régler la position stéréo (panoramique) du signal de la piste.

## Enregistrement de la guitare en piste 2 (TRACK 2)

Maintenant, vous enregistrerez la guitare solo sur la piste 2 tout en écoutant la guitare rythmique sur la piste 1. Utilisez les procédures suivantes pour changer la source d'enregistrement de la piste 2.

1 Pressez la touche ASSIGN pour afficher l'écran INPUT ASSIGN.





Choisissez le canal (INPUT A ou INPUT B) source d'enregistrement pour chaque piste. Avec le réglage initial, INPUT A (A) est assigné comme source d'enregistrement aux pistes 1, 3, 5 et 7, et INPUT B (B) aux pistes 2, 4, 6 et 8.

2 Pressez la touche TRACK 2 REC pour régler TRACK 2 SOURCE sur A.



**3** Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.



4 Pressez la touche REC de la piste 2. Elle clignote pour indiquer que la piste est armée pour l'enregistrement.

Quand vous jouez de la guitare, son niveau d'entrée est représenté par les indicateurs de niveau A (INPUT A) et 2 (piste 2).





5 Retournez au début du morceau et commencez la lecture. Jouez la partie de guitare solo par-dessus la guitare rythmique déjà enregistrée.

Montez la commande LEVEL de la piste 2 pour entendre au casque le son de la guitare reçu en même temps que le son de la piste 1 (TRACK 1).



6 Utilisez les commandes LEVEL des pistes 1 et 2 et PAN, la commande MASTER LEVEL et la molette VOLUME si nécessaire pour régler les niveaux d'écoute et la balance.





7 Après être revenu au début du morceau, pressez la touche de lecture (►) tout en maintenant la touche d'enregistrement
(●) pour lancer l'enregistrement. La touche REC de la piste 2 cesse de clignoter et s'allume constamment.

Vous enregistrez à nouveau. Jouez de la guitare !

- 8 Quand vous avez terminé, pressez la touche (
  ) pour stopper l'enregistrement.
- 9 Pressez la touche REC de la piste 2. Son témoin s'éteint.

## Enregistrement de voix sur la piste 3 (TRACK 3)

1 Pressez la touche ASSIGN pour afficher l'écran INPUT ASSIGN.





2 Pressez la touche REC de la piste 3 pour régler TRACK 3 SOURCE sur B.





3 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.





4 Pressez la touche REC de la piste 3. Elle clignote pour indiquer que la piste est armée pour l'enregistrement.



Témoin REC de la piste 3

5 Utilisez la commande TRIM de l'entrée INPUT B pour régler le niveau d'entrée du micro. Réglez la commande TRIM pour que le témoin de saturation OL de l'entrée INPUT B ne s'allume pas même lorsque le son le plus puissant devant être enregistré entre dans l'unité.



Le niveau d'entrée du micro **MIC B** intégré est affiché par l'indicateur de niveau B à l'écran.



Montez la commande LEVEL de la piste 3, la commande MASTER LEVEL et la molette VOLUME si nécessaire pour entendre au casque l'entrée micro.





#### NOTE

Si le témoin OL continue de s'allumer même avec la commande TRIM au minimum, le signal du micro lui-même est trop fort. Dans ce cas, si le réglage d'entrée est Internal MIC / High, changez-le en Internal MIC / Low. Si le témoin OL continue de s'allumer même avec un réglage Internal MIC / Low, éloignez la source sonore du micro ou baissez le volume de la source sonore.

#### ATTENTION

Écoutez toujours au casque quand vous utilisez un micro. Si vous écoutez via des enceintes, un larsen (réinjection) peut se produire.

6 Retournez au début du morceau et commencez la lecture. Chantez pardessus les parties déjà enregistrées de guitare rythmique et solo.

Vous pouvez entendre la reproduction des pistes 1 et 2 ainsi que votre chant au casque.

7 Utilisez les commandes LEVEL et PAN des pistes 1 et 2, la commande MASTER LEVEL et la molette VOLUME pour régler le volume de sortie et la balance entre les pistes.



8 Après être revenu au début du morceau, pressez la touche de lecture (►) tout en maintenant la touche d'enregistrement
(●) pour lancer l'enregistrement. La touche REC de la piste 3 cesse de clignoter et s'allume constamment.

Vous enregistrez à nouveau. Chantez !

- 9 Quand vous avez terminé, pressez la touche (■) pour stopper l'enregistrement.
- 10 Pressez la touche REC de la piste 3. Son témoin s'éteint.

#### Mixage des pistes

Après avoir fini d'enregistrer, l'étape suivante consiste à faire un mixage stéréo.

- 1 Utilisez les commandes LEVEL des pistes 1, 2 et 3 pour régler le niveau des pistes et la balance entre elles. Utilisez la commande MASTER LEVEL pour régler le niveau global.
- 2 Utilisez les commandes PAN des pistes pour régler la position stéréo (panoramique) des pistes.

Regardez les indicateurs de niveau L et R sur le côté droit de l'écran quand vous réglez les niveaux et le panoramique.



### Mastering de mixage

Vous enregistrerez maintenant votre mixage stéréo. Nous appelons ce processus le mastering.

La partie comprise entre le début du morceau

(00:00:00) et le point OUT sera enregistrée comme master stéréo. Vous devez donc d'abord définir le point OUT (fin).

1 Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING.





2 Faites reproduire le morceau et pressez la touche F4 (DUT) à l'endroit où vous désirez définir le point de fin de master stéréo.

"5ET OUT !" apparaît et cette position est enregistrée comme étant le point OUT, qui sera le point de fin du master.



#### CONSEIL

Vous pouvez également régler le point OUT quand la lecture est arrêtée en pressant la touche F4 (OUT). 3 Pressez la touche F1 (EXIT) (ou la touche HOME) pour revenir à la page d'accueil.



4 Pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



5 Tournez la molette DATA pour sélectionner MASTER REC (enregistrement du master).



6 Pressez la touche F4 (EXEC) pour faire passer l'unité en mode d'enregistrement de master et revenir à la page d'accueil.



7 Pressez la touche de lecture (►) en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement master. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand l'enregistreur a atteint la position du point OUT.

#### NOTE

Vous pouvez utiliser les commandes LEVEL pour régler les niveaux de piste et le niveau général pendant d'enregistrement.

8 Pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).





9 Tournez la molette DATA pour sélectionner MASTER PLAY (lecture du master).





10 Pressez la touche F4 (EXEC) pour faire passer l'unité en mode de lecture du master et revenir à la page d'accueil.



11 Pressez la touche lecture (►) pour lire le master stéréo que vous avez créé.

#### NOTE

*En mode MASTER PLAY, vous ne pouvez pas régler le niveau avec la commande MASTER LEVEL.* 

### Extinction de l'unité

Éteignez l'unité quand vous avez terminé.

1 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.





2 Pressez et maintenez la touche STANDBY/ ON jusqu'à ce que POCKETSTUDIO s'affiche à l'écran.





L'alimentation s'éteint après que l'unité ait suivi son processus d'extinction, qui comprend la sauvegarde de diverses informations concernant votre session.

### ATTENTION

Ne retirez pas les piles et ne déconnectez pas accidentellement le câble d'alimentation pendant que l'unité fonctionne. Si vous le faites, l'unité ne peut pas s'éteindre correctement et toutes les données non sauvegardées seront perdues. Les données perdues ne peuvent pas être restaurées. Nous vous recommandons également de sauvegarder souvent manuellement les données.

### Face supérieure



#### 1 Touche STANDBY/ON

Pressez et maintenez cette touche pour mettre l'unité sous et hors tension (voir "Démarrage et extinction" en page 32).

#### 2 Touche REC MODE

Utilisez cette touche pour régler le mode d'enregistrement. Choisissez entre MULTI TRACK, BOUNCE, MASTER REC et MASTER PLAY (voir "Modes d'enregistreur" en page 33).

#### **③** Touche et témoin PHANTOM

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de réglage d'alimentation fantôme. Quand l'alimentation fantôme est activée, la diode est allumée.

#### ④ Touche INPUT SETTING

Pressez cette touche pour sélectionner la source d'entrée (voir "Sélection de la source d'entrée" en page 41).

#### 5 Touche ASSIGN

Utilisez cette touche pour assigner les canaux d'entrée A et B (INPUT A, INPUT B) aux pistes. Pressez cette touche pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN. Un canal assigné devient la source de signal d'enregistrement pour cette piste (voir "Assignation des canaux d'entrée" en page 43).

#### 6 Commandes TRIM et témoins OL pour INPUT A et INPUT B

Utilisez ces commandes pour régler les niveaux des entrées **INPUT A** et **INPUT B** (voir "Faire le premier enregistrement" en page 44).

Si le niveau de la source entrante est trop élevé, son témoin **OL** (saturation) s'allume.

#### 7 Commande MASTER LEVEL

Règle le niveau d'écoute du signal de la sortie stéréo.

Cette commande règle aussi le niveau d'enregistrement lorsque vous effectuez un report ou un mixage de réduction de pistes.

#### 8 Touche REVERB

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de réglage de reverb. (voir "Reverb" en page 46).

Pressez cette touche et la touche **EQ** en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE. (voir "Coupure du son des pistes" en page 47).

#### 9 Touche EQ

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de réglage d'égaliseur (voir "Égaliseur (EQ) de piste" en page 46).

Pressez cette touche et la touche **REVERB** en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE (voir "Coupure du son des pistes" en page 47).

- Écran LCD Affiche diverses informations.
- ① Commandes REVERB (TRACK 1 TRACK 8) Servent à régler le volume (l'amplitude) du signal lu sur la piste ou du signal entrant assigné envoyé à l'effet reverb.
- Commandes PAN (TRACK 1 TRACK 8) Servent à régler la position stéréo du signal lu sur la piste ou du signal entrant assigné (voir "Position stéréo (panoramique)" en page 45).
- 13 Commandes LEVEL (TRACK 1 TRACK 8) Servent à régler le niveau d'écoute de contrôle du signal lu sur la piste ou du signal entrant assigné (voir "Niveau et balance" en page 45).
- Touches et témoins REC (TRACK 1 -TRACK 8)

Pressez une touche REC pour armer l'enregistrement d'une piste (commute ON/OFF l'enregistrement). Pour écouter au casque ou dans un système d'écoute le son entrant dans une piste, pressez la touche **REC** de cette piste. Quand la touche **REC** est activée, le témoin **REC** clignote quand l'unité est à l'arrêt et s'allume durant l'enregistrement.

#### 15 Touches de fonction

Les fonctions de ces touches sont données en bas de l'écran et dépendent de la page d'écran actuelle.

#### NOTE

 Dans ce manuel, les quatre touches de fonctions sont baptisées F1, F2, F3 et F4 de gauche à droite. • Les touches de fonction ont les assignations suivantes en page d'accueil.

Stop  $(\blacksquare) + F1$  : accès au point IN Stop  $(\blacksquare) + F2$  : accès au point OUT F3 : définition du point IN F4 : définition du point OUT

#### 16 Molette DATA

Sert à changer les valeurs des paramètres des menus.

#### 17 Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran MENU.

#### 18 Touche HOME

Pressez cette touche pour ouvrir la page d'accueil.

Quand l'unité est à l'arrêt et la page d'accueil ouverte, cette touche sert à se déplacer entre les unités temporelles du compteur (voir "Fonction d'accès direct" en page 54).

#### 19 Touche METRONOME

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de réglage METRONOME (voir "Métronome" en page 64).

#### 20 Touche TUNER

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran TUNER (voir "Accordeur" en page 64).

#### 21 Touche et témoin UN/REDO

Pressez-la pour annuler la dernière action. Pressez-la à nouveau pour la rétablir (voir "Annulation d'opérations (undo)" en page 49).

Le témoin **UN/REDO** s'allume quand une annulation simple ou multiple a été effectuée et qu'il existe des opérations annulées pouvant être rétablies.

#### 2 Touche HISTORY

Pressez cette touche pour afficher l'historique d'enregistrement/édition. Utilisez cet écran pour annuler plusieurs opérations d'un coup à l'aide de la fonction de multi-annulation.

#### 23 Touche <//RTZ

Pressez-la avec le transport à l'arrêt ou en lecture pour un retour rapide. Pressez-la encore pour multiplier la vitesse par 50 au

lieu de 10, et encore pour la multiplier par 100 et par 1000.

Si vous pressez cette touche en tenant enfoncée la touche stop ( ■), le transport vient se placer en début de morceau (RTZ) (voir "Retour à zéro (RTZ) et dernier point d'enregistrement (LRP)" en page 54).

#### 24 Touche Stop ( )

Pressez-la seule pour stopper l'enregistrement, la lecture, l'avance et le retour rapides. Si vous pressez en même temps la touche ◄◄ ou ►►, le transport se cale en début de morceau (RTZ) ou au début du dernier enregistrement (LRP) (voir "Retour à zéro (RTZ) et dernier point d'enregistrement (LRP)" en page 54).

#### 25 Touche ►►/LRP

Pressez-la avec le transport à l'arrêt ou en lecture pour une avance rapide. Pressez-la encore pour multiplier la vitesse par 50 au lieu de 10, et encore pour la multiplier par 100 et par 1000.

Si vous pressez cette touche en tenant enfoncée la touche stop ( ■), le transport vient se placer au point de démarrage du dernier enregistrement (LRP) (voir "Retour à zéro (RTZ) et dernier point d'enregistrement (LRP)" en page 54).

#### 26 Touche de lecture (►)

Pressez cette touche pour lancer la lecture. En maintenant pressée la touche d'enregistrement ((•), pressez cette touche pour lancer l'enregistrement. Pressez-la à nouveau durant l'enregistrement pour arrêter celui-ci et faire démarrer la lecture (fin de réenregistrement partiel ou punch out).

#### 2 Touche REPEAT

Active et désactive le mode de lecture en boucle (voir "Lecture en boucle" en page 55)

Touche et témoin d'enregistrement (●) Pressez la touche de lecture (►) en maintenant pressée cette touche pour lancer l'enregistrement. Le témoin s'allume quand vous enregistrez. Si vous pressez cette touche alors qu'un des témoins REC de piste est allumé ou durant la lecture, l'enregistrement commence (début de réenregistrement partiel ou punch in) (voir "Début et fin de réenregistrement partiel (Punch in/out)" en page 52).

Pressez la touche **IN/OUT** en maintenant cette touche pour passer en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out).

#### 29 Touche IN/OUT

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran I/O SETTING afin de régler les points IN et OUT servant de base à la lecture en boucle et aux fonctions d'édition de piste (voir "Réglage des points IN et OUT" en page 55).

Pressez cette touche en maintenant la touche d'enregistrement (•) pour passer en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out).



#### 30 MIC A/B

Ce sont des micros omnidirectionnels intégrés. Ils peuvent être sélectionnés

comme sources d'entrée pour INPUT A/B (Internal MIC/Low ou Internal MIC/ High).

### Face arrière



- ③ Prise FOOT SWITCH Vous pouvez utiliser une pédale commutateur pour le punch in/out (lancement et arrêt de l'enregistrement).
- Prise INPUT B (jack 6,35 mm) Utilisez-la comme source d'entrée en réglant INPUT B sur entrée externe ("Ext. Input") en écran INPUT SETTING (réglage d'entrée). Vous pouvez utiliser cette prise pour un signal de niveau ligne ou micro (connexion asymétrique).

#### 33 Prise INPUT A (jack 6,35 mm)

Utilisez-la comme source d'entrée en réglant INPUT A sur Ext. Input (entrée externe) en écran INPUT SETTING (réglage d'entrée). Vous pouvez utiliser cette prise pour un signal de niveau guitare/ligne ou micro (connexion asymétrique).

Réglez le sélecteur **MIC/LINE-GUITAR** en fonction de la source d'entrée.

#### 34 Sélecteur MIC/LINE-GUITAR

Réglez ce sélecteur en fonction du signal entrant en prise INPUT A de la face arrière. Pour les signaux de niveau micro ou ligne, choisissez MIC/LINE. Pour les guitares et basses électriques qui sont connectées directement, choisissez GUITAR.

Frises INPUT A/INPUT B (prises XLR) Des microphones à condensateur nécessitant une alimentation fantôme peuvent la recevoir s'ils sont branchés à ces prises (voir "Alimentation fantôme" en page 41). (Assignations des broches —1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid)

Si des appareils sont connectés à la fois aux prises XLR et jack 6,35 mm, c'est la prise jack 6,35 mm qui a priorité (la connexion XLR est désactivée).

#### 36 Prises de sortie ligne LINE OUT Utilisez-les pour brancher un système d'écoute (enceintes amplifiées ou amplificateur et enceintes).

#### 37 Prise PHONES

Branchez un casque (avec un connecteur mini-jack stéréo) à cette prise.

#### 38 Molette VOLUME

Utilisez-la pour régler le volume de sortie par le connecteur **PHONES**.

### Face latérale droite



#### 39 Fente pour carte SD

Insérez une carte SD dans cette fente.

#### 40 Port USB

Reliez l'unité à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Cela permet de partager, importer et exporter des fichiers entre l'unité et l'ordinateur, ce qui comprend également la sauvegarde des données de morceau (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).

④ Connecteur d'alimentation DC --- IN 5V Branchez ici un adaptateur secteur dédié (PS-P520, vendu séparément).

### Face inférieure





[À l'intérieur du compartiment des piles]

#### 42 Capot du compartiment des piles

Compartiment des piles Les piles (quatre AA) qui alimentent l'unité doivent être insérées ici.



- ① Mode d'enregistreur Affiche le mode d'enregistreur actuel.
- Indication de protection de carte SD Apparaît quand la carte SD insérée est protégée.
- ③ Statut d'insertion de carte SD Si une carte SD est insérée, ▲ apparaît. Sinon, □ apparaît.

#### ④ Statut des piles

Quand des piles sont utilisées, une icône de pile affiche la charge restante sous forme de barres (,, , , , , , ). Les piles sont quasiment déchargées et l'alimentation va bientôt se couper si l'icône n'a plus de barre . Quand vous utilisez l'adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément), M= apparaît.

- (5) Statut de transport de l'enregistreur Lors de la lecture, ► apparaît. À l'arrêt,
   ■ apparaît. Durant l'enregistrement, ● apparaît.
- Témoin de lecture en boucle/mode auto punch
   Quand la lecture en boucle est activée,

apparaît.

L'icône (n.Funch) apparaît quand le mode auto punch (réenregistrement partiel automatique) est activé.

Compteur temporel de l'enregistreur Affiche le temps écoulé depuis le début du morceau.

- (8) Curseur qui affiche l'unité de temps modifiable Tourner la molette DATA change la valeur de l'unité de temps ainsi sélectionnée.
- Indicateurs de niveau et statut de l'égaliseur pour INPUT A et B Affichent le niveau du signal pour les sources d'entrée A et B.

Quand l'égaliseur d'entrée est activé, A et E s'affichent avec un cadre (ABE).

Indicateurs de niveau des pistes 1–8 et statut de l'égaliseur/coupure de piste Affiche le niveau d'entrée en enregistrement et le niveau du signal lu en lecture.

Quand la coupure de piste est activée, le numéro de piste est affiché noir sur blanc (**12 3 4**). Si le son de la piste n'est pas coupé et si l'égaliseur de la piste est activé, le numéro de la piste est affiché avec un cadre (**11 21 31 4**).

 Indicateurs de niveau pour les sorties stéréo (L, R)
 Affiabatt la niveau du signal de sortie n

Affichent le niveau du signal de sortie par le connecteur LINE OUT.

## Préparation de l'alimentation et de la carte SD

### Installation d'une carte SD

- 1 Assurez-vous que l'unité n'est pas sous tension. Ouvrez le cache de la carte SD sur le côté droit de l'unité.
- 2 Insérez la carte SD dans la fente comme illustré ci-après jusqu'à ce qu'elle clique en place.



3 Refermez le cache.

#### Éjection de la carte

Poussez un peu vers l'intérieur une carte déjà insérée pour l'éjecter.



#### ATTENTION

Éteignez toujours l'unité avant de retirer les piles ou la carte SD. Ne pas correctement éteindre l'unité au préalable entraînera la perte des enregistrements et réglages faits depuis la dernière extinction ou la dernière sauvegarde. Ces données et réglages ne peuvent pas être restaurés.

#### Cartes protégées contre l'écriture

Les cartes SD ont des commutateurs de protection contre l'écriture (verrouillage ou "lock").



Si vous faites glisser ce commutateur de protection en position "LOCK", l'enregistrement et la modification de fichiers de la carte ne sont pas possibles. Faites glisser le commutateur hors de la position LOCK si vous voulez enregistrer, effacer ou changer d'une façon quelconque les fichiers sur une carte.

### Préparation de l'alimentation

Cette unité peut être alimentée soit par des piles AA soit par un adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément). Des piles alcalines ou des batteries NiMH peuvent être utilisées avec cette unité.

#### Installation des piles

Ouvrez le compartiment des piles sous l'unité. Insérez 4 piles AA dans le compartiment en respectant les indications + et –.



#### ATTENTION

 Cette unité ne permet pas la recharge. Pour utiliser des batteries NiMH, il vous faut un chargeur optionnel.

## 4 – Préparations

 Les piles alcalines fournies ne sont destinées qu'à confirmer le fonctionnement de l'unité et peuvent ne pas durer très longtemps.

## Branchement d'un adaptateur secteur (vendu séparément)

Pour utiliser l'adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément), branchez-le à l'unité et au cordon d'alimentation avant de le relier à une prise secteur.

![](_page_31_Figure_4.jpeg)

#### ATTENTION

N'utilisez que l'adaptateur PS-P520. L'emploi d'un adaptateur différent peut entraîner un mauvais fonctionnement, un incendie ou un choc électrique.

#### NOTE

- L'adaptateur alimente l'unité dès qu'il est connecté même si les piles sont installées.
- Cette unité peut être alimentée par des piles ou un adaptateur secteur. Elle ne peut pas être alimentée par une connexion USB.

### Démarrage et extinction

#### Mise sous tension de l'unité

Pressez et maintenez la touche **STANDBY**/ **ON** en face supérieure de l'unité jusqu'à ce "TASCAM" apparaisse à l'écran. Après l'écran de démarrage, la page d'accueil apparaît.

![](_page_31_Picture_13.jpeg)

Quand l'unité démarre, elle est par défaut en mode enregistreur multipiste (MULTI TRACK) quel que soit le mode qui était utilisé à l'extinction.

#### ATTENTION

Lorsque vous allumez et éteignez l'unité, nous vous suggérons de baisser le volume de tout système d'enceintes ou amplificateur connecté à l'unité. Ne portez pas non plus un casque relié à l'unité lorsque vous allumez ou éteignez celle-ci. Cela évitera d'endommager les haut-parleurs et/ou votre audition.

#### Extinction

Faites les préparatifs suivants avant d'éteindre l'unité.

- Arrêtez l'enregistreur (l'unité ne peut pas être éteinte durant l'enregistrement, la lecture, l'avance rapide etc).
- Revenez à la page d'accueil.
- Si l'unité est branchée à l'ordinateur, déconnectez le câble USB après avoir suivi les procédures nécessaires à cette déconnexion sur l'ordinateur.

Après avoir suivi ces préparatifs, pressez et maintenez la touche **STANDBY/ON** jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse.

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

L'alimentation s'éteint après que l'unité ait suivi son processus d'extinction, qui comprend la sauvegarde de diverses informations concernant votre session.

#### ATTENTION

- Ne retirez pas les piles et ne déconnectez pas accidentellement le câble d'alimentation pendant que l'unité fonctionne. Si vous le faites, l'unité ne peut pas s'éteindre correctement et toutes les données non sauvegardées seront perdues. Les données perdues ne peuvent pas être restaurées. Nous vous recommandons également de sauvegarder souvent manuellement les données.
- Quand l'unité est mise hors tension, l'historique de fonctionnement du morceau actuellement chargé est effacé (vidé). Vous ne pourrez pas annuler ou rétablir des opérations effectuées sur le morceau après avoir remis l'unité sous tension.

### Formatage de cartes SD

Pour utiliser une carte SD neuve avec cette unité, il est nécessaire de d'abord la formater. Les cartes SD formatées par l'unité sont divisées en partitions MTR (enregistreur multipiste) et FAT (pour l'échange). Les cartes SD à haute capacité peuvent être formatées avec de multiples partitions.

Pour plus d'informations sur les partitions, voir "10 – Gestion de carte SD" en page 68.

#### NOTE

La carte SD fournie est déjà formatée aussi le formatage n'est-il pas nécessaire. Si vous formatez cette carte, vous effacerez le morceau de démonstration qu'elle contient.

#### 1 Insérez une carte SD neuve.

La première fois que vous placez une carte SD neuve dans cette unité, un

écran apparaît pour vous demander de la formater.

![](_page_32_Picture_14.jpeg)

#### NOTE

L'écran vous demandant de la formater apparaîtra aussi si vous insérez une carte SD qui a été formatée par un appareil autre que cette unité.

#### ATTENTION

Si vous formatez la carte, toutes les données qui y ont été sauvegardées par l'autre appareil seront effacées et vous ne pourrez pas les récupérer.

2 Pressez la touche F3 (YE5) pour formater la carte et créer le nombre standard de partitions en fonction de la capacité de la carte.

La page d'accueil apparaît une fois le formatage effectué correctement.

#### NOTE

- Pour annuler le formatage, pressez la touche F4 (NO).
- Selon la capacité de la carte, le réglage de partition peut être dans certains cas changé. Pour cela, réglez la taille de partition dans le paramètre FORMAT du menu CARD avant de formater (voir "10 – Gestion de carte SD" en page 68).

### Modes d'enregistreur

Cette unité a quatre modes d'enregistreur.

- MULTI TRACK Dans ce mode, l'unité fonctionne comme un enregistreur multipiste.
- BOUNCE

Utilisez ce mode pour reporter des pistes (voir "Report de pistes" en page 53).

## 4 – Préparations

• MASTER REC Utilisez ce mode pour mixer des pistes

et créer une piste master stéréo (voir "Mastering" en page 48).

 MASTER PLAY Utilisez ce mode pour reproduire une piste master stéréo qui a été créée.

À la mise sous tension, l'unité démarre toujours en mode MULTI TRACK.

Dans les autres modes que MULTI TRACK, certaines opérations d'écran ne fonctionnent pas.

Dans ce mode d'emploi, sauf mention autre, le mode d'enregistreur expliqué est considéré comme le mode MULTI TRACK.

### Connexion à d'autres équipements

### Connexions de la face arrière

![](_page_33_Figure_9.jpeg)

Branchez une guitare/basse à l'entrée INPUT A

## Connexions du panneau latéral droit

![](_page_33_Figure_12.jpeg)

#### NOTE

Les fonctions d'enregistreur ne peuvent pas être utilisées si l'unité est connectée à un ordinateur par USB.

### Réglage du contraste (CONTRAST)

Le contraste de l'écran LCD peut être réglé.

Utilisez les procédures suivantes pour régler le contraste.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- 3 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (▼) pour sélectionner la valeur Contrast et tournez la molette DATA pour régler le contraste de l'afficheur.

![](_page_34_Picture_1.jpeg)

La plage de sélection est 1 - 10.

Le réglage par défaut est 5.

Les valeurs plus basses éclaircissent l'affichage tandis que les valeurs plus élevées le foncent. L'écran apparaît différemment selon l'angle de visualisation aussi réglez-le avec l'unité dans la position qu'elle occupera réellement quand vous l'utiliserez. Régler le contraste peut faciliter la lecture.

4 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

### Réglage du rétroéclairage

Pour réduire la consommation électrique quand l'alimentation se fait par piles, vous pouvez changer la durée du maintien du rétroéclairage.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- 3 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner le réglage du paramètre Back Light (rétroéclairage) et utilisez la molette DATA pour régler le temps de maintien du rétroéclairage.

![](_page_34_Figure_11.jpeg)

Les options de réglage sont OFF, 5sec, 10sec, 15sec et 30sec. Avec un réglage sur OFF, le rétroéclairage est toujours allumé.

Le réglage par défaut est OFF.

4 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

### 5 – Gestion des morceaux

Cette unité gère les données par fichiers de morceau. Ordinairement, chaque morceau a son propre fichier. La première étape est de charger le morceau que vous voulez gérer (chargez un morceau existant ou créez un nouveau morceau).

Dans un morceau, en plus de sauvegarder les données audio pour les multiples pistes enregistrées (pistes 1–8), les mixages masters stéréo qui ont été créés sont également sauvegardés.

Ce chapitre commence par une explication des partitions de carte SD puis couvre les opérations de base, y compris les procédures de changement de morceaux et de création de nouveaux morceaux, ainsi que diverses fonctions de gestion des morceaux.

### Partitions et morceaux

Cette unité utilise des cartes SD pour enregistrer les morceaux. Les cartes SD formatées par l'unité sont divisées en partitions. Les "partitions MTR" servent à l'enregistrement de données et les "partitions FAT" à la lecture par un ordinateur. Les cartes SD à haute capacité sont formatées avec plusieurs partitions MTR.

Quand vous voulez enregistrer, reproduire ou modifier un morceau, sélectionnez une partition MTR pour en faire la partition active et chargez-y un morceau ou créez un nouveau morceau.

## Sélection de la partition active

Si vous voulez utiliser un fichier qui se trouve sur une partition autre que celle actuellement active pour charger un morceau existant ou créer à l'intérieur un nouveau morceau, vous devez changer de partition.

Suivez ces étapes pour sélectionner une partition sur une carte SD possédant plusieurs partitions MTR.

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.

 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner CARD et pressez la touche F4
 (▶) pour ouvrir l'écran CARD.

![](_page_35_Figure_12.jpeg)

3 Tournez la molette DATA pour sélectionner PARTITION et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PARTITION. L'écran affiche la liste des partitions MTR.

PARTITI PARTITIONA1	ОN (Ш) :460MB *	
HICTITIONOT		
(BACK)		
arte SD avec une	seule partitio	n]

[C

PARTITION	(III)
PARTITION01 : PARTITION02 : PARTITION03 :	868 868 * 868
PARTITION04 :	36B
(BHCK [EAEC)	

[Carte SD avec plusieurs partitions]

Un astérisque (\*) signale la partition active. Les tailles des partitions sont indiquées (ce n'est pas l'espace disponible).

4 Tournez la molette DATA pour sélectionner la partition et pressez la touche F2 (EXEC). Un message de confirmation apparaît.

![](_page_35_Picture_19.jpeg)

5 Pressez F3 (YE5) pour sélectionner. L'unité sauvegarde le morceau actuel avant de changer de partition. Elle charge alors le dernier morceau utilisé sur cette partition.
## 5 – Gestion des morceaux

## Édition des noms

Vous pouvez éditer les noms dans les écrans suivants.

- Lors de la création, sauvegarde ou édition d'un nom de piste (SAVE, CREATE et NAME EDIT)
- Lors de l'exportattion d'un fichier WAV (EXPORT TRACK et EXPORT MASTER)
- Lors de la sauvegarde d'un morceau (SONG BACKUP)



Utilisez les méthodes suivantes pour éditer les noms.

- Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur (trait de soulignement). Le caractère sur lequel se trouve le curseur est celui qui est édité.
- Utilisez la molette DATA pour changer les caractères à l'endroit du curseur (trait de soulignement). Les symboles ordinaires, chiffres et lettres anglaises majuscules et minuscules peuvent être utilisés.
- Pour insérer un espace à l'emplacement du curseur pendant la modification d'un nom de morceau, pressez la touche F3 (INS). Pressez-la à nouveau pour insérer un "A" dans l'espace.
- Pressez la touche F4 (DEL) pour effacer le caractère sur lequel se trouve le curseur.
- Une fois la modification terminée, pressez la touche F2 (EXEC) pour sauvegarder le nouveau nom.

# Chargement d'un morceau sauvegardé

Suivez ces procédures pour charger un morceau depuis la partition active.

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.

- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu LOAD et pressez la touche F4
  (▶) pour ouvrir l'écran SONG LOAD. Une liste des morceaux de la partition active apparaît avec un astérisque (\*) à côté du morceau actuel.





- 4 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le morceau à charger et pressez F2 (EXEC). Le morceau actuel est sauvegardé et le morceau sélectionné est chargé.
- 5 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

### Création d'un nouveau morceau

Suivez ces procédures pour créer un nouveau morceau dans la partition active.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu CREATE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran SONG CREATE.

## 5 – Gestion des morceaux



Un nom de morceau par défaut du type SONG\*\*\* est donné. Les astérisques représentent un nombre. Dans l'exemple ci-dessus, le nom est SONG005.

4 Changez le nom du morceau si nécessaire (voir "Édition des noms" en page 37).

#### CONSEIL

Vous pouvez renommer ultérieurement un morceau en sélectionnant NAME EDIT (modifier le nom) depuis le menu SONG. Vous pouvez aussi modifier le nom du morceau lors de sa sauvegarde.

- 5 Pressez F2 (EXEC) pour sauvegarder le morceau actuellement chargé et créer le nouveau morceau.
- 6 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

### Sauvegarde d'un morceau

Cette unité sauvegarde automatiquement le morceau en cours durant l'extinction et lors du chargement d'un autre morceau, par exemple. Vous pouvez aussi sauvegarder un morceau à tout moment à l'aide des procédures suivantes.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner SAUE (sauvegarder) et pressez F4 (►).

L'écran SONG SAUE apparaît.





- 4 Changez le nom du morceau si désiré puis pressez la touche F2 (EXEC) (voir "Édition des noms" en page 37).
- 5 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

# Visualisation des infos sur le morceau

Vous pouvez contrôler le nom, la partition et le temps d'enregistrement restant pour le morceau actuellement chargé.

- 1. Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2. Tournez la molette DATA pour sélectionner INFORMATION et pressez la touche F4 (►).



Cela ouvre la page 50NG (1/3) (morceau 1/3) de l'écran INFORMATION, qui donne le nom du morceau actuel et le temps d'enregistrement qu'il lui reste.

INFORMATION 🖾		
SONG (	1/3)	
PARTITION	:01	
CURRENT SONG	SONG001	
REMAIN TIME	: 62min	
(BACK)	(NEXT)	

#### NOTE

L'écran INFORMATION a trois pages, SONG (1/3) (morceau), CARD (2/3) (carte) et F/W (3/3) (firmware). Utilisez les touches F1 (BACK) et F4 (NEXT) pour passer respectivement à la page précédente et suivante (voir "Voir les informations" en page 66).

## Copie de morceaux

Les morceaux de la partition active peuvent être copiés dans la même partition MTR ou dans une autre. Plusieurs peuvent aussi être copiés d'un coup.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (►) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner COPY et pressez F4 (▶).



Cela ouvre l'écran SONG COPY (copie de morceau) affichant la liste des morceaux de la partition active.



4 Tournez la molette DATA pour sélectionner un morceau que vous désirez copier et pressez la touche F4 (✔).

Le morceau est sélectionné comme source de la copie et la case située à sa gauche est cochée.



#### NOTE

Pour la décocher (désélectionner le morceau), pressez la touche F4 (🖌) alors que le morceau est sélectionné.

- 5 Pour copier plusieurs morceaux, répétez l'étape 4.
- 6 Après avoir sélectionné tous les morceaux que vous voulez copier, pressez la touche F2 (NEXT) pour ouvrir un écran dans lequel vous pouvez sélectionner la partition désirée comme destination de la copie.



7 Tournez la molette DATA pour sélectionner la partition et pressez la touche F4 (EXEC).

Après la copie, l'écran de menu 50NG réapparaît.

- 8 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- Pour interrompre la procédure, pressez F1 (BACK) à la place de F4 (EXEC).

### Effacement de morceaux

Les morceaux peuvent être effacés. Vous pouvez en effacer plusieurs d'un coup. Vous pouvez vouloir effacer des morceaux inutiles si la carte SD vient à manquer d'espace libre.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner ERASE et pressez F4 (▶).



Cela ouvre l'écran SONG ERASE affichant la liste des morceaux de la partition active.



4 Tournez la molette DATA pour sélectionner un morceau à copier et pressez F4 (✔).

La case à gauche du nom de morceau apparaît cochée.



#### NOTE

Pour la décocher, pressez la touche F4 (🗸) alors que le morceau est sélectionné.

- 5 Pour effacer plusieurs morceaux, répétez l'étape 4.
- 6 Après avoir sélectionné tous les morceaux que vous voulez effacer, pressez la touche F2 (EXEC).

Un écran de confirmation apparaît.



- 7 Pressez F3 (YES) pour sélectionner. Une fois les morceaux effacés, l'écran du menu SONG réapparaît.
- 8 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- Pour interrompre le processus d'effacement d'un morceau, pressez F4 (ND) à la place de F3 (YES).
- Chaque partition MTR doit contenir au moins un morceau. Effacer tous les morceaux d'une partition crée automatiquement un nouveau morceau.

## Protection des morceaux

Si vous protégez un morceau, sa modification, son enregistrement et son effacement sont interdits.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu SONG et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner PROTECT et pressez F4 (►).



L'écran SONG PROTECT qui vous permet d'activer/désactiver la protection d'un morceau apparaît.

SONG PROTECT
SONG NAME
₽ DEMO_008
PROTECT : ON 👻
(BACK ] EXEC

4 Tournez la molette DATA pour sélectionner PROTECT "ON" et pressez F2 (EXC).

Une fois la protection activée (ON), l'écran de menu 50NG réapparaît.

- 5 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- Dans la liste des morceaux à éditer, les morceaux protégés portent une icône de cadenas.
- Si vous essayez d'exécuter une opération interdite (modification, enregistrement, effacement) sur un morceau protégé, "Song Protected" (morceau protégé) apparaît et l'opération est empêchée.
- Pour déprotéger un morceau, suivez les procédures ci-dessus en réglant PROTECT sur "OFF" à l'étape 4.

40 TASCAM DP-008

# Sélection de la source d'entrée

Cette unité a deux entrées (**INPUT A** et **INPUT B**) qui peuvent être sélectionnées séparément comme sources d'entrée.

Les microphones intégrés (MIC A et MIC B en face avant) et les signaux d'entrée externes (reçus par les connecteurs INPUT A et INPUT B de la face arrière) peuvent être choisis comme sources d'entrée. En plus des signaux micro et ligne, l'entrée jack 6,35 mm INPUT A peut accepter un signal de guitare. Réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de la face arrière en fonction du type d'entrée.

1 Pressez la touche INPUT SETTING pour afficher l'écran INPUT SETTING.



Utilisez les paramètres INPUT A et INPUT B afin de choisir les sources d'entrée pour INPUT A et INPUT B.

2 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner le réglage INPUT A ou INPUT B et tournez la molette DATA pour sélectionner la source d'entrée.

Choix de sélection pour INPUT A/B

Choix	Description
Internal MIC ∕ Low (par déf.)	MIC A/B intégré (basse sensibilité)
Internal MIC ∕ Hi9h	MIC A/B intégré (haute sensibilité)
Ext. Input, LINE ∕ Low	Entrée externe <b>A/B</b> (basse sensibilité)
Ext. Input / Mid	Entrée externe <b>A/B</b> (sensibilité moyenne)
Ext. Input / High	Entrée externe <b>A/B</b> (haute sensibilité)

3 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil. Si une source qui utilise le connecteur INPUT A est sélectionnée comme source d'entrée INPUT A à l'étape 2 ci-dessus, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de façon adéquate en face arrière. Réglez-le sur GUITAR lorsque vous branchez une guitare ou basse électrique directement. Réglez-le sur MIC/LINE lorsque vous faites entrer un signal de niveau micro ou ligne.



#### CONSEIL

Quand vous branchez une guitare électroacoustique avec un préampli intégré ou une guitare électrique active, ainsi que si vous branchez une guitare électrique avec des pédales d'effet entre elle et cette unité, réglez le sélecteur MIC/LINE–GUITAR sur MIC/LINE.

## Alimentation fantôme

Si vous branchez un microphone à condensateur nécessitant une alimentation fantôme, suivez les procédures ci-dessous pour activer l'alimentation fantôme. Quand celle-ci est activée, elle est fournie à la fois aux prises XLR INPUT A et INPUT B.

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche PHANTOM pour ouvrir l'écran PHANTOM.





2 Pressez F4 (ON) pour activer l'alimentation fantôme. L'indicateur au-dessus de la touche PHANTOM s'allume et la page d'accueil s'ouvre.

Pour désactiver l'alimentation fantôme, pressez F1 (OFF) à l'étape précédente.

#### ATTENTION

- Tournez les commandes LEVEL avant d'activer/désactiver l'alimentation fantôme. Selon le micro, un fort bruit peut se produire, endommageant les équipements et les systèmes auditifs.
- Ne branchez/débranchez pas les micros quand l'alimentation fantôme est activée. Cela pourrait causer un fort bruit voire endommager l'équipement.
- N'activez l'alimentation fantôme que si vous utilisez un microphone à condensateur nécessitant une alimentation fantôme.
- Ne fournissez pas une alimentation fantôme à un microphone dynamique asymétrique. Cela pourrait l'endommager.
- Fournir une alimentation fantôme à certains types de microphone à ruban peut les endommager. Ne fournissez pas d'alimentation fantôme à un microphone à ruban en cas de doute.
- Les piles se déchargent plus vite quand l'alimentation fantôme est en service.

## Écoute des signaux entrants

Pour contrôler auditivement un signal entrant, pressez la touche **REC** de la piste (**TRACK**) réglée pour enregistrer ce signal. Cela allumera/fera clignoter son témoin **REC**.

#### NOTE

En lecture, les sons du signal reproduit et de la source d'entrée sont mélangés et produits par les prises PHONES et LINE OUT et peuvent être entendus au casque ou par un système d'écoute branché.

# À propos des témoins OL et des indicateurs de niveau

Les niveaux audio de cette unité peuvent être contrôlés à l'aide des témoins **OL** de **INPUT A/B** et des indicateurs de niveau de la page d'accueil.

Ces indicateurs permettent de contrôler le niveau des signaux et de confirmer l'entrée de signaux dans l'unité. Si les indicateurs de niveau d'entrée bougent, un signal entre dans l'unité même si vous n'entendez rien.

Comme représenté ci-dessous, si un "–" apparaît en haut de l'indicateur de niveau, c'est que le niveau est trop élevé (quand un "–" apparaît, il reste à l'écran un moment avant de disparaître automatiquement). Si le niveau est trop élevé et qu'un "–" apparaît, le son peut souffrir de distorsion aussi baissez le niveau jusqu'à ce que n'apparaisse plus de "–".

Si un témoin **OL** s'allume, le signal de la source entrante peut être trop fort ou la commande **TRIM** peut être réglée trop haut.

Si un témoin OL s'allume alors que le bouton TRIM est en position minimale, c'est que le signal entrant est trop fort. Changez la valeur de INPUT SETTING ou baissez le volume sur la source d'entrée.



#### Indicateurs de niveau (A, B)

Les deux indicateurs de niveau du côté gauche de cette unité affichent les niveaux d'entrée des canaux INPUT A et INPUT B.

Utilisez les boutons **INPUT A** et **INPUT B TRIM**, INPUT SETTING et le volume de sortie de la source d'entrée pour régler le niveau.

#### Indicateurs de niveau de piste (1-8)

Ces indicateurs affichent soit le niveau du signal reproduit soit le niveau du signal entrant dans chaque piste. Les niveaux de signal affichés par les indicateurs de piste dépendent des conditions de fonctionnement comme indiqué ci-dessous.

- Témoin REC non allumé durant la lecture : signal lu sur la piste
- Témoin REC clignotant (armement pour l'enregistrement) durant la lecture : signal lu sur la piste
- Témoin REC clignotant (armement pour l'enregistrement) avec le transport à l'arrêt : signal entrant dans la piste
- Témoin REC allumé (durant l'enregistrement) : signal entrant dans la piste

#### NOTE

Quand le signal lu est affiché, il s'agit du signal déjà enregistré sur la piste, aussi le niveau indiqué ne peut pas être changé. Si c'est le signal entrant qui est affiché, les niveaux d'entrée et donc les affichages de niveau peuvent être changés à l'aide des commandes TRIM dédiées à INPUT A et INPUT B.

#### Indicateurs de niveau stéréo (L, R)

Affichent le niveau de sortie du bus stéréo. Réglez-le avec la commande **MASTER LEVEL**.

## Assignation des entrées

Dans cette unité, "assigner les entrées" vous permet de choisir le signal reçu en **INPUT A** ou **INPUT B** comme la source d'enregistrement d'une piste.

Cette unité peut simultanément enregistrer un maximum de deux pistes. Vous pouvez aussi enregistrer une entrée sur deux pistes simultanément (dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser l'autre entrée). Vous ne pouvez pas assigner deux entrées à la même piste.

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche ASSIGN pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN.



Initialement, A (**INPUT A**) est assigné comme source d'enregistrement des pistes 1, 3, 5 et 7, et B (**INPUT B**) est assigné comme source d'enregistrement des pistes 2, 4, 6 et 8.

- 2 Utilisez les touches REC pour régler la source d'entrée de chaque piste entre A (INPUT A) ou B (INPUT B).
- 3 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## Emploi de l'égaliseur d'entrée

Les entrées **INPUT A** et **INPUT B** ont chacune un égaliseur deux bandes (EQ).

Utilisez l'écran INPUT SETTING pour régler l'égaliseur d'entrée.

1 Pressez la touche INPUT SETTING pour ouvrir l'écran INPUT SETTING.



2 Pressez la touche F2 (EQ) pour ouvrir l'écran de réglage d'égaliseur.

11	PUT S	ETTIN	G (III)
EQ-1	SWITCH	i Off	Off
Hi-F	5.Ok Hz	(T)	(T)
Hi-G	0.0 JB	1 (D)	- T (D)
Lo-F	350 Hz	§ (∐)	(D)
Lo-G	0.0 dB	់ខេ 🕛	<b>e</b> ()
(BAC	кг∢⊾		

L'égaliseur a les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur de réglage
EQ-SWITCH	ON/OFF
(commutateur	(par défaut : OFF)
d'égaliseur d'entrée)	
Hi-F (plage des	1,7 – 18 kHz (par
hautes fréquences)	défaut : 5 kHz)
Hi-G (gain de la plage	±12 dB (par
haute)	défaut : 0.0 dB)
Lo-F (plage des	32 Hz – 1.6 kHz
basses fréquences)	(par déf. : 350 Hz)
Lo-G (gain de la	±12 dB (par
plage basse)	défaut : 0.0 dB)

TASCAM DP-008 43

Utilisez la touche F2 (◀►) pour alterner entre INPUT A et B.

Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner les paramètres.

Utilisez la molette DATA pour régler les paramètres.

Pressez la touche F1 (BACK) pour revenir à l'écran INPUT SETTING précédent.

3 Une fois les réglages faits, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

#### NOTE

Quand l'égaliseur est en service pour une entrée, l'entrée est représentée en page d'accueil comme dans l'illustration ci-dessous.



## Faire le premier enregistrement

Avant de suivre les procédures d'enregistrement ci-dessous, préparez votre système d'écoute (casque), vérifiez que la source à enregistrer est branchée et que l'entrée est assignée comme source d'enregistrement d'une piste.

1 Pressez la touche REC de la piste à enregistrer. Le témoin REC clignote en rouge (ce statut est appelé "armement pour l'enregistrement"). Un maximum de deux pistes peuvent être simultanément enregistrées. Si vous pressez une autre touche REC quand les témoins REC de deux pistes clignotent déjà, la première piste armée pour l'enregistrement est désarmée et son témoin REC s'éteint.

Par exemple, si vous pressez les touches REC des pistes 1, 2 et 3 dans cet ordre, la piste 1 armée en premier ne sera plus armée pour l'enregistrement mais les pistes 2 et 3 qui ont été armées en dernier seront armées pour l'enregistrement. 2 Réglez le niveau d'enregistrement. Tournez la commande TRIM (INPUT A ou INPUT B) pour régler le niveau d'entrée du canal d'entrée. Regardez les indicateurs de niveau à l'écran et le témoin OL au-dessus et à gauche de la commande TRIM pendant que vous réglez le niveau de façon appropriée. En même temps, vérifiez que le son entendu au casque ne souffre pas de distorsion.

#### NOTE

- L'indicateur de niveau de la piste à laquelle est assigné un signal d'entrée affiche le niveau d'entrée après l'application de l'égaliseur d'entrée. Par conséquent, quand vous utilisez l'égaliseur d'entrée, vous devez également regarder l'indicateur de niveau de la piste à laquelle est assigné le signal d'entrée affecté.
- Le témoin OL s'allume si l'entrée est trop forte.
- Si le témoin OL reste allumé alors que vous baissez la commande TRIM, baissez le niveau de sortie de la source de signal connectée à l'entrée.
- 3 Pressez la touche de lecture (►) en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement.

L'enregistrement commence et le témoin de la touche d'enregistrement ( $\bullet$ ) s'allume en rouge. Le témoin **REC** de la piste passe du clignotement à l'allumage fixe.

- 4 Pressez la touche stop (■) pour stopper l'enregistrement.
- 5 Presser la touche ►► en tenant enfoncée la touche stop (■) ramène au point de début d'enregistrement (fonction de retour au dernier point d'enregistrement ou "Last Recording Point" – LRP).

Pour revenir au début du morceau (00:00:00:00), pressez la touche (◀◀) en pressant et maintenant la touche (■) (fonction de retour à zéro – RTZ).

6 Pressez la touche de lecture (▶) pour lire la piste enregistrée. Utilisez la commande LEVEL de la piste et la commande MASTER LEVEL pour régler le niveau de lecture. Utilisez la molette VOLUME ou le volume de votre système d'écoute pour régler le volume d'écoute final.

Utilisez les commandes PAN pour régler la position du signal de chaque piste entre les enceintes gauche et droite.

#### NOTE

Les commandes PAN et LEVEL de chaque piste contrôlent le signal lu sur cette piste ou le signal entrant dans celle-ci et servant à l'écoute. Il ne contrôle pas le signal enregistré sur la piste.

- Si vous n'êtes pas satisfait du son enregistré, suivez à nouveau les procédures ci-dessus depuis le début.
- Pressez les touches ◄◄/▷▷ pour reculer/ avancer rapidement (comme avec un magnétophone). Pressez et maintenez ces touches pour accroître la vitesse de retour/ avance rapide. Pressez la touche stop (■) pour stopper l'enregistrement.

## **Enregistrement multipiste**

Vous pouvez enregistrer de nouveaux sons sur d'autres pistes tout en reproduisant les pistes déjà enregistrées.

### **Réglages du témoin REC**

- Éteignez les témoins **REC** des pistes déjà enregistrées.
- Pressez la touche REC de la piste que vous voulez enregistrer afin de l'armer pour l'enregistrement (témoin REC clignotant).

## Réglages de panoramique et de niveau de piste

Utilisez les commandes **LEVEL** et **PAN** des pistes déjà enregistrées pour régler leur niveau et leur position stéréo en écoute durant la superposition.

### Assignation et sélection d'entrée

Utilisez les procédures décrites plus tôt dans ce chapitre pour assigner les sources d'entrée aux pistes à enregistrer.

### Réglages du niveau d'entrée

Lorsque vous avez fini les réglages, pressez la touche de lecture (►) pour lancer la lecture.

Comme si vous enregistriez, vous pouvez écouter le son des pistes déjà enregistrées qui sont reproduites en même temps que la source d'entrée pour la piste que vous allez enregistrer, ce qui vous permet de vérifier la balance et le volume d'écoute.

#### Faire de nouveaux enregistrements

Pressez la touche de lecture  $(\blacktriangleright)$  en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement  $(\bullet)$ .

Cela vous permet de créer un nouvel enregistrement sur une autre piste tout en écoutant la reproduction des pistes antérieures.

## Mixage final de réduction

Régler les volumes et les positions stéréo des pistes enregistrées pour créer un mixage stéréo bien équilibré s'appelle le mixage final de réduction.

### Niveau et balance

Utilisez les commandes **LEVEL** des pistes 1-8 pour régler la balance des pistes entre elles. Utilisez la commande **MASTER LEVEL** pour régler le niveau global. En regardant les indicateurs de niveau L/R sur la droite de l'écran, réglez le niveau jusqu'à ce qu'il soit convenable. Si le volume est trop fort, le son souffrira de distorsion.

#### NOTE

Les indicateurs de niveau de la page d'accueil affichent le niveau des signaux enregistrés sur les pistes. Par conséquent, ces indicateurs ne changent pas même si on déplace les commandes LEVEL.

#### CONSEIL

Vous n'avez pas à garder la totalité du morceau au même volume. Par exemple, vous pouvez progressivement augmenter le volume durant un solo de guitare.

## Position stéréo (panoramique)

En utilisant la commande **PAN** d'une piste, vous pouvez régler la position gauche-droite du signal de cette piste dans le mixage stéréo.

## Égaliseur (EQ) de piste

Chaque piste a un égaliseur deux bandes (EQ). Réglez-le à l'aide de l'écran EQ SETTING.

1 Pressez la touche EQ pour ouvrir l'écran EQ SETTING.



	EQ SETTING 🛛 🖾
E6-3	SWITCH & DATE : Off : Off
Hi-F	<b>5.0kHz</b> $\frac{1}{2}$ $(T) = \frac{1}{2}$ $(T) = \frac{1}{2}$ $(T) = \frac{1}{2}$
Hi-G	0.0 dB{ (f)(D); (f)(D); (f)(D)
Lo-F	350 Hz (U)., (U)., (U).,
Lo-G	0.0 8800 9:00 9:00 9

2 Réglez l'égaliseur de piste (EQ).

L'égaliseur de piste a les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur de réglage
EQ-SWITCH (commut.	ON/OFF
d'égaliseur de piste)	(par défaut : OFF)
Hi-F (plage des	1,7 – 18 kHz (par
hautes fréquences)	défaut : 5 kHz)
Hi-G (gain de la plage	±12 dB (par
haute)	défaut : 0.0 dB)
Lo-F (plage des	32 Hz – 1.6 kHz
basses fréquences)	(par déf. : 350 Hz)
Lo-G (gain de la	±12 dB (par
plage basse)	défaut : 0.0 dB)

Utilisez les touches F1 (◀) et F2 (►) pour changer de piste.

Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (▼) pour sélectionner les paramètres.

Utilisez la molette DATA pour régler les paramètres.

3 Après avoir fait les réglages d'égaliseur de piste, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

#### NOTE

Quand l'égaliseur d'une piste est activé, cette piste est représentée en page d'accueil comme dans l'illustration ci-dessous.



### Reverb

Cette unité a six types d'effet reverb.

Réglez le niveau du signal envoyé à l'effet reverb par chaque piste à l'aide de la commande **REVERB**.

Les signaux sont envoyés à l'effet reverb après application de l'égaliseur (EQ) de piste.

1 Pressez la touche REVERB pour ouvrir l'écran REVERB SETTING (réglage de reverb).



2 Faites les réglages de reverb pour les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur de réglage
TYPE	Hall 1/Hall 2/Room/ Studio/Plate 1/Plate 2 (par défaut : Hall 1)
TIME	0.2 (0.8 pour le type à plaque) – 3.2 secondes (par défaut : 1.8 s)
LEVEL	0 – 100 (par défaut : 80)

#### Avec TYPE, réglez le type de reverb.

Avec TIME, réglez la durée de reverb (profondeur).

Avec LEUEL, réglez la quantité (le volume) de la reverb.

Le signal après application de reverb (signal de retour) est mixé dans le signal stéréo.

- 3 Après avoir fait les réglages de reverb, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- 4 Utilisez les commandes REVERB de piste pour régler la quantité de signal envoyé à l'effet reverb par chaque piste.



#### NOTE

Les valeurs par défaut de reverb sont :

TVDE	Valeurs par défaut	
TIPE	TIME	LEVEL
Hall 1	1.8	80
Hall 2	2.2	80
Room	1.4	10
Studio	0.6	20
Plate 1	1.4	60
Plate 2	1.8	60

Quand la valeur de réglage est la même que la valeur par défaut, INI apparaît sous la valeur de réglage.

### Coupure du son des pistes

1 Pressez la touche EQ et la touche REVERB en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE (coupure de piste).





2 Pressez la touche REC de chaque piste pour commuter On ou Off la coupure du son. Quand le son de la piste est coupé, le numéro de la piste n'est plus affiché en négatif (chiffre foncé sur fond clair).



3 Après avoir coupé les pistes comme désiré, pressez la touche HOME pour retourner à la page d'accueil.

#### NOTE

Quand le son d'une piste est coupé, le numéro de la piste ne s'affiche plus en négatif en page d'accueil (numéro foncé sur fond clair).



Indication de piste dont le son est coupé

## Mastering

Lorsque vous êtes satisfait de votre mixage, cette unité peut enregistrer et créer en interne un master stéréo. Nous appelons ce processus le mastering. Un master stéréo enregistré par cette unité est sauvegardé comme partie du morceau et peut être enregistré sur un enregistreur stéréo externe. Il peut aussi être converti en fichier WAV et exporté dans un ordinateur (voir "Exportation d'un master stéréo" en page 77).

#### NOTE

Il ne peut exister qu'un seul master stéréo par morceau.

### Réglage du point de fin

Avant de lancer le mastering, réglez le point de fin de mastering. La zone comprise entre le point zéro du morceau (00: 00: 00: 00) et le point OUT sera enregistrée comme étant le master stéréo. En général, le point de fin du morceau est défini comme le point OUT. Dans ce cas, la longueur du morceau correspond à la position du point OUT. Utilisez les procédures suivantes pour régler le point de fin (OUT).

1 Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING.



2 Faites reproduire le morceau et pressez la touche F4 (DUT) à l'endroit où vous désirez définir le point de fin de master stéréo. "SET OUT!" apparaît et cet endroit est défini comme le point OUT.



#### CONSEIL

Vous pouvez également régler le point OUT quand la lecture est arrêtée en pressant la touche F4 (OUT).

**3** Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

#### NOTE

Pour savoir comment régler le point OUT et pour d'autres fonctions, voir "Réglage des points IN et OUT" en page 55.

## Enregistrement de la piste master

Réglez le point OUT avant de lancer le mastering.

1 Pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



2 Tournez la molette DATA pour sélectionner MASTER REC (enregistrement du master).



3 Pressez la touche F4 (EXEC) pour faire passer l'unité en mode d'enregistrement de master et revenir à la page d'accueil.

Dans ce mode, le signal de mixage des pistes (qui sera enregistré) est entendu au casque ou dans un système d'écoute durant la lecture et l'enregistrement.



#### NOTE

- Vous ne pouvez pas passer en mode MASTER REC si vous n'avez pas fixé de point OUT.
- Si vous essayez de passer en mode MASTER REC alors que l'intervalle entre les points IN et OUT est trop court, une info-bulle "trk too short" (piste trop courte) apparaît et vous ne pouvez pas passer en mode MASTER REC.
- En mode MASTER REC, vous ne pouvez pas changer le point OUT.
- Certaines fonctions de lecture et d'autres fonctions sont inopérantes quand l'unité est en mode d'enregistrement master. Si vous essayez d'utiliser une de ces fonctions, une info-bulle "In Master Mode" (en mode master) apparaît.
- 4 Pressez la touche de lecture (►) en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement master.

Le témoin de la touche d'enregistrement (•) s'allume.

Quelle que soit la position antérieure de l'enregistreur, l'enregistrement démarre du point 00:00:00:00 (début du morceau).

#### Utilisez les commandes LEVEL et PAN en fonction des besoins pour contrôler le mixage. Ces réglages affectent le son du master stéréo enregistré.

L'enregistrement s'arrête automatiquement quand l'enregistreur a atteint la position du point OUT.

Une fois cela fini, faites ce qui suit pour écouter la piste master que vous avez créée.

5 Pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



- 6 Tournez la molette DATA pour sélectionner MASTER PLAY (lecture du master).
- 7 Pressez la touche F4 (EXEC) pour faire passer l'unité en mode de lecture de master et revenir à la page d'accueil.
- 8 Pressez la touche lecture (►) pour lire le master stéréo que vous avez créé. Le son du master stéréo est produit par le connecteur PHONES ou LINE OUT pour qu'il puisse également être recopié sur un enregistreur stéréo externe.
- 9 Si vous êtes satisfait de ce master stéréo, pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE. Tournez la molette DATA pour sélectionner MULTI TRACK (multipiste) et pressez la touche F4 (EXEC) pour ramener l'unité en mode multipiste (le mode ordinaire) et revenir à la page d'accueil.

Si vous n'aimez pas le master stéréo que vous avez créé, suivez à nouveau les procédures ci-dessus pour refaire un enregistrement de master. Le nouveau master stéréo remplace le précédent.

#### NOTE

Pour écouter le master stéréo enregistré dans un morceau déjà sauvegardé, chargez le morceau, réglez le mode d'enregistreur sur MASTER PLAY et pressez la touche de lecture (**>**) pour lancer la lecture.

#### CONSEIL

Un master stéréo peut être copié dans les paires de pistes 1/2, 3/4, 5/6 ou 7/8 en créant une piste "clone" (voir "CLONE TRACK (Duplication de piste)" en page 62).

### Annulation d'opérations (undo)

Cette unité vous permet d'annuler une opération ou un enregistrement qui n'a pas fonctionné comme prévu ou qui n'est pas satisfaisant. L'annulation peut être utilisée sur de nombreuses opérations ordinaires, y compris les opérations d'édition et d'enregistrement. Cette unité a deux types de fonction d'annulation. L'annulation simple peut être utilisée d'une simple pression de touche tandis que l'annulation multiple vous permet de remonter à une opération antérieure spécifique et de l'annuler.

#### NOTE

Le témoin UN/REDO s'allume quand une annulation simple ou multiple a été effectuée et qu'il existe des opérations annulées pouvant être rétablies.

# Annulation de la dernière opération (annulation simple)

Pressez la touche UN/REDO pour revenir à l'état antérieur à la dernière opération. Après avoir fait cela, le témoin UN/REDO s'allume, indiquant que la restauration (Redo – voir cidessous) est possible.



Témoin

## Annulation d'une opération d'annulation (restauration ou redo)

Pressez la touche **UN/REDO** quand elle est allumée pour rappeler la dernière opération. Le témoin **UN/REDO** s'éteint.

#### NOTE

Si l'annulation simple est utilisée alors que l'annulation multiple (décrite ci-dessous) a déjà été utilisée pour ramener l'unité à un état antérieur, cela fera revenir une étape en arrière encore. Si vous pressez à nouveau la touche UN/ REDO pour rétablir l'étape annulée, l'opération d'annulation simple est annulée et le statut de multi-annulation précédent est rétabli. Dans ce cas, les opérations annulées par multiples annulations restent conservées dans l'historique, aussi le témoin UN/REDO reste-t-il allumé.

# Annulation d'une opération antérieure (annulation multiple)

1 Pressez la touche HISTORY pour ouvrir l'écran HISTORY.



HISTORY	(III)
RECORDING	4 *
RECORDING	3
RECORDING	2
RECORDING	1
	61 COR
LEXIT LEXEC.	, ULEHK ,

Cet écran affiche sous forme de liste l'historique des opérations. Chaque opération de la liste est appelée un "événement". La liste des événements commence par le bas avec l'événement de numéro "Ø" (-START UP-). L'événement du haut est le plus récent et est marqué par un astérisque "\*".

Tous les événements qui se sont produits après un événement sélectionné peuvent tous être annulés d'un coup. Cette opération est appelée "annulation multiple" car elle vous permet d'annuler plusieurs événements pour revenir à un état antérieur.

- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner l'événement auquel vous désirez revenir (tous les événements situés après l'événement sélectionné seront annulés).
- 3 Pressez la touche F2 (EXEC) pour lancer l'annulation multiple et restaurer l'état du morceau tel qu'après la survenue de l'événement sélectionné. Dans cet état, le témoin UN/REDO s'allume.

50 TASCAM DP-008

L'unité a été ramenée à un statut antérieur, mais les informations concernant les événements annulés par l'opération ci-dessus ne sont pas effacées. L'unité a été simplement ramenée à un statut antérieur. En écran HISTORY, un \* apparaît à côté de l'événement le plus récent après annulation.

#### NOTE

Quand l'écran HISTORY est affiché, la touche UN/REDO ne fonctionne pas, aussi l'annulation et le rétablissement simples ne peuvent pas être utilisés.

#### ATTENTION

- Lors de la sauvegarde d'un morceau, un maximum de 500 éléments peuvent être sauvegardés dans l'historique des opérations comme données de morceau. Si l'historique de fonctionnement dépasse 500 éléments, les événements les plus anciens de l'historique sont effacés lors de la sauvegarde du morceau. Les événements effacés ne peuvent pas être restaurés.
- Quand l'alimentation est éteinte, l'historique des opérations est complètement effacé. L'historique des opérations n'est pas restauré lorsque l'appareil est remis sous tension.

# Effacement de l'historique des opérations

À l'extinction, l'historique des opérations du morceau actuellement chargé est effacé (vidé). L'historique des opérations n'est pas restauré, aussi les opérations antérieures ne peuventelles plus être annulées ou rétablies lorsque l'appareil est remis sous tension.

#### NOTE

Les historiques d'opération des morceaux qui ne sont pas chargés ne sont pas effacés lors de l'extinction.

Vous pouvez également effacer (vider) l'historique des opérations du morceau actuellement chargé sans éteindre l'alimentation.

1 Pressez la touche HISTORY pour ouvrir l'écran HISTORY.



2 Pressez F4 (CLEAR). Un message de confirmation apparaît.



3 Pressez F3 (YE5). Un message de confirmation apparaît à nouveau.



4 Pressez la touche F3 (YES) pour effacer l'historique des opérations et les données non utilisées.

La page d'accueil réapparaît une fois l'opération terminée.

 Pour interrompre la procédure d'effacement de l'historique des opérations, pressez plutôt la touche F4 (NO).

#### CONSEIL

- Si vous ouvrez l'écran HISTORY juste après avoir effacé l'historique des opérations, l'événement (opération) qui apparaît est le "0" (START UP), signifiant que l'historique des opérations a été effacé.
- Si vous désirez conserver l'historique des opérations même après extinction, activez la protection du morceau (ON) avant d'éteindre l'appareil (voir "Protection des morceaux" en page 40).

#### ATTENTION

Vous ne pouvez pas annuler l'effacement de l'historique des opérations ! Ne le faites que si vous êtes certain de le vouloir.

# Début et fin de réenregistrement partiel (Punch in/out)

Le punch in/out est une technique de réenregistrement partiel servant à remplacer une partie d'une piste déjà enregistrée.

Lancez la lecture et quand vous atteignez la partie à remplacer, basculez en enregistrement (punch in) puis revenez en lecture (punch out) quand vous avez terminé le remplacement de la partie (ou arrêté le transport).

- 1 Décidez de la partie de piste que vous voulez remplacer et choisissez un point de début où le nouvel enregistrement pourra bien s'enchaîner avec celui existant.
- 2 Pressez la touche REC de la piste dont vous envisagez de remplacer une partie afin d'armer son enregistrement (le témoin REC clignote).
- 3 Lancez la lecture avant la partie de piste que vous voulez remplacer.
- 4 Pressez la touche d'enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement (punch in) quand vous atteignez la partie en question. Jouez ou chantez ce que vous voulez enregistrer.
- 5 Pressez la touche de lecture (▶) pour revenir en lecture (punch out) quand vous avez fini le réenregistrement de remplacement.

#### CONSEIL

Vous pouvez également presser la touche stop (
) pour terminer le réenregistrement partiel.

# Emploi de la pédale commutateur pour le punch in/out

À l'aide d'une pédale commutateur branchée en prise **FOOT SWITCH** de la face arrière, vous pouvez lancer et arrêter le réenregistrement partiel (punch in/out).

À l'étape 4 ci-dessus, appuyez sur la pédale commutateur plutôt que de presser la touche d'enregistrement ( $\bullet$ ). À l'étape 5, appuyez à nouveau sur la pédale commutateur plutôt que de presser la touche de lecture ( $\blacktriangleright$ ).



### Réglage de la polarité de la pédale commutateur

Réglez la polarité de la pédale commutateur dans l'écran PREFERENCE.

Branchez la pédale commutateur et, sans appuyer dessus, réglez Foot5W Polarity sur OFF. Cela réglera l'unité afin qu'elle fonctionne correctement pour la polarité de la pédale commutateur connectée.

- 1 Connectez une pédale commutateur en prise FOOT SWITCH de la face arrière.
- 2 Avec l'enregistreur à l'arrêt et la page d'accueil ouverte, pressez la touche MENU.
- 3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- 4 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (▼) pour sélectionner FootSW Polarity.
- 5 Sans appuyer sur la pédale commutateur, utilisez la molette DATA pour régler la valeur sur OFF.



6 Une fois le réglage fait, pressez la touche HOME pour retourner à la page d'accueil.

## **Report de pistes**

Utilisez la fonction de report de pistes de cette unité pour réduire des pistes déjà enregistrées (1-8) en un mixage sur une ou deux pistes.

Les magnétophones multipistes ne peuvent effectuer de report que sur une piste vierge (en d'autres termes, ils ne peuvent pas enregistrer sur une piste qui est elle-même la source du mixage). Par exemple, les pistes 1-7 peuvent être reportées sur la piste 8 mais les pistes 1-8 ne peuvent pas être reportées sur la piste 1. Cette unité n'a toutefois pas une telle limitation. Vous pouvez reporter les pistes 1-8 comme un mixage stéréo sur les pistes 1 et 2 (report stéréo) ou les pistes 1-8 comme un mixage mono sur la piste 1 (report mono).

#### NOTE

Dans cette unité, un mixage de réduction est effectué pour créer un master de mixage enregistré sur les pistes désignées.



Les pistes sources sont effacées lorsqu'elles sont la destination du report (dans l'illustration ci-dessus, les pistes de batterie sont remplacées (écrasées) par le mixage stéréo). Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction d'annulation (undo) de l'unité pour retrouver l'étape précédente si vous vous êtes trompé (voir "Annulation de la dernière opération (annulation simple)" en page 50).

## Emploi de la fonction de report

1 Pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE.



2 Tournez la molette DATA pour sélectionner BOUNCE (report).



3 Pressez la touche F4 (EXEC) pour faire passer l'unité en mode de report et revenir à la page d'accueil.



4 Pressez les touches REC des pistes de destination du report (leurs témoins s'allument).

Pour un report stéréo, pressez les touches REC de deux pistes. Pour un report mono (report du mixage sur une seule piste), pressez la touche REC de la piste voulue.

5 Réglez les commandes LEVEL et PAN des pistes sources du report.

Quand vous faites un report stéréo, la piste de numéro inférieur correspond au côté gauche.

Pour des reports mono, tournez les commandes PAN des pistes sources du report à fond à gauche (L). Utilisez la commande MASTER LEVEL pour régler le niveau global.

6 Après être revenu au début du morceau, pressez la touche de lecture (▶) tout en maintenant la touche d'enregistrement
(●) pour lancer le report.

### Confirmation du résultat

Coupez le son des pistes sources du report (voir "Coupure du son des pistes" en page 47), et faites reproduire le morceau depuis son début.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat à cause, par exemple, de la balance incorrecte entre instruments ou d'erreurs de réglage de panoramique, utilisez la fonction d'annulation "undo" (voir "Annulation de la dernière opération (annulation simple)" en page 50).

Si vous êtes satisfait du résultat, pressez la touche REC MODE pour ouvrir l'écran RECORDER MODE et sélectionnez MULTI TRACK, puis pressez la touche HOME pour retourner à la page d'accueil.

Après avoir reporté des pistes, vous pouvez faire de nouveaux enregistrements sur les pistes désormais inutilisées.

#### CONSEIL

Il est possible que vous ayez besoin des pistes d'origine ultérieurement, aussi sauvegardez leurs données dans un ordinateur ou copiez le morceau avant le report (voir "Copie de sauvegarde de morceaux" en page 73 et "Branchement à un ordinateur" en page 71).

# Fonctions de repérage et de recherche

### Fonction d'accès direct

La position actuelle de l'enregistreur est indiquée en haut de l'afficheur sous la forme "heures: minutes: secondes: images" (il y a 30 images par seconde). Vous pouvez vous déplacer à l'endroit voulu dans le morceau en saisissant ici sa valeur temporelle.

1 En page d'accueil, utilisez la touche HOME pour déplacer le curseur (trait de soulignement) sous les divisions temporelles. Vous pouvez modifier la valeur soulignée par le curseur. Les secondes sont par exemple sélectionnées dans l'illustration suivante.



- 2 Tournez la molette DATA pour changer la valeur soulignée par le curseur. Lors du réglage, la valeur entraîne un changement automatique de l'unité supérieure lorsqu'elle atteint son maximum ou son minimum. Par exemple, lorsque vous tournez la molette DATA pour augmenter la valeur dans le champ des secondes, lorsque le nombre passera de 59 à 0, la valeur des minutes augmentera d'une unité. L'affichage de temps clignote quand vous utilisez la molette DATA. Le clignotement cesse quand l'enregistreur se déplace à la position affichée.
- **3** Pressez la touche HOME pour déplacer le curseur sur une autre unité de temps et tournez la molette DATA pour changer la valeur de cette unité.
- 4 Après avoir réglé la valeur temporelle désirée, pressez la touche de lecture
  (▶) pour lancer la lecture depuis cette position.

## Retour à zéro (TZ) et dernier point d'enregistrement (LRP)

Utilisez des combinaisons de touches simples pour revenir au début d'un morceau ou au début du dernier enregistrement.



## Retour à zéro (début du morceau à 00:00:00:00)

Pressez la touche ◀◀ en maintenant enfoncée la touche stop (■).

# Dernier point d'enregistrement (la position à laquelle a commencé le dernier enregistrement)

## Pressez la touche ►► en maintenant enfoncée la touche stop (■).

Cette fonction est utile lorsque vous désirez réenregistrer le même passage.

#### CONSEIL

RTZ et LRP sous les touches ◀◀ et ►► sont des abréviations correspondant respectivement au retour à zéro et au retour au dernier point d'enregistrement.

## Recherche par avance/retour rapide

Pressez la touche ◀◀ ou ►► à l'arrêt ou durant la lecture pour obtenir respectivement un retour ou une avance rapide.

Chaque fois que vous pressez une de ces touches, la vitesse s'accroît de 10x à 50x, 100x et 1000x.

# Lecture d'une piste en boucle

#### Utilisez la fonction de lecture en boucle pour reproduire indéfiniment la même partie.

Le passage répété correspond à la zone comprise entre les points IN et OUT.

### Réglage des points IN et OUT

En plus de définir le passage à lire en boucle, les points IN et OUT servent également à définir l'intervalle concerné par une modification de piste. De plus, le point OUT sert de point de fin pour la piste master lors du mastering.

#### Établissement des points IN et OUT

Les points IN et OUT peuvent être établis à l'arrêt, durant la lecture ou l'enregistrement.

1 Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING.



2 Pressez la touche F3 (IN) ou F4 (OUT) à l'endroit voulu (que l'unité soit à l'arrêt, en lecture ou en enregistrement). "5ET IN !" ou "5ET OUT !" s'affiche et la position temporelle ainsi mémorisée apparaît.

#### CONSEIL

Vous pouvez aussi utiliser les touches F3 et F4 pour définir les points IN et OUT quand la page d'accueil est ouverte.



[Réglage du point IN (SET IN)]



[Réglage du point OUT (SET OUT)]

### Modification des points IN/OUT

 Quand l'écran I/O SETTING est ouvert (voir la première copie d'écran de la section précédente), pressez la touche F2 (EDIT) afin d'ouvrir l'écran de modification ("édition").



- 2 Modifiez les valeurs des points IN et OUT en suivant les instructions ci-dessous.
- Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (▼) pour déplacer le curseur (trait de soulignement) entre les points IN et OUT.
- Utilisez les touches ◀◀/►► pour déplacer le curseur (trait de soulignement) entre les différentes unités de temps.
- Tournez la molette DATA pour changer la valeur soulignée par le curseur.
- **3** Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

#### NOTE

Dans les cas suivants, les points IN et OUT ne peuvent pas être définis ni modifiés.

- Durant la lecture en boucle
- En mode punch in/out automatique
- Quand le mode d'enregistreur est réglé sur MASTER REC or MASTER PLAY.

#### Emploi de la lecture en boucle

- 1 Réglez les points de début (IN) et fin (OUT) de la zone que vous désirez répéter puis revenez à la page d'accueil.
- 2 Pressez la touche REPEAT pour lancer la lecture en boucle.



L'icône de lecture en boucle apparaît en page d'accueil.



#### ନନ ନମ୍ଭର୍ବର୍କ୍ତର ମନ

La lecture débute au point IN. Quand le point OUT est atteint, une fois la zone à lire en boucle écoulée, la lecture reprend depuis le point IN. La lecture se poursuit de façon à répéter la zone comprise entre les points IN et OUT.

**3** Pressez à nouveau la touche REPEAT pour stopper la lecture en boucle.

L'icône de lecture en boucle disparaît de la page d'accueil.

Ce qui suit explique comment régler un intervalle temporel devant s'écouler avant que la lecture en boucle ne reprenne une fois le point OUT atteint.

## Réglage de l'intervalle entre répétitions

L'intervalle peut être réglé de 1,0 à 9,9 secondes.

- 1 Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.



3 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner la valeur de réglage du paramètre Repeat Int (intervalle des répétitions). Tournez la molette DATA pour régler la valeur de 1,0 à 9,9 sec. par unités de 0,1 seconde.

Le réglage par défaut est 1.0sec.

4 Après avoir changé le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## Localisation du point IN ou du point OUT

Avec l'écran d'accueil ouvert, pressez la touche F1 tout en pressant et maintenant la touche STOP pour localiser le point IN.

Pressez la touche F2 tout en pressant et maintenant la touche STOP pour localiser le point OUT.

## Punch in/out automatique

Quand un point IN et un point OUT sont définis, pressez la touche d'enregistrement (●) et la touche IN/OUT en même temps pour passer en mode punch IN/OUT automatique.

Ce mode comprend une fonction d'entraînement. Quand vous l'utilisez, l'écoute entre les points IN et OUT est la même que lorsque l'enregistrement se fait mais sans pour autant qu'il y ait d'enregistrement.

### Entraînement

- 1 Pressez les touches REC des pistes sur lesquelles vous voulez utiliser le punch in/out automatique.
- 2 Après avoir déterminé les points IN et OUT, pressez les touches d'enregistrement (●) et IN/OUT en même temps pour passer en mode punch in/out automatique.





#### 3 Pressez la touche de lecture (►).

La lecture commence deux secondes avant le point IN et le son entendu de la ou des pistes d'enregistrement bascule au point IN de la piste lue mixée avec le son entrant au simple son entrant. Le témoin **REC** clignote entre les points IN et OUT.

Quand la lecture atteint le point OUT, vous entendez de nouveau le son lu sur la piste avec le son entrant et le témoin **REC** cesse de clignoter et s'éteint. La lecture s'arrête automatiquement une seconde après le point OUT.

Vous pouvez vous entraîner autant que vous le voulez jusqu'à ce que vous soyez satisfait.

### Emploi du punch in/out automatique pour enregistrer

Lorsque vous vous êtes entraîné, vous pouvez enregistrer à l'aide du punch in/out automatique.

 En mode punch in/out automatique, pressez et maintenez la touche d'enregistrement (●) et pressez la touche de lecture (►).

De la même façon que durant l'entraînement, la lecture démarre deux secondes avant le point IN. L'enregistrement survient ensuite et le témoin d'enregistrement s'allume entre les points IN et OUT.

2 Une seconde après avoir atteint le point OUT, l'enregistreur s'arrête automatiquement, le mode punch in/ out automatique est abandonné et le transport se cale deux secondes avant le point IN.

#### NOTE

- Le mode punch in/out automatique est inaccessible depuis le mode de lecture en boucle ou si aucune touche REC n'a été pressée.
- Le réenregistrement partiel par punch in/ out automatique peut être annulé.

## 8 – Édition de pistes

Les modifications (le processus "d'édition") avec un magnétophone à bande conventionnel du passé nécessitaient des techniques sophistiquées, mais avec cette unité, modifier une piste est facile et précis. Plus encore, avec un magnétophone à bande, une erreur d'édition ne pouvait pas être annulée, mais cette unité utilise une édition non destructrice qui vous permet de faire des modifications sans altérer les données d'origine. Cela signifie que la fonction d'annulation peut être utilisée pour corriger facilement une édition malheureuse (voir "Annulation de la dernière opération (annulation simple)" en page 50).

### Vue d'ensemble de l'édition de piste

Cette unité possède les fonctions d'édition de piste suivantes.

- COPY/PASTE (copier et coller)
- COPY/INSERT (copier et insérer)
- MOVE/PASTE (déplacer et coller)
- MOVE/INSERT (déplacer et insérer)
- OPEN (insérer une section silencieuse)
- CUT (supprimer une partie de piste)
- SILENCE (effacer une partie de piste)
- CLONE TRACK (dupliquer une piste)
- CLEAN OUT (effacer une piste)

### Points d'édition

Parmi les fonctions d'édition de piste, COPY/ PASTE, COPY/INSERT, MOVE/PASTE et MOVE/INSERT utilisent pour l'édition les points IN et OUT. Elles utilisent aussi la position actuelle quand l'opération d'édition débute au point TO. SILENCE, CUT et OPEN utilisent les points IN et OUT. Ce sont les mêmes points IN et OUT qui sont employés pour la lecture en boucle. Voir "Réglage des points IN et OUT" (en page 55) pour des instructions sur la façon de faire cela.

#### Point IN

Le point IN marque le début de la section soumise à la fonction d'édition de piste.

Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING.

Le point IN est sauvegardé au moment où la touche **F3** (IN) est pressée.

#### Point OUT

Le point OUT marque la fin de la section soumise à la fonction d'édition de piste.

Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING.

Le point OUT est sauvegardé au moment où la touche F4 (DUT) est pressée.

#### Point TO

Le point TO sert de point de destination de collage pour les opérations de copie et de déplacement.

La position à laquelle a été arrêtée la lecture avant ouverture de l'écran TRACK EDIT est définie comme point TO.

Les points IN, OUT et TO peuvent également être changés dans les divers écrans d'édition.

### Procédures d'édition de base

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt et la page affichée, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner le menu TRACK EDIT et pressez la touche F4 (►) pour l'ouvrir.





3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner la fonction d'édition de piste désirée et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de cette fonction.



- 4 Sélectionnez la valeur du paramètre. S'il y a plusieurs paramètres, utilisez les touches F3 (▲) et F4 (▼) pour sélectionner le paramètre voulu. Tournez la molette DATA pour régler la valeur de ce paramètre.
- 5 Pressez la touche F2 (EXEC) pour exécuter la fonction.

Pressez la touche F1 (BACK) pour au contraire revenir à l'écran de menu TRACK EDIT sans faire l'édition.

### **Explication des paramètres**

- SOURCE TRK
- OPEN TRK
- CUT TRK
- SILENCE TRK
- CLEAN OUT TRK

C'est la piste à éditer. Les choix disponibles dépendent de la fonction d'édition.

- 1 à 8 : pistes simples
- 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 : paires de pistes
- 1-8 : toutes les pistes
- MST : piste master stéréo
- ALL : toutes les pistes ou piste master stéréo





[Écran CLEAN OUT TRK]

#### IN/OUT/TO

Ce sont les points d'édition. Afin de changer un point IN, OUT ou TO, utilisez les touches ◀◀/▶▶ pour déplacer le curseur et la molette DATA pour régler le temps.



[Écran d'édition du point IN]



[Écran d'édition du point OUT]



[Écran d'édition du point TO]

## DESTINATION TRK (piste de destination)

Sélectionne la piste que vous désirez comme destination pour les opérations COPY, INSERT ou MOVE. Les choix dépendent du réglage du paramètre SOURCE TRK comme piste à éditer.

Si vous avez choisi une seule piste pour SOURCE TRK, les choix pour DESTINATION TRK sont 1 à 8 (une seule piste).

Si vous avez choisi une paire de pistes (par exemple, 1/2) pour SOURCE TRK, les choix pour DESTINATION TRK sont 1/2, 3/4, 5/6 et 7/8 (paire de pistes).

Si vous avez choisi 1–8 (toutes les pistes) pour SOURCE TRK, les choix pour DESTINATION TRK sont 1–8 (toutes les pistes). En d'autres termes, dans ce cas ce réglage ne peut pas être changé.

## 8 – Édition de pistes



#### **COPY TIMES**

Détermine le nombre de fois où sera collée la section copiée. Choisissez le nombre entre 1 et 99.



### **COPY/PASTE**



TRACK EDIT	(III)
COPY PASTE 🕨	
COPY INSERT	N
MOVE PASTE	
MOVE INSERT	
(BACK)	

Cette fonction copie les données audio prises entre les points IN et OUT de la piste source de la copie et les colle dans la piste de destination de la copie à partir du point TO. Cette opération ne change pas la piste source de la copie.

Cette opération écrase les données enregistrées sur la piste de destination de la copie. Par conséquent, la longueur de la piste de destination de la copie ne change pas.

Vous pouvez faire de multiples copies en une seule fois. En d'autres termes, vous pouvez

écraser les données de la piste de destination de la copie à partir du point TO par un nombre déterminé de répétitions des données copiées.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SOURCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK
- COPY TIMES





Cette fonction copie les données audio prises entre les points IN et OUT de la piste source de la copie et les insère dans la piste de destination de la copie à partir du point TO. Cette opération ne change pas la piste source de la copie.

Cette opération insère des données enregistrées dans la piste de destination de la copie. Les données déjà enregistrées sur la piste de destination de la copie après le point TO reculent de l'espace nécessaire à l'insertion des données audio. Par conséquent, la piste de destination de la copie s'allonge.

Vous pouvez faire de multiples copies en une seule fois. En d'autres termes, vous pouvez insérer un nombre donné de répétitions des données copiées dans la piste de destination de la copie à partir du point TO.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SOURCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK
- COPY TIMES

## **MOVE/PASTE**



Les données audio prises entre les points IN et OUT de la piste source du déplacement sont supprimées (coupées) et collées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO. Cette opération laisse un silence entre les points IN et OUT de la piste source du déplacement.

MOVE INSERT

BACK

Cette opération écrase les données déjà enregistrées sur la piste de destination du déplacement. Par conséquent, la longueur de la piste de destination du déplacement ne change pas.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SOURCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK

### **MOVE/INSERT**





Les données audio prises entre les points IN et OUT de la piste source du déplacement sont supprimées et insérées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO. Cette opération laisse un silence entre les points IN et OUT de la piste source du déplacement.

Cette opération insère des données enregistrées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO. Par conséquent, la piste de destination du déplacement s'allonge.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SOURCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK

# OPEN (Insertion d'une section silencieuse)



## 8 – Édition de pistes

TRACK EDIT	(III)
COPY INSERT	
MOVE PASTE	
MOVE INSERT	
OPEN 🕨	
(BACK)	
OPEN ▶↓ (BACK)	

Un passage silencieux est inséré entre les points IN et OUT de la piste sélectionnée.

Cette opération coupe la piste au point IN et le restant de la piste située après le point IN recule jusqu'au point OUT. La piste s'en trouve donc allongée.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- OPEN TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8, ALL)
- IN/OUT

# CUT (Suppression d'une partie de piste)





Le segment compris entre les points IN et OUT de la piste sélectionnée est coupé (supprimé) et le reste de la piste situé après le point OUT avance pour être accolé au point IN et ainsi combler le vide créé. La piste s'en trouve donc raccourcie.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- CUT TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8, ALL)
- IN/OUT

# SILENCE (Effacement d'une partie de piste)





Cette fonction coupe (supprime) les données audio entre les points IN et OUT sur la piste sélectionnée, laissant un silence entre ces points IN et OUT, comme s'il n'y avait pas eu d'enregistrement.

Cette opération ne change pas la longueur de la piste.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SILENCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)
- IN/OUT

#### CONSEIL

Cette fonction peut être utilisée par exemple pour supprimer de courts bruits.

# CLONE TRACK (Duplication de piste)



## 8 – Édition de pistes

TRACK EDIT	(III)
OPEN	
CUT	+
SILENCE	
CLONE TRACK N	
[BACK]	

Avec CLONE TRACK, vous pouvez créer des copies d'une simple piste, d'une paire de pistes ou d'une piste master sur d'autres pistes. Cela copie la totalité de la piste, aussi la position des points IN et OUT n'a-t-elle pas d'importance.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

- SOURCE TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, MST)
- DESTINATION TRK (piste de destination)

#### NOTE

Si vous choisissez la même piste pour SOURCE TRK et DESTINATION TRK et pressez la touche F2 (EXEC), le message "Same Track" (même piste) apparaît et l'opération est annulée.

# CLEAN OUT (Effacement d'une piste)



Cela efface totalement la piste sélectionnée. Toute la piste est effacée, aussi la position des points IN et OUT n'a-t-elle pas d'importance.

Les paramètres suivants servent à cette opération.

• CLEAN OUT TRK (1 à 8, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1-8)

## 9 – Fonctions diverses

## Métronome

Cette unité a une fonction métronome intégrée qui peut être utilisée quand l'enregistreur fonctionne. Vous pouvez la régler pour qu'elle fonctionne durant la lecture et l'enregistrement ou seulement durant l'enregistrement.

1 Pressez la touche METRONOME pour ouvrir l'écran METRONOME.



METRONOME AT		
MODE	: OFF	
TEMPO	: 120	
BEAT	: 4	
LEVEL	: 100	
(BACK)		

2 Réglez les paramètres suivants. Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner chaque paramètre et tournez la molette DATA pour changer sa valeur.

#### MODE

Sélectionnez OFF (par défaut, métronome désactivé), REC&PLAY (fonctionnant en enregistrement et en lecture) ou REC ONLY (ne fonctionnant qu'en enregistrement).

#### TEMPO

Réglez la vitesse de 20 à 250 battements par minute (BPM).

Le réglage par défaut est 120.

### BEAT

Réglez la fréquence de l'accentuation de 1 à 12 pour obtenir différents formats de mesure.

Le réglage par défaut est 4.

### LEVEL

Réglez le volume du métronome de Ø à 100.

Le réglage par défaut est 100.

3 Après avoir fait les réglages, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

Le métronome doit maintenant fonctionner selon le réglage MODE fait à l'étape 2.

Même si le métronome est en service durant l'enregistrement, le signal du métronome n'est pas enregistré.

### NOTE

- Si vous utilisez un micro pour enregistrer et si vous écoutez à l'aide d'enceintes branchées à cette unité, le son du métronome peut être enregistré.
- Quand le métronome est en fonction, vous pouvez régler son niveau (LEVEL), mais les autres paramètres de l'écran METRONOME ne peuvent pas être modifiés.

#### CONSEIL

- Vous pouvez utiliser le métronome comme une piste de clics pour vous aider à rester en mesure lorsque vous enregistrez les premières pistes (guitare rythmique, basse etc) d'un morceau.
- Pour utiliser le métronome quand vous vous entraînez, vous pouvez soit baisser complètement la commande MASTER LEVEL durant la lecture soit reproduire un morceau qui ne contient aucun enregistrement.

## Accordeur

Utilisez l'accordeur chromatique intégré pour accorder guitares et instruments à vent.

En plus du mode d'accordeur chromatique, qui vous permet d'accorder un instrument tout en regardant l'indicateur d'accordage, l'accordeur de cette unité possède également un mode oscillateur qui produit une hauteur de référence.

### Mode accordeur chromatique

1 Branchez une guitare ou basse en entrée INPUT A. L'entrée INPUT B ne peut pas servir à l'accordage.

64 TASCAM DP-008

Utilisez l'entrée MIC A intégrée pour accorder par exemple des instruments à vent.

2 En écran INPUT SETTING (réglage d'entrée), réglez la source d'entrée INPUT A sur GUITAR/LINE (voir "Sélection de la source d'entrée" en page 41).

**Pour utiliser le micro intégré, réglez** INPUT SETTING **sur** Internal MIC.

3 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche TUNER pour ouvrir l'écran TUNER.

La valeur du paramètre CALIE (fréquence standard) est sélectionnée.





- 4 Tournez la molette DATA pour régler la fréquence standard du *la* médian entre 435 et 445 Hz. Le réglage par défaut est 440 Hz.
- 5 Jouez de l'instrument et commencez l'accordage. Le nom de la note la plus proche de celle produite par la corde apparaît au-dessus des indicateurs de justesse. Accordez grossièrement la corde jusqu'à ce que le nom de note voulu apparaisse. Puis, affinez l'accordage jusqu'à ce que se noircisse le rectangle au milieu de l'indicateur de justesse, signifiant ainsi que la corde est accordée. Si la corde est trop basse, une barre s'étend sur la gauche du point médian et si elle est trop haute, cette barre s'étend sur la droite. Plus le désaccord est long, plus longue est la barre.



Quand la hauteur produite correspond à la note affichée, le nom de note apparaît entre les icônes  $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ .



6 Après avoir terminé l'accordage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

#### NOTE

Si vous voulez écouter le son entrant, pressez la touche REC d'une piste à laquelle est assignée l'entrée INPUT A.

### Mode oscillateur

1 Quand l'enregistreur est arrêté, pressez la touche TUNER pour ouvrir l'écran TUNER (accordeur).



2 Pressez la touche F4 (OSC.) pour afficher l'écran oscillateur.



Les réglages suivants peuvent être faits dans cet écran.

## 9 – Fonctions diverses

#### CALIB

Utilisez-le pour régler le diapason du la4 (A4). La plage de réglage est 435Hz-445Hz. Le réglage par défaut est 440Hz.

#### NOTE

Utilisez-le pour régler la note produite. La plage de réglage est C3-B5 (do3-si5). Le réglage par défaut est A4 (la4)

#### LEVEL

Utilisez-le pour régler le niveau de sortie. La plage de réglage est 10 (minimum) – 100 (maximum).

Le réglage par défaut est 100.

Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner les paramètres et utilisez la molette DATA pour régler les valeurs de paramètre.

Utilisez la touche F2 (ON) pour mettre la sortie en (ON) et hors (OFF) service.

Utilisez la touche F1 (CHROM) pour passer en mode accordeur chromatique.

**3** Une fois que vous avez fini l'accordage, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## **Extinction** automatique

Quand vous utilisez des piles, vous pouvez régler le temps de non utilisation au bout duquel l'extinction se fera automatiquement.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Sélectionnez PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- 3 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) afin de sélectionner la valeur pour Auto Off et tournez la molette DATA pour choisir parmi ces options : OFF (réglage initial, pas d'extinction automatique), 3min, 5min, 10min, 30min.



4 Après avoir fait les réglages, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

# Restauration des réglages de préférence initiaux

Vous pouvez restaurer les réglages de l'écran PREFERENCE afin de retrouver leurs valeurs initiales (les valeurs qu'ils avaient lors de la sortie d'usine de l'unité). Cette opération est appelée initialisation.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner PREFERENCE et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- 3 Utilisez les touches F3 (▲) et F4 (♥) pour sélectionner Exec à côté du paramètre Initialize.

Pressez F2 (EXEC) pour ouvrir un écran de confirmation.



4 Pressez F3 (YES) pour initialiser l'unité. L'écran PREFERENCE réapparaît une fois le processus terminé.



#### NOTE

Pressez la touche F4 (NO) pour au contraire annuler l'initialisation.

5 Après avoir terminé, pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

## **Voir les informations**

Vous pouvez visualiser les informations sur le morceau actuel, la carte SD, le système et le firmware.

- 1 Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner INFORMATION et pressez F4 (►).

MENU	(III)
INFORMATION >	
CARD	
TRACK EDIT	

La page SONG de l'écran INFORMATION apparaît.



L'écran INFORMATION a trois pages dont celle-ci.

3 Utilisez les touches F3 (PREU) et F4 (NEXT) pour changer de page. Les pages contiennent les informations suivantes.

Page SONG (1/3) : nom et partition du morceau actuellement chargé, temps d'enregistrement restant sur la partition

INFORM	ATION 🖾
SONG (	1/3)
PARTITION	:01
CURRENT SONG	SONG001
REMAIN TIME	: 62min
(BACK)	(NEXT)

Page CARD (2/3) : partitions MTR et capacités, capacité de la partition FAT

INFOR	MATION (COD
CARD	(2/3)
50 01:460M	ARTITION
( <u> </u>	04: FAT:512N
(BACK)	PREV NEXT

Page F/W (3/3): version de firmware du système

IN	ORMATION (COD	
(F/W	(3/3)	
System	Version : 1.00 0044	
BACK	PREV	

## 10 – Gestion de carte SD

## **Présentation des partitions**

Comme décrit dans "Partitions et morceaux" (page 47), les cartes SD formatées par cette unité sont divisées en partitions. Les partitions MTR (enregistreur multipiste) sont pour les données d'enregistrement tandis que la partition FAT peut être accessible à un ordinateur personnel. Les cartes de haute capacité peuvent avoir plusieurs partitions MTR. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les partitions MTR par exemple pour différents morceaux, ou pour copier des morceaux dans une autre partition MTR afin de sauvegarder leurs informations. La partition FAT est au format FAT32 et est accessible à un ordinateur branché à cette unité via USB Cette partition FAT sert à sauvegarder les morceaux et à exporter les masters stéréo dans les ordinateurs, ainsi qu'à permettre à cette unité d'importer des fichiers audio dans des morceaux, par exemple. Pour cette raison, deux étapes sont nécessaires pour faire une copie d'une partition MTR vers un ordinateur. Vous pouvez également formater la totalité de la carte ou une partition individuelle ainsi que changer si nécessaire les divisions entre partitions (re-partition).

#### ATTENTION

Les opérations de formatage et de re-partition ne peuvent pas être annulées !

#### NOTE

- Le format FAT (Table d'allocation de fichiers ou File Allocation Table) est un format de disque lisible par un ordinateur.
- Les cartes SD et SDHC ayant une taille minimale de 512 Mo peuvent être utilisées.

# Formatage des cartes et réglage des tailles de partition

Cette opération formate la totalité de la carte et vous permet de définir la taille des partitions MTR pour les cartes de haute capacité.

#### ATTENTION

Cette opération efface toutes les données de la carte et ne peut pas être annulée ! Vérifiez donc que vous ne perdrez pas de données importantes avant de formater une carte.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner CARD et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir l'écran CARD.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner FORMAT et pressez F4 (►).



L'écran FORMAT apparaît.



Le tableau suivant donne les tailles des partitions FAT et MTR pour des cartes SD de différentes capacités. La taille de la partition FAT est automatiquement réglée en fonction de la capacité de la carte. La taille de la partition MTR est également fixée pour des cartes d'un maximum de 4 Go, mais les cartes de 8 Go ou plus ont plusieurs partitions MTR dont la taille peut être choisie. Toutefois, la dernière partition MTR couvrant l'espace encore disponible sur la carte, sa taille est automatiquement déterminée et ne peut être choisie.

#### Capacité de carte et taille de partition

Capacité	Partition FAT	Partition MTR
32 Go	4 Go	2 Go, 4 Go, 8 Go ou 16 Go
16 Go	4 Go	2 Go, 4 Go ou 8 Go
8 Go	2 Go	2 Go ou 4 Go

Capacité	Partition FAT	Partition MTR
4 Go	2 Go	2 Go fixe
2 Go	1 Go	2 Go fixe
1 Go	512 Mo	512Mo fixe
512 Mo	256 Mo	256 Mo fixe

4 Si la capacité de la carte est de 8 Go ou plus, tournez la molette DATA pour sélectionner la taille de partition MTR et pressez la touche F2 (EXEC).

Un message apparaît vous avertissant que tous les morceaux seront effacés.



5 Pressez F3 (YES) pour formater la carte.

Si vous formatez une carte de 16 Go avec des partitions MTR de 4 Go, 12 Go sont réservés aux partitions MTR après que 4 Go aient été utilisés pour la partition FAT. Trois partitions sont donc créées. 2 font 4 Go et la dernière fait 3 Go (car 1 Go correspond en fait à 1024 Mo, et la taille totale des partitions ne correspond donc pas toujours à la taille de la carte).

- Quand le formatage est terminé, l'écran de menu CARD réapparaît.
- Après le formatage, dans chaque partition MTR, un morceau est automatiquement créé.
- Pour interrompre le formatage, pressez la touche F4 (NO).

# Reformatage des partitions MTR

Vous pouvez reformater une partition MTR si vous le désirez. Utilisez cette fonction lorsque vous désirez juste formater une partition spécifique sans changer sa taille.

#### ATTENTION

Vous ne pouvez pas annuler cette opération ! Toutes les données de la partition sélectionnée seront effacées aussi soyez bien sûr de ne rien perdre d'important lorsque vous reformatez.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Utilisez la molette DATA pour sélectionner CARD et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir l'écran CARD.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner REFORMAT.



Pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran REFORMAT.



Une liste des partitions MTR avec leur taille (pas leur espace libre) apparaît.

Un \* marque la partition active.

4 Tournez la molette DATA pour sélectionner la partition et pressez la touche F2 (EXEC).

Un message apparaît pour vous avertir que toutes les données de la partition seront effacées.



- 5 Pressez F3 (YES) pour formater la carte.
- Quand le formatage est terminé, l'écran de menu CARD réapparaît.
- Un morceau est automatiquement créé dans la partition MTR après reformatage.
- Pour interrompre le formatage, pressez la touche F4 (NO).

# Reformatage de la partition FAT

Vous pouvez aussi ne reformater que la partition FAT. Sa taille ne peut pas être changée.

#### ATTENTION

Vous ne pouvez pas annuler cette opération ! Toutes les données de la partition FAT seront effacées aussi soyez bien sûr de ne perdre rien d'important lorsque vous reformatez.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner CARD et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir l'écran CARD.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner FAT REFORMAT et pressez la touche F4 (▶).

Un message apparaît pour vous avertir que toutes les données de la partition FAT seront effacées.



- 4 Pressez F3 (YES) pour reformater la partition FAT.
- Quand le reformatage est terminé, l'écran de menu CARD réapparaît.
- Pour interrompre le reformatage, pressez la touche F4 (NO).

## Initialisation de cartes SD

Si vous voulez utiliser ailleurs une carte SD qui a déjà été employée avec cette unité, nous vous recommandons de l'initialiser.

Quand vous initialisez une carte SD, la totalité de la carte est formatée au format FAT32.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner CARD et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir l'écran CARD.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner SD INITIALIZE et pressez F4 (►).



Un message apparaît pour vous avertir que toutes les données de la carte seront effacées.



- 4 Pressez la touche F3 (YE5) pour initialiser la totalité de la carte et la formater au format FAT32.
- Pour interrompre l'initialisation, pressez la touche F4 (NO).

#### NOTE

Si vous voulez utiliser à nouveau la carte avec un DP-008, vous devrez la formater (voir "Formatage de cartes SD" en page 33).

## 11 – Échange de données avec un ordinateur

Vous pouvez sauvegarder sur un ordinateur des données de morceau de l'unité et les restaurer ultérieurement. De plus, vous pouvez exporter des fichiers de piste et des fichiers master d'un morceau vers un ordinateur et importer des fichiers audio de l'ordinateur dans l'unité.

Les données sauvegardées peuvent être restaurées sur un autre DP-008 que celui qui les a créées. Les fichiers peuvent donc être librement échangés entre DP-008, ce qui facilite l'ajout d'enregistrements supplémentaires ou le mixage d'enregistrements existants en un lieu différent.

#### NOTE

- Les partitions MTR où sont stockés les fichiers de morceau ne sont pas directement accessibles à un ordinateur.
- Dans ce chapitre, "ordinateur" se réfère à un ordinateur Windows ou Macintosh connecté à cette unité (voir "Systèmes d'exploitation pris en charge" ci-après).

#### ATTENTION

Pour retirer une carte SD de l'unité et sauvegarder ses données sur un ordinateur à lecteur de carte, éteignez toujours l'alimentation de l'unité avant le retrait.

Les types de données suivants peuvent être transférés de cette unité dans un ordinateur.

#### **Morceaux entiers**

Vous pouvez transférer dans un ordinateur les données d'un morceau entier du répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité. C'est une "sauvegarde" ("backup"). Et les données sauvegardées sur ordinateur peuvent être renvoyées au répertoire BACKUP de la partition FAT puis restaurées comme données de morceau. C'est une "restauration" ("restore").

#### Pistes au format WAV

Une ou plusieurs pistes peuvent être converties en fichiers WAV et exportées dans un ordinateur, les fichiers WAV d'un ordinateur pouvant eux être importés dans l'unité. Ces fichiers WAV sont stockés dans le répertoire WAVE de la partition FAT de cette unité.

#### Mixage master stéréo

Un mixage master stéréo réalisé sur cette unité peut être transféré dans un ordinateur sous forme de fichier WAV stéréo depuis le répertoire WAVE de la partition FAT. Seule l'exportation est possible.

# Systèmes d'exploitation pris en charge

Vous pouvez brancher l'unité à des ordinateurs ayant les systèmes d'exploitation suivants.

#### Windows

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

#### Mac OS X

Mac OS X 10.2 ou ultérieur

Quand cette unité est connectée à un ordinateur, ce dernier la détecte comme un disque amovible. Il n'y a pas besoin de pilote particulier.

#### NOTE

Le transfert de données entre cette unité et un ordinateur se fait à la vitesse de l'USB 2.0 (maximum). Les données peuvent toutefois être transférées si l'ordinateur a une connexion USB1.1, mais de façon plus lente.

De plus, pour garantir la vitesse de l'USB 2.0, utilisez le câble fourni ou un câble à la norme USB 2.0.

### Branchement à un ordinateur

Pour utiliser la partition FAT de cette unité, celle-ci doit être connectée à un ordinateur par USB. Une fois le branchement USB fait, vous ne pouvez plus utiliser les fonctions d'enregistrement, lecture et autres fonctions d'enregistreur de cette unité.

Pour le branchement à un ordinateur, reliez le port USB situé sur le panneau latéral droit de l'unité à un port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Peu importe que vous mettiez l'unité sous tension avant ou après avoir fait la connexion USB.

Si la connexion USB est faite quand l'unité est sous tension, le morceau actuellement chargé est sauvegardé avant que la connexion USB n'entre en service. Une fois celle-ci effectuée, cet écran s'affiche.

## 11 – Échange de données avec un ordinateur



Si vous allumez l'unité après avoir fait la connexion USB, l'écran ci-dessus apparaît.

L'unité apparaît sur le moniteur de l'ordinateur comme un disque externe intitulé "DP-008".

La partition FAT du DP-008 TASCAM a 3 répertoires (dossiers) : BACKUP (sauvegarde), WAVE (fichiers audio) et UTILITY (utilitaires).

#### ATTENTION

- Cette unité peut être alimentée par piles ou adaptateur secteur. Elle ne peut pas être alimentée par une connexion USB.
- Ne changez pas le nom des trois répertoires (dossiers) du "DP-008".
- Le nombre total de fichiers et dossiers détectables par cette unité sur une partition FAT est de 100. Au-delà, utilisez un ordinateur ou autre pour les déplacer.
- Ne faites pas de connexion USB quand le niveau de charge des piles est faible.
- Si l'alimentation se coupe durant le transfert des données, toutes les données seront perdues. Ces données perdues ne pourront pas être restaurées.

#### NOTE

- Vérifiez que vous avez copié dans la partition FAT tous les fichiers que vous désirez transférer à un ordinateur avant de relier l'unité et l'ordinateur par USB.
- Le répertoire UTILITY sert par exemple à mettre à jour le logiciel système utilisé par l'unité. Veuillez lire les instructions fournies avec la mise à jour du logiciel pour savoir comment effectuer la mise à jour.

#### Déconnexion

Utilisez les procédures suivantes pour interrompre correctement la liaison USB.

#### NOTE

La déconnexion d'un ordinateur se nomme "éjection" ou "démontage".

#### ATTENTION

Lors du transfert de données, ne déconnectez pas l'unité et ne retirez pas le câble USB. Cela pourrait endommager des données sur l'ordinateur ou sur cette unité.

#### Déconnexion de systèmes Windows XP/Windows Vista/Windows 7

Suivez les procédures ci-dessous pour déconnecter des ordinateurs qui utilisent les systèmes d'exploitation Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

Une icône de carte PC et une flèche apparaissent dans la barre de tâches (généralement en bas à droite de l'écran).



- 1 Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur cette icône pour ouvrir une bulle. Cliquez sur cette bulle pour déconnecter cette unité de l'ordinateur.
- 2 Après qu'un message soit apparu sur l'écran de l'ordinateur pour indiquer que cette unité peut être déconnectée, débranchez le câble USB.

Cette unité redémarre et la page d'accueil apparaît à l'écran.

 Si un message apparaît sur l'écran de l'ordinateur indiquant que cette unité ne peut pas être déconnectée, ne débranchez pas le câble USB. Sur l'ordinateur, fermez tous les programmes et fenêtres accédant aux fichiers de cette unité et réessayez.

#### Déconnexion de systèmes Macintosh

1 Faites glisser l'icône "DP-008" de cette unité à la corbeille ou tapez Commande-E pour éjecter le DP-008.

#### CONSEIL

Selon la version ou les réglages de système d'exploitation, vous pouvez aussi éjecter l'icône "DP-008" en cliquant sur un bouton d'éjection à côté d'elle dans la fenêtre du finder ou avec une touche de contrôle.
## 11 – Échange de données avec un ordinateur

2 Une fois que l'icône a disparu du bureau, débranchez le câble USB.

Cette unité redémarre et la page d'accueil apparaît à l'écran.

# Copie de sauvegarde et restauration de morceau

La copie de sauvegarde d'un morceau ne sauvegarde pas que les pistes audio, mais aussi les données d'édition et autres données de morceau. La restauration de morceau est le processus inverse. Les données de morceau sont transférées de l'ordinateur à la partition FAT de l'unité en vue de restaurer le morceau.

### Copie de sauvegarde de morceaux

Avant de lancer la copie de sauvegarde, vérifiez que la partition MTR qui contient le morceau à sauvegarder est sélectionnée (voir "Sélection de la partition active" en page 36).

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez DATA BACKUP. Pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir l'écran de menu DATA BACKUP.
- 3 Utilisez la molette DATA pour sélectionner SONG BACKUP et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir une liste de morceaux.



4 Tournez la molette DATA pour sélectionner un morceau que vous désirez sauvegarder et pressez F4 (NEXT).

Un écran apparaît pour permettre de saisir le nom de fichier du morceau sauvegardé.



- 5 Avec les touches ◄◄/►►, la molette DATA et les touches F3 (IN5) et F4 (DEL), nommez le morceau (8 caractères max.) (voir "Édition des noms" en page 37).
- 6 Après avoir saisi le nom, pressez la touche F2 (EXEC).

Une copie de sauvegarde du morceau présent sur la partition active est faite dans la partition FAT (l'extension ".001" est ajoutée).

"Writing File" (écriture de fichier) et une icône s'affichent.



Quand la copie de sauvegarde est terminée, le menu DATA BACKUP réapparaît.

### NOTE

S'il n'y a pas assez d'espace libre pour la sauvegarde d'un morceau dans la partition FAT, un message d'erreur apparaît. Dans ce cas, connectez cette unité à un ordinateur et effacez de la partition les fichiers inutiles à l'aide de l'ordinateur pour libérer suffisamment d'espace.

- 7 Connectez cette unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).
- 8 Utilisez l'ordinateur pour copier les fichiers de sauvegarde du répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité dans l'ordinateur.
- 9 Une fois la copie terminée, débranchez l'unité de l'ordinateur en utilisant les procédures correctes puis déconnectez le câble USB (voir "Déconnexion" en page 72).

#### ATTENTION

- Si vous utilisez un ordinateur pour changer le nom d'un fichier de morceau sauvegardé, n'utilisez pas plus de 8 lettres et chiffres anglais ordinaires (simple octet).
- Ne changez pas l'extension de fichier.

### **Restauration des morceaux**

Fondamentalement, la restauration est l'inverse de la copie de sauvegarde. Vous transférez un fichier de sauvegarde d'un ordinateur dans cette unité pour restaurer un morceau.

- 1 Connectez cette unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).
- 2 Utilisez l'ordinateur pour copier les fichiers de sauvegarde de l'ordinateur dans le répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité.
- 3. Une fois la copie terminée, débranchez l'unité de l'ordinateur en utilisant les procédures correctes puis déconnectez le câble USB (voir "Déconnexion" en page 72).
- 4 Après le redémarrage automatique de cette unité, pressez MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 5 Avec la molette DATA, sélectionnez DATA BACKUP et pressez F4 (►).

L'écran DATA BACKUP apparaît.

6 Avec la molette DATA, sélectionnez SONG RESTORE et pressez la touche F4 (▶).



L'écran affiche les fichiers de sauvegarde présents sur la partition FAT.



### NOTE

Un message d'erreur apparaît s'il n'y a pas de fichier dans la partition FAT.

7 Tournez la molette DATA pour sélectionner la partition et pressez la touche F2 (EXEC).

Le nom de morceau et un message de confirmation ("Are you sure?"), c'est-àdire "êtes-vous sûr ?" apparaît.



### NOTE

Si le nom de fichier est court, des espaces apparaissent après le nom de fichier dans la partition FAT, mais ces espaces ne sont pas inclus dans le nom réel du fichier.

8 Pressez F3 (YES).

Une fois le morceau chargé sauvegardé, le morceau sélectionné à l'étape 6 est restauré et chargé.

### NOTE

Si l'espace libre sur la carte est insuffisant, un message d'erreur apparaît.

9 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.

# Importation et exportation de pistes

Vous pouvez importer et exporter individuellement des pistes entre un ordinateur et la partition FAT de cette unité. Les fichiers qui peuvent être importés et exportés sous forme de pistes doivent être des fichiers WAV (portant l'extension ".WAV"). Vous pouvez importer des fichiers mono et stéréo et exporter des fichiers mono. Si vous voulez importer dans cette unité de l'audio ayant un format différent, vous devez d'abord le convertir au format de fichier WAV mono 16 bits, 44,1 kHz.

### Importation de pistes

Avant d'importer une piste, sélectionnez d'abord comme partition active la partition contenant le morceau dans lequel vous voulez importer. Puis, chargez le morceau dans lequel vous voulez importer des pistes.

- 1 Connectez cette unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).
- 2 Utilisez l'ordinateur pour copier les fichiers WAV de son disque dans le répertoire WAVE de la partition FAT de cette unité.
- 3 Débranchez l'unité de l'ordinateur en utilisant les procédures correctes puis déconnectez le câble USB (voir"Déconnexion" en page 72).
- 4 Après le redémarrage automatique de cette unité, pressez MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 5 Tournez la molette DATA pour sélectionner IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir le menu IMPORT/EXPORT.
- 6 Tournez la molette DATA pour sélectionner IMPORT TRACK et pressez la touche F4
   (►).

Les fichiers WAV de la partition FAT s'affichent.



#### NOTE

 Cette unité ne peut pas utiliser de fichiers WAV stéréo ou ayant une fréquence d'échantillonnage autre que 44,1 kHz. De tels fichiers ne sont pas affichés même s'ils ont été importés. Si aucun fichier pouvant être importé ne se trouve sur la partition FAT, un message "Import File Not Found" (pas de fichier d'importation trouvé) apparaît.

- Si le nom de fichier est court, des espaces apparaissent après le nom de fichier dans la partition FAT, mais ces espaces ne sont pas inclus dans le nom réel du fichier.
- 7 Tournez la molette DATA pour sélectionner le fichier WAV que vous désirez importer et pressez F2 (NEXT).

La quantité d'espace libre sur la partition actuellement active et la taille du fichier WAV sélectionné apparaissent à l'écran.



8 Tournez la molette DATA pour sélectionner la piste dans laquelle vous voulez importer le fichier WAV et pressez F4 (NEXT).

L'importation commence.

### NOTE

- S'il n'y a pas assez d'espace libre ou si ce n'est pas le bon format de fichier, un message d'erreur apparaît.
- La piste destination de l'importation doit être vide.

L'unité lit le fichier dans la partition FAT et l'importe dans la piste désignée. Le début du fichier est calé sur le début du morceau (00:00:00:00).

De la même façon que pour les autres pistes d'enregistrement, vous pouvez éditer la piste qui a reçu le fichier importé (voir "8-Édition de pistes" en page 58).

- Pour importer un fichier WAV stéréo, une paire de pistes vides est nécessaire.
- 9 Une fois l'importation terminée, pressez HOME pour retourner à la page d'accueil.

### **Exportation de pistes**

Vous pouvez exporter des pistes comme fichiers WAV mono 16 bits 44,1 kHz.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- 2 Tournez la molette DATA pour sélectionner IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4 (▶) pour ouvrir le menu IMPORT/EXPORT.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner EXPORT TRACK et pressez F4 (▶).

Les pistes du morceau qui contiennent des enregistrements audio sont affichées dans une liste. Le nom du fichier indique le numéro de la piste source.



E	NPOR	T TRACK	ш
	1Tr	TEX003_1	i i
	2Tr	TEX003_2	
	ЗTr	TEX003_3	
	4Tr	TEX003_4	
	5Tr	TEX003_5	÷
(BAC	K [ NE:	XTINAMEI 🗸	

### CONSEIL

Pressez F3 (NAME) pour changer le nom du fichier.



#### NOTE

Les pistes du morceau qui ne contiennent pas d'enregistrement audio n'apparaissent pas dans la liste de fichiers.

4 Tournez la molette DATA pour sélectionner une piste à exporter et pressez la touche F4 (✔) pour cocher la case correspondante.



En cochant plusieurs cases, vous pouvez exporter plusieurs pistes à la fois. Sélectionnez une piste et pressez à nouveau F4 (🗸) pour décocher la case.

5 Quand vous avez fini de cocher les pistes que vous voulez exporter, pressez la touche F2 (NEXT).

La quantité d'espace libre sur la partition FAT (qui est la destination des pistes exportées) et le nombre total de pistes à exporter s'affichent.



6 Pressez la touche F4 (EXEC). La piste sélectionnée est exportée sur la partition FAT avec le nom du fichier édité associé à l'extension ".WAV" comme nom de fichier de piste. Si vous avez déjà exporté un fichier de piste portant le même nom, un message de confirmation ("Duplicate name – Are you sure?") signifiant "doublon de nom – êtes-vous sûr ?" apparaît. Pressez la touche F3 (YES) pour remplacer l'ancienne piste.

EXPORT TRACK CO
Duplicate name Are you sure ?
YES NO

- 7 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- 8 Reliez cette unité à un ordinateur (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).
- 9 Utilisez l'ordinateur pour copier les

## 11 – Échange de données avec un ordinateur

fichiers de piste du répertoire WAVE de la partition FAT à l'ordinateur.

10 Après avoir exporté les fichiers de piste dans l'ordinateur, débranchez l'unité de l'ordinateur en utilisant les procédures correctes puis déconnectez le câble USB (voir "Déconnexion" en page 72).

# Exportation d'un master stéréo

Vous pouvez exporter dans un ordinateur un master stéréo que vous avez réalisé dans l'unité (voir "Mastering" en page 48). Quand vous créez un nouveau master stéréo pour un morceau, le master stéréo précédent est écrasé, aussi, si vous désirez conserver plusieurs masters stéréo différents, vous devez les sauvegarder dans un ordinateur.

Avant de lancer les procédures d'exportation suivantes, assurez-vous que le morceau dont vous désirez exporter le master stéréo est actuellement chargé et que vous avez déjà créé un master stéréo pour celui-ci.

- 1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Tournez la molette DATA pour sélectionner IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4
   (▶) pour ouvrir le menu IMPORT/EXPORT.
- 3 Tournez la molette DATA pour sélectionner EXPORT MASTER et pressez F4 (►).



Le nom de fichier par défaut est affiché et peut être modifié.



### NOTE

S'il n'y a pas de master stéréo, un message d'erreur apparaît.

- 4 Avec les touches ◀◀/▶▶, la molette DATA et les touches F3 (INS) et F4 (DEL), nommez le master stéréo à exporter (voir "Édition des noms" en page 37).
- 5 Après avoir saisi le nom, pressez la touche F2 (EXEC).

Un fichier master stéréo est exporté en partition FAT comme fichier WAV stéréo 16 bits, 44,1 kHz. Le nom du fichier exporté est le nom saisi à l'étape 3 ci-dessus suivi de l'extension ".WAV".

Si vous avez déjà exporté un fichier master stéréo portant le même nom, un message de confirmation (Duplicate name - Are you sure?) signifiant "doublon de nom êtes-vous sûr ?" apparaît.

## Pressez la touche F3 (YES) pour remplacer l'ancienne piste.



### NOTE

Pour ne pas exporter, pressez la touche F1 (BACK).

- 6 Pressez la touche HOME pour revenir à la page d'accueil.
- 7 Connectez cette unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71).
- 8 Utilisez l'ordinateur pour copier le fichier master stéréo du répertoire WAVE de la partition FAT de l'unité dans l'ordinateur.
- 9 Une fois la copie terminée, débranchez l'unité de l'ordinateur en utilisant les procédures correctes puis débranchez le câble USB (voir "Déconnexion" en page 72).

## 12 – Guide de dépannage

Lorsque vous utilisez un nouvel équipement comme cette unité, il est parfois difficile de comprendre pourquoi les choses ne se font pas comme vous l'espériez. La première chose à faire est de prendre votre temps – après tout, vous n'avez pas à payer d'heures de studio. Arrêtez-vous et réfléchissez. Posez-vous des questions comme celles ci-dessous et vous pourrez généralement trouver la réponse.

Voyez également la section "Messages" en page 79 pour connaître la signification des messages qui peuvent s'afficher. Consultez ce tableau quand un message apparaît alors qu'une opération n'a pas pu être effectuée par l'unité.

## Pourquoi n'entends-je aucun son en lecture ?

- Les commandes LEVEL des pistes sont-elles suffisamment montées ?
- La commande MASTER LEVEL est-elle suffisamment montée ?
- Avez-vous correctement branché la prise PHONES ou LINE OUT à votre système d'écoute et votre système d'écoute est-il correctement configuré ?
- La commande VOLUME est-elle suffisamment montée ?

## Pourquoi le son que j'enregistre souffre-t-il de distorsion ?

- Les commandes TRIM des entrées INPUT A ou INPUT B sur le dessus de l'unité sontelles réglées trop haut ? La source d'entrée est-elle trop forte ?
- Le système d'écoute ne sature-t-il pas parce que le niveau d'écoute est trop élevé ?

#### Pourquoi ne puis-je pas enregistrer ?

- Vous devez avoir au moins une piste armée pour enregistrer (témoin REC clignotant) avant de pouvoir lancer l'enregistrement en pressant la touche PLAY (►) tout en maintenant la touche RECORD (●).
- Les canaux d'entrée sont-ils assignés aux pistes (voir "Assignation d'entrée" en page 43) ?

#### Pourquoi mon ordinateur ne "voit"il pas les fichiers de l'unité ?

- L'unité est-elle connectée à l'ordinateur via le port USB (voir "Branchement à un ordinateur" en page 71) ?
- Avant de faire les connexions USB, les morceaux, pistes ou master stéréo ont-ils été sauvegardés ou exportés dans la partition FAT ? (les fichiers de la partition MTR ne peuvent pas être directement lus).

#### Quand j'utilise l'adaptateur secteur, du bruit se produit si je branche directement une guitare ou basse passive.

- Brancher un autre appareil aux prises de sortie ligne (LINE OUT) de l'unité peut réduire le bruit.
- Cela peut être causé par des parasites venant d'un autre appareil. S'il y a un amplificateur de puissance ou autre appareil à gros transformateur, une lampe fluorescente ou un dispositif similaire à proximité, vous avez une chance de réduire le bruit en changeant la distance et l'orientation de cette unité par rapport à cet équipement.

Les messages suivants vous préviennent de situations survenant durant l'utilisation de l'unité. Consultez ce tableau si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas.

Messages	Signification et remède	
Empty Export Track	Vous essayez d'exporter une piste ("Importation et exportation de pistes" en page 74) sur laquelle rien n'a été enregistré. Choisissez une autre piste à exporter.	
File Not Found	Vous essayez de restaurer un morceau alors qu'il n'y a pas de copie de sauvegarde de morceau dans la partition FAT ("Copie de sauvegarde et restauration de morceau" en page 73).	
I∕O Too Short	Vous essayez de passer en mode de lecture en boucle, mais l'intervalle séparant les points IN et OUT est trop court. Allongez-le.	
Import File Not Found	Vous essayez d'importer un fichier WAV de la partition FAT alors que celle-ci ne contient pas de fichier WAV ("Importation de pistes" en page 75). Reliez l'unité à un PC et transférez dans la partition FAT des fichiers à importer.	
Import File Too Lar9e	Vous essayez d'importer depuis la partition FAT un fichier WAV qui est trop grand pour l'espace encore libre sur la partition. Libérez de l'espace sur la partition (native) et ré-essayez.	
In Bounce Mode	Vous essayez d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode de report (Bounce).	
In Master Mode	Vous essayez d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode Master.	
In Repeat Mode	Vous essayez d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode de lecture en boucle (Repeat).	
In Punch Mode	Vous essayez d'accomplir une fonction interdite en mode punch in/out.	
Master Track Not Found	Vous avez essayé d'exporter une piste de mixage masterisée ("Exporta- tion d'un master stéréo" en page 77) alors que le morceau n'en avait pas. Faites un master du morceau puis exportez le mixage.	
Master Track Too Lar9e	Vous avez essayé d'exporter une piste master qui était trop grande pour l'espace restant sur la partition FAT ("Exportation d'un master stéréo" en page 77). Reliez l'unité à un ordinateur et libérez de l'espace sur la parti- tion FAT ou reformatez la partition FAT.	
No Armed Track	Vous avez essayé de passer en mode de punch in/out automatique alors qu'aucune piste n'était armée pour l'enregistrement (voir "Punch in/out automatique" en page 56). Armez une piste pour l'enregistrement avant d'activer le mode punch in/out automatique	
No Disk Space	Vous avez essayé de créer un morceau, mais il n'y a pas assez d'espace sur la partition pour en créer un. Effacez un morceau indésirable (voir "Effacement de morceau" en page 39), formatez la carte (voir "Formatage des cartes et réglage des tailles de partition" en page 68) ou faites le né- cessaire pour libérer de l'espace sur une carte.	
No Master Trk	Vous avez essayé d'utiliser une piste master inexistante comme source lors d'une opération de duplication de piste ("CLONE TRACK (Duplication de piste)" en page 62). Sélectionnez une autre source ou faites un master du morceau avant de réessayer.	
No Son9	Vous essayez de charger un morceau depuis une partition qui n'en contient pas ("Chargement d'un morceau sauvegardé" en page 37). Changez de partition ("Sélection de la partition active" en page 36).	
No Undo History	ll n'y a pas d'action à annuler. Voir "Annulation d'opérations (undo)" en page 49.	

## 13 – Messages

Messages	Signification et remède	
Not Stopped	Le transport est en mouvement (pas à l'arrêt, mais en lecture, enregis- trement etc) et vous avez pressé une touche du type <b>UN/REDO</b> qui ne peut pas être utilisée tant que vous n'avez pas pressé <b>STOP</b> .	
Now Recordin9	Vous essayez d'accomplir une action qui ne peut pas être effectuée du- rant l'enregistrement.	
Same Track	Vous ne pouvez pas cloner une piste sur elle-même (voir "CLONE TRACK (Duplication de piste)" en page 62).	
Son9 Protected	Le morceau est protégé ("Protection des morceaux" en page 40) et vous essayez de le modifier (d'enregistrer dedans ou de l'éditer etc). Déprotégez le morceau.	
Too Many son9s	Vous avez 250 morceaux dans une partition. Vous devez en supprimer certains avant de pouvoir créer un autre morceau.	
Track Full	Vous essayez d'importer un fichier quand toutes les pistes ont déjà un enregistrement (voir "Importation de pistes" en page 75).	
Trk Too Short	Vous essayez de faire un master alors que le point OUT est en position zéro ("Mixage final de réduction" et "Mastering" en page 45). Réglez le point OUT ("Réglages des points IN et OUT" en page 55) et réessayez.	
No SD Card	Insérez une carte SD après avoir éteint l'unité.	
Invalid Card	Insérez une autre carte SD après avoir éteint l'unité ou reformatez la carte avec MENU → CARD → FORMAT.	
Protected Card	Pour enregistrer ou éditer, éteignez l'unité et déprotégez la carte SD.	
Card Full	La carte SD a été remplie par l'enregistrement.	
Trk Edit Fail	Sauvegardez le morceau et éteignez l'unité puis rallumez-la avant de re- faire l'édition de piste.	
Battery Empty	Remplacez les piles par des neuves ou utilisez l'adaptateur secteur PS- P520 (vendu séparément).	
Battery Low	Remplacez les piles par des neuves ou utilisez l'adaptateur secteur PS- P520 (vendu séparément).	
SD Size Error	Utilisez une carte SD de plus de 512 Mo.	
Work Memory Full	Même si la carte a encore suffisamment d'espace libre, cette erreur peut se produire si vous enregistrez un long morceau ou effectuez beaucoup d'éditions. Vous pouvez continuer à travailler si vous effacez l'historique des actions accomplies ("Effacement de l'historique des opérations" en page 51), ce qui peut libérer de la mémoire de travail. Vous pouvez également continuer à travailler en éteignant l'unité puis en la rallumant, ce qui peut augmenter la mémoire de travail disponible.	
SD Not Found	Si une quelconque de ces erreurs survient, éteignez l'unité et rallumez-la.	
SD Read Busy	Si ces messages d'erreur continuent d'apparaître, veuillez contacter un	
SD Write Busy	SAV TEAU.	
VF Error		
FileErr		
Audio Rst Fail		
SaveParam Fail		
Mount Error		
SV-Land Error!		
FX Ruqu		

80 TASCAM DP-008

### Valeurs d'entrée/sortie audio

### Prise INPUT A

XLR (symétrique) Connecteur : XLR-3-31 (1: masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) Impédance d'entrée : 2,4 kΩ Niveau d'entrée standard : -8 dBu Niveau d'entrée maximal : +8 dBu
Jack 6,35 mm (asymétrique) Connecteur : jack 6,35 mm

Impédance d'entrée : 10 k $\Omega$  (avec sélecteur INPUT A réglé sur MIC/LINE) 1 M $\Omega$  (avec sélecteur INPUT A réglé sur GUITAR)

Niveau d'entrée standard : -10 dBV Niveau d'entrée maximal : +6 dBV Marge : 16 dB

### Prise INPUT B

### XLR (symétrique)

Connecteur : XLR-3-31 (1: masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) Impédance d'entrée : 2,4 k $\Omega$ Niveau d'entrée standard : -8 dBu Niveau d'entrée maximal : +8 dBu

#### Jack 6,35 mm (asymétrique)

Connecteur : jack 6,35 mm Impédance d'entrée :  $10 \text{ k}\Omega$  ou plus Niveau d'entrée standard : -10 dBVNiveau d'entrée maximal : +6 dBVMarge : 16 dB

### Prise de sortie ligne LINE OUT

Connecteur : RCA Niveau de sortie standard : -10 dBV Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Prise PHONES Connecteur : mini-jack stéréo 3,5 mm Niveau de sortie maximal : 20 mW + 20 mWou plus (DHT + B 1 % ou moins, charge  $32 \Omega$ )

### Performances audio

### Réponse en fréquence

INPUT (MIC/LINE)  $\rightarrow$  LINE OUT : 20 Hz à 20 kHz

### Distorsion

INPUT (MIC/LINE)  $\rightarrow$  LINE OUT : 0,05% ou moins

### Rapport signal/bruit

INPUT (MIC/LINE)  $\rightarrow$  LINE OUT : 81 dB ou plus

### Générales

### Supports d'enregistrement

Carte SD (512 Mo - 2 Go) ou carte SDHC (4 Go - 32 Go)

### Système de fichiers

Partition MTR : propre à TASCAM Partition FAT : FAT32

### Micro intégré

Omnidirectionnel, stéréo

### Alimentation électrique

Quatre piles AA ou adaptateur secteur optionnel (PS-P520)

### Autonomie des piles

Environ 5,5 heures (enregistrement, alimentation fantôme désactivée)

Environ 6 heures (en lecture)

(mesures faites avec des piles alcalines. L'autonomie des piles peut varier en fonction des conditions d'utilisation)

#### Plage de température de fonctionnement

5 - 35°C/41 - 95°F

## 14 – Caractéristiques et schémas

### **Consommation électrique**

2,4 W

### Dimensions (L x H x P)

221 x 36 x 126,5 mm (hors saillies)

#### Poids

610 g (sans les piles)

### **Accessoires optionnels**

### Adaptateur secteur

PS-P520

# Configurations informatiques requises

### Windows

Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo ou plus de mémoire Port USB (USB 2.0 recommandé)

### Macintosh

Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo ou plus de mémoire Port USB (USB 2.0 recommandé)

### Contrôleur hôte USB recommandé

Jeu de composants Intel

## Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows XP, Windows Vista et Windows 7 Mac OS X 10.2 ou ultérieur

### Mémoire de sauvegarde

Les réglages suivants sont conservés même après extinction de l'appareil.

- Paramètres INPUT SETTING (excepté Input EQ)
- Paramètres PREFERENCE
  - Contraste
  - Rétroéclairage
  - Extinction automatique
  - Polarité de la pédale commutateur

### Dimensions



### Schéma synoptique



## 15 – Fonctions courantes

Cette section est un court guide résumant des opérations sur le DP-008 qui peuvent ne pas être immédiatement évidentes en regardant les commandes de sa façade.

- Les séquences de touche sont décrites ainsi : STOP + ◄◄ signifie "pressez et maintenez la touche STOP pendant que vous pressez ◄◄".
- Les éléments de menu sont décrits comme ceci : MENU → CARD → FORMAT, ce qui signifie "pressez la touche MENU, sélectionnez le menu CARD puis l'action FORMAT".
- La liste des messages pouvant survenir avec leur signification ("Messages" en page 79) peut également vous être utile.

Comment	Touches, etc, à presser	Description
Formater la partition FAT	MENU → CARD → FAT REFORMAT	Voir "Reformatage de la partition FAT" en page 70.
Régler les points IN et OUT	"IN/OUT, F3, F4"	Voir "Réglage des point IN et OUT" en page 55.
Régler les points IN et OUT	"IN/OUT, <b>F2</b> "	Voir "Réglage des point IN et OUT" en page 55.
Utiliser la connexion USB	Reliez l'unité à un PC à l'aide d'un câble USB.	Voir "Branchement à un ordina- teur" en page 71.
Interrompre la connexion USB	Débranchez l'unité du PC	Voir "Déconnexion" en page 72.
Importer un fichier WAV dans une piste	MENU → IMPORT/EXPORT → IMPORT TRACK	Voir "Importation de pistes" en page 75.
Choisir une autre partition comme partition active	MENU → CARD → PARTITION	Voir "Sélection de la partition active" en page 36.
Accorder une guitare ou un instrument à vent	TUNER	Voir "Accordeur" en page 64.
Avoir des infos sur la partition actuelle	MENU → INFORMATION	Voir "Voir les informations" en page 67.
Rendre une carte utilisable par un PC	MENU → CARD → SD INITIALIZE	Voir "Initialisation de cartes SD" en page 70.
Formater une carte SD	MENU → CARD → FORMAT	Voir "Formatage des cartes et réglage des tailles de partition" en page 68.
Créer un nouveau morceau	MENU → SONG → CREATE	Voir "Création d'un nouveau morceau" en page 13.
Créer une piste master stéréo	REC MODE - MASTER REC	Voir "Mastering" en page 48.
Exporter un master stéréo dans un PC	MENU → IMPORT/EXPORT → EXPORT MASTER	Voir "Exportation d'un master stéréo" en page 77.
Rétablir une opération	UNDO/REDO	Voir "Annulation d'opérations (undo)" en page 49.
Annuler une opération	UNDO/REDO	Voir "Annulation d'opérations (undo)" en page 49.
Nommer un morceau	MENU → SONG → NAME EDIT	Voir "Édition des noms" en page 37.
Déprotéger un morceau	MENU → SONG → PROTECT	Voir "Protection des morceaux" en page 40.

## **15 – Fonctions courantes**

Comment	Touches, etc. à presser	Description
Afficher le nom de morceau	MENU → INFORMATION	Voir "Voir les informations" en page 67.
Copier un morceau	MENU → SONG → COPY	Voir "Copie de morceau" en page 38.
Supprimer un morceau	MENU → SONG → ERASE	Voir "Effacement de morceau" en page 39.
Faire une copie de sauve- garde de morceau dans un PC	MENU → DATA BACKUP → SONG BACKUP	Voir "Copie de sauvegarde de morceaux" en page 73.
Protéger un morceau	MENU → SONG → PROTECT	Voir "Protection des morceaux" en page 40.
Sauvegarder un morceau	MENU → SONG → SAVE	Voir "Sauvegarde d'un morceau" en page 38.
Charger un morceau	MENU → SONG → LOAD	Voir "Chargement d'un morceau sauvegardé" en page 37.
Supprimer la totalité d'une piste	MENU → TRACK EDIT → CLEAN OUT	Voir "CLEAN OUT (Effacement d'une piste)" en page 63.
Insérer du silence en un point d'une piste	MENU → TRACK EDIT → OPEN	Voir "OPEN (Insertion d'une sec- tion silencieuse)" en page 61.
Couper une partie de piste à refermer ensuite	MENU → TRACK EDIT → CUT	Voir "CUT (Suppression d'une partie de piste)" en page 62.
Supprimer une section de piste et la remplacer par du silence	MENU → TRACK EDIT → SILENCE	Voir "SILENCE (Effacement d'une partie de piste)" en page 62.
Faire une copie exacte d'une piste	MENU → TRACK EDIT → CLONE TRACK	Voir "CLONE TRACK (Duplica- tion de piste)" en page 62.
Exporter le contenu d'une piste dans un PC	MENU → IMPORT/EXPORT → EXPORT TRACK	Voir "Exportation de pistes" en page 76.
Report de pistes	REC MODE - BOUNCE	Voir "Report de pistes" en page 53.
Formater une partition	MENU → CARD → REFORMAT	Voir "Reformatage des partitions MTR" en page 69.
Restaurer un morceau depuis un PC	MENU → DATA BACKUP → SONG RESTORE	Voir "Restauration des mor- ceaux" en page 74.
Reporter (ping-pong) des pistes dans d'autres	REC MODE → BOUNCE	Voir "Report de pistes" en page 53.
Régler le métronome	METRONOME	Voir "Métronome" en page 64.
Utiliser le métronome	METRONOME	Voir "Métronome" en page 64.
Voir combien de temps il reste pour l'enregistrement	MENU → INFORMATION	Voir "Visualisation des infos sur le morceau" en page 38.
Reproduire une piste master stéréo	REC MODE → MASTER PLAY	Voir "Mastering" en page 48.
Utiliser le micro incorporé	INPUT SETTING	Voir "Sélection de la source d'entrée" en page 41.
Enregistrer une guitare	INPUT SETTING	Voir "Sélection de la source d'entrée" en page 41.

## **15 – Fonctions courantes**

Comment	Touches, etc. à presser	Description
Changer la piste à laquelle l'entrée INPUT A/B est as- signée	ASSIGN	Voir "Assignation des entrées" en page 43.
Changer la durée de boucle lue	MENU   PREFERENCE	Voir "Réglage de l'intervalle entre répétitions" en page 56.
Utiliser la fonction d'extinction automatique	MENU    PREFERENCE	Voir "Extinction automatique" en page 66.
Changer le contraste de l'écran	MENU    PREFERENCE	Voir "Réglage du contraste" en page 34.
Ajouter de la reverb	REVERB	Voir "Reverb" en page 46.
Utiliser l'égaliiseur sur un signal entrant	INPUT SETTING  ➡ F2	Voir "Emploi de l'égaliseur d'en- trée" en page 43.
Utiliser l'égaliseur sur une piste	EQ	Voir "Égaliseur (EQ) de piste" en page 46.
Utiliser l'alimentation fantôme	PHANTOM	Voir "Alimentation fantôme" en page 41.
Couper le son d'une piste	REVERB + EQ	Voir "Coupure du son des pistes" en page 47.

TASCAM DP-008 87



## **DP-008**

TEAC CORPORATION	
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japon	www.tascam.jp
TEAC AMERICA, INC.	
Téléphone : +1-323-726-0303	www.tooom.com
7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640 U.S.A.	www.tascam.com
TEAC CANADA LTD.	
Téléphone : +1905-890-8008 Télécopie : +1905-890-9888	www.toooom.com
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada	www.tascam.com
TEAC MEXICO, S.A. de C.V.	
Téléphone : +52-55-5010-6000	www.teacmexico.net
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, Mexico	que
TEAC UK LIMITED	
Téléphone : +44-8451-302511	
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire.	WD18 8TE, RU.
TEAC EUROPE GmbH	
Téléphone : +49-611-71580	uuuu taaaam da
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne	www.tascam.de