Inhaltsverzeichnis

Neue Funktionen mit Firmware-Version 2.00 1 Verbesserungen in der Betriebsart "Gespiegelte Aufnahme"	Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.10
Das Verhalten beim Löschen einer Datei der gespiegelten Aufnahme ist nun konfigurierbar2	SLATE-Funktion kann nun fest eingeschaltet werden 10 Anzeige des Timecodes am Takeende
Einen Take umbenennen, der zugleich als Stereomischung aufgezeichnet wurde (LR 2mix)	Neue Displaymeldungen unter Firmware-Version 1.10
Anzeige der Timecodezeit des internen Generators4 Neue Art und Weise, den Modus der Laufzeitanzeige auszuwählen4 Neues Menü für den Takenamen auf der Hauptseite4 Neue Tastenkombinationen für externe Tastaturen4 Die Wortbreite bereits beim Anlegen eines Projekts festlegen4 Neue Displaymeldungen unter Firmware-Version 2.005	 Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.04 11 Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie)
Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.20 5 Neue Funktion zum Anpassen der Pegel der Line-Eingänge	und Takenummer

Neue Funktionen mit Firmware-Version 2.00

Mit der Version 2.00 der Firmware stehen Ihnen nun zusätzlich die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Die Betriebsart "Gespiegelte Aufnahme" (wenn auf der Registerkarte REC MODE unter REC Mode die Einstellung Mirror gewählt ist) wurde verbessert.
- Sie können festlegen, was geschieht, wenn Sie bei aktivierter gespiegelter Aufnahme einen Take löschen. Der Recorder kann den gleichnamigen Take auf der gerade nicht ausgewählten Karte entweder umbenennen (RENAME) oder löschen (DELETE).
- Wenn Sie einen Take umbenennen, der zugleich als Stereomischung aufgezeichnet wurde (LR 2mix), wird nun auch der Name der Stereomischung (~_ST.wav) geändert.
- Um das versehentliche Unterbrechen einer Aufnahme zu verhindern, muss zum Beenden die Stopp- oder Pausetaste nun etwas länger gedrückt werden.
- Auf der Hauptseite können Sie sich nun auch die Zeit des internen Timecode-Generators anzeigen lassen (TC GEN).

- Ein Einblendmenü dient dazu, den Modus der Laufzeitanzeige auszuwählen.
- Wenn Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche mit dem Takenamen tippen, erscheint ein Einblendmenü, über das Sie die verfügbaren Funktionen einfach ausführen können.
- Es sind neue Tastenkombinationen für externe Tastaturen verfügbar.
- Beim Anlegen eines Projekts (auf der Seite CREATE PROJECT) können Sie nun auch die Wortbreite (Bit Length) festlegen. Zudem wurde die Seite CREATE PROJECT auf drei Registerkarten erweitert, auf denen jeweils eine Schaltfläche CREATE PROJECT erscheint.

Einzelheiten zu den neuen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Verbesserungen in der Betriebsart "Gespiegelte Aufnahme"

Die Betriebsart "Gespiegelte Aufnahme" (wenn auf der Registerkarte REC MODE unter REC Mode die Einstellung Minnon gewählt ist) wurde verbessert.

- Auf beiden CF-Karten werden Projekte und Szenen nun immer mit denselben Namen erstellt.
- Sobald sich der Name eines Takes oder des aktuellen Projekts ändert, ändert sich zugleich auch der entsprechende Name auf der aktuell nicht ausgewählten CF-Karte.
- Beim Wiederholen einer Aufnahme (SHIFT + STOP) wird nun auch der Take auf der aktuell nicht ausgewählten Karte neu erstellt.
- Die folgende Situation hat nun ebenfalls zur Folge, dass die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist (siehe "Gespiegelte Aufnahme" im Abschnitt "Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.10"):
 - Wenn sich auf der aktuell nicht ausgewählten Karte ein Projekt mit demselben Namen aber mit einer anderen Abtastrate oder einer anderen Timecode-Framerate befindet.

Anmerkung

- Wenn die gespiegelte Aufnahme zwar ausgewählt, aber wegen der Umstände nicht möglich ist, bleiben die Namen der Takes und des aktuellen Projekts auf der gerade nicht ausgewählten Karte unverändert. (Siehe "Bedingungen, unter denen die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist" im Abschnitt "Gespiegelte Aufnahme".)
- Für die gespiegelte Aufnahme müssen Abtastrate und Timecode-Framerate für Projekte mit gleichen Namen auf beiden CF-Karten identisch sein. Wenn die nicht ausgewählte Karte ein Projekt enthält, das denselben Namen wie das aktuelle Projekt aber eine andere Abtastrate oder Timecode-Framerate hat, erscheint in folgenden Situationen die unten gezeigte Displaymeldung:
 - Unter REC Mode wird die Einstellung Mirror gewählt
 - Der Recorder wird eingeschaltet, während unter REC Mode die Einstellung Mirror ausgewählt ist
 - Ein Projekt wird geladen, während unter REC Mode die Einstellung Mirror ausgewählt ist
 - Zwei CF-Karten werden eingelegt, während unter REC Mode die Einstellung Mirror ausgewählt ist

Tippen Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche CREATE, und legen Sie auf der Seite CREATE PROJECT ein neues Projekt an.

Wenn Sie stattdessen auf die Schaltfläche CANCEL tippen und kein neues Projekt anlegen, ist keine gespiegelte Aufnahme möglich.



Das Verhalten beim Löschen einer Datei der gespiegelten Aufnahme ist nun konfigurierbar

Sie können festlegen, was geschieht, wenn Sie bei aktivierter gespiegelter Aufnahme einen Take löschen. Der Recorder kann den gleichnamigen Take auf der gerade nicht ausgewählten Karte entweder umbenennen (RENAME) oder löschen (DELETE).

Die Einstellung wählen Sie auf Registerkarte REC MODE der REC SETUP-Seite unter Mirror DELETE MODE.



Die Registerkarte REC MODE der REC SETUP-Seite

Auswahlmöglichkeiten:

RENAME (Vorein-	Der entsprechende Take auf der gerade nicht ausge- wählten CF-Karte wird im unten angegebenen Format
stellung).	weise, um die gerade nicht ausgewählte CF-Karte als Sicherungsmedium zu verwenden.
DELETE:	Der entsprechende Take auf der gerade nicht ausge- wählten CF-Karte wird gelöscht. Wählen Sie diese Einstellung, um beide CF-Karten inhaltlich auf demselben Stand zu halten.

Format für das Umbenennen

"~" + "Original-Takename" + "_Löschzeit (Stunden, Minuten, Sekunden) Beispiel:

Name des gelöschten Takes:	Scene001-T001	
Name des Takes nach dem Löschen:	~Scene001-T001	163504

Anmerkung

Beim Löschen von Mono-Takes unterscheidet sich die Löschzeit möglicherweise von Kanal zu Kanal.

Wichtig

Das Umbenennen mit RENAME kann dazu führen, dass die gerade nicht ausgewählte CF-Karte früher voll ist, auch wenn beide CF-Karten die gleiche Kapazität haben. Beachten Sie, dass die Aufnahme auch dann fortgesetzt wird, wenn eine CF-Karte voll ist. Die gespiegelte Aufnahme ist dann jedoch nicht mehr möglich.

Einen Take umbenennen, der zugleich als Stereomischung aufgezeichnet wurde (LR 2mix)

Wenn Sie einen Take umbenennen, der zugleich als Stereomischung aufgezeichnet wurde (LR 2mix), wird nun auch der Name der Stereomischung (~_ST.wav) geändert.

Beispiel:

Takeliste vor dem Umbenennen

PROJEC		ject01 ne02	
☆ 001:Project01 002:Scene02	LENGTH	ENTER	Ξ
001Scene02-T001	0h00n02s	+	±
002Scene02-T001_ST	0h00m02s	+	
			ŝ
			÷
INFO CIRCLE C	MULTI SELECT		Ŧ

Umbenennen des Takes

	:Project01 :Scene02	-	¢	Т	Ak	Έ		NA	Μ		Dą	te	
001:Project01 LENG	TH ENTER	Ŧ		201	<mark>6-1</mark> ()-01				_	_		
001.3cene02-T001 0h00r	102: LOAD	÷	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	BS
002Scene02-T001_ST 0h00r	102: REBUILD		q	W	е	r	t	y	u	i	0	p	DEL
	EDII	Ş	a	s	d	f	g	h	j	k	1	-	-
	DELETE	÷	z	×	С	v	b	n	m	,	·	E	1
INFO CIRCLE C MULT		E	Shi	ft	Cap	IS	Spa	ice	_	<-	->	Ent	er Au

Takeliste nach dem Umbenennen



Anmerkung

- Wenn Sie eine Stereomischung umbenennen, bleiben die Namen der entsprechenden Dateien f
 ür die einzelnen Kan
 äle davon unber
 ührt.
- Eine Stereomischung, die mit dem Symbol @ als Circle Take markiert war, ist auch nach dem Umbenennen des Takes noch als Circle Take markiert.

Beispiel 1	Name vor dem Umbenennen	Name nach dem Umbenennen
Name des Takes	Scene02-T001	2016-10-01
Name der Stereo- mischung	@Scene02-T001_ST	@2016-10-01_ST

Wenn Sie dem Take jedoch beim Umbenennen das Symbol @ voranstellen, wird es dem Namen der Stereomischung nicht hinzugefügt.

Beispiel 2	Name vor dem Umbenennen	Name nach dem Umbenennen
Name des Takes	Scene02-T001	@2016-10-01
Name der Stereo- mischung	Scene02-T001_ST	2016-10-01_ST

Schutz vor versehentlichem Unterbrechen einer Aufnahme

Um das versehentliche Unterbrechen einer Aufnahme durch falsche Bedienung zu verhindern, können Sie den Recorder nun so konfigurieren, dass zum Beenden der Aufnahme die Taste **STOP** oder **PAUSE** etwas länger gedrückt werden muss. Die Einstellung wählen Sie auf Registerkarte REC MODE der REC SETUP-Seite unter REC STOP/ PAUSE MODE.

₽R	EC	SETU	JP ≕
REC Mode	Single	Mirror	
Mirror DELETE MODE	RENAME	DELETE	on non-current CF
REC STOP /PAUSE Mode	NORMAL	HOLD	
TRACI	ks FO		PTIONS REC MODE

Die Registerkarte REC MODE der REC SETUP-Seite

Auswahlmöglichkeiten:

NORMAL (Vorein- stellung)	Beim Drücken der Taste STOP oder PAUSE wird die Aufnahme sofort angehalten.
HOLD	Die Aufnahme wird erst angehalten, wenn Sie die Taste STOP/PAUSE mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie die Taste kürzer drücken, läuft die Aufnahme weiter und der folgende Hinweis erscheint:



Anmerkung

Diese Einstellung beeinflusst die Befehle STOP/PAUSE folgender Steuerungen:

- Gerätevorderseite
- PS/2-Tastatur
- RC-F82

Anzeige der Timecodezeit des internen Generators

Auf der Hauptseite können Sie sich nun auch die Zeit des internen Timecode-Generators anzeigen lassen (TC GEN).



Neue Art und Weise, den Modus der Laufzeitanzeige auszuwählen

Den Modus der Laufzeitanzeige wählen Sie jetzt über ein Einblendmenü aus.



Neues Menü für den Takenamen auf der Hauptseite

Wenn Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche mit dem Takenamen tippen, erscheint jetzt ein Einblendmenü, über das Sie die verfügbaren Funktionen einfach ausführen können.

Menüeintrag	Bedeutung
TAKE List	Ruft die Takeauswahlseite für das aktuelle Projekt / die aktuelle Szene auf.
CIRCLE @ TAKE	Fügt dem Anfang des aktuellen Takenamens das Symbol @ (Circle Take) hinzu oder entfernt es wieder.
EDIT NAME	Ruft die Seite zum Bearbeiten des Namens des aktuellen Takes auf.



Neue Tastenkombinationen für externe Tastaturen

Auf einer angeschlossenen Tastatur stehen nun die folgenden Tastenkombinationen für verschiedene Funktionen zur Verfügung:

Taste	Bedeutung
F12	Ruft die Seite zum Bearbeiten des Namens des aktuellen Takes auf.
UMSCHALT + F12	Ruft die Takeauswahlseite für das aktuelle Projekt / die aktuelle Szene auf.
Strg + @	Fügt dem Anfang des aktuellen Takenamens das Symbol @ (Circle Take) hinzu oder entfernt es wieder.

Die Wortbreite bereits beim Anlegen eines Projekts festlegen

Beim Anlegen eines Projekts (auf der Seite CREATE PROJECT) können Sie nun auch die Wortbreite (Bit Length) festlegen. Zudem wurde die Seite CREATE PROJECT auf drei Registerkarten erweitert, auf denen jeweils eine Schaltfläche CREATE PROJECT erscheint.

₽C	REAT	E PF	OJE	CT≔⊫-
Project Name	Project	02		
Folder Name	1st Folde Scene00	er 1		
Fs	44.1k	48k	48k -0.1%	48k +0.1%
	88.2k	96k	176.4k	192k
BWF Chunk Fs	Actual Rate	Fake Rate		
[1/3] NEXT > CREATE PROJECT				

CREATE PROJECT-Seite 1

₽C	ł	A T	Ε	PR	20J	EC	:0
Project Name	Pr	oject	02				
Folder Name	1st Sc	t Folde ene00:	er 1				
Frame Type	23	•976F	24F		25F		
	29	9.97DF	29.9	97ND	30DF	30	DND
Bit Length	16	bit	24b	it			
PRE PRE	٧.	[2/	3]	NEX1		CREF PRO.	

CREATE PROJECT-Seite 2

CREATE PROJEC	-
Project Name Project02	
Folder 1st Folder Name Scene001	
OTHERS Current Factory Setting Preset	
PREV. [3/3] CREA	ITE 📑

CREATE PROJECT-Seite 3

Anmerkung

- Außer der Ergänzung um die Einstellung der Wortbreite hat sich die Bedienung nicht verändert.
- Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, können Sie die Wortbreite auf der Registerkarte FILE FORMAT der REC SETUP-Seite ändern.

Neue Displaymeldungen unter Firmware-Version 2.00

Displaymeldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkung
Cannot Edit read-only file.	Dateien, die im Dateisystem als schreibgeschützt gekennzeichnet sind, können nicht editiert werden.	
Cannot Mirror REC CF1/2 Project Fs/ TC is different. Please Create a New Project.	Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich, weil die gleichnamigen Projekte auf beiden CF-Karten unterschiedliche Abtastraten oder Timecode-Frameraten haben. Legen Sie ein neues Projekt an.	
Cannot Pause RECORD. To Pause: Press and Hold.	Die Funktion zum Schutz vor versehentlicher Unterbrechung der Aufnahme ist aktiviert, und es wurde nur ein kurzer Tastendruck erkannt. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um anzuhalten.	Wenn unter REC STOP/PAUSE MODE die Einstellung HOLD gewählt ist, erscheint diese Meldung bei kurzem Drücken der PAUSE -Taste.
Cannot set Mark point in read-only file.	Für Dateien, die im Dateisystem als schreibgeschützt gekennzeichnet sind, können keine Marken gesetzt werden.	
Cannot Stop RECORD. To Stop: Press and Hold.	Die Funktion zum Schutz vor versehentlicher Unterbrechung der Aufnahme ist aktiviert, und es wurde nur ein kurzer Tastendruck erkannt. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um zu stoppen.	Wenn unter REC STOP/PAUSE MODE die Einstellung HOLD gewählt ist, erscheint diese Meldung bei kurzem Drücken der STOP -Taste.
Circle Take Did not Edit n takes that are read-only.	Da einige Dateien im Dateisystem als schreibgeschützt gekennzeich- net sind, kann das Circle-Symbol (@) nicht hinzugefügt oder entfernt werden.	n: Anzahl der Dateien, die wegen des Schreib- schutzes nicht bearbeitet werden konnten.

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.20

Mit der Version 1.20 der Firmware stehen Ihnen nun zusätzlich die folgenden Funktionen zur Verfügung

- Der Recorder bietet nun die Möglichkeit, mit den Eingangspegelreglern auch die Pegel der Lineeingänge anzupassen. (Eine genauere Beschreibung folgt weiter unten.)
- Takenamen können nun geändert werden. (Eine genauere Beschreibung folgt weiter unten.)
- Der Recorder bietet nun die Möglichkeit abhängig vom Zustand des eingehenden Timecodes, Aufnahmen automatisch zu starten und zu unterbrechen. (Eine genauere Beschreibung folgt weiter unten.)
- Sie können nun das DATA-Rad drücken, um die Eingangspegel-Einstellungen der MIC/LINE-Eingänge kurzzeitig neben den Pegelanzeigen einzublenden. Dies ist möglich auf der Hauptseite, auf der Registerkarte REC TRACKS der REC SETUP-Seite, auf der CHANNEL SETUP-Seite oder auf der METER SETUP-Seite.
- Die Optionen EDIT NEXT TAKE PREFIX (Präfix des nächsten Takes bearbeiten) und EDIT NEXT TAKE NAME (Name des nächsten Takes bearbeiten) wurden dem Bereich Function Key Assign auf der REMOTE SETUP-Seite hinzugefügt.
- Auf Seiten f
 ür die Eingabe von Buchstaben und Ziffern k
 önnen Sie nun Umschalt- und R
 ückschritt-Taste auf einer angeschlossenen Computertastatur dr
 ücken, um alle Zeichen im Eingabefeld zu l
 öschen. (Die zuvor vorhandene M
 öglichkeit, Ziffern in einem Eingabefeld durch Dr
 ücken der Esc-Taste auf Null zur
 ückzusetzen, gibt es nicht mehr.)
- Mit den Tasten †/↓ einer angeschlossenen Computertastatur bewegen Sie nun den Cursor auf Eingabeseiten zum Anfang/ Ende einer Zeile.
- Die Esc-Taste auf einer angeschlossenen Computertastatur hat nun die gleiche Funktion wie die **EXIT/CANCEL**-Taste des Recorders.
- Die Funktionstasten F1–F4 auf einer angeschlossenen Computertastatur haben nun die gleiche Funktion wie die Tasten F1–F4 des Recorders.
- Die Funktionstasten F5–F11 auf einer angeschlossenen Computertastatur haben nun die gleiche Funktion wie folgende Tasten des Recorders:

Tastenzuordnung einer angeschlossenen Computertastatur

Taste	Funktion
F1	Entspricht der F1-Taste auf dem Recorder. (Die Belegung der Funktionstasten nehmen Sie auf der Registerkarte RC-F82 der REMOTE SETUP-Seite auf dem HS-P82 vor.)
F2	Entspricht der F2-Taste auf dem Recorder. (Die Belegung der Funktionstasten nehmen Sie auf der Registerkarte RC-F82 der REMOTE SETUP-Seite auf dem HS-P82 vor.)
F3	Entspricht der F3-Taste auf dem Recorder. (Die Belegung der Funktionstasten nehmen Sie auf der Registerkarte RC-F82 der REMOTE SETUP-Seite auf dem HS-P82 vor.)
F4	Entspricht der F4-Taste auf dem Recorder. (Die Belegung der Funktionstasten nehmen Sie auf der Registerkarte RC-F82 der REMOTE SETUP-Seite auf dem HS-P82 vor.)
F5	Sprung zurück
F5 (gedrückt halten)	Schneller Rücklauf
F6	Sprung vorwärts
F6 (gedrückt halten)	Schneller Vorlauf
F7	Stopp
F8	Wiedergabe
F9	Pause
F10	Aufnahme
F11	Marke setzen
Umschalt + F5	Vorhergehende Marke aufsuchen
Umschalt + F6	Nächste Marke aufsuchen
Umschalt + F7	Retake-Funktion (Aufnahme wiederholen)
Umschalt + F8	Schnell zurückspringen (CALL)



Neue Funktion zum Anpassen der Pegel der Line-Eingänge

Der Recorder bietet nun die Möglichkeit, mit den Eingangspegelreglern auch die Pegel der Lineeingänge anzupassen.

Zu diesem Zweck enthält nun die Registerkarte PREFERENCES der SYSTEM SETUP-Seite das ElementLine Input Trim. Wenn Sie hier Enable (Aktivieren) wählen, wirken die Eingangspegelregler auf die Lineeingänge. Der Einstellbereich beträgt –20.0 dB bis +20.0 dB. Zudem gibt es die Option MUTE (stumm).



Anmerkung

- Wie auch beim Anpassen der Mikrofonpegel erscheint im Feld für die Kanalbezeichnung unterhalb der Pegelanzeige eine Zeit lang der gewählte Verstärkungswert, sobald Sie Änderungen vornehmen
- Wenn als Eingangsquelle (INPUT SOURCE) ein Digitaleingang ausgewählt ist, kann der Eingangspegel nicht angepasst werden.

Neue Funktion zum Umbenennen von Takes

Takenamen können nun geändert werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie den Take, den Sie umbenennen möchten, auf der Takeauswahlseite aus.
- 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche MENU der Takeauswahlseite. Das Aufklappmenü erscheint (hier gibt es nun die Option EDIT NAME, in der Abbildung unten rot markiert).



3. Tippen Sie auf EDIT NAME.

Die TAKE NAME-Seite erscheint, auf der Sie den Takenamen ändern können.



Anmerkung

Wenn mehrere Takes ausgewählt sind, ist der BefehlEDIT NAME nicht verfügbar.

- 4. Ändern Sie den Namen nach Ihren Wünschen.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Enter oder drücken auf das DATA-Rad, um den Namen zu übernehmen. Anschließend erscheint wieder die Auswahlseite.

Neue Funktion zum Starten/Unterbrechen der Aufnahme mittels Timecode

Der Recorder bietet nun die Möglichkeit abhängig vom Zustand des eingehenden Timecodes, Aufnahmen automatisch zu starten und zu unterbrechen.

 Zu diesem Zweck enthält nun der Bereich TC GEN MODE auf der Registerkarte SETUP der TC/SYNC-Seite die Schaltfläche TC SYNC REC.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt die Aufnahme, sobald sich der Recorder mit eingehendem Timecode synchronisiert hat. Geht die Timecodesynchronisation verloren, wird die Aufnahme unterbrochen.

₽S	YNC	<u> </u>		
STATUS	Project	= 29.97DF	-	
TC GEN Mode	FREE	FREE ONCE	TIME OF Day	
	JAM Sync	REGEN	REC RUN	TC SYNC REC
POWER OFF GEN	OFF	ON		

• Bei aktivierter TC SYNC REC-Funktion erhält das TC-Symbol auf der Hauptseite folgendes Aussehen:



	TC SYNC REC aktiviert		TC SYNC REC nicht aktiviert	
Synchron	٩	stetig rot	•	stetig grün
Nicht synchron	٩	rot blinkend		grau

Wichtig

Nutzen Sie für den Timecode die gleiche Framerate wie für das Projekt.

Neues Einblendfenster

Displaymeldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkungen
Writing Mark Info	Informationen zu Marken werden gespeichert.	Die Meldung erscheint, wenn Sie während der Wiedergabe einer 1 Gigabyte großen oder größeren Datei eine Marke setzen und dann die Wiedergabe stoppen.

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.10

Gespiegelte Aufnahme

Der Recorder bietet nun die Möglichkeit, eine Aufnahme auf der zweiten CF-Karte zu spiegeln, also auf beiden Karten parallel aufzunehmen.

Damit diese Einstellung auf dem Display leicht zu erkennen ist, wurden den Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit auf der Hauptseite neue Symbole hinzugefügt. Diese Symbole geben Aufschluss darüber, ob die Aufnahme auf der jeweiligen Karte möglich ist oder nicht.



Hauptseite während der Wiedergabe

Bedeutung des Symbols

Aufnehmen ist möglich
 Karte ist nicht bereit

🕅 Aufnehmen ist nicht möglich

Beispiel:

In der Einstellung Single

Während der Wenn nicht aufge-



OCF1 124h00m

OCF2 124h00m

nommen wird nicht möglich ist



Wenn die Aufnahme

In der Einstellung Mirror

Während der Aufnahme

men wird **CF1** 124h00m **CF2** 124h00m

Wenn nicht aufgenom-

OCF2INo Media

In der Einstellung Mirror, wenn die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist

Während der Aufnahme Wenn nicht aufgenommen wird





n XCF1 000h00m a XCF2 No Media

Einstellungen für die gespiegelte Aufnahme

Der REC SETUP-Seite wurde eine REC MODE-Seite hinzugefügt. Diese Seite verfügt über den Eintrag REC Mode mit zwei Schaltflächen:

- Single: Die Aufnahme ist nur auf der aktuell ausgewählten CF-Karte möglich (Voreinstellung).
- Mirror: Die Aufnahme ist auf beiden CF-Karten gleichzeitig möglich.



Wichtig

Wenn die Abtastrate des aktuellen Projekts 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz beträgt, kann nur auf einer Karte aufgenommen werden (REC Mode > Single), und die Einstellung kann nicht geändert werden.

Darstellung der Schaltflächen

In der Einstellung Single:

In der Einstellung Mirror:



In der Einstellung Mirror, wenn die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist:

- 1) Bedingungen, unter denen die Aufnahme nicht möglich ist
 - Auf der aktuellen Karte steht kein freier Speicherplatz mehr zur Verfügung
 - Es befindet sich keine Karte im aktuell ausgewählten Kartenschacht
 - Die aktuelle Karte wird nicht unterstützt (PIO-Modus)
 - Die Formatierung der aktuellen Karte wird nicht unterstützt (ist nicht FAT16 oder FAT32)
 - Wenn eine der Karten einen Take mit dem auf der NEXT TAKE NAME-Seite festgelegten Namen und der Nummer 999 enthält (im Bereich für die Anzeige der Takenummer auf der Hauptseite oder NEXT TAKE NAME-Seite erscheinen nur Striche)
 - Die maximale Anzahl von Dateien und Unterordnern im jeweils aktuellen Ordner beider Karten ist erreicht (im Feld für die Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit der jeweiligen Karte wird Rec Limit angezeigt)
- 2) Bedingungen, unter denen die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist
 - Auf der gerade nicht ausgewählten Karte ist kein freier Speicherplatz vorhanden
 - Im gerade nicht ausgewählten Kartenschacht ist keine Karte eingelegt
 - Die gerade nicht ausgewählte Karte wird nicht unterstützt
 - Die Formatierung der gerade nicht ausgewählten Karte wird nicht unterstützt (ist nicht FAT16 oder FAT32)
 - Eine der beiden Karten ist nicht UDMA-kompatibel

- Eine der beiden Karten wurde nicht mit dem HS-P82 formatiert (die Clustergröße entspricht nicht dem für diesen Recorder erforderlichen Wert)
- Sobald eine der oben genannten Bedingungen zutrifft, ist eine gespiegelte Aufnahme nicht möglich. Die Aufnahme erfolgt stattdessen nur auf der aktuellen Karte.

Anmerkung

- Wenn die gespiegelte Aufnahme aktiviert ist (Mirror), geschieht Folgendes: Auf der gerade nicht ausgewählten Karte wird ein Projektordner erstellt, der dem aktuellen Projektordner der aktuell ausgewählten Karte entspricht. Sobald Sie mit der gespiegelten Aufnahme beginnen, werden die Takes mit den gleichen Namen in beiden Projektordnern der beiden CF-Karten aufgezeichnet.
- Wenn Sie die Aufnahme wiederholen, wird nur der Take auf der aktuellen Karte gelöscht. Der Take auf der anderen Karte bleibt erhalten.
- Wenn die Aufnahme auf der aktuellen Karte nicht möglich ist, findet keine Aufnahme statt.
- Wenn die Laufzeitanzeige auf die insgesamt verbleibende Aufnahmezeit eingestellt ist (TOTAL REMAIN), wird der geringere Wert der beiden Karten angezeigt. Sobald während der Aufnahme eine der beiden Karten voll ist, wird die auf der noch verfügbaren CF-Karte verbleibende Aufnahmezeit angezeigt.

Meldungen der gespiegelten Aufnahme

- Wenn Sie als Aufnahmemodus Mirror wählen, die gespiegelte Aufnahme aber nicht möglich ist, erscheint eine der folgenden Meldungen:
 - 1. Wenn die Aufnahme auf einer der beiden Karten nicht möglich ist



2. Wenn eine der beiden Karten nicht UDMA-kompatibel ist



3. Wenn eine der beiden Karten nicht mit diesem Recorder formatiert wurde



- Wenn Sie Mirror ausgewählt haben, die gespiegelte Aufnahme aber nicht möglich ist, erscheint beim Starten der Aufnahme eine der folgenden Meldungen:
 - 1. Wenn die gespiegelte Aufnahme aus einem anderen Grund als 2 oder 3 unten nicht möglich ist



2. Wenn eine der beiden Karten nicht UDMA-kompatibel ist



3. Wenn eine der beiden Karten nicht mit diesem Recorder formatiert wurde



- Wenn während der gespiegelten Aufnahme eine der beiden Karten voll ist oder ein Fehler auftritt, stoppt die Aufnahme auf der entsprechenden Karte. Auf der verbleibenden Karte wird die Aufnahme in einer neuen Datei fortgesetzt.Wenn dies geschieht, erscheint erscheint eine der folgenden Meldungen und die Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit nehmen folgendes Aussehen an:
 - 1. Wenn eine der beiden Karten voll ist



Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit der jeweilgen Karte

OCF1 124h00m XCF2 000h00m

2. Wenn auf einer der Karten ein Fehler auftritt



Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit der jeweilgen Karte



Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme

Da die gespiegelte Aufnahme eine hohe Prozessorauslastung zur Folge hat, kann der Recorder nicht den gesamten verfügbaren Speicherplatz auf der Karte ausnutzen. Aus diesem Grund ist die mögliche Aufnahmezeit verglichen mit einer normalen Aufnahme kürzer. Die Prozessorauslastung steigt außerdem mit der Zahl der aufgenommenen Takes. Dadurch verküzt sich die Aufnahmezeit weiter, wenn Sie Monodateien anstelle von Mehrspurdateien erstellen.

Aufnahmezeit bei normaler Aufnahme

Dateiformat und Anzahl der	Speicherkapazität der CF-Karte(n)			
Spuren	8 GB	16 GB	32 GB	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:08	6:17	12:35	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:30	5:02	10:04	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:53	5:46	11:34	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:18	4:37	9:15	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:05	4:11	8:23	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:40	3:21	6:42	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:55	3:51	7:42	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:32	3:04	6:10	
24 Bit, 88,2 kHz, 8 Spuren	1:02	2:05	4:11	
24 Bit, 96 kHz, 8 Spuren	0:57	1:55	3:51	
24 Bit, 176,4 kHz, 4 Spuren	1:02	2:05	4:11	
24 Bit, 192 kHz, 4 Spuren	0:57	1:55	3:51	

Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme (Monodateien)

Dateiformat und Anzahl der	Speicherkapazität der CF-Karte(n)			
Spuren	8 GB	16 GB	32 GB	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:04	6:13	12:30	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:26	4:57	10:00	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:49	5:42	11:29	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:14	4:33	9:11	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:02	4:08	8:20	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:37	3:18	6:40	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:52	3:48	7:39	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:29	3:02	6:07	

Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme (Mehrspurdateien)

Dateiformat und Anzahl der	Speicherkapazität der CF-Karte(n)			
Spuren	8 GB	16 GB	32 GB	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:08	6:17	12:35	
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:30	5:01	10:03	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:53	5:46	11:34	
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:18	4:37	9:14	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:05	4:11	8:23	
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:40	3:21	6:42	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:55	3:51	7:42	
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:32	3:04	6:09	

- Die angegebenen Zeiten (Minuten:Stunden) sind Näherungswerte. Sie können in der Praxis abweichen.
- Die angegebenen Zeiten stehen nicht für eine ununterbrochene Aufnahme zur Verfügung. Sie geben die insgesamt auf der jeweiligen Karte verfügbare Aufnahmezeit wieder.
- Für die gespiegelte Aufnahme stehen die Abtastraten 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz nicht zur Verfügung.

SLATE-Funktion kann nun fest eingeschaltet werden

Das Aufzeichnen von Pegeltönen oder Sprachnotizen war zuvor nur bei gedrückt gehaltener **SLATE**-Taste möglich. Wenn Sie nun die **SHIFT**-Taste gedrückt halten und dann die **SLATE**-Taste drücken, ist die Aufnahme von Pegeltönen oder Sprachnotizen so lange möglich, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.

Wichtig

Diese Möglichkeit steht Ihnen nicht auf der Fadereinheit RC-F82 zur Verfügung.

Neue Displaymeldungen unter Firmware-Version 1.10

		1
Displaymeldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkungen
Cannot Change Now Fixed in current Fs.	Die aktuelle Abtastrate kann nicht geändert werden.	
CF1 Media Full. CF1:Stopped. CF2:still RECORDING.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF1 wurde gestoppt, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF2) wird fortge- setzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF1 Record Error. CF1:Stopped. CF2:still RECORDING.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF1 wurde gestoppt, weil ein Fehler aufgetre- ten ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF2) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF2 Media Full. CF1:still RECORDING. CF2:Stopped.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF2 wurde gestoppt, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF1) wird fortge- setzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF2 Record Error. CF1:still RECORDING. CF2:Stopped.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF2 wurde gestoppt, weil ein Fehler aufgetre- ten ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF1) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
Initializing	Die Karte wird initialisiert.	
Mirror REC is not available. (CFn is not available)	Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich, weil die Karte nicht verwendet werden kann.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2
Mirror REC is not available. CFn formatting not optimal for Recording.	Die Karte wurde nicht auf diesem Recorder formatiert. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme nicht garantiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich. Formatieren Sie die Karte mithilfe dieses Recorders, um sie nutzen zu können.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2
Mirror REC is not available. CFn not recommended type for Recording. (not UltraDMA)	Die Karte erfüllt nicht die technischen Anforderungen des Recorders. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme nicht garantiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2

Die folgenden Displaymeldungen wurden geändert:

Vormalige Meldung	Neue Meldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkungen
CFn not recommended format for Recording/Playing.	CFn formatting not optimal for Recording/Search.	Die Karte wurde nicht auf diesem Recorder formatiert. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme/Suche nicht garan- tiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich. Forma- tieren Sie die Karte mithilfe dieses Recorders, um sie nutzen zu können.	n = 1 oder 2 Die Meldung erscheint, wenn die Clustergröße auf der Karte kleiner ist als für diesen Recor- der vorgegeben.
CFn not recommended for Recording/Playing. (not UltraDMA)	CFn not recommended type for Recording/Search. (not UltraDMA)	Die Karte erfüllt nicht die technischen Anforderungen des Recorders. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme/Suche nicht garantiert.	n = 1 oder 2

Anzeige des Timecodes am Takeende

Im Informationsfenster für den aktuellen Take wird nun auch die Timecodezeit des Takeendes (END T/C) angezeigt.

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.04

Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie)

Der Recorder ist nun in der Lage, Signale von MS-Mikrofonen zu dekodieren. Neben dem Dekodieren während der Aufnahme bietet der Recorder auch die Möglichkeit, die Signale direkt aufzeichnen und erst bei der Wiedergabe zu dekodieren.

Einstellungen für die MS-Dekodierung vornehmen

Die Einstellungen für die MS-Dekodierung nehmen Sie auf der Registerkarte SETUP auf der MIXER SETUP-Seite vor.

1. Drücken Sie die MENU-Taste.

Die MENU-Seite erscheint.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche MIXER SETUP. Die MIXER SETUP-Seite erscheint.



3. Tippen Sie auf die Registerkarte SETUP.



 Wählen Sie auf dieser Seite unter MS MIC MODE die Dekodierungsmethode bei der Verwendung von MS-Mikrofonen. Die Einstellung kann für jedes Kanalpaar (1-2, 3-4, 5-6 und 7-8) separat vorgenommen werden.

OFF (Aus, Voreinstellung): Aufnahme und Wiedergabe erfolgen wie gewohnt ohne MS-Dekodierung.

INPUT: Wählen Sie diese Einstellung, um während der Aufnahme zu dekodieren. Die Wiedergabe erfolgt ohne Dekodierung.

MONITOR: Wählen Sie diese Einstellung, um während einer Aufnahme ohne Dekodierung das Signal dekodiert abzuhören. Nutzen Sie diese Einstellung auch, wenn Sie Takes wiedergeben, die mit einem MS-Mikrofon ohne Dekodierung aufgenommen wurden.

Wichtig

- Wenn Sie hier INPUT oder MONITOR wählen, wird zudem das betroffene Kanalpaar automatisch gekoppelt (die Schaltfläche CH LINK färbt sich blau). Beim Ausschalten der MS-Dekodierung (OFF) wird das Kanalpaar jedoch nicht automatisch getrennt. Ist für ein Kanalpaar INPUT oder MONITOR gewählt, und Sie tippen auf die entsprechende Schaltfläche CH LINK, um die Kopplung aufzuheben, wird auch die MS-Dekodierung ausgeschaltet (OFF).
- Während der Aufnahme oder Wiedergabe kann die Einstellung für die MS-Dekodierung nicht geändert werden. Stoppen Sie den Audiotransport, um die Einstellung zu ändern.

Ein MS-Mikrofon anschließen

Wenn Sie die MS-Dekodierung des Recorders nutzen wollen, verbinden Sie das Mittensignal mit dem ungeradzahligen und das Seitensignal mit dem geradzahligen Kanal eines Paars. Bei vertauschten Signalen ist die korrekte Dekodierung nicht möglich.

Verbinden Sie also beispielsweise das Mittensignal mit Kanal 3 und das Seitensignal mit Kanal 4.

Aufnahme mit MS-Dekodierung

- 1. Wählen Sie auf der Registerkarte SETUP unter M5 MIC MODE für beide mit dem MS-Mikrofon verwendeten Kanäle die Einstellung INPUT.
- 2. Drücken Sie die HOME-Taste. Die Hauptseite erscheint.
- 3. Tippen Sie auf die Schaltfläche PANZLEVEL, um die Seite mit Panorama- und Pegelreglern aufzurufen.



Die PAN-Regler der Kanäle, für die als MS-Dekodiermethode INPUT gewählt wurde, sind zu Balancereglern für das MS-Signal geworden. Mit diesen können Sie nun die Breite des Stereofelds anpassen.

- 4. Tippen Sie auf den PAN-Regler des gewünschten MS-Kanalpaars, um ihn auszuwählen (sein Hintergrund wird weiß).
- 5. Ändern Sie den Wert mit dem Rad im Bereich von 0 bis 100 (Voreinstellung: 0).

Mit der Einstellung Ø wird nur der Mittenkanal in die Stereodekodierung aufgenommen. Je größer der Wert, desto größer ist der Anteil des Seitenkanals im Stereosignal. Mit der Einstellung 100 schließlich ist nur noch der Seitenkanal enthalten.

Anmerkung

Die hier eingestellten Werte werden mit dem Projekt auch gespeichert, wenn Sie die MS-Dekodierung anschließend deaktivieren. Sobald Sie wieder INPUT wählen, werden die zuvor eingestellten Werte verwendet.

- 6. Tippen Sie auf den 2Mi×LUL-Regler des gewünschten MS-Kanalpaars, um den Ausgangspegel des Dekoders anzupassen.
- 7. Ändern Sie den Wert mit dem Rad.

Tipp

Sie können die Balance und den Pegel eines MS-Kanalpaars auch auf der SETUP-Seite des entsprechenden Kanalpaars anpassen.

Aufnahme ohne MS-Dekodierung

Sie können das Mitten- und Seitensignal auch ohne Dekodierung aufnehmen und erst während der Wiedergabe dekodieren. Dabei wird das Signal über den Stereosummenbus ausgegeben.

- Um ohne Dekodierung aufzunehmen, wählen Sie als MS-Dekodierungsmethode OFF oder MONITOR.
 In der Einstellung MONITOR können Sie das Signal bereits während der kodierten Aufnahme dekodiert abhören.
- 2. Passen Sie die Balance und den Pegel des MS-Signals auf die gleiche Weise wie bei einer dekodierten Aufnahme an. Die Aufnahme ist jedoch nicht dekodiert.

HS-P82

Gruppierung von Eingangspegelreglern

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Eingangspegel einer Gruppe von Kanälen zur gleichen Zeit mit einem einzigen Regler ändern. Dabei legen Sie für jede Gruppe einen Kanal als Master und weitere Kanäle als Slaves fest. Bis zu vier Gruppen mit unterschiedlichen Kanalkombinationen sind möglich.

Wichtig

- Den Eingangspegel der Gruppe können Sie nur mit dem Eingangspegelregler des festgelegten Masterkanals einstellen. Die Eingangspegelregler der Slavekanäle sind ohne Funktion.
- Gruppenmaster ist immer der Kanal, der einer Gruppe zuerst zugewiesen wird. Der Master kann später nicht mehr geändert werden. Wenn Sie einen anderen Kanal als Master festlegen wollen, heben Sie zunächst die Gruppe auf.
- Jeder beliebige Kanal kann Master sein. Alle übrigen Kanäle können Slaves sein, auch wenn sie nicht aufeinander folgen, wie im Beispiel unten.
- Ein Kanal kann immer nur einer Gruppe angehören. Er wird immer der zuletzt gewählten Gruppe zugewiesen.

Eingangspegelgruppen bilden

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste.
 - Die MENU-Seite erscheint.
- 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche MIXER SETUP. Die MIXER SETUP-Seite erscheint.
- 3. Tippen Sie auf die Registerkarte TRIM GROUP. Die folgende Seite erscheint:



Hier finden Sie für jeden Kanal vier Tasten, die mit 1 bis 4 beschriftet sind und dazu dienen, den Kanal der entsprechenden Gruppe zuzuweisen. In diesem Beispiel wollen wir Kanal 1 als Master und die Kanäle 2-6 als Slaves der Gruppe 1 festlegen.

 Um den Master festzulegen, tippen Sie auf die mit 1 bezeichnete Schaltfläche unterhalb von Kanal 1 (CHANNEL 1 / TRIM GROUP 1).

Neben der Ziffer erscheint der Buchstabe M für Master und die Schaltfläche färbt sich rot.

5. Drücken Sie die Gruppen-Schaltflächen der Kanäle, die Slaves werden sollen.

In diesem Beispiel also $2\,,3-4\,,5\,$ und $6\,.$ Die Schaltflächen färben sich blau.

 Mithilfe des Eingangspegelreglers von Kanal 1 können Sie nun die Pegeleinstellung für alle gruppierten Kanäle (1-6) gemeinsam anpassen.

Wichtig

- Erreicht die Eingangspegeleinstellung eines der gruppierten Kanäle seinen Maximal- oder Minimalwert, hat das weitere Drehen des Reglers in die gleiche Richtung auch keine weitere Auswirkung auf die anderen Kanäle. Dadurch bleiben die unterschiedlichen Werte zwischen den einzelnen Kanälen erhalten.
- Es können nur Kanäle zu Paaren gekoppelt werden, die der gleichen oder keiner Gruppe angehören. Ist dies nicht der Fall, erscheint beim Tippen auf die Schaltfläche CH LINK der folgende Hinweis:



Anmerkung

Für Nutzer der Fernbedienung RC-F82: Durch die oben beschriebene neue Funktion erhält auch der Bereich für die Belegung der Funktionstasten (Function Key Assign) auf der Registerkarte RC-F82 der REMOTE SETUP-Seite eine neue Auswahl mit der Bezeichnung MIXER (TRIM GROUP).

Eine Eingangspegelgruppe aufheben

1. Um eine Gruppe aufzuheben, tippen Sie auf die Gruppen-Schaltfläche des Masterkanals (also die rote, mit einem M gekennzeichnete Schaltfläche).

Es erscheint ein Bestätigungsdialog.



2. Tippen Sie auf $0 \ensuremath{\mathbb{K}}$ oder drücken Sie auf das Rad, um die Gruppe aufzuheben.

Die Gruppe ist nun aufgehoben und alle Gruppen-Schaltflächen sind wieder grau.

Wenn Sie versuchen, einen Gruppenmaster einer anderen Gruppe zuzuweisen, erscheint ein Warnhinweis ("Gruppe aufheben und neu zuweisen?"). Tippen Sie in diesem Fall auf OK oder drücken Sie auf das Rad, um die bestehende Gruppe aufzuheben und den Kanal zugleich der anderen Gruppe zuzuweisen.



Stummschaltung mithilfe der Eingangspegelregler

Wenn Sie den Eingangspegelregler eines Kanals auf den Minimalwert stellen, wird der Kanal nun stummgeschaltet, und zwar unabhängig vom eingestellten Referenzpegel. Ansonsten funktionieren die Eingangspegelregler wie gehabt.

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.02

Änderung des Ausdrucks "Szene" in "Ordner"

Bislang wurde die nächste Ebene innerhalb eines Projekts als "Szene" bezeichnet. Da es mit der neuen Firmware aber möglich ist, die Namen von Takes nach der Aufnahme frei zu ändern, ist dieser Begriff nicht mehr geeignet.

Aus diesem Grund wird das, was bisher eine Szene war, nun als Ordner bezeichnet. Die entsprechenden Elemente auf dem Display wurden ebenfalls entsprechend geändert. So gibt es jetzt beispielsweise die Schaltfläche Folder Name und die FOLDER NAME-Seite. Die Standardbezeichnung für einen Ordner lautet jedoch nach wie vor Scene plus drei Ziffern.

• Schaltfläche Folder Name (zuvor Scene Name) und 1st Folder (zuvor 1st Scene)



CREATE PROJECT-Seite 1

₽С	REAT	E PR	OJE	CT 💷
Project Name	PROJECT	01 123456	57890123	45678901
Folder Name <u>"</u>	1st Fold SCENE00	er 1		
Frame Type	23.976F	24F	25F	
	29.97DF	29.97ND	30DF	30ND
OTHERS	Current Setting	Factory Preset		
■ PRE	۷.		C P	REATE 🎽 Roject 🚣

CREATE PROJECT-Seite 2

• 1st FOLDER-Seite (zuvor 1st SCENE NAME)



1st FOLDER-Seite Schaltfläche

• MAKE FOLDER (zuvor MAKE SCENE)



Seite für die Ordnerauswahl

• MAKE FOLDER-Seite (zuvor MAKE SCENE)

₽	M	AK	Ε	F	OL	.DI	ER	Dat	e	
	Sce	ne00	1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	BS
q	ω	e	r	t	y	u	i	D	p	DEL
a	s	d	f	g	h	j	k	1	-	-
z	×	С	v	b	n	m	,	•	E]
Shift Caps		Space			<-	->	Ent	er J		

MAKE FOLDER-Seite

• NUM OF FOLDER (zuvor NUM OF SCENE)

	T 00	1:PR0 1:SCE	IJECT01 Neo01	
CF1 ROOT	NUM OF FOLDER	Fs	ENTER	Ξ
001PR0JECT01-1234	008	192k	+	\$
002PR0JECT02	002	176k	+	
003PR0JECT03	001	48k	+	Q
004PROJECT04	004	44k	+	
005PROJECT05	003	44k	ŧ	÷
INFO CREATE	MUL	TI ECT	MENU	Y

Seite für die Projektauswahl

Darüber hinaus bitten wir Sie, beim Lesen des Benutzerhandbuchs den Begriff "Szene" durch "Ordner" zu ersetzen.

Neue Anzeigen für Projektnummer, Ordnernummer und Takenummer

Projekten, Ordnern und Takes wurden Nummern hinzugefügt, die nun angezeigt werden.

Projektnummern werden Projekten in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie auf dem Speichermedium abgelegt sind. Ordnernummern werden in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie innerhalb eines jeden Projekts erstellt werden. Takenummern werden in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie innerhalb eines Ordners gespeichert werden.

Anzeige der Takenummer auf der Hauptseite

Die Takenummer wird nun links neben der Zeitanzeige dargestellt (siehe die Abbildung auf der folgenden Seite).



Hauptseite

Nummernanzeige auf den Seiten für die Projektauswahl, Ordnerauswahl und Takeauswahl angezeigt.

Die jeweiligen Nummern werden in der linken Spalte einer jeden Auswahlseite angezeigt.

PROJEC	T 00:	1:PR0 1:SCE	IJECT01 Ne001	
CF1 ROOT	NUM OF FOLDER	Fs	ENTER	Ξ
001PROJECT01-1234	008	192k	+	÷
002 PROJECTO2	002	176k	+	
003PR0JECT03	001	48k	+	Q
004PR0JECT04	004	44k	+	
005PR0JECT05	003	44k	+	÷
INFO CREATE ** PROJECT	MUL SELI	TI ECT	MENU	Y

Seite für die Projektauswahl

PROJEC	T 00	1:PR0 1:SCE	IJECT01 Ne001	
🔄 001:PROJECT01-12-	NUM OF TAKE	TOTAL TIME	ENTER	Ξ
001 SCENE001-12345-	098	3.8h	+	÷
002 SCENE002	032	46m	+	
003 SCENE003	081	5.4h	+	Q
004 SCENE004	104	17h	+	
005 SCENE005	015	56m	+	Ť
INFO MAKE 🍑 FOLDER	MUL Sel	TI ECT	MENU	Ξ

Seite für die Ordnerauswahl

PROJEC	T 001:PRC 001:SCE	IJECT01 Neo01	
<pre>001:PR0JECT01-12- 001:SCENE001</pre>	LENGTH	ENTER	Ξ
001 @SCENE001-T001	0h00m00s	+	÷
002 SCENE001-T002	0h00m00s	+	
003 SCENE001-T003	0h00m00s	+	Q
004 SCENE001-T004	0h00m00s	+	
005 SCENE001-T-4_ST	0h00m00s	+	¥
INFO CIRCLE Q	MULTI SELECT	MENU	Ŧ

Seite für die Takeauswahl

Neue Schaltfläche zum Einfügen des Datums

Eine Schaltfläche Date wurde Seiten hinzugefügt, auf denen beispielsweise Projektnamen bearbeitet werden können. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Datum der internen Uhr als Namen einzufügen.

Die folgenden Seiten enthalten diese neue Schaltfläche:

- Die Seite zum Bearbeiten des Namens beim Erstellen eines neuen Projekts
- Die Seite zum Bearbeiten des ersten Ordners beim Erstellen eines neuen Projekts
- Die Seite zum Bearbeiten des Namens beim Erstellen eines neuen Ordners
- Die Seite zum nachträglichen Ändern des Projektnamens
- Die Seite zum Festlegen von eigenen Benennungen beim Bearbeiten des Namens für den nächsten Take
- 1. Um diese Schaltfläche zu nutzen, rufen Sie die gewünschte Seite für die Namensänderung auf (im Beispiel unten soll der Projektname geändert werden).



Seite für die Änderung des Projektnamens

2. Drücken Sie die Schaltfläche Date, um den Projektnamen durch das Datum aus der internen Uhr im Format JJJJ-MM-TT einzufügen.

₽	P	RO	JE	EC	ΤI	NA	ME	Da	te	
	201	0-03	-26							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	BS
q	W	e	r	t	y	u	i	D	p	DEL
a	s	d	f	g	h	j	k	1	-	-
z	×	С	v	b	n	m	,	•	E]
Shi	ft	Сар	s	Spa	се		<-	->	Ent	er 41

Seite für die Änderung des Projektnamens

Anmerkung

- Wenn der Projekt- oder Ordnername bereits vorhanden ist, wird automatisch ein Unterstrich gefolgt von einer frei verfügbaren Zahl angehängt.
- Nachdem Sie die Schaltfläche gedrückt und den Namen durch das Datum ersetzt haben, können Sie den Namen auf dieser Seite weiter bearbeiten. Der Name eines bereits erstellten Ordners kann dagegen nicht nachträglich geändert werden.

Neue Funktion zum Ändern der Takekennung

Auf der Hauptseite gibt es nun eine Schaltfläche NEXT TAKE NAME. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite zum Ändern der Takekennung aufzurufen. Die hier vorgenommene Änderung wird auf den nächsten aufgenommenen Take angewendet.

Erste Hälfte der Takekennung

Die erste Hälfte der Takekennung kann entweder aus der selbst festgelegten Zeichenfolge (UserWord) oder aus dem Ordnernamen bestehen (FolderName).

Anmerkung

Die erste Hälfte der Takekennung lässt sich nur bei gestopptem Transport ändern.

• UserWord

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn die selbst festgelegte Zeichenfolge für die erste Hälfte der Takekennung verwendet werden soll. Um die Zeichenfolge zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche EDIT (Entspricht der Seite zum Ändern des Projektnamens.)



• FolderName

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn der Ordnername für die erste Hälfte der Takekennung verwendet werden soll. Dies ist die Voreinstellung.



Zweite Hälfte der Takekennung

Die zweite Hälfte der Takekennung besteht aus einem Buchstaben des Alphabets und drei Ziffern. Um den Buchstaben zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche EDIT Sie können auch die drei Ziffern ändern, und zwar mithilfe der Schaltflächen - und +. Die Funktionsweise ist identisch mit der NEXT TAKE-Funktion, die Sie über die REC TRACKS-Schaltfläche (①) aufrufen. (Siehe Kapitel "2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen" im Referenzhandbuch.)

Anmerkung

- Die Takekennung wird mit dem jeweiligen Projekt gespeichert. Wenn Sie also ein anderes Projekt aufrufen, wird die darin gespeicherte Takekennung verwendet.
- Die drei Ziffern der Takekennung können auch während der Aufnahme oder Wiedergabe geändert werden. Die erste Hälfte der Takekennung und der Buchstabe der zweiten Hälfte lassen sich dagegen nur bei gestopptem Transport ändern.
- Sofern Sie für die erste Hälfte oder den Buchstaben in der zweiten Hälfte der Takekennung unterschiedliche Zeichen verwenden, können Sie nun auch Takes erstellen, die die gleiche Ziffernfolge am Ende der Kennung aufweisen.

Auswahl eines Ordners für Mono-Aufnahmedateien

Für den Aufnahmedateityp MONO können Sie nun zwischen zwei Arten von Ordnern für die Speicherung der Aufnahmedateien wählen. Die Voreinstellung ist SubFolder.

Anmerkung

In beiden Einstellungen werden für jeden Take innerhalb von Ordnern Unterordner erstellt, wo auch die Management-Dateien erzeugt werden.

SubFolder

In dieser Einstellung werden wie bereits zuvor für jeden Take innerhalb von Ordnern Unterordner erstellt, in denen dann die Audiodateien gespeichert werden.

Folder

In dieser Einstellung werden die Audiodateien direkt im betreffenden Ordner gespeichert.

Anmerkung

 Je nachdem, ob als Aufnahmedateityp Polg oder Mono gewählt wurde, kann in der Einstellung Folder in manchen Fällen die maximale Anzahl von Takes, die in einem Ordner gespeichert werden können, deutlich geringer sein als gewöhnlich. Aus diesem Grund erscheint der folgende Warnhinweis, wenn Sie zur Einstellung Folder wechseln (Anzahl von Takes eingeschränkt. Trotzdem wechseln?).



Wenn Sie von Folder zurück zu SubFolder wechseln, erscheint dagegen der Hinweis, dass die maximale Anzahl möglicher Takes wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht.



 In der Einstellung SubFolder können Sie während der Aufnahme frühestens 4 Sekunden nach Beginn der Aufnahme die REC-Taste drücken, um mit einem neuen Take fortzufahren. In der Einstellung Folder dagegen kann diese Zeitspanne in manchen Fällen größer sein.

₽R	EC	SETU	JP 🚥
File Mode	MONO 🗗		
Mono File Place	SubFolder	Folder	1
Bit Length	16bit	24bit	
Max File Size	640MB	1GB	2GB
Pause Mode	SPLIT	NO SPLIT	
REC 1	RACKS	FILE FORMAT	OPTIONS

Geänderte Datei-/Ordnerstruktur

Die im Kapitel "8 – Datenaustausch mit einem Computer" des Referenzhandbuchs dargestellte Ordnerstruktur hat sich wie folgt geändert. Zusätzlich zu diesen Dateien werden auch Managementdateien und -Ordner erstellt.



Poly: Wenn unter File Mode die Einstellung POLY gewählt ist (die Einstellung Mono File Place fehlt in diesem Fall)

MONO & Sub Folder: Wenn unter File Mode die Einstellung MONO und unter Mono File Place die Einstellung Sub Folder gewählt ist

MONO & Folder: Wenn unter File Mode die Einstellung MONO und unter Mono File Place die Einstellung Folder gewählt ist

Einschränkungen bei der Aufnahme

Dieses Gerät kann insgesamt nur etwa 2000 Dateien und Unterordner innerhalb eines Ordners verwalten. Wird diese Grenze überschritten, ist keine weitere Aufnahme im betreffenden Ordner möglich. In einem solchen Fall macht Sie das Gerät durch folgende Hinweise darauf aufmerksam:

• Wenn Sie während der Aufnahme die **REC**-Taste drücken, und das Gerät ist nicht in der Lage, die Aufnahme mit einem neuen Take fortzusetzen, erscheint der folgende Hinweis:



• Kann beim Laden eines Projekts oder Ordners die Aufnahme in dem Ordner nicht erstellt werden, erscheint dieser Hinweis:

		. R
6 12 18	Cannot RECORD System limit reached.	I
24 30 25	Please make new Folder.	
46 56	CLOSE	2Mi×
TRF	ACK TAKE LEVEL List Loca	ite

In diesen Fällen wird außerdem auf der Hauptseite der Hinweis Rec Limit für die verbleibende Aufnahmezeit der ausgewählten CF-Karte angezeigt.

	83	R		5.00	REMA	IN 🏅	SYNC	
Scene001-T001				CF1 CF2	Rec I	<mark>.imit</mark> edia	SOLO	
0UER 1 0 6	2	3	4	5	6	7	8	
-18								
-36 -46 -56	I Mica	TOPL	TOPR	10191	RIPM	Mi×L	Mi×R	2Mi×
rec Track	NEXT TAKE NAME	Pf	IN/ VEL	INFO	H. L	ark ist <u></u>	Man Loc	ual ate

Anmerkung

Die genannte Höchstgrenze für Dateien und Unterordner in einem Ordner beinhaltet auch Dateien und Ordner, die nicht mit diesem Gerät erstellt wurden. Zudem schließt diese Gesamtzahl Management-Dateien, Systemdateien und andere normalerweise unsichtbare Dateien und Ordner ein.

Änderung des Standard-Referenzpegels

Mit dieser neuen Firmwareversion wurde die Voreinstellung des Referenzpegels von –16 dB auf –20 dB geändert. (Siehe "Die Registerkarte PREFERENCES" auf Seite 57 des Referenzhandbuchs.)