TASCAM TM-D1000 KURZÜBERSICHT

Drücken und halten Sie die Tasten **PARAM SEL** und **ENTER** während Sie das TM-D1000 einschalten. Wählen Sie anschließend $\exists 11$ (alle Daten), $\exists n \exists r \exists h \circ t$ (nur Snapshot-Daten) oder $\exists f f \in c t$ (nur Effekt-Daten) und bestätigen Sie mit der **ENTER**-Taste.

Systemtakt einstellen (Word-Clock)

Option ➡ System ➡ Master Clock Select. Aufnahme-oder Mix-Modus wählen Option ➡ MODE ➡ MODE Select.

- ☞ Buszuweisung wählen (Gruppen und Aux-Wege) Option ➡ MODE ➡ BUS Function Select.
- Kanäle einem oder mehreren Bussen zuweisen Drücken Sie im Kanal die CH SEL-Taste, und drücken Sie anschließend die gewünschte(n) CH ASSIGN-Taste(n).
- Buszuweisung aufheben

Drücken Sie im Kanal die **CH SEL**-Taste, und drücken Sie anschließend die **DIRECT OUT**-Taste, um die Buszuweisung des Kanals aufzuheben.

Eingangskanäle und Tape-Returns abhören

Weisen Sie die Eingangskanäle und Tape-Returns dem Summenbus (L-R) zu.

Stereopanorama eines Kanals verändern

Benutzen Sie den PAN-Regler oberhalb des jeweiligen Kanalfaders.

Klangeinstellungen vornehmen

Drücken Sie die **PARAM SEL**-Taste so oft, bis die **EQ**-LED grün leuchtet, und drücken Sie anschließend die **CH SEL**-Taste des gewünschten Kanals. Vergewissern Sie sich, daß die **EQ**-Taste neben den **CH ASSIGN**-Tasten leuchtet, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit den entsprechenden Parameterreglern unterhalb des Displays vor.

Kanäle zu Stereopaaren verbinden

Drücken Sie die **CH SEL**-Taste eines ungeradzahligen Kanals, und drücken Sie anschließend die **CH SEL**-Taste des rechts daneben befindlichen geradzahligen Kanals. Sie können auch zunächst einen beliebigen geradzahligen Kanal und anschließend den links daneben befindlichen ungeradzahligen Kanal wählen.

Interne Effektgeräte zwischen Effekt- und Dynamikfunktionen umschalten

Option 🍽 Effect 🍽 Effect Pattern: Wählen Sie das gewünschte Effekt-Pattern.

Aux- und Effekt-Returns zuweisen

Option ➡ Setup ➡ Aux Rtn Input/Assign:Wählen Sie die Quelle für den gewünschten Aux- oder Effekt-Return.

Dynamikprozessoren bestimmten Kanälen zuweisen

Option **W** Effect **W** Ch Dynamics Insert:Drücken Sie den **DATA ENTRY**-Regler, um die Dynamikprozessoren ein- oder auszuschalten. Drehen Sie den **DATA ENTRY**-Regler, um den Cursor zu bewegen.

Parameter der Dynamikprozessoren verändern

Drücken Sie die **PARAM SEL**-Taste so oft, bis die **EFFECT/DYNAMICS**-Taste grün leuchtet, und drücken Sie anschließend die **CH SEL**-Taste des gewünschten Kanals (dem Kanal muß ein Dynamikprozessor zugewiesen sein, siehe oben). Ändern Sie die Parameter mit den Parameterreglern unterhalb des Displays.

Send-Pegel der Aux-Wege einstellen

Drücken Sie die **PARAM SEL**-Taste so oft, bis die **AUX**-LED grün leuchtet, und stellen Sie die Pegel mit den Parameterreglern unterhalb des Displays ein.

Effekte auswählen

Drücken Sie die **PARAM SEL**-Taste so oft, bis die **EFFECT/DYNAMICS**-Taste grün leuchtet, und wählen Sie durch Drehen des **DATA ENTRY**-Reglers den gewünschten Effekt aus.

Seffektparameter ändern

Wählen Sie den gewünschten Effekt wie oben beschrieben aus, und ändern Sie die Parameter mit den Parameterreglern unterhalb des Displays.

Snapshots speichern

Drücken und halten Sie die SHIFT-Taste, und drücken Sie gleichzeitig die STORE (ESCAPE/RECALL) - Taste. Wählen Sie einen Speicherplatz, und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.

Snapshots abrufen

Drücken Sie die **ESCAPE/RECALL**-Taste so oft, bis auf dem Display RECALL? erscheint. Wählen Sie den gewünschten Snapshot, und bestätigen Sie die Auswahl mit der **ENTER**-Taste.

☞ Geräte-ID für MIDI Machine Code (MMC) einstellen Option ➡ MIDI ➡ MMC Device ID.

Externe Geräte über MMC steuern

Drücken und halten Sie die **SHIFT**-Taste, und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte MMC-Laufwerkstaste (erkennbar an der blauen Beschriftung unterhalb der Tasten).

- MIDI-Timecode (MTC) für die Locatorfunktionen auswählen Option MIDI MTC Type.
- Speichern und Abrufen (Anfahren) von Locatorpunkten Drücken Sie die MEMO-Taste.

MIDI-Kanäle wählen (zum Steuern des TM-D1000 über Program-Change-Befehle)

OFTION IN MIDI MIDI Ch Select: Wählen Sie die MIDI-Kanäle für den Mixer sowie für die Effekt- und Dynamikprozessoren.

Werkseinstellungen

MODE-Menü

MODE	select		MIX
Buss	Function	Select	ST+4Aux[Mono](MIX)
			ST+4Grp (REC)

Setup-Menü

	All Ch Aux Pre/Post	Post
	Solo mode	PFL (In-Place SOLO) (REC)
		In-place SOLO(PFL)(MIX)
	Digital Input	A:RCA
	Digital Out	(A:B) L-R: 1-2
	Digital Out Format	A:SPDIF / B:SPDIF
	Direct out mode	Post Input Fader
	Effect Rtn In⊳ut∕ Assi9n	Input:Effect2/Assi9n:L-R
	Aux Rtn Input/Assi9n	Input:Digital In A Assign:L-R
	Ch7-8 Route Tar9et	Analog In
	Ch1-8 Input	Analog In
	Ch9-16 Input	TDIF-1A
	TDIF-1A Direct Out	Ch1-8

I Effect-Menü

Effect Pattern	Ch Dynamics (REC)
	L-R:Effect1 (MIX)
	Aux1-2:Effect2 (MIX)
Ch Dynamics Insert	1234 auf Kanäle 1234

I MIDI-Menü

MIDI Ch Select	Mixer=1,Effectors $1=2+2=3$ und Dynamics 1 bis 4 deaktiviert
МТС Туре	30NDF
MMC Device ID	1
MMC Communication	Closed-loop
Control Change Defeat	REC Mode:No/MIX Mode:Yes
L-R∕GRP Control Chan9e	No. 9

System-Menü

-					
Master	Clock Select	Internal	[48k]		
Direct	Recall Defeat	Yes			
REMOTE	CONT Function	Snapshot (Change [up]		
TDIF-1	A/B Word Length	A:24bit			
Meter Adjust		ReleaseTime:30ms			
		Hold Time:0s			

So verkabeln Sie das TM-D1000 für die erste Aufnahmesession:

