D01140180A

TASCAM

USB-2.0-Audio/MIDI-Interface



Bevor Sie dieses Gerät mit einem Computer verbinden, müssen Sie den Treiber von der mitgelieferten CD-ROM auf Ihrem Computer installieren.

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise



Achtung! Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

Dieses Symbol, ein Blitz in einem ausgefüllten Dreieck, warnt vor nicht isolierten, elektrischen Spannungen im Inneren des Geräts, die zu einem gefährlichen Stromschlag führen können.



Dieses Symbol, ein Ausrufezeichen in einem ausgefüllten Dreieck, weist auf wichtige Bedienungs- oder Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung hin.

Bitte tragen Sie hier die Modellnummer und die Seriennummer (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.

ModelInummer

Seriennummer

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EG der Europäischen Gemeinschaft hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Dokumentation installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Rundfunkbetrieb verursachen. Grundsätzlich sind Störungen jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen. Sollte dieses Gerät Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, so kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schlie
 ßen Sie das Ger
 ät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als die Steckdose des Empf
 ängers.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fachmann für Rundfunk- und Fernsehtechnik.

Warnhinweis

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der TEAC Corporation geprüft und genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EC, 91/157/ EWG und/oder 93/86/EWG sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.



Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Information zum Stromverbrauch

Dieses Gerät verbraucht auch dann etwas Strom, wenn es über den optionalen Wechselstromadapter mit dem Stromnetz verbunden und ausgeschaltet ist.

Konformitätserklärung

Gerätebezeichnung:	
Marke:	
Verantwortlich:	

Telefon:

US-600 TASCAM TEAC AMERICA, INC. Montebello, California, U.S.A. +1-323-726-0303

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen in den USA und den Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Gemeinschaft. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen jeglicher Art tolerieren, darunter auch solche, die den Betrieb beeinträchtigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
- Lesen Sie diese Anleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise. Neben den hier aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweisen sind möglicherweise weitere Warnungen an entsprechenden Stellen dieses Handbuchs aufgeführt.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von einem TEAC-Servicecenter ausführen. Bringen Sie das Gerät zu einem TEAC-Servicecenter, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

\land WARNUNG

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brand

Wenn Sie das Gerät mit dem optionalen Wechselstromadapter betreiben:

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer gut erreichbaren Steckdose auf. Es muss jederzeit möglich sein, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Verbinden Sie das Gerät nur dann mit dem Stromnetz, wenn die Angaben auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann.
- Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, ziehen Sie einen Elektrofachmann zu Rate.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Wechselstromadapter, und verwenden Sie den Wechselstromadapter nicht mit anderen Geräten.

- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht gedehnt, gequetscht oder geknickt werden kann – insbesondere am Stecker und am Netzkabelausgang des Geräts – und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch Kurzschluss oder Brand

- Wenn das Gerät raucht oder einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und bringen Sie es zu einem TEAC-Servicecenter.
- Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass es nicht nass werden kann. Setzen Sie das Gerät niemals Regen, hoher Luftfeuchte oder anderen Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Vasen, Kaffeetassen usw.) auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch Überhitzung

- Versperren Sie niemals vorhandene Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze abstrahlenden Geräten (Heizlüfter, Öfen, Verstärker usw.) auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich beengten Ort ohne Luftzirkulation auf.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch falsches Zubehör

• Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.



 Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden.

Schutz vor Hörschäden

 Denken Sie immer daran: Hohe Lautstärkepegel können schon nach kurzer Zeit Ihr Gehör schädigen.

Inhaltsverzeichnis

Wi	chtige Sicherheitshinweise
1	Bevor Sie loslegen5Hauptmerkmale5Häufig verwendete Bezeichnungen undBegriffe6Auspacken/Lieferumfang6Ergänzende Sicherheitshinweise zurAufstellung7Kondensation vermeiden7Das Gerät reinigen7Informationen zum Markenrecht7
2	Die Bedienelemente und ihre
	Funktionen 8 Gerätevorderseite 8 Geräterückseite 10
3	Installation12Systemvoraussetzungen12Windows12Mac OS X12Den Treiber und das Kontrollfeld12Installieren12Installation unter Windows13Installation unter Mac OS X15Den Treiber deinstallieren16Häufig gestellte Fragen und Antworten17Die Systemleistung des Computers17Verbessern17Cubase LE 5 installieren17
4	Einstellungen auf dem Kontrollfeld 18 Überblick
	Kontrollfeld
	(Wahl der Ausgänge)

5	Kabelverbindungen herstellen 20 USB-Verbindung 21 Audioverbindungen herstellen 21 Mikrofone anschließen 21 Eine Gitarre anschließen 21)
	Geräte mit Linepegel anschließen)
	CD-Player usw.)	222
	MIDI-Geräte anschließen23	3
6	Audioanwendungen	1
	Windows XP und Windows Media Player 24 Windows Vista oder Windows 7 und	ł
	Windows Media Player	1
7	MIDI-Implementation	ò
8	Problembehebung27	7
9	Technische Daten)
	Analoge Audioeingänge)
	Analoge Audioausgänge 30)
	Digitaler Audioeingang und -ausgang 30)
	Weitere Ein- und Ausgange)
	Systemanforderungen Computer 31	1
	Sonstige Daten	ĺ.
	Maßzeichnung 32	2

1 – Bevor Sie loslegen

Danke, dass Sie sich für das USB-Audio-/ MIDI-Interface Tascam US-600 entschieden haben. Bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen. Nur so ist sichergestellt, dass Sie verstehen, wie man es einrichtet, andere Geräte anschließt, und wie man auf die vielen nützlichen und praktischen Funktionen zugreift. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, und geben Sie es immer zusammen mit dem Gerät weiter, da es zum Lieferumfang gehört.

Das Benutzerhandbuch steht Ihnen auch auf der Tascam-Website unter http://tascam.de zum Download zur Verfügung.

Sehen Sie auf dieser Website auch von Zeit zu Zeit nach, ob es Handbuch-Aktualisierungen gibt.

Im Fall eines Datenverlusts auf anderen MIDI-Geräten, Festplatten, MO-Discs oder sonstigen Speichermedien, die zusammen mit diesem Gerät betrieben werden, übernimmt Tascam keine Verantwortung für die Wiederherstellung der Daten und lehnt gleichzeitig einen Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens in jedweder Form ab.

Hauptmerkmale

- USB-Audio-/MIDI-Interface (USB 2.0)
- Audioschnittstelle mit 24 Bit/96 kHz
- Koaxialer Digitaleingang (SPDIF) und koaxialer Digitalausgang (wählbar SPDIFoder AES/EBU-Format)
- Gleichzeitige Nutzung von 4 analogen und zwei digitalen Eingangskanälen
- Die vier Analogeingänge sind als Kombibuchsen ausgelegt (Klinke/XLR) und erlauben den Anschluss von Mikrofonen, Linequellen und einem Instrument:
 - 4 symmetrische XLR-Mikrofoneingänge mit hochwertigen Mikrofonvorverstärkern
 - Zuschaltbare Phantomspeisung für die vier Mikrofoneingänge (48 Volt)
 - 3 Lineeingänge, davon zwei symmetrisch

- 1 hochohmiger Direkteingang für eine elektrischen Gitarre oder einen Bass nutzbar
- Unsymmetrischer Stereo-Line-Ausgang (Cinchbuchsen) und Kopfhöreranschluss
- Ausgangspegel des unsymmetrischen Stereo-Line-Ausgangs und des Kopfhörerausgangs mit gemeinsamem Pegelregler einstellbar
- Die Direktabhörfunktion ermöglicht das latenzfreie Abhören der analogen Eingänge
- Eingangskanäle 1/2 und 3/4 können wahlweise als Stereopaar oder als separate Monokanäle abgehört werden
- Separate Signal- und Übersteuerungsanzeigen für jeden analogen Eingangskanal
- Abhörmischverhältnis zwischen analogen Eingangssignalen und dem vom Computer zurückgeführten Ausgangssignal mit eigenem Regler einstellbar
- MIDI-Eingang und -Ausgang
- Stromversorgung über mitgelieferten Wechselstromadapter PS-P520
- Treiber für Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) und Macintosh (Mac OS 10.5, Mac OS 10.6) enthalten
- Kompatibel zu USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s), USB 1.1 wird nicht unterstützt
- Cubase LE 5 im Lieferumfang enthalten

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Computer haben

Wenn Sie mit der grundlegenden Bedienung eines Computers noch nicht vertraut sind und die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgänge nicht nachvollziehen können, ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Computers zu Rate.

Bevor Sie das US-600 nutzen können, müssen Sie den Treiber von der beiliegenden CD-ROM auf Ihrem Computer installieren. Näheres zur Installation finden Sie in Kapitel "3 – Installation" im Abschnitt "Den Treiber und das Kontrollfeld installieren".

Häufig verwendete Bezeichnungen und Begriffe

- Regler, Buchsen und andere Elemente an diesem und anderen Geräten kennzeichnen wir wie folgt mit fett gesetzten Großbuchstaben: LEVEL.
- Informationen und Dialoge auf dem Computerbildschirm erscheinen in folgender Schrift: *OK*.
- Ergänzende Informationen oder wichtige Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

Тірр

Praktische Hinweise, die das Arbeiten mit dem Gerät vereinfachen.

Anmerkung

Hierunter finden Sie ergänzende Erklärungen und Hinweise zu besonderen Situationen.

Wichtig

So werden Besonderheiten hervorgehoben, die bei Nichtbeachtung zu Funktionsstörungen oder unerwartetem Verhalten des Geräts führen können.

VORSICHT

Wenn Sie so gekennzeichnete Hinweise nicht beachten, besteht die Gefahr von leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden oder das Risiko von Datenverlust.

Auspacken/Lieferumfang

Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor, um keine Teile zu beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen eventuellen Transport auf.

Wenn Teile fehlen oder beim Transport beschädigt worden sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Tascam-Fachhändler.

Zum Lieferumfang des US-600 gehören folgende Bestandteile:

VORSICHT

Verwenden Sie mit dem US-600 immer einen Wechselstromadapter des Typs Tascam PS-P520 mit dem dazu passenden Netzkabel, da dieser auf das Gerät abgestimmt ist. Nutzen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter und das Netzkabel niemals mit anderen Geräten. Die falsche Verwendung kann zu Fehlfunktionen führen, und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Ergänzende Sicherheitshinweise zur Aufstellung

Wichtig

- Der zulässige Betriebstemperaturbereich f
 ür dieses Ger
 ät liegt zwischen 5 °C und 35 °C.
- Um klangliche Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden, nutzen Sie das Gerät nicht:
 - an Orten, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind oder die instabil sind,
 - an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung (z.B. an ein Fenster),
 - in der Nähe von Heizgeräten oder an anderen Orten, an denen hohe Temperaturen herrschen,
 - wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt,
 - an Orten mit schlechter Belüftung oder hoher Luftfeuchte,
 - an Orten mit hoher Staubkonzentration.
- Stellen oder legen Sie nichts auf das Gerät, um die Wärmeabfuhr nicht zu behindern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes Wärme abgebendes Gerät (z. B. einen Verstärker).

Kondensation vermeiden

VORSICHT

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, in einem schnell beheizbaren Raum einsetzen oder anderen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Kondenswasser kann das Gerät schädigen. Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall ein bis zwei Stunden stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes, weiches Tuch.

VORSICHT

Benutzen Sie niemals Benzin, Verdünnung, Alkohol oder andere Chemikalien zur Reinigung. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen oder Farbveränderungen hervorrufen.

Informationen zum Markenrecht

- TASCAM is a trademark of TEAC Corporation, registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, and Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Macintosh, Mac, Mac OS X and iTunes are trademarks of Apple Inc.
- Pentium and Intel are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
- AMD Athlon is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc.
- Cubase is a registered trademark of Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Gerätevorderseite



① Ů (STANDBY/ON)-Lämpchen

Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird.

Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Ziehen Sie den Wechselstromadapter heraus, wenn Sie es ausschalten wollen.

2 +48V-Lämpchen

Leuchtet, wenn sich der **PHANTOM(+48V)**-Schalter in der Stellung **ON** befindet.

VORSICHT

Stellen Sie den **PHANTOM (+48V)**-Schalter immer in die Position **OFF**, bevor Sie Mikrofonverbindungen herstellen oder trennen.

- ③ USB-Lämpchen Leuchtet, wenn eine USB-Verbindung mit dem Computer besteht.
- ④ OL- und SIG-Lämpchen OL-Lämpchen (Übersteuerung): Leuchten auf, wenn das Eingangssignal zu übersteuern droht (sobald es einen Pegel von -2 dBFS überschreitet).

SIG-Lämpchen (Signal): Leuchten auf, sobald am betreffenden Eingang Signal anliegt (Eingangspegel größer –30 dBFS).

- (5) Eingangsbuchse für MIC/INST IN 1 (kombinierter Mikrofon- und Instrumenteneingang symmetrisch/unsymmetrisch). Schließen Sie hier ein Mikrofon mithilfe eines symmetrischen XLR-Mikrofonsteckverbinders an. An die Klinkenbuche können Sie eine Gitarre oder Bassgitarre direkt anschließen.
 - XLR-Buchse (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (-))
 - Klinkenbuchse (Spitze = Signal, Hülse = Masse)
- Eingangsbuchse f
 ür MIC/LINE IN 2 (symmetrischer kombinierter Mikrofon-/ Line-Eingang)

Schließen Sie Ihre analoge Eingangsquelle wahlweise mithilfe eines symmetrischen XLR-Mikrofonsteckverbinders oder eines dreipoligen 6,3-mm-Klinkensteckers an.

- XLR-Buchse (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (-))
- Klinkenbuchse (Spitze = heiβ (+), Ring = kalt (-), Hülse = Masse)
- ⑦ Kopfhörerbuchse

Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit dem **PHONES**-Anschluss (Stereo-Klinkenbuchse) auf der Gerätevorderseite. Verwenden Sie einen Adapter, wenn Ihr Kopfhörer mit einem Miniklinkenstecker ausgestattet ist.

VORSICHT

Drehen Sie den LEVEL-Regler herunter, bevor Sie Kopfhörer anschließen. Anderenfalls können plötzliche laute Geräusche auftreten, die Ihr Gehör schädigen.

8 LEVEL-Regler

Mit diesem Regler passen Sie den Pegel am Line-Ausgang (LINE OUT 1/2) und am Kopfhörerausgang (PHONES) an.

9 MON MIX-Regler

Mit diesem Regler passen Sie das Abhörmischverhältnis zwischen dem direkt an den Mikrofon-/Line-Eingängen (**MIC**/ **LINE IN**) anliegenden Signal und dem vom Computer über USB zurückgeführten Signal an. Die Mischung wird sowohl am Line-Ausgang (**LINE OUT 1/2**) als auch am Kopfhörerausgang (**PHONES**) ausgegeben.

Um nur das eingehende Signal auszugeben und abzuhören, drehen Sie den Regler vollständig nach links (**INPUT**). Um nur das vom Computer zurückgeführte Signal auszugeben und abzuhören, drehen Sie ihn vollständig nach rechts (**COMPUTER**).

10 Eingangspegelregler

Mit diesen Reglern passen Sie den jeweiligen Eingangspegel der Eingänge MIC/ INST IN 1, MIC/LINE IN 2 und MIC/LINE IN 3/4 an.

Geräterückseite



 Eingangsbuchsen f
ür MIC/LINE IN 3/4 (symmetrische kombinierte Mikrofon-/ Line-Eing
änge)

Schließen Sie hier Ihre analogen Eingangsquellen wahlweise mithilfe eines symmetrischen XLR-Mikrofonsteckverbinders oder eines dreipoligen 6,3-mm-Klinkensteckers an.

- XLR-Buchse (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (-))
- Klinkenbuchse (Spitze = heiß (+), Ring = kalt (-), Hülse = Masse)
- Ausgangsbuchsen für LINE OUT 1/2 (unsymmetrischer Line-Ausgang) Dieses unsymmetrische Cinch-Buchsenpaar stellt Ihnen einen analogen Line-Ausgang zur Verfügung.

Hier können Sie wahlweise die vom Computer über USB zurückgeführten Signale oder die Signale des internen Abhörmixers oder eine Mischung aus beiden ausgeben. Legen Sie mithilfe des US-600-Kontrollfelds auf Ihrem Computer fest, welche Signale tatsächlich ausgegeben werden. Sie können hier zum Beispiel Aufnahmegeräte, Aktivlautsprecher oder externe Effektprozessoren anschließen.

Anmerkung

 Am Buchsenpaar LINE OUT 1/2 können Sie das analoge Eingangssignal latenzfrei ausgeben (Direktabhörfunktion).

- Um den Ausgangspegel anzupassen, verwenden Sie den LEVEL-Regler, der zugleich den Kopfhörerpegel beeinflusst.
- (B) Koaxialer Digitaleingang (DIGITAL IN) Diese Cinch-Buchse stellt Ihnen einen koaxialen Digitaleingang nach IEC 60958-3 (SPDIF) zur Verfügung.

Wichtig

Wenn Sie den Digitaleingang verwenden, wählen Sie im Kontrollfeld unter Sample Clock Source die Einstellung automatic, und richten Sie das angeschlossene Gerät als Clockmaster ein. Einzelheiten dazu siehe "Audiogeräte mit Digitalausgang anschließen (Klangerzeuger, CD-Player usw.)" auf Seite 22.

MIDI-Eingang

5-polige DIN-Buchse für den Empfang von MIDI-Signalen (entsprechend MIDI-Spezifikation)

15 MIDI-Ausgang

5-polige DIN-Buchse für die Ausgabe von MIDI-Signalen (entsprechend MIDI-Spezifikation)

(6) PHANTOM (+48V)-Schalter Schalten Sie hiermit die Phantomspeisung für die Mikrofonanschlüsse 1–4 ein und aus.

VORSICHT

• Stellen Sie den PHANTOM (+48V)-Schalter immer in die Position OFF, bevor Sie den

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

Wechselstromadapter mit dem Stromnetz verbinden oder davon trennen.

- Stellen Sie außerdem den LEVEL-Regler auf Minimum, bevor Sie die Phantomspeisung ein- oder ausschalten. Je nach verwendetem Mikrofon kann es sonst zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen können.
- Stellen Sie den PHANTOM (+48V)-Schalter immer in die Position OFF, bevor Sie Mikrofonverbindungen herstellen oder trennen.
- Stellen Sie den Schalter nur dann auf ON, wenn Sie Kondensatormikrofone verwenden, die Phantomspeisung benötigen.
- Versorgen Sie niemals unsymmetrische dynamische Mikrofone mit Phantomspeisung.
- Manche Bändchenmikrofone werden durch Phantomspeisung beschädigt. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Phantomspeisung für Ihr Bändchenmikrofon ausgeschaltet.
- Schalten Sie die Phantomspeisung nicht ein, solange Geräte mit Linepegel mit einem der XLR-Eingänge verbunden sind.

17 MONO/ST-Schalter

Wenn Sie die Eingänge **1/2** und **3/4** paarweise nutzen, legen Sie mit diesen Schaltern fest, ob Sie das jeweilige Paar in Mono oder Stereo abhören wollen.

In der Einstellung **MONO** werden die beiden Eingangssignale zu einem Monosignal zusammengemischt und an beiden Buchsen des Line-Ausgangs (LINE OUT 1/2) parallel ausgegeben.

In der Einstellung **ST** wird das Eingangssignal von Kanal **1** bzw. **3** an der Buchse **LINE OUT 1** ausgegeben und das Eingangssignal von Kanal **2** bzw. **4** an der Buchse **LINE OUT 2**.

Wenn Sie nur Eingang 1 oder 3 nutzen, stellen Sie den Schalter in die Position MONO, damit Sie das Signal über die beiden Ausgangsbuchsen LINE OUT 1 und 2 abhören können.

18 Koaxialer Digitalausgang

Diese Cinch-Buchse stellt Ihnen einen koaxialen Digitalausgang nach IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003 (AES/ EBU) zur Verfügung.

Hier wird ein vom Computer über USB kommendes Signal ausgegeben.

Legen Sie mithilfe des US-600-Kontrollfelds auf Ihrem Computer fest, welche Signale tatsächlich ausgegeben werden.

Sie können hier etwa einen Recorder oder einen externen Effektprozessor anschließen.

19 USB-Schnittstelle

Schließen Sie hier das zum Lieferumfang gehörende USB-Kabel an, um das US-600 mit einem USB-2.0-kompatiblen Computer zu verbinden.

Wichtig

- Das Gerät ist nicht kompatibel mit USB 1.1 (12 Mbit/s) und kann nicht an einer solchen USB-Schnittstelle betrieben werden.
- Das Gerät unterstützt keinen Energiesparmodus. Es kann daher zu Funktionsstörungen kommen, wenn Sie am Computer den Energiesparmodus nutzen, solange das US-600 verbunden ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall das USB-Kabel heraus und stecken Sie es anschließend wieder ein.

20 5-Volt-Anschlussbuchse

Schließen Sie hier den Gleichstromstecker des mitgelieferten Wechselstromadapters (TASCAM PS-P520) an. Dieser entspricht den Spezifikationen des Geräts.

VORSICHT

Verwenden Sie mit dem US-600 immer einen Wechselstromadapter des Typs Tascam PS-P520 mit dem dazu passenden Netzkabel, da dieser auf das Gerät abgestimmt ist. Nutzen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter und das Netzkabel niemals mit anderen Geräten. Die falsche Verwendung kann zu Fehlfunktionen führen, und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Systemvoraussetzungen

Aktualisierte Hinweise zur Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen finden Sie gegebenenfalls auf unserer Website (http:// tascam.de).

Windows

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows XP, 32 Bit, SP3 oder höher Windows XP, 64 Bit, SP2 oder höher Windows Vista, 32 Bit, SP2 oder höher Windows Vista, 64 Bit, SP2 oder höher Windows 7, 32 Bit Windows 7, 64 Bit

Hardwarevoraussetzungen:

Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss

Prozessor/Taktrate:

Pentium 4, 1,0 GHz oder schneller AMD Athlon, 1,0 GHz oder schneller (oder vergleichbarer Prozessor)

Arbeitsspeicher:

1 GB oder mehr

Wichtig

Zwar haben wir das Gerät zusammen mit typischen Computersystemen getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen, jedoch können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass es mit jedem Computer funktioniert. Das gilt auch dann, wenn er die Systemanforderungen erfüllt. Bedenken Sie auch, dass die Rechenleistung vergleichbarer Computer voneinander abweichen kann, da sie von den verschiedensten Faktoren abhängt.

Mac OS X

Unterstützte Betriebssysteme:

Mac OS X 10.5.8 oder höher Mac OS X 10.6.3 oder höher

Hardwarevoraussetzungen:

Apple Macintosh-Computer mit USB-Anschluss

CPU:

Alle Macintosh-Computer mit Intel-Prozessor, PowerPC G4, 1 GHz oder schneller

Arbeitsspeicher:

1 GB oder mehr

Den Treiber und das Kontrollfeld installieren

Bevor Sie das US-600 nutzen können, müssen Sie den zugehörigen Treiber auf Ihrem Computer installieren. Mithilfe der CD-ROM, die dem US-600 beiliegt, ist dies jedoch schnell geschehen.

Von Zeit zu Zeit werden die Treiber aktualisiert. Die jeweils neueste Treiberversion können Sie von der Tascam-Website www.tascam. de oder www.tascam.com herunterladen.

Trennen Sie das Gerät vom Computer, bevor Sie mit der Treiberinstallation beginnen.

VORSICHT

- Behandeln Sie die beigelegte CD-ROM sorgsam. Kratzer oder Schmutz auf einer CD-ROM können dazu führen, dass sie nicht mehr lesbar ist und die Software nicht mehr installiert werden kann. Sollte die CD-ROM nicht mehr lesbar sein, können Sie gegen eine Gebühr eine Ersatz-CD anfordern.
- Versuchen Sie niemals, die beiliegende CD-ROM oder DVD in einem herkömmlichen CD-Player abzuspielen. Die dabei auftretenden Geräusche können Ihr Gehör oder Ihre Lautsprecher schädigen.

Installation unter Windows

Anmerkung

Während der Installation erscheint folgender Warnhinweis: Die Software, die für diese Hardware installiert wird ..., hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden. Die Meldung erscheint bei der Installation eines Treibers, der nicht dem Windows-Logo-Test unterzogen wurde.

Für Tascam-Produkte wurde bislang kein Windows-Logo-Test durchgeführt. Wir haben uns jedoch von der ordnungsgemäßen Funktion überzeugt. Wenn diese Meldung erscheint, klicken Sie auf Installation fortsetzen, um mit der Installation fortzufahren.

Wichtig

Während der Installation müssen Sie das Gerät mit dem Computer verbinden (Schritt 7). Achten Sie darauf, dass Sie die Installation innerhalb einer Minute abschließen. Die Installation schlägt möglicherweise fehl, wenn Sie länger benötigen.

VORSICHT

Verwenden Sie mit dem US-600 immer einen Wechselstromadapter des Typs Tascam PS-P520 mit dem dazu passenden Netzkabel, da dieser auf das Gerät abgestimmt ist. Nutzen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter und das Netzkabel niemals mit anderen Geräten. Die falsche Verwendung kann zu Fehlfunktionen führen, und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Als Stromversorgung für das US-600 kann nur der Wechselstromadapter PS-P520 verwendet werden. Die Versorgung über USB ist nicht möglich.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Computer *noch nicht* über das USB-Kabel verbunden sind.
- Verbinden Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter PS- P520 mit der DC IN 5V-Buchse und mit einer Steckdose. Vergewissern Sie sich dass das ^(b)-Lämpchen auf der Vorderseite des US-600 leuchtet.



- 3 Legen Sie die mitgelieferte Treiberinstallations-CD in das Laufwerk des Computers ein.
- 4 Klicken Sie in dem nun erscheinenden Menü auf die Schaltfläche Install Driver.

Sollte diese Menüseite nicht automatisch erscheinen, können Sie das Programm *Autorun2. exe* im Ordner *Autorun* auf der CD-ROM auch von Hand aufrufen.



5 Wählen Sie im Sprachauswahldialog die gewünschte Sprache für die Installation aus, und klicken Sie auf *OK*.

Time US-600 driver 1.00	×
Please choose your language below:	ОК
Deutsch	Cancel

6 Klicken Sie in dem nun erscheinenden Menü auf die Schaltfläche Treiber installieren.



7 Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, wählen Sie die Option Ich nehme die Lizenzvereinbarung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um die Installation zu starten.



8 Sobald das nachfolgend gezeigte Fenster erscheint, verbinden Sie das US-600 mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit Ihrem Computer.





Die Treiber werden nun installiert.

T US-600 driver 1.00					
Installing Driver					
USB Treiber werden installiert.					
(eenden				

9 Sobald das unten gezeigte Fenster erscheint, ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neustart jetzt, um den Computer neuzustarten, so dass er den Treiber nutzen kann.



10 Nach dem Neustart öffnen Sie das

Kontrollfeld unter Start > Systemsteuerung > TASCAM US-600 (oder Start > Programme > TASCAM > US-600 Control Panel).

Wenn Informationen wie Treiberversion, Gerät usw. angezeigt werden, war die Installation erfolgreich.



Installation unter Mac OS X

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das US-600 noch nicht mit dem Computer verbunden ist.
- 2 Führen Sie die Datei TASCAM_US-600_ Driver_1.00.dmg auf der mitgelieferten CD-ROM aus.

Der Ordner *TASCAM_US-600_1.00.mpkg* wird auf dem Schreibtisch erstellt.

- **3 Führen Sie die Datei** *TASCAM_US-600_1.00. mpkg* **auf dem Schreibtisch aus, um das Installationsprogramm zu starten.**
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation auszuführen.
- 5 Starten Sie am Ende des Vorgangs den Computer neu.
- 6 Verbinden Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter PS- P520 mit der DC IN
 5V-Buchse und mit einer Steckdose. Vergewissern Sie sich dass das Ü-Lämpchen auf der Vorderseite des US-600 leuchtet.
- 7 Verbinden Sie das US-600 über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.

Den Treiber deinstallieren

Windows

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Treiber zu deinstallieren, also von Ihrem Computer zu entfernen.

Deinstallation mithilfe der CD-ROM

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt "Installation unter Windows" auf Seite 13 aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Installierte Treiber entfernen.



3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Deinstallation über die Windows-Systemsteuerung

- 1 Wählen Sie in Windows Start > Systemsteuerung.
- 2 Wählen Sie den Eintrag Programme und Funktionen.
- **3 Wählen Sie den Eintrag** US-600 driver, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Deinstallieren.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Mac OS X

1 Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers ein, öffnen Sie die Datei TASCAM_US-600_Driver_1.00.dmg, und klicken Sie auf das Symbol TASCAM US-600 Remover.



TASCAM US-600 remover

2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Installation

Treiber-Installation unter Windows

- Q: Wenn ich das US-600 mit dem Computer verbinde, erscheint der Hardware-Assistent von Windows, und das Installieren des Treibers ist nicht möglich. Was mache ich falsch?
- A: Schließen Sie den Hardware-Assistenten von Windows und trennen Sie die USB-Verbindung. Sie müssen den Treiber von der CD installieren, *bevor* Sie das Gerät mit dem Computer verbinden. Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD-ROM ein. Das Installationsmenü erscheint automatisch.

Wählen Sie *Install Driver*, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Treiber von einer der Tascam-Websites heruntergeladen haben, entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner. Starten Sie anschließend die Datei *setup.exe* und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Q: Ich habe die Installations-CD in den Computer eingelegt, aber das Installationsmenü erscheint nicht. Wie kann ich dieses Menü aufrufen?
- A: Die automatische Wiedergabe auf dem CD-Laufwerk ist möglicherweise deaktiviert.

Um das Installationsmenü von Hand zu starten, öffnen Sie die mitgelieferte Treiber-CD-ROM mit dem Windows Explorer, und führen Sie die Datei *Autorun2.exe* aus.

Führen Sie die im Abschnitt "Installation unter Windows" auf Seite 13 aufgeführten Schritte aus.

Die Systemleistung des Computers verbessern

In diesem Handbuch können wir Ihnen nur grundlegende Tipps zur Verbesserung der Systemleistung bei der Verwendung des US-600 geben.

Lassen Sie keine anderen Anwendungen im Hintergrund laufen.

Die digitale Audioverarbeitung stellt hohe Anforderungen an den Prozessor Ihres Computers. Wahrscheinlich nutzen Sie Ihren Computer auch für andere Anwendungen, aber wir empfehlen Ihnen, gleichzeitig mit Audioanwendungen keine anderen Programme zu verwenden. Wenn Sie andere Anwendungen (vor allem grafikintensive Programme oder Internetanwendungen) gleichzeitig mit Ihrer Audioanwendung nutzen, kann dies dazu führen, dass die Audiodaten nicht schnell genug verarbeitet werden – die Qualität leidet dann hörbar.

Cubase LE 5 installieren

Einzelheiten hierzu finden Sie im mitgelieferten Schnelleinstieg für Cubase LE 5.

4 – Einstellungen auf dem Kontrollfeld

Überblick

Auf dem Kontrollfeld (Control Panel) können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die die Funktionalität des US-600 beeinflussen.

Unter Windows finden Sie die Verknüpfung zum US-600 Control Panel unter Start > Systemsteuerung sowie unter Start > Programme > TASCAM.

Unter Mac OS X finden Sie das US-600 Control Panel im Ordner Programme. Weitere nützliche Audio- und MIDI-Einstellungen für Mac OS X können Sie unter Anwendungen > Sonstiges > Audio-MIDI-Konfiguration vornehmen.



Das Kontrollfeld enthält zwei Bereiche.

Statusbereich

Dem Statusbereich links können Sie Informationen zum Treiber und der angeschlossenen Hardware entnehmen.

Änderungen sind hier nicht möglich.

Einstellungsbereich

Auf der rechten Seite können Sie verschiedene Einstellungen des Treibers vornehmen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Menüs und Einstellungen auf dem Kontrollfeld

LINE OUTPUTS und DIGITAL OUTPUTS (Wahl der Ausgänge)

Sie können 4 Audiokanäle vom Computer über die USB-Verbindung an das US-600 zurückleiten. Mit diesen Optionen legen Sie fest, welche der vom Computer kommenden Signale jeweils an den Line-Ausgängen (**LINE OUT**) bzw. am Stereo-Digitalausgang (**DIGITAL OUT**) ausgegeben werden sollen.

Wählen Sie jeweils zwischen den Kanälen 1 und 2 (*ch1+2*) und den Kanälen 3 und 4 (*ch3+4*).

Wenn Sie also beispielsweise Signale vom Windows Media Player oder iTunes am Digitalausgang des US-600 ausgeben wollen, wählen Sie unter *DIGITAL OUTPUTS* die Einstellung *ch1 and ch2*.

"ch1 and ch2", "ch3 and ch4", "ch5 and ch6" (Wahl der Eingänge)

Das US-600 ist in der Lage, sechs Audiokanäle über USB an den Computer zu leiten. Mit diesen drei Optionen legen Sie fest, welche Eingangssignale des US-600 jeweils am Eingangspaar 1/2, 3/4 und 5/6 des Computers ankommen sollen.

Wählen Sie hier jeweils zwischen analog inputs 1-2, analog inputs 3-4 und digital inputs.

Audio Performance

Der Treiber des US-600 legt ein- und ausgehende Audiosamples vorübergehend in Puffern ab. Die Größe dieser Puffer ist einstellbar. Ein kleiner Puffer vermindert die Verzögerungen beim Abhören der Audiosignale, erfordert von Ihrem Computer jedoch eine schnellere Verarbeitung der Audiodaten. Wenn die Verarbeitung nicht schnell genug erfolgt, weil der Computer mit anderen Systemprozessen beschäftigt ist, kann es zu knackenden Störgeräuschen oder Aussetzern im Audiosignal kommen. Ein größerer Puffer bietet einen erhöhten Schutz vor solchen Problemen, führt jedoch zu größeren Verzögerungen beim Abhören. Wählen Sie die Puffergröße, die für Ihr System am besten geeignet ist.

In der Windows-Version des Kontrollfelds wählen Sie unter *Audio Performance* eine Einstellung, die auf alle Audioanwendungen des Computers wirkt. Die Einstellung *lowest latency* entspricht der kleinsten Puffergröße, die Einstellung *highest latency* der maximalen Puffergröße.

Unter Mac OS X wird die Puffergröße von jeder Audioanwendung selbst festgelegt. Demzufolge fehlt die Einstellung *Audio Performance* auf dem Kontrollfeld des US-600 unter Mac OS X. Manche Anwendungen wählen die Puffergröße automatisch, während sie bei anderen vom Nutzer festgelegt werden kann. Einzelheiten entnehmen Sie dem Handbuch zu Ihrer Audioanwendung.

Sample Clock Source (Taktquelle)

Hier können Sie zwischen den Einstellungen Automatic und Internal wählen. Wenn Sie die Digitaleingänge verwenden, wählen Sie hier Automatic .

- Automatic (Voreinstellung): Wenn das US-600 ein Taktsignal am Digitaleingang (**DIGITAL IN**) erkennt, verwendet es dieses. Andernfalls verwendet es seinen eigenen, internen Takt.
- Internal: Das US-600 verwendet immer seinen eigenen, internen Takt.

Digital Output Format (Format am Digitalausgang)

Wählen Sie hier entweder S/PDIF oder AES/EBU.

5 - Kabelverbindungen herstellen



Beispielverkabelung eines US-600

USB-Verbindung

Schließen Sie das US-600 mithilfe des beiliegenden USB-Kabels wie in der Abbildung gezeigt an Ihren Computer an.

Wichtig

Manche USB-Geräte greifen häufig auf die USB-Schnittstelle zu. Um Aussetzer und Störgeräusche im Audiosignal zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, keine anderen USB-Geräte außer Tastatur und Maus an die vom US-600 verwendete Schnittstelle anzuschließen.

Audioverbindungen herstellen

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Ihre Mikrofone, Ihre Gitarre, Ihr Keyboard oder die Ausgänge eines anderen Audiogeräts an die Eingänge des US-600 anschließen, wo sie in ein digitales Audiosignal umgewandelt und über die USB-Verbindung an Ihren Computer übertragen werden.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Ausgänge des US-600 mit einem Mischpult oder Mehrspurrecorder verbinden und eine Monitoranlage und/oder einen Kopfhörer anschließen, damit Sie die in das US-600 eingehenden oder die von Ihrem Computer zurückgeführten Audiosignale abhören können. Beachten Sie dazu auch die Abbildung auf der vorhergehenden Seite.

Das Mischverhältnis zwischen dem Eingangssignal (Mikrofon/Gitarre) und dem vom Computer kommenden Ausgangssignal passen Sie mit dem **MON MIX**-Regler an.

Mikrofone anschließen

Verbinden Sie Ihre Mikrofone mit den Kombibuchsen der Eingänge 1 und 2 auf der Gerätevorderseite und/oder den Kombibuchsen der Eingänge 3 und 4 auf der Rückseite. Wenn Sie Kondensatormikrofone verwenden, die Phantomspeisung benötigen, schalten Sie diese mit dem **PHANTOM (+48V)**-Schalter auf der Geräterückseite ein (**ON**) Das **+48V**-Lämpchen auf der Vorderseite zeigt an, ob die Phantomspeisung aktiviert ist.



VORSICHT

- Wenn Sie dynamische Mikrofone mit unsymmetrischem Kabel verwenden, lassen Sie die Phantomspeisung ausgeschaltet (PHANTOM (+48V)-Schalter in Stellung OFF). Andernfalls kann das Mikrofon oder das US-600 Schaden nehmen.
- Stellen Sie den PHANTOM (+48V)-Schalter immer in die Position OFF, bevor Sie Mikrofonverbindungen herstellen oder trennen. Andernfalls können laute Geräusche Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.
- Drehen Sie in jedem Fall vor jedem Betätigen des PHANTOM (+48V)-Schalters den LEVEL-Regler vollständig zurück. Je nach Art des verwendeten Mikrofons kann es andernfalls zu einem lauten Schaltgeräusch kommen, das Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigt.
- Stellen Sie den PHANTOM (+48V)-Schalter immer auf OFF, bevor Sie die Stromversorgung herstellen (also den Wechselstromadapter anschließen).
- Schalten Sie die Phantomspeisung nicht ein, solange Geräte mit Linepegel mit einem der XLR-Eingänge verbunden sind. Die Geräte könnten sonst beschädigt werden.

Eine Gitarre anschließen

Verbinden Sie Ihre Gitarre mit der Klinkenbuchse **MIC/INST IN 1**.

Geräte mit Linepegel anschließen

Verbinden Sie den Analogausgang Ihrer Geräte (Keyboards, Drumcomputer, MIDI-Expander o. Ä.) mit der Klinkenbuchse **MIC/LINE IN 2** auf der Gerätevorderseite und/oder den Klinkenbuchsen **MIC/LINE IN 3** und **4** auf der Rückseite.

Audiogeräte mit Digitalausgang anschließen (Klangerzeuger, CD-Player usw.)

Verbinden Sie den digitalen Audioausgang Ihres Geräts mit der **DIGITAL IN**-Buchse und den digitalen Audioeingang Ihres Geräts mit der **DIGITAL OUT**-Buchse auf der Rückseite des US-600.

Anmerkung

Digitaleingang und -ausgang dieses Geräts sind als Cinch- (Koaxial-) Buchsen ausgeführt. Der Eingang akzeptiert Signale im SPDIF-Format, der Ausgang gibt das Signal wahlweise im SPDIFoder AES/EBU-Format aus (einstellbar im Kontrollfeld).

VORSICHT

Wenn Sie den Digitaleingang (DIGITAL IN) verwenden, wählen Sie auf dem Kontrollfeld unter Sample Clock Source die Einstellung automatic. Das angeschlossene Gerät wird dadurch zum Clockmaster.

Ist unter Sample Clock Source stattdessen internal ausgewählt, wird am Digitaleingang kein Signal empfangen und der Digitalausgang intern zum Digitaleingang des US-600 zurückgeführt. In diesem Fall kann es je nach Einstellung in Ihrer Audiosoftware zu einer Signalschleife mit lautem Störgeräusch kommen. Das folgende Beispiel beschreibt eine solche Situation und bietet Maßnahmen zur Abhilfe an:

Situation:

Angenommen, in der DAW-Anwendung ist der Digitaleingang des US-600 dem Eingang einer Aufnahmespur und der Ausgang der Spur dem Digitalausgang des US-600 zugewiesen. In diesem Fall entsteht die folgende Signalschleife, sobald der Eingang der Spur abgehört wird: Spurausgang -> Digitalausgang des US-600 -> Digitaleingang des US-600 -> Spureingang -> Spurausgang.

Abhilfe:

Um eine solche Schleife zu vermeiden, deaktivieren Sie den Eingangsmonitor in der DAW-Anwendung oder weisen Sie dem Eingang der Spur eine andere Quelle als den Digitaleingang des US-600 zu.

Tipp

Indem Sie unter Sample Clock Source die Option internal wählen, haben Sie die Möglichkeit, Audiomaterial von einer Anwendung an eine andere Anwendung auf Ihrem Computer zurückzuleiten. Dadurch könnten Sie beispielsweise ein virtuelles Instrument zusammen mit einer Recordingsoftware nutzen, die dieses nicht unterstützt. Weisen Sie in diesem Fall der Quellanwendung (dem virtuellen Instrument) den Digitalausgang und dem Eingang der zweiten Anwendung (der Recordingsoftware) den Digitaleingang zu.

Einen Schallplattenspieler anschließen

Einen Plattenspieler können Sie nicht direkt an das US-600 anschließen, da sein Ausgangssignal zu schwach ist. Sie müssen daher einen Phonovorverstärker zwischen dem Plattenspieler und dem US-600 anschließen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Plattenspieler zunächst an einen Verstärker mit Phono-Eingang anzuschließen, und den Line-Ausgang des Verstärkers mit dem US-600 zu verbinden.

Monitorlautsprecher anschließen

Verbinden Sie Monitorlautsprecher (Aktivlautsprecher oder einen Verstärker mit Lautsprechern) mit den Anschlüssen LINE OUT 1/2 auf der Rückseite.

Kopfhörer anschließen

Verbinden Sie Ihren Kopfhörer mit der **PHONES**-Buchse auf der Gerätevorderseite.

MIDI-Geräte anschließen

Schließen Sie MIDI-Geräte wie MIDI-Klangerzeuger, Keyboards, Synthesizer und Drumcomputer wie in der Abbildung gezeigt an das US-600 an.

Wenn Sie das Audiosignal eines solchen MIDI-Gerätes abhören wollen, verbinden Sie dessen Audioausgang mit einem oder beiden Eingängen des US-600. Sie können aber auch ein externes Mischpult verwenden. Verbinden Sie in diesem Fall den Audioausgang des MIDI-Geräts und die **LINE OUT**-Buchsen des US-600 mit Mischpulteingängen.

Zur Übertragung und zum Empfang von MIDI-Timecode (MTC) können Sie die **MIDI IN-/MIDI OUT**-Buchsen ebenfalls nutzen. Auf diese Weise lässt sich Ihre DAW-Anwendung mit Ihren MIDI-Geräten synchronisieren.

Anmerkung

Falls Sie in der Windows-Systemsteuerung unter Sounds und Audiogeräte als Standardgerät für die MIDI-Musikwiedergabe mit dem Windows Media Player die Option Microsoft GS Wavetable SW Synth ausgewählt haben, ist es nicht möglich, die MIDI-Musikwiedergabe an den Audioausgängen (LINE OUT 1/2, DIGITAL OUT) oder am Kopfhörerausgang (PHONES) des US-600 auszugeben.

6 – Audioanwendungen

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie einige Audioanwendungen einrichten, um sie mit diesem Gerät zu verwenden.

Cubase LE 5

Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung für Cubase LE 5.

Windows XP und Windows Media Player

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im Start-Menü von Windows die Systemsteuerung.
- 2 Öffnen Sie Sounds und Audiogeräte.

Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, wählen Sie *Sounds, Sprache und Audiogeräte.* Nun sollte der Eintrag erscheinen.



Sounds and Audio Devices

3 Wählen Sie die Registerkarte Audio, und wählen Sie als Standardgerät für die Soundwiedergabe den Eintrag TASCAM US-600.

genscha	íten von Sounds und Audiogeräte 🛛 ?						
Lautstärke	Sounds Audio Stimme Hardware						
Soundy	iedergabe Standardgerät: TASCAM US-600						
	Lautstärke						
Sounda	Soundaufnahme						
18	TASCAM US-600						
	Lautstärke Erweitert						
MIDI-M	usikwiedergabe						
₩ <mark>8</mark>	Standardgerät:						
Jun	TASCAM US-600 MIDI						
	Lautstär <u>k</u> e Info						
Nur St	<u>N</u> ur Standardgeräte verwenden						
	OK Abbrechen Obernehmen						

4 Klicken Sie auf OK.

5 Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie eine Audiodatei und starten Sie die Wiedergabe.

Wichtig

- Wenn Sie diese Einstellung ändern, während der Windows Media Player ausgeführt wird, ist die Änderung zunächst nicht wirksam. Beenden Sie in diesem Fall den Windows Media Player und starten Sie ihn neu. Sollten Sie anschlie-Bend noch immer nichts hören können, starten Sie den Computer neu.
- Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vorgenommen haben, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.

Windows Vista oder Windows 7 und Windows Media Player

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im Start-Menü von Windows die Systemsteuerung.
- 2 Wählen Sie Sound.

Wenn die Option nicht vorhanden ist, wählen Sie *Hardware und Sound*. Sie sollte nun erscheinen.



3 Wählen Sie die Registerkarte Wiedergabe, wählen Sie Lautsprecher TASCAM US-600, und klicken Sie auf die Schaltfläche Als Standard.

Es sollte nun ein grüner Haken im Eintrag Lautsprecher TASCAM US-600 sichtbar sein.



- 4 Klicken Sie auf OK.
- 5 Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie eine Audiodatei und starten Sie die Wiedergabe.

Wichtig

- Wenn Sie diese Einstellung ändern, während der Windows Media Player ausgeführt wird, ist die Änderung zunächst nicht wirksam. Beenden Sie in diesem Fall den Windows Media Player und starten Sie ihn neu. Sollten Sie anschlie-Bend noch immer nichts hören können, starten Sie den Computer neu.
- Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vorgenommen haben, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.

Mac OS X und iTunes

- 1 Die Audio-MIDI-Konfiguration finden Sie im Ordner Programme > Dienstprogramme.
- 2 Wählen Sie das Fenster Audio-Geräte.
- 3 Klicken Sie bei gedrückter Control-Taste auf den Eintrag US-600.

Ein Aufklappmenü erscheint.

4 Klicken Sie auf Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden.

> Der Eintrag US-600 ist nun mit einem Lautsprechersymbol markiert.

Mikrofo 2 In/ 0 O	n (integriert)	US-600 Quelle für Clock: Hardware		•	
Line-Ein 2 In/ 0 O	igang (integriert)	Eingang	Ausgang		
Ausgany 0 In/ 2 O	g (integrient) It 🛱 📢				
🦆 US-600		Ouelle: Output			•
6 in/ 4 0	Gerät konfiguriere Lautsprecher konfi	eren onfigurieren	al - 24	Bit	٢
	& Dieses Gerät	für die Toneingabe verwenden	Wort	dt	Stum
	Dieses Gerät	t für die Tonausgabe verwenden			
	Warnton & T	oneffekte über dieses Gerät abspiele	n		
		3: OUT 3 O	=		

3 Starten Sie iTunes, wählen Sie eine Audiodatei und starten Sie die Wiedergabe.

7 - MIDI-Implementation

Function		Transmitted	Received	Remarks
Basic Channel	At power ON Changed	X X	X X	Through
Mode	At power ON Messages Altered	X X *********	X X	Through
Note Number	Range	X *******	Х	Through
Velocity	Note ON Note OFF	X X	X X	Through
After Touch	Polyphonic Channel	X X	X X	Through
Pitch Bender		X	Х	Through
Control Change		Х	Х	Through
Program Change	Range #	X ******	Х	Through
System Exclusive		Х	Х	Through
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X X	X X X	Through
System Real Time	Clock Commands	X X	X X	Through
Other	Local on/off All note off Active sensing Reset	X X X X	X X X X	Through
Notes				

Mode 1: Omni on, Poly Mode 3: Omni off, Poly Mode 2: Omni on, Mono Mode 4: Omni off, Mono O: Yes X: No

8 – Problembehebung

Wenn Sie das Gerät nicht wie vorgesehen nutzen können, obwohl Sie es wie in diesem Handbuch beschrieben eingerichtet haben, finden Sie in diesem Kapitel einige Lösungsvorschläge.

Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Tascam-Support. Beschreiben Sie Ihr Problem genau, und geben Sie außerdem die folgenden Informationen zu Ihrer Arbeitsumgebung an:

Informationen zu Ihrem Computer

- Hersteller/Marke des Computers oder des Mainboards
- Modell
- Prozessor (CPU)
- Installierter Arbeitsspeicher
- Betriebssystem
- Genutzte Anwendungen
- Art der Antivirus-Software auf dem Computer
- WLAN in Betrieb (ja/nein)

Die Kontaktadressen finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

■ Die Installation schlägt fehl. Das Installationsprogramm wurde normal ausgeführt, aber der Computer erkennt das Gerät nicht.

Überprüfen Sie Folgendes:

 USB-Lämpchen leuchtet Leuchtet das USB-Lämpchen auf der Gerätevorderseite? Wenn das USB-Lämpchen nicht leuchtet, vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig mit dem Gerät und dem Computer verbunden ist.

Wichtig

Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel.

2) Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.

Möglicherweise funktioniert das Gerät an manchen USB-Anschlüssen nicht. Versuchen Sie es mit einem anderen der im Computer eingebauten USB-Anschlüsse (z. B. einem hinteren statt einem vorderen) und installieren Sie den Treiber neu.

Wichtig

- Entfernen Sie andere USB-Geräte und überprüfen Sie, ob Ihr Tascam-Gerät jetzt erkannt wird. (Tastatur und Maus können angeschlossen bleiben.)
- Verwenden Sie keinen USB-Hub oder -Verteiler. Verbinden Sie das Gerät immer direkt mit einem der eingebauten USB-Anschlüsse des Computers.
- Beenden Sie andere Programme, die im Hintergrund laufen.

Antiviren- und andere Software, die im Hintergrund läuft, kann die Installation stören. Beenden Sie solche Programme, bevor Sie die Installation starten.

Weitere Informationen zur Installation und Deinstallation des Treibers siehe "Den Treiber und das Kontrollfeld installieren" auf Seite 12 und "Den Treiber deinstallieren" auf Seite 16.

Während der Audiowiedergabe wird kein Ton ausgegeben.

Die Audioausgabe muss auf dem Computer eingerichtet werden.

Überprüfen Sie die untenstehenden Schritte, während das Gerät mit dem Computer verbunden ist.

Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vorgenommen haben, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.

Windows XP

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im Start-Menü von Windows die Systemsteuerung.
- 2 Öffnen Sie Sounds und Audiogeräte. Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, wählen Sie Sounds, Sprache und Audiogeräte. Nun sollte der Eintrag erscheinen.
- **3 Wählen Sie die Registerkarte** Audio, und wählen Sie unter Standardgerät für die Soundwiedergabe und -aufnahme den Eintrag TASCAM US-600.

Windows Vista und Windows 7

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im Start-Menü von Windows die Systemsteuerung.
- 2 Wählen Sie Sound.

Wenn die Option nicht vorhanden ist, wählen Sie *Hardware und Sound*. Sie sollte nun erscheinen.

3 Wählen Sie die Registerkarte Wiedergabe, wählen Sie Lautsprecher TASCAM US-600, und klicken Sie auf die Schaltfläche Als Standard.

Mac OS X

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie die Systemeinstellungen im Apfel-Menü.
- 2 Wählen Sie Ton.
- **3 Wählen Sie im Bereich** *Ausgabe* **den Eintrag** *TASCAM US-600*.

Starten Sie den Computer neu und überprüfen Sie, ob die Tonausgabe jetzt funktioniert.

Je nachdem, welche Audioanwendung Sie nutzen, kann es erforderlich sein, weitere Geräteeinstellungen vorzunehmen.

Audiosoftware greift häufig auf andere Audiokomponenten zu als das Betriebssystem. Vergewissern Sie sich deshalb nach der Installation des Tascam-Gerätetreibers zunächst, dass die Einstellungen der Audiotreiber Ihrer Audiosoftware korrekt sind. Welche Einstellungen in Ihrer Audiosoftware vorgenommen werden müssen, erfahren Sie in der zugehörigen Dokumentation oder vom Hersteller der Software.

Für das mitgelieferte Cubase LE 5 lesen Sie das Handbuch auf der beiliegenden DVD-ROM für Cubase LE 5.

Der Ton setzt aus oder Geräusche sind zu hören.

Dieses Problem tritt auf, wenn der Prozessor des Computers überlastet ist.

Hier finden Sie einige Möglichkeiten, die Prozessorlast auf Ihrem Computer zu verringern.

- Ein drahtloses Netzwerk (WLAN), Webcams, Antiviren-Software und andere Programme, die im Hintergrund arbeiten, belasten den Prozessor ständig und können zu den genannten Problemen führen. Deaktivieren Sie das WLAN und die Webcam und verwenden Sie vorübergehend keine Antiviren-Software und andere Hintergrundprogramme, wenn Sie den Computer mit diesem Gerät nutzen.
- Versuchen Sie die Puffergröße (Buffer Size) in Ihrer Audioanwendung oder im Kontrollfeld des US-600 auf einen größeren Wert einzustellen.

Тірр

Informieren Sie sich beim Hersteller Ihrer Audioanwendung nach Möglichkeiten, die Prozessorlast durch das Programm zu verringern.

 Ändern Sie die Einstellungen Ihres Computers, um ihn f
ür die Audiobearbeitung zu optimieren.

Windows XP

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und wählen Sie Eigenschaften.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
- **3 Klicken Sie im Feld** Systemleistung **auf** Einstellungen.
- 4 Wählen Sie die Option Für optimale Leistung anpassen, und klicken Sie auf OK.

Windows Vista

- a) Deaktivieren Sie Windows-Aero.
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie Anpassen.
- 2 Wählen Sie Fensterfarbe und -darstellung, und klicken Sie dann auf Eigenschaften für klassische Darstellung öffnen, um weitere Optionen anzuzeigen.

- **3 Wählen Sie** *Windows Vista-Basis* **oder jede andere Option außer** *Windows-Aero*.
- b) Leistungseinstellungen
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer und wählen Sie Eigenschaften.
- 2 Klicken Sie auf Erweiterte Systemeinstellungen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
- 4 Klicken Sie im Feld Systemleistung auf Einstellungen.
- 5 Wählen Sie die Option Für optimale Leistung anpassen, und klicken Sie auf OK.

Windows 7

- a) Deaktivieren Sie Windows-Aero.
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie Anpassen.
- 2 Wählen Sie ein beliebiges Design aus der Sammlung Basisdesigns und Designs mit hohem Kontrast.
- b) Leistungseinstellungen
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer und wählen Sie Eigenschaften.
- 2 Klicken Sie auf Erweiterte Systemeinstellungen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
- 4 Klicken Sie im Feld Systemleistung auf Einstellungen.
- 5 Wählen Sie auf der Registerkarte Visuelle Effekte die Option Für optimale Leistung anpassen, und klicken Sie auf OK.

Mac OS X

- 1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen Sie Energie sparen.
- 2 Wählen Sie den Bereich Ruhezustand.
- **3 Wählen Sie unter** Ruhezustand des Computers aktivieren nach Inaktivität von: **die Einstellung** Nie.
- 4 Wählen Sie unter Ruhezustand für Monitore aktivieren nach Inaktivität von: die Einstellung Nie.
- 5 Wählen Sie den Bereich Optionen. Wenn die Option Prozessorleistung vorhanden ist, wählen Sie hier die Einstellung Maximal.

Anmerkung

Bei manchen Computermodellen und Versionen von Mac OS X gibt es diese Einstellungen möglicherweise nicht.

Fragen zu Cubase LE 5

Da Cubase LE 5 ein Produkt der Steinberg Media Technologies GmbH ist, bietet Tascam für diese Software auch keinerlei Support.

Weitere Informationen zur Nutzung von Cubase LE 5 finden Sie in der Online-Hilfe der Software.

9 – Technische Daten

Wandler

Abtastrate

44,1/48/88,2/96 kHz

Quantisierung 24 Bit

Analoge Audioeingänge

Mikrofoneingänge (MIC IN 1-4)

Symmetrisch

Anschlusstyp: XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (-)) Eingangsimpedanz: 2,2 kOhm Nominaler Eingangspegel: -14 dBu (0,15 Vrms) Minimaler Eingangspegel: -57 dBu (0,001 Vrms) Maximaler Eingangspegel: +2 dBu (0,98 Vrms)

Lineeingänge (LINE IN 2-4)

Symmetrisch

Anschlusstyp: 6,3-mm-Klinkenbuchse (Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (-), Hülse: Masse) Eingangsimpedanz: 15 kOhm Nominaler Eingangspegel: +4 dBu (1,23 Vrms) Minimaler Eingangspegel: -39 dBu (0,008 Vrms) Maximaler Eingangspegel: +20 dBu (7,75 Vrms)

Instrumenteneingang (INST IN 1)

Unsymmetrisch

Anschlusstyp: 6,3-mm-Klinkenbuchse (Spitze: Heiß (+), Hülse: Masse)

Eingangsimpedanz: 1 MOhm

- Nominaler Eingangspegel: -13 dBV (0,22 Vrms)
- Minimaler Eingangspegel: -56 dBV (0,001 Vrms)

Maximaler Eingangspegel: +3 dBV (1,41 Vrms)

Analoge Audioausgänge

Lineausgänge (LINE OUT 1-2)

Unsymmetrisch

Anschlusstyp: Cinchbuchsen

Ausgangsimpedanz: 200 Ohm

Nominaler Ausgangspegel: -10 dBV (0,316 Vrms) Maximaler Ausgangspegel: +6 dBV (2 Vrms)

Kopfhörerausgang (PHONES)

Anschlusstyp: 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse Maximaler Ausgangspegel: 49 mW + 49 mW (1 kHz, 0,1 % THD, 32 0hm)

Digitaler Audioeingang und -ausgang

Digitaleingang, koaxial (DIGITAL IN) Anschlusstyp: Cinch-Buchse Datenformat: IEC 60958-3 (SPDIF)

Eingangsimpedanz: 75 Ohm

Digitalausgang, koaxial (DIGITAL OUT)

Anschlusstyp: Cinch-Buchse Datenformat: IEC 60958-3 (SPDIF) oder IEC 60958 (AES/EBU), wählbar im Kontrollfeld Ausgangsimpedanz: 75 0hm

Weitere Ein- und Ausgänge

MIDI-Eingang (MIDI IN)

Anschlusstyp: 5-polige DIN-Buchse Format: Entsprechend MIDI-Spezifikation

MIDI-Ausgang (MIDI OUT)

Anschlusstyp: 5-polige DIN-Buchse Format: Entsprechend MIDI-Spezifikation

USB

Anschlusstyp: 4-polige USB-Buchse, Typ B Format: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

Leistungsdaten Audio

Frequenzbereich

20 Hz–20 kHz +0,5/–1,0 dB (44,1/48 kHz, JEITA) 20 Hz–40 kHz +0,5/–1,5 dB (88,2/96 kHz, JEITA)

Fremdspannungsabstand

98 dB oder mehr (LINE IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., 44,1 kHz, JEITA)

Verzerrung (THD)

0,0045 % oder weniger (LINE IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., JEITA)

Systemanforderungen Computer

Aktualisierte Hinweise zur Kompatibilität verschiedener Betriebssystemversionen finden Sie gegebenenfalls auf unserer Website (http://www.tascam.de).

Windows

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, 32 Bit, SP3 oder höher Windows XP, 64 Bit, SP2 oder höher Windows Vista, 32 Bit, SP2 oder höher Windows Vista, 64 Bit, SP2 oder höher Windows 7, 32 Bit Windows 7, 64 Bit

Hardware-Voraussetzungen

Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss

Prozessor/Taktrate: Pentium 4, 1 GHz oder schneller

AMD Athlon, 1 GHz oder schneller (oder vergleichbarer Prozessor)

Arbeitsspeicher: 1 GB oder mehr

Unterstützte Audioprotokolle:

ASIO 2, WDM (MME)

Macintosh

Unterstützte Betriebssysteme:

Mac OS X 10.5.8 oder höher

Mac OS X 10.6.3 oder höher

Hardware-Voraussetzungen:

Apple-Macintosh-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung

Prozessor/Taktrate: Intel-Prozessor, PowerPC G4, 1 GHz oder schneller Arbeitsspeicher:

1 GB oder mehr

Unterstützte Audioprotokolle:

CoreAudio, CoreMIDI

Sonstige Daten

Stromversorgung

Wechselstromadapter TASCAM PS-P520 (im Lieferumfang enthalten)

Eingangsspannung: 100–240 V AC (1 A) Ausgangsspannung: 5 V DC (2 A)

Leistungsaufnahme 5 W

Außenmaße (B × H × T)

 $\begin{array}{l} 222 \ mm \times 41 \ mm \times 151 \ mm \\ (ohne \ \ddot{u}berstehende \ Teile) \end{array}$

222 mm \times 44 mm \times 165 mm (mit überstehenden Teilen)

Gewicht

0,58 kg

Betriebstemperaturbereich 5–35 °C

Mitgelieferte Software

Cubase LE 5 (für Windows oder Mac OS X)

Maßzeichnung



- Abbildungen können teilweise vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

Notizen

TASCAM US-600

TEAC CORPORATION Phone: +81-42-356-9143 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

TEAC AMERICA, INC. Phone: +1-323-726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA

TEAC CANADA LTD. Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. De C.V. Phone: +52-55-5010-6000 Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100 México DF, México

TEAC UK LIMITED http://www.tascam.co.uk Phone: +44-8451-302511 Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, UK

TEAC EUROPE GmbH Phone: +49-611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany http://tascam.jp

http://tascam.com

http://tascam.com

http://www.teacmexico.net

http://tascam.de

Gedruckt in China