TASCAM

DA-6400/DA-6400dp

Sommaire

Nouvelle fonction apportée par le firmware version 3.10	2
Ajout d'un paramètre qui permet de toujours garder TC CHASE sur ON	
Nouvelle fonction annortée par le firmware version 3.00	2
Aiout d'une fonction d'atténuation du compteur de temps	2
Ajout d'une fonction d'attentitation du compteur de temps initiation de lecture des fonctions AUTO READY et Theater Play	2 3
Aiout d'une fonction de verrouillage nour éviter les réglages de margueur	
Aiout d'une fonction pour activer/désactiver l'affichage d'un message survenant lors du réglage de margueur alors que celui-ci e	st
verrouillé	
Ajout du mode d'affichage de temps ABS	5
Áffichage du numéro d'élément et du compteur de temps et fonction de changement du mode d'affichage de temps ajoutés à l'é	écran
d'édition des éléments de playlist (ADJUST)	6
Affichage du nom du marqueur correspondant à la position actuelle dans le temps en écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST)	6
Fonction de bascule sur l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST) par pression de la touche F5 d'un clavier connecté	7
Amélioration du fonctionnement dans les écrans INPUT MONITOR et REC FUNCTION en mode Individual	7
Ajout d'une fonction de touche pour passer à la première prise	9
Nouvelle fonction apportée par le firmware version 2.20	10
Fonction Theater Play dans une même prise	
Nouvallas fanctions annortáes par la firmulara varcian 2 10	11
Prise on charge de la fonction de connexion on cascade	11 ••••, 11
Aiout do l'átat do la connexion on cascado à l'ácran INEOPMATION	11
	10
Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 2.00	17
Prise en charge d'une fonction Playlist (liste de lecture)	17
Ajout d'une fonction Theater Play (pièce de théâtre)	26
Ajout d'une fonction AUTO READY	27
Prise en charge de la lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel	28
Prise en charge de la lecture des fichiers WAV aux formats PCM 32 bits et 32 bits à virgule flottante	28
Ajout de fonctions de tri de liste des prises	28
Ajout de fonctions au menu de l'ecran d'accueil	29
Ajout d'une fonction My MENU.	30
Prise en charge du mDNS (Multicast DNS) pour une connexion reseau facile	31
Deux types de format de transmission compressee vers serveur VNC sont pris en charge	32
« None » ajoute au parametre FILE NAME du menu REC FILE FORMAT	32
La page de menu SNTP affiche maintenant la date et l'heure actuelles	32
Le nom du dossier actuel a été ajouté a l'écran INFORMATION	32
Des marqueurs sont automatiquement ajoutes en cas de saturation de la memoire tampon durant l'enregistrement	32
Changement d'anichage quand i honoge maitre n'est pas verrouillee	32 22
Les données de tronson (chunk) iVML des nome de niste et autres métadonnées ant été ajoutées aux fichiers BWF	ےد دد
Les données de tronçon (chunk) ixinc des nonis de piste et autres metadonnées ont été ajoutées aux richiers bivr	
Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.50	33
Ajout de la fonction TRACK NAMES	33
Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.40	35
Prise en charge de la carte interface de sortie analogique IF-AN16/OUT TASCAM.	35
Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.30	37
Prise en charge de l'app de télécommande sur iPad TASCAM DA-6400 Control	37
Prise en charge de la carte interface AES/EBU TASCAM IF-AE16	37
Fonction de synchronisation de la prise lue avec le timecode SMPTE	38
Nouveau mode de répétition en lecture (VAMPING)	39
Routage individuel par canal des signaux d'entrée et de sortie	40
Réglage On/Off ajouté pour la fonction de contrôle d'erreur NO SIGNAL	42
Nécessité de maintenir la touche pressée pour arrêter l'enregistrement	42
Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.21	43
Prise en charge de la carte interface Dante IF-DA64 TASCAM	43
Addenda au mode d'emploi	
Note sur les réalages de connexion FTP	
Suppléments et changements apportés aux explications des fonctions	43
Corrections du mode d'emploi	

Nouvelle fonction apportée par le firmware version 3.10

Les fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 3.1 du firmware.

• Auparavant, CHASE MODE était conçu pour revenir automatiquement sur OFF, par exemple lorsque l'alimentation était coupée puis rétablie ou lorsque le support était remplacé. Un paramètre a été ajouté pour permettre de le garder toujours activé.

Ajout d'un paramètre qui permet de toujours garder TC CHASE sur ON

Voir « Fonction de synchronisation de la prise lue avec le timecode SMPTE » en page 38 pour plus de détails.

Nouvelle fonction apportée par le firmware version 3.00

Les fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 3.0 du firmware.

- Une fonction d'atténuation du compteur de temps a été ajoutée pour faire ressortir le nom de la prise dans l'écran d'accueil en rendant plus sombre le compteur de temps.
- Un paramètre a été ajouté pour afficher le réglage de lecture des fonctions AUTO READY et Theater Play dans l'écran d'accueil.
- Une fonction de verrouillage a été ajoutée pour permettre d'empêcher le réglage de marqueurs.
- Une fonction a été ajoutée pour activer/désactiver l'affichage de messages survenant lors du réglage de marqueur alors que celui-ci est verrouillé.
- Un mode d'affichage de temps ABS a été ajouté.
- Le numéro d'élément, l'affichage d'un compteur de temps et une fonction de changement du mode d'affichage de temps ont été ajoutés à l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST).
- Les noms des marqueurs correspondant au temps actuel sont maintenant affichés dans l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST).
- Une fonction a été ajoutée pour pouvoir basculer sur l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST) en pressant la touche F5 d'un clavier connecté.
- Le fonctionnement a été amélioré dans les écrans INPUT MONITOR et REC FUNCTION en mode Individual.
- Il est maintenant possible de passer à la première prise en pressant la touche I◄◄ [MARK I◄◄] tout en maintenant pressée la touche ■.

Ajout d'une fonction d'atténuation du compteur de temps

Une fonction d'atténuation du compteur de temps a été ajoutée pour faire ressortir le nom de la prise dans l'écran d'accueil en assombrissant uniquement le compteur de temps.

Réglage de la fonction d'atténuation ducompteur de temps

Ce réglage se fait avec le paramètre TIME COUNTER DIMMER ajouté en page de menu PREFERENCES 2.



DIMMER Level

Règle la luminosité du compteur de temps dans l'écran d'accueil.

Option	Signification
0FF (par défaut)	Désactive la fonction d'atténuation du compteur de temps.
1-8	Active la fonction d'atténuation du compteur de temps, n'assombrissant que ce dernier. Plus le chiffre est élevé, plus le compteur s'assombrit.

• Parties assombries dans l'écran d'accueil en fonction du réglage du paramètre Level.



- ① Compteur de temps
- 2 Espace disponible sur le support
- ③ Caractères du voyant TC
- ④ Type d'horloge audio
- (5) Voyant SOLO
- 6 Numéro de prise

NOTE

En haut de l'écran TIME COUNTER DIMMER, un compteur de temps, le nom de la prise et d'autres données apparaissent comme en écran d'accueil.

Ils s'atténueront comme voulu par le réglage de DIMMER Level, ce qui permet de vérifier le résultat obtenu quand on change le réglage.

Ajout d'une fonction permettant d'afficher en écran d'accueil le réglage de lecture des fonctions AUTO READY et Theater Play

Une fonction a été ajoutée pour afficher le réglage des fonctions AUTO READY et Theater Play en écran d'accueil.

Paramètre d'affichage du réglage de lecture

Ce choix se fait avec le paramètre PLAY SETUP DISPLAY ajouté en page de menu PREFERENCES 2.



PLAY SETUP DISPLAY Règle le mode d'affichage du réglage de lecture en écran d'accueil.

Option	Signification
ÛFF (par défaut)	Le réglage de lecture est affiché pour les fonctions AUTO READY et Theater Play.
ON	Le réglage de lecture est affiché pour les fonctions AUTO READY et Theater Play. La fonction AUTO READY est affichée sous la forme « A . READY » et la fonction Theater Play sous la forme « THEATER ». La fonction de lecture sera affichée en lettres vertes si elle est activée et en lettres grises si elle ne l'est pas.

NOTE

Même si le paramètre PLAY SETUP DISPLAY est réglé sur ON, les réglages de lecture ne s'afficheront pas dans les cas suivants, et seront remplacés par l'espace disponible sur le support ou l'état du support.

• Durant l'enregistrement ou quand l'enregistrement est en pause (affichage de l'espace restant sur le support)

• Lorsque le support ne peut pas être lu, par exemple si aucun SSD n'a été installé, si le SSD est en lecture ou si le SSD n'est pas formaté (affichage de l'état du support)

Ajout d'une fonction de verrouillage pour éviter les réglages de marqueur

Une fonction de verrouillage a été ajoutée pour permettre d'empêcher les réglages de marqueur.

Réglage de la fonction de verrouillage

Ce réglage se fait avec le paramètre MARK SET LOCKOUT ajouté à l'écran LOCK SETUP.

LOCK SETUP	
FRONT PANEL	UNLOCK
EXTERNAL CONTROL	UNLOCK
KEYBOARD	UNLOCK
RECORD LOCKOUT	Disable
PLAYBACK LOCKOUT	Disable
MARK SET LOCKOUT	Disable
LOCK SETUP	
MARK SET LOCKOUT	Disable 😭
Mark set lockout	Disable
Mark set lockout	Disable

MARK SET LOCKOUT

Peut être utilisé pour verrouiller le réglage des marqueurs. Réglez-le sur « Enable » (activer) pour empêcher par exemple l'ajout de marqueurs dans une prise finalisée.

Option	Signification			
Disable (par défaut)	Désactive le verrouillage des réglages de marqueur.			
Enable	Verrouille les réglages de marqueur.			

NOTE

 Si le paramètre MARK SET LOCKOUT est réglé sur Enable, le message suivant apparaît quand on essaie de régler un marqueur verrouillé.



 Si vous ne souhaitez pas que le message ci-dessus ou le message de réglage de marqueur s'affichent, réglez le paramètre MARK SET/LOCKED POPUP de la page de menu PREFERENCES 2 sur OFF.

Ajout d'une fonction pour activer/désactiver l'affichage d'un message survenant lors du réglage de marqueur alors que celui-ci est verrouillé

Une fonction a été ajoutée pour activer/désactiver l'affichage d'un message quand on règle un marqueur alors que les réglages de marqueur sont verrouillés.

Réglage d'activation/désactivation des messages

Ce réglage se fait avec le paramètre MARK SET/LOCKED POPUP ajouté à la page de menu PREFERENCES 2.

PREFERENCES 2	SHIFF+BAGE 18/20
MARK SET/LOCKED POPUP	ON
TIME COUNTER DIMMER	OFF
PLAY SETUP DISPLAY	OFF
MARK SET/LOCKED POPUP	
POPUP MODE ON	-

POPUP MODE

Une fonction a été ajoutée pour activer/désactiver les messages «Mark point set » (placement de marqueur) et «MARK SET Locked » (réglages de marqueur verrouillés) lors du réglage d'un marqueur alors que celui-ci est verrouillé.

Option	Signification
0N (par défaut)	Ces messages s'afficheront.
OFF	Ces messages ne s'afficheront pas.

NOTE

Les messages suivants relatifs aux erreurs de réglage de marqueur s'afficheront toujours, quel que soit le réglage de ce paramètre.

 Message qui apparaît lorsqu'il n'est pas possible de régler un nouveau marqueur puisqu'il en existe déjà un au même endroit

Cannot create new mark point. Mark point already exists at the same timestamp.

- Message qui apparaît lorsqu'un nouveau marqueur ne peut pas être réglé car le nombre maximal de marqueurs a déjà été atteint
 - Cannot set Mark point.
 - Mark limit reached.
- Message qui apparaît lorsqu'un nouveau marqueur ne peut pas être placé car le fichier est protégé contre l'écriture
 - Cannot set Mark point in read-only file.

Ajout du mode d'affichage de temps ABS

Un mode d'affichage de temps « ABS » indiquant le temps écoulé depuis le début du fichier audio a été ajouté.



Mode d'affichage du temps	Signification
	En lecture, le temps écoulé depuis le début de la zone de lecture dans la prise/l'élément lu est affiché. En enregistrement, le temps écoulé depuis le début du fichier enregistré est affiché.
BEMAIN	En lecture, le temps restant jusqu'à la fin de la zone de lecture de la prise/l'élément lu est affiché. En enregistrement, le temps restant d'ici à ce que soit atteinte la taille de fichier maximale est affiché.
TOTAL	En lecture, la durée totale de l'élément lu est affichée. En enregistrement, la durée totale des prises/éléments existants additionnée du temps d'enregistrement écoulé est affichée.
TOTAL REMAIN	En lecture, affiche le temps de lecture restant de l'élément. En enregistrement, affiche le temps d'enregistrement encore disponible.
T/C	Affiche la valeur de timecode de la prise enregistrée/lue.
ABS	En enregistrement et en lecture, affiche le temps écoulé depuis le début du fichier audio.

NOTE

• En mode Playlist, quand le mode d'affichage de temps est normal (pas d'indicateur) pour un élément dont le début de la zone de lecture (START POINT) a changé, le compteur de temps affiche le temps écoulé depuis le début de l'élément (début de la zone de lecture).

Quand l'affichage de temps est en mode ABS, le compteur de temps affiche le temps écoulé depuis le début de la prise assignée à l'élément (début du fichier audio). Il n'affiche pas le temps écoulé depuis le début de l'élément (début de la zone de lecture). Exemple : affichage du compteur de temps au début d'un élément dont START POINT est réglé sur « 00h00m10s00f »

Mode d'affichage de temps normal (pas d'indicateur)	00:00:00.00 (temps écoulé depuis le début de la zone de lecture)
Mode d'affichage de temps ABS	00:00:10.00 (temps écoulé depuis le début du fichier audio)



Début du fichier audio

• En mode Playlist, si le début de la zone de lecture (START POINT) d'un élément n'a pas été modifié, le début de la zone de lecture et le début du fichier audio coïncident, donc le temps affiché sera le même, que le mode d'affichage soit normal ou ABS.

Début de l'élément

Mode d'affichage de temps normal (pas d'indicateur) Mode d'affichage de temps	00:00:00.00 (temps écoulé depuis le début de la zone de lecture)
	Plage de lecture
ABS	00:00:00.00 (temps écoulé depuis le début du fichier audio)

Début du fichier audio

• En mode de prise, le début de la zone de lecture et le début du fichier audio sont toujours les mêmes, donc le temps affiché sera le même, que le mode d'affichage soit normal ou ABS.

Affichage du numéro d'élément et du compteur de temps et fonction de changement du mode d'affichage de temps ajoutés à l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST)

Les paramètres suivants ont été ajoutés à l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST).



- 1 Numéro d'élément
- Compteur de temps
- ③ Fonction de changement du mode d'affichage de temps

Numéro d'élément

Indique le numéro de l'entrée de playlist qui est visée par l'édition.

Compteur de temps

L'affichage de la position de lecture actuelle, indiquée par la barre verte sous le ▼, dépend du mode d'affichage de temps.

Mode d'affichage de temps

C'est le mode utilisé pour l'affichage dans le compteur de temps.

Option	Signification
ABS	Affiche le temps écoulé depuis le début du fichier audio de cet élément de playlist.
T/C	Affiche la valeur du timecode de lecture de l'élément de playlist.

Procédures de fonctionnement

1. Tournez la molette **MULTI JOG** pour amener le curseur cadre sur le mode de temps.

START/END	POINT	001	MULTI J ENT	IOG : ER :	MOVE Cursor START ADJUST
	> '			-	
TIME COUNTER	00:0	0:15	.00.00	00smp	ABS
LENGTH START RESET>	00h0	Um 10s Om 05s	sUUf / s00f00	UUh 00smr	UUm 21s 17f •1 <<current< b=""></current<>
END RESET>	> 00h0	0∩ 15:	500f00	00smr	■1 <<curren< b="">T</curren<>

2. Pressez la molette **MULTI JOG** pour passer à un curseur plein.

START/END	POINT	001	MULTI JO	if :	ADJUST VALUE QUIT ADJUST
•	> •				PREVIEW
TIME COUNTEI LENGTH Start Reseix End Reseix	R 00:0 00h0 > 00h0 > 00h0	0:15 Om 10 Om 05 Om 15	i + 00 + 000 s 00f / is 00f 000 is 00f 000	10sm 00h 10sm 10sm	ABS ABS 100m 21s 17f 17f 1 < <current< td=""> 1 1 <<current< td=""> 1</current<></current<>

3. Tournez la molette MULTI JOG pour changer le réglage.

START/END	POINT	001	MULTI ENTER/E	JOG : XIT :	ADJ! QUI	JST VALU T ADJUST
•	> 5	2				PREVIEW OFF
TIME COUNTER	10:0	0:15	.00.00	000sm	⊳1	1/C [▲]
LENGTH	10h0	0∾10		/ 00h	00r	21s 17f
END RESETS	> 10h0	0∝03	s 00f 00	000sm	⊨1 <	CURRENT
	> 10h0	0∝15	s 00f 00	000sm	⊨1 <	Current

4. Pressez la molette MULTI JOG pour valider la modification.

START/END) F	POINT	001	MULTI	JOG	:	MOV STF	'E Cursor IRT ADJUS
· ·	2		2		<	Ţ		PREVIEW
								OFF
TIME COUNTI	ER	10:0	0:15	.00.0)000s	SMP		T/C
LENGTH		10h0	0m 10s	₅00f	2 00	0h	00	n 21s 17
START RESE	I>>	10h0	0m 05s	500fC	0000	SMP	»1 <	<curren< th=""></curren<>
END RESE	I>>	10h 0	0∾ 15s	∎00fC	0000	SMP	•1 <	<curren< th=""></curren<>

Affichage du nom du marqueur correspondant à la position actuelle dans le temps en écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST)

Le nom du marqueur correspondant au temps actuel est maintenant affiché dans l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST) à côté de l'icône de marqueur.

START/	END PC	DINT 001	MULTI JO ENTE	DG : MO R : STI	VE Cursor ART ADJUST
-25STAND	BY	l>l>	IX		PREVIEW
J					OFF
TIME COL	Inter (0:00:00	0.00.000	0 _{SMP1}	ABS
LENGIH		00h 00h 20	Js09f /	00h00	In 20s 09f
SIHKI M	ESEI>> L	00h00m00)= 00f 000	Usmpl 1	< <current< td=""></current<>
END 1	ILJEI// (Jon OOm ZO	JS 0 5t 001	LSMP1	\\GUNNLIII

Fonction de bascule sur l'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST) par pression de la touche F5 d'un clavier connecté

L'écran d'édition des éléments de playlist (ADJUST) peut être ouvert à partir de l'élément actuellement affiché dans l'écran d'accueil ou de celui sélectionné dans l'écran de playlist en pressant la touche F5 d'un clavier USB ou d'un clavier connecté via une visionneuse VNC.



Amélioration du fonctionnement dans les écrans INPUT MONITOR et REC FUNCTION en mode Individual

Le fonctionnement a été amélioré des manières suivantes en mode Individual dans les écrans INPUT MONITOR et REC FUNCTION.

- La molette **MULTI JOG** peut maintenant être utilisée sans autre commande pour amener le curseur au bas de l'écran servant aux réglages individuels des canaux. Par conséquent, lorsque l'on travaille à distance par VNC, les paramètres des canaux peuvent être modifiés à l'aide d'une simple souris à molette.
- Les paramètres des canaux en mode Individual peuvent désormais être facilement réglés sur ALL ON ou ALL OFF.
- Lorsque l'on utilise un réglage collectif (Batch Setup), les canaux désignés sont désormais réglés sur UN et les autres sur UFF.

Procédures de fonctionnement

Dans cette version, le fonctionnement en mode Individual dans les écrans INPUT MONITOR et REC FUNCTION diffère légèrement de celui dans les autres écrans.

L'affectation des commandes est indiqué en haut à droite de l'écran.



Réglez le paramètre MODE sur Individual MODE, et pressez la molette **MULTI JOG** pour transformer le curseur plein en curseur cadre.



Affichage et fonctionnement en réglage MODE lorsque le curseur est sur BATCH SETUP RANGE CH**

- Lorsque le curseur cadre est affiché
 - Tournez la molette **MULTI JOG** ou utilisez les touches I◄◄ et ►►I pour déplacer le curseur cadre.



• Pressez la molette MULTI JOG pour remplir le curseur, ce qui permet de modifier le réglage.



- Lorsque le curseur plein est affiché
 - Tournez la molette MULTI JOG pour changer le réglage sur lequel se trouve le curseur.
 - S'il est sur une position BATCH SETUP RANGE CH**, maintenez pressée la touche SHIFT et tournez la molette MULTI JOG pour apporter des modifications grossières au réglage (changement rapide ou « MOVE Fast »).



• Pressez la molette MULTI JOG ou la touche EXIT [PEAK CLEAR] pour revenir à un curseur cadre, ce qui permet de le déplacer.

MODE							I	nd i	vi	dua	<u>se</u> 1	MOJ	DE	
BATCH SETUP						Al	L	ON		AL	LI	DFF		
	BATC	H SE	TUP	' Rf	ANG	Е	Cł	101		CH6	4	OH I	APP	ĽY
						SH	IFI	'+MU	LTI	JO	; :	MOV	/E F	as

BATCH SETUP ALL ON ALL OFF					
BATCH SETUP RANGE CH01 - CH64 ON APPLY					

Affichage et fonctionnement lorsque le curseur est sur ALL ON, ALL OFF ou APPLY

• Le curseur plein est toujours affiché.

REC FUNCTION	MULTI JOG / K >>> : MOVE Cursor ENTER : BATCH SETUP	REC FUNCTION MULT	I JOG / I≪ ≫I : MOVE Cursor ENTER : BATCH SETUP	REC FUNCTION	ULTI JOG / K >> : MOVE Cursor ENTER : BATCH SETUP
MODE	Individual MODE	MODE	Individual MODE	MODE	Individual MODE
BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF	BATCH SETUP	all on <mark>all off</mark>	BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF
Batch Setup Rai	NGE CHO1 - CH64 ON APPLY	BATCH SETUP RANGE	CH01 - CH64 ON APPLY	BATCH SETUP RAN	GE CHO1 - CH32 ON <mark>Apply</mark>
1 5 9 13 17 21 29	5 29 33 37 41 45 49 53 57 61	1 5 9 13 17 21 25 29	33 37 41 45 49 53 57 61	1 5 9 13 17 21 25	29 33 37 41 45 49 53 57 61

• Tournez la molette **MULTI JOG** ou utilisez les touches I◄◄ et ►►I pour déplacer le curseur.

REC FUNCTION MUL	TI JOG / K >N : MOVE Cursor ENTER : BATCH SETUP	
MODE	Individual MODE	
BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF	
BATCH SETUP RANGE	CH01 - CH64 ON APPLY	
		-
1 5 9 13 17 21 25 25	9 33 37 41 45 49 53 57 61	1

MC	DE					In	nd i	via	dua	1	MO	DE	
BF	ITCH	SET	UΡ			AL	L I	ON		AL	L	off	
BF	TCH	SET	UP F	RAN	GΕ	CH	01	- 1	CH6	4	ON	APP	L

• Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message de confirmation de l'opération de réglage collectif sélectionnée par le curseur.

Pour ALL OFF

Pour ALL ON

REC FUNCTION MULTI JOG / IK NI : MOVE Cursor ENTER : BATCH SETUP	REC FUNCTION MULTI JOG / K	K >> : MOVE Cursor REC F	UNCTION MULTI JOG / IK >> ENTER	: MOVE Cursor : BATCH SETUP
OK: ENTER CANCEL: EXIT		OK: ENTER	(?) CAN	OK: ENTER
REC FUNCTION	REC FUNCTION	4 🛄 📕	REC FUNCTION	- 1
ALL ON	ALL OFF	LY	ON : CH01-32	LY
			OFF : others	
1	1 L	161 1		. 61

Pressez la molette **MULTI JOG** pour exécuter le réglage collectif. Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

Affichage et fonctionnement lorsque le curseur est en bas de l'écran, où se font les réglages individuels pour chaque canal

• Le curseur cadre apparaît avec le numéro du canal sélectionné au-dessus. La couleur de fond du numéro de canal dépend du réglage du canal sélectionné.

Off : gris

Activé : bleu (écoute d'entrée active)

Activé : rouge (fonction d'enregistrement active)

Pour APPLY

REC FUNCTION	MULTI JOG / K ≫I : MOVE Cursor ENTER : TOGGLE VALUE		I JOG / I≪ ≫I : MOVE Cursor ENTER : TOGGLE VALUE	REC FUNCTION MULT	I JOG / K ≫I : MOVE Cursor ENTER : TOGGLE VALUE
MODE	Individual MODE	MODE	Individual MODE	MODE	Individual MODE
BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF	BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF	BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF
BATCH SETUP RA SHIFT+MULTI JO	NCE CHO1 - CH32 ON APPLY	BATCH SETUP RANCE SHIFT+MULTI JOG : N	CHO1 — CH32 ON APPLY 10VE Fast/Wrap-Around	BATCH SETUP RANGE SHIFT+MULTI JOG :	CH01 - CH32 ON APPLY 10VE Fast/Wrap-Around
01 1 5 9 13 17 21 2	25 29 33 37 41 45 49 53 57 61	01 1 5 9 13 17 21 25 29	33 37 41 45 49 53 57 61	01 1 5 9 13 17 21 25 29	33 37 41 45 49 53 57 61

 Tournez la molette MULTI JOG ou utilisez les touches I◄◄ et ►►I pour déplacer le curseur. Tournez la molette MULTI JOG en maintenant pressée la touche SHIFT pour un déplacement plus rapide. À l'extrémité gauche ou droite du bas de l'écran, tout en maintenant pressée la touche SHIFT, tournez la molette MULTI JOG pour passer à l'autre bout de l'écran. (Tournez vers la gauche sur le canal 1 pour passer au canal 64. Tournez vers la droite sur le canal 64 pour passer au canal 1.)



• Presser la molette **MULTI JOG** permet d'activer/désactiver le canal sélectionné dans l'écran INPUT MONITOR ou REC FUNCTION.

REC FUNCTION MULTI JOG / K N : MOVE Cursor ENTER : TOGGLE VALUE	REC FUNCTION	MULTI JOG / K >> : MOVE Cursor ENTER : TOGGLE VALU
MODE Individual MODE	MODE	Individual MODE
BATCH SETUP ALL ON ALL OFF	BATCH SETUP	ALL ON ALL OFF
BATCH SETUP RANCE CH01 - CH32 ON APPLY SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast/Wrap-Around	BATCH SETUP RAI SHIFT+MULTI JO	NGE CHO1 - CH32 ON APPLY G : MOVE Fast/Wrap-Around
01 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61	01 1 5 9 13 17 21 2	5 29 33 37 41 45 49 53 57 61 .

Ajout d'une fonction de touche pour passer à la première prise

On peut maintenant accéder à la première prise en pressant la touche 🖛 [MARK 🖛] tout en maintenant pressée la touche 🔳.

Nouvelle fonction apportée par le firmware version 2.20

La fonction suivante a été ajoutée dans la version 2.20 du firmware.

• La fonction Theater Play (pièce de théâtre) est maintenant prise en charge dans une même prise.

Fonction Theater Play dans une même prise

La fonction Theater Play (pièce de théâtre) est maintenant prise en charge dans une même prise. De multiples repères de début et de fin de lecture peuvent être ajoutés à une même prise, ce qui permet la lecture dans l'ordre de plusieurs parties de cette prise.

Plages de lecture Theater Play dans une même prise

Les marqueurs ayant les noms suivants sont les points de début et de fin pour la lecture Theater Play dans une même prise.

	Nom du marqueur	Fonction
Noms des marqueurs	\$SKIPPLAY	Quand on saute à ce marqueur depuis un marqueur \$SKIP d'une autre prise, la lecture se poursuit depuis ce point.
de point de départ	\$SKIPPAUSE	Quand on saute à ce marqueur depuis un marqueur \$SKIP, l'unité passe en attente de lecture en ce point.
Noms des marqueurs de point de fin	\$SKIP	La lecture de la prise s'arrête à ce marqueur et saute au prochain marqueur \$SKIPPLAY ou \$SKIPPAUSE de la même prise. Si la prise n'a plus de marqueurs \$SKIPPLAY ou \$SKIPPAUSE, la lecture se poursuit. NOTE Placez un marqueur \$STANDBY pour arrêter la lecture à l'endroit voulu.
	No \$SKIP	La lecture se poursuit jusqu'à la fin de la prise puis conformément au mode de fonctionnement.

Exemple de fonctionnement 1



Exemple de fonctionnement 2



Affichage des marqueurs pour la lecture Theater Play dans une même prise

Les marqueurs pour la lecture Theater Play dans une même prise s'affichent comme suit en écran d'accueil.

Nom du marqueur	lcône
\$SKIPPLAY	(> blanc)
\$SKIPPAUSE	🔁 (> vert)
\$SKIP	4 (< vert)

Saisie des noms des marqueurs pour la lecture Theater Play dans une même prise

Les noms de ces marqueurs peuvent être facilement saisis en écran d'édition des noms de marqueur en suivant les mêmes procédures que pour les marqueurs Theater Play existants.

M	ARK	N	٩N	1E							SH	IFT	:	Сар	s ON	/OFF
lЖ	\$SK1	IPF	PLF	٩Y												»
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+		Ξ	PRE	SEI▲	
	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	ĸ	\$9 #0	TA	RT	,	
	n	0	р	q	Γ	s	t	U	v	ω	×	\$E	IND	NUDI		
)	Γ	1	£	3		0	#	\$	λ	\$9	ΚI	PPLF	IY	
	•	,	;		۲	,	^	2				\$S \$S	SK I SK I	PPAL P	ISE	

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 2.10

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 2.10 du firmware.

- Une fonction de liaison en cascade permettant d'enregistrer/lire simultanément sur deux unités est maintenant prise en charge.
- L'écran INFORMATION affiche maintenant l'état de la configuration en cascade.

Prise en charge de la fonction de connexion en cascade

Une fonction de liaison en cascade est maintenant prise en charge. Elle permet d'enregistrer/lire simultanément sur deux unités connectées au même réseau avec une synchronisation précise à l'échantillon près. Le fonctionnement en cascade de deux unités est possible avec les limites suivantes quant aux canaux simultanément enregistrables/lisibles.

- Quand la fréquence d'échantillonnage est de 44,1/48 kHz, jusqu'à 64 canaux sur 2 unités (total de 128 canaux)
- Quand la fréquence d'échantillonnage est de 88,2/96 kHz, jusqu'à 32 canaux sur 2 unités (total de 64 canaux)

Configuration de la connexion en cascade

Utilisez la page CASCADE ajoutée à l'écran Menu pour faire les réglages de la connexion en cascade et vérifier son état.



CASCADE STATUS

Affiche l'état de la connexion en cascade.

État de la connexion en cascade	Classification ERROR/ALERT	Explication
Cascade OFF		La fonction cascade est désactivée.
Offline (No Network)	ERROR	Le fonctionnement en cascade n'est pas possible faute de connexion à un réseau.
Offline (Duplicate Slave)	ERROR	Un fonctionnement correct en cascade n'est pas possible car plusieurs unités portent le même identifiant d'esclave de cascade.
Offline (Duplicate Master)	ERROR	Le fonctionnement en cascade n'est pas possible car plusieurs unités sont réglées comme maîtres de la cascade.
Comms Lost with Slave	ALERT	Le maître de la cascade n'est plus capable de communiquer avec un des esclaves de la cascade.
Offline (No Slaves)	ALERT	Le fonctionnement en cascade n'est pas possible car aucune unité configurée comme esclave n'a pu être retrouvée sur le réseau.
Offline (No Master)	ERROR	Le fonctionnement en cascade n'est pas possible car aucune unité configurée comme maître n'a pu être retrouvée sur le réseau.
Syncing	ERROR	La synchronisation est en cours de préparation pour la cascade.
Waiting	ERROR	L'unité attend que la cascade soit prête.

État de la connexion en cascade	Classification ERROR/ALERT	Explication
OK (N active)		La synchronisation en cascade fonctionne correctement pour un nombre n d'unités.

NOTE

• L'état de la cascade est aussi affiché en écran INFORMATION.

INFORMATION				
CLOCK	48kHz WORD*(Regained)			
FILE	BWF 24bit 64ch MONO 2015/04/06 18:22			
FOLDER	DA Files			
CASCADE STATUS	Offline(Duplicate Master)			

• Si l'état est autre que Cascade OFF ou OK, le voyant **INFO** s'allume en rouge et un écran ERROR INFORMATION ou ALERT INFORMATION apparaît avec une erreur/alerte comme ci-dessous.

ERROR INFORMATION	ALERT INFORMATION 1/1
A CASCADE STATUS is Offline (Duplicate Master).	🛦 Cascade Status is Offline (No Slaves).
Écran ERROR INFORMATION	Écran ALERT INFORMATION

- Si une des erreurs de cascade ci-dessus survient, l'enregistrement/lecture ne peut pas démarrer.
- Si une des alertes de cascade ci-dessus survient, l'enregistrement/lecture peut démarrer. Si l'erreur est Offline (No Slaves), alors seule l'unité maître de la cascade fonctionne.

CASCADE UNITS

Affiche les identifiants des unités en cascade reconnues par cette unité.

Vérifiez que chaque appareil fonctionne avec la synchronisation en cascade en regardant son paramètre CASCADE STATUS. Exemple guand les appareils maître (MASTER) et esclave 1 (SLAVE-1) sont reconnus :

M S1

Exemple lorsqu'aucun appareil n'est reconnu :

NONE (aucun)

CASCADE SETUP

Utilisez ce paramètre pour configurer la connexion en cascade.

Sélectionnez CASCADE SETUP, et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un écran dans lequel vous pouvez changer les réglages de la connexion en cascade.

CASCADE	I≪ ≫I : MOVE Cursor
Cascade Mode	OFF
CASCADE ID	MASTER
	APPLY

Une fois sur APPLY en dernière ligne, pressez la molette **MULTI JOG** pour confirmer les modifications de réglage et revenir à l'écran Menu. Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour annuler l'opération effectuée sur le menu et revenir à l'écran Menu.

CASCADE MODE

Règle le mode de fonctionnement en cascade.

Options

OFF (par défaut) : désactive connexion en cascade.

ON : active la connexion en cascade.

CASCADE ID

Règle l'identifiant d'appareil dans la cascade :

L'identifiant de cascade (CASCADE ID) doit toujours être réglé sur une valeur qu'aucun autre appareil n'utilise.

Option	Signification
MASTER (par défaut)	Règle cette unité comme maître de la cascade.
SLAVE-01	Règle cette unité comme esclave 1 de la cascade.

Écran d'accueil en mode cascade

Lorsque CASCADE MODE est réglé sur ON, la partie en haut à droite de l'écran d'accueil prend les aspects suivants. Cet indicateur clignote si l'état de la connexion en cascade (CASCADE STATUS) n'est pas OK.

État de la cascade	Unité maître de la cascade	Esclave 1 de la cascade
	Pas d'indicateur de cascade	
Hors service	■ • 024 00:01:02 ••• 024 00:	006 KERNBIK 007H09H ^{TC} SLOT2 133201_001 HARK01 18 60 33 37 41 45 49 53 57 61
	Apparaît sur fond bleu	Apparaît sur fond jaune
Normal	■ ⁵ 024 00:01:0206 астявн, 007н09м ^{тс supra 1746 23 T001_20161026-133201 МАРКО1 0580806 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61}	■ 024 00:01:0206 #### 007+09m ^{TC} \$1012 TREE D TOO1_20161026-133201- HARKO1 DRSCARE 01 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61
	Clignote sur fond bleu	Clignote sur fond jaune
Connexion	0024 00:01:02:06 #2438, 007.009.1 107.009.1<	0024 002:01:0205 ЖЖЖЬ. 007.409 м TC SU22 1 5 9 8 1 5 9 8 1 1 5 9 8 12 22 23 37 41 45 49 53 57 61
	Clignote sur fond rouge	
Survenue d'une erreur	⁵⁰²⁰ 00:01:0206 JERNER, 007H09M ^{TC} ^{SU012} ¹ 024 001-20161026-133201 MARK01 DRSCHOE M ¹ 1 5 9 18 17 21 25 29 38 37 41 45 49 53 57 61	■ 024 00:01:0206 ##### 007+09m ^C ^{Stor2} 10:02 10:01_20161026-133201- MARK01 00000000000000000000000000000000000
		С 0024 00:01:0206 ЖЖЖЬ. 007н09м С SLOT2 НИКЕ ИЗ ТОО1_20161026-133201- НАПКО1 СИЗОНИЕ 01 П 5 9 18 17 21 25 29 38 37 41 45 49 53 57 61

Format de nom du fichier d'enregistrement en mode cascade

Lorsque CASCADE MODE est sur ON, les fichiers enregistrés sont nommés selon le format suivant.

Tnnn_<nom>_TTT_<ID>_tt.wav

nnn : numéro de la prise <nom> : nom conformément au réglage de FILE NAME en écran REC FILE FORMAT TTT : nombre <ID> : caractères d'identification des unités en cascade (M/S1) tt : numéro de canal



Exemples : Noms des fichiers d'enregistrement de l'unité maître de la cascade	Noms des fichiers d'enregistrement de l'unité esclave de la cascade
T001_TASCAM_001_M_01.wav	T001_TASCAM_001_S1_01.wav
T001_TASCAM_001_M_02.wav	T001_TASCAM_001_S1_02.wav
:	:
T001_TASCAM_001_M_63.wav	T001_TASCAM_001_S1_63.wav
T001_TASCAM_001_M_64.wav	T001_TASCAM_001_S1_64.wav

Attention

Si une prise ayant le nom spécifié par l'unité maître de la cascade existe déjà sur l'appareil esclave quand l'enregistrement démarre, un « A » est ajouté aux caractères de l'identifiant CASCADE ID dans le nom de la prise enregistrée (par exemple T001_TASCAM_001_S1A). Sachez que les prises étant sélectionnées par nom de prise pour la lecture en cascade, ce n'est donc pas la prise prévue qui sera lue si cette prise est sélectionnée.

Exemple lorsque le paramètre FILE NAME (nom de fichier) est réglé sur USER WORD « TASCAM ».

	Unité maître de la cascade	Unité esclave de la cascade		
Avant l'enregistrement	Pas de prise	T001_TASCAM_001_S1		
Lancement de l'enregistrement	T001_TASCAM_001_M	Comme il existe déjà une prise nommée « T001_TASCAM_001_S1 », le nom « T001_TASCAM_001_S1A » est utilisé pour l'enregistrement.		
Après l'enregistrement	T001_TASCAM_001_M	T001_TASCAM_001_S1 T001_TASCAM_001_S1A		
Lecture	La lecture en cascade associera T001_TASCAM_001_M et T001_TASCAM_001_S1.			

Dossier actuel pendant le fonctionnement en cascade

- Le dossier actuel de chaque esclave de la cascade portera le même nom que le dossier actuel du maître. Si un dossier de même nom n'existe pas dans l'esclave, il sera automatiquement créé.
- Si un nouveau dossier est créé dans le maître, un dossier de même nom est également créé dans l'esclave.
- Si un dossier est chargé dans le maître, l'esclave charge automatiquement le dossier de même nom.

Limitations

- Pour faire fonctionner les appareils ensemble en cascade, utilisez les commandes de transport* du maître. Si on utilise les commandes de transport d'un esclave de la cascade, cette unité fonctionne de manière indépendante.
 - * Contrôle de transport depuis les touches en face avant de l'unité, par RS-422, réseau (NETWORK, y compris TASCAM DA-6400 Control) ou parallèle (PARALLEL), ou clavier USB
- Lorsque les réglages suivants sont faits sur le maître de la cascade, l'unité esclave se règle de la même façon. Les réglages suivants ne peuvent pas être changés sur une unité esclave durant la connexion en cascade.
 - Réglages REC FUNCTION, ALL ON et ALL OFF en page de menu REC FILE FORMAT (les réglages de canal peuvent être faits pour chaque unité individuellement avec un paramétrage sur Individual)
 - Réglage BIT LENGTH en page de menu REC FILE FORMAT
 - Réglage REC Fs en page de menu REC FILE FORMAT
 - Réglages AUTO FILE INCREMENT, PAUSE MODE en page de menu REC OPTIONS
 - Réglages PLAY MODE, REPEAT MODE, THEATER PLAY et AUTO READY en page de menu PLAY SETUP
- Le nom du fichier enregistré sur l'esclave de la cascade ne dépend pas du paramètre FILE NAME de cette unité, c'est le nom de fichier fourni par l'unité maître de la cascade qui est utilisé.
- L'horodatage enregistré dans les fichiers de l'unité esclave ne dépend pas des réglages de timecode de celle-ci, il est toujours reçu directement de l'unité maître.
- L'unité esclave de la cascade lit toujours la prise qui correspond à celle de l'unité maître, indépendamment des réglages de son propre menu PLAY SETUP.
- En cas de cascade, les dossiers ne peuvent pas être supprimés ni renommés sur les unités esclaves de la cascade. Désactivez la cascade pour pouvoir supprimer ou renommer des dossiers.
- Cette unité n'a pas de fonction mixant la sortie d'écoute des unités en cascade. Les canaux sélectionnés sur chaque unité seront produits par leurs propres prises casque (**PHONES**) pour l'écoute de contrôle.
- En mode Playlist, CASCADE MODE ne peut pas être réglé sur ON.
- Si une playlist est chargée alors que CASCADE MODE est réglé sur ON et le mode Playlist activé, CASCADE MODE passe automatiquement sur OFF.
- Quand CASCADE MODE est réglé sur ON, CHASE MODE ne peut pas être réglé sur ON. Pour des détails sur la lecture de plusieurs unités avec synchronisation sur le timecode, voir « Prise en charge de la lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel » en page 28.

Procédures permettant le fonctionnement en cascade

La synchronisation de l'horloge audio est nécessaire pour les connexions en cascade et la connexion de plusieurs unités DA-6400. Voir l'étape 4 ci-dessous pour plus de détails sur la synchronisation de l'horloge audio.

- 1. Réglez CASCADE MODE sur ON dans toutes les unités.
- 2. Réglez l'identifiant CASCADE ID d'une unité sur MASTER et celui de l'autre unité sur SLAVE-01.
- 3. Connectez toutes les unités au même réseau.

En cas de connexion à un réseau ayant un serveur DHCP ou si seuls le DA-6400 et un concentrateur (hub) sont connectés à un réseau sans serveur DHCP, réglez le paramètre MODE de IP SETUP sur AUTO en page de menu NETWORK. Si des ordinateurs ou appareils autres que des unités DA-6400 sont connectés au réseau qui n'a pas de serveur DHCP et si seuls le DA-6400 et un concentrateur sont connectés, réglez le paramètre MODE de IP SETUP sur STATIC en page de menu NETWORK. Réglez également l'adresse IP (IP ADDR) de tous les appareils de façon à ce que les mêmes segments aient des valeurs différentes. **Exemple de réglages quand le réseau n'a pas de serveur DHCP**

CASCADE ID	MODE	IP ADDR	SUBNET				
MASTER	CTATIC	192.168.100.100	- 255.255.255.0				
SLAVE-01	STATIC	192.168.100.101					

Exemple de branchements



Connexions pour la synchronisation en cascade

Lorsque les réglages et connexions des étapes 1-3 sont terminés, la mise en œuvre de la connexion en cascade démarre automatiquement.

Quand toutes les connexions en cascade ont été établies, OK et le nombre d'unités connectées en cascade apparaissent sur la ligne CASCADE STATUS de la page de menu CASCADE de chaque appareil.

CASCADE		SHIFT-PAGE 15/19	CASCADE		SHIFT-PAGE 15	5/19
CASCADE	STATUS	OK(2machines)	CASCADE S	status ok	(2machines)
CASCADE	UNITS	M S1	CASCADE L	JNITS		1
CASCADE	SETUP	ON/MASTER	CASCADE S	3etup	ON/SLAVE-	1
		=				

De plus, l'indicateur de réglage de cascade apparaît en écran d'accueil.

TAK	¢		ă (1_:)() 201	:0 161	1 .02	020 6-13	16 T	eta 01_	N ()07i MAI		м)10	TC ASCA	slota De M	1	TAK	G S S	02 02	4 11_:)() 201	:0' 161	02	020 6-13	16 3 3 2	ела 201	- MI)07i ARK	+09 01	M CASC	ic s iade	1.012 01
•							18)**** 8								4	•							••••• •)****							
	••••				•••••		 60	, 	•••••		••••		••••	••••	•••••			•••••						61	,	••••		••••		••••		••••
1		0		1.2	10.1	1010	0.000	22	-	1.1		100			10.0						10.00	1018	96	0.0	22				100		10.00	10.0

Enfin, sauf erreur ou autre problème, le voyant INFO s'allume en bleu.

4. La synchronisation de l'horloge audio nécessite un routage à part des connexions en cascade.

Pour cette raison, toutes les unités doivent être connectées pour que l'horloge audio puisse être synchronisée.

Exemple de branchements : utilisation d'un signal word clock externe pour l'horloge maître

Concentrateur (hub) Gigabit Unité maître (MASTER)



Connexions pour la synchronisation de l'horloge audio

Générateur d'horloge

5. Si vous souhaitez effectuer des enregistrement au moyen d'un timecode, celui-ci peut également être fourni à l'unité esclave en cascade par l'envoi d'un signal de timecode au connecteur d'entrée de timecode de l'unité maître de la cascade.

NOTE

- Si une unité en cascade est ajoutée au réseau durant l'enregistrement ou la lecture, CASCADE UNITS apparaît pour l'identifiant de cette unité. Cette unité ne pourra pas fonctionner avec la synchronisation en cascade tant que l'enregistrement ou la lecture n'aura pas été stoppé.
- Si la connexion en cascade est interrompue en raison d'une défaillance de connexion réseau durant l'enregistrement ou la lecture, elle ne peut pas être rétablie après retour à la normale de la connexion réseau tant que l'enregistrement ou la lecture n'a pas été stoppé. Pour cette raison, stopper l'enregistrement/la lecture sur l'unité maître n'arrêtera pas les unités esclaves dont la connexion en cascade a été interrompue. Dans ce cas, arrêtez individuellement chaque unité. Après que toutes aient été stoppées, la connexion en cascade se rétablit automatiquement.

Enregistrement en cascade

Une fois les réglages et connexions pour le fonctionnement en cascade terminés, lancer/arrêter/mettre en pause l'enregistrement sur l'unité maître de la cascade entraîne la même chose sur l'unité esclave.

Lecture en cascade

Une fois les réglages et connexions pour le fonctionnement en cascade terminés, lancer/arrêter/mettre en pause la lecture sur l'unité maître de la cascade entraîne la même chose sur l'unité esclave.

Lors de la recherche avant/arrière sur l'unité maître de la cascade, l'unité esclave ne se synchronise qu'après l'arrêt de l'unité maître. Elle se synchronise sur le point d'arrêt.

Si des prises sont sautées durant la lecture, l'unité esclave se synchronise sur la lecture de l'unité maître après l'arrêt des sauts. Puis elle reprend également la lecture.

Si des prises sont sautées à l'arrêt, l'unité esclave s'arrête immédiatement sur la même prise de lecture que l'unité maître.

Prises utilisées pour la lecture en cascade

Le maître de la cascade peut lire n'importe quelle prise dans le dossier en cours à condition que sa fréquence d'échantillonnage corresponde au réglage de Rec FS.

L'esclave de la cascade lira, dans le dossier de même nom que le dossier actuellement sélectionné sur le maître, une prise correspondant à celle du maître selon l'une des règles suivantes :

- a) Le nom de la prise correspond au nom de la prise du maître et l'identifiant de cascade dans le nom de la prise correspond à l'identifiant de cascade de l'esclave.
- b) Le nom de la prise correspond exactement au nom de la prise du maître.

Si des prises répondant à la fois à a) et b) existent dans le dossier actuel de l'esclave, c'est la règle de correspondance de prises a) qui est utilisée.

S'il n'y a pas de prise répondant à la règle de correspondance a) dans le dossier actuel de l'esclave, c'est la règle de correspondance de prise b) qui joue.

Lorsque on utilise la lecture en cascade, la règle est de lire les prises sur les unités qui ont été utilisées pour l'enregistrement en cascade. Si vous souhaitez utiliser une prise dont l'identifiant CASCADE ID ajouté à son nom pour la lecture en cascade diffère du réglage d'identifiant, optez pour une des solutions suivantes.

- Modifiez l'identifiant CASCADE ID pour le faire correspondre à la prise que vous souhaitez lire.
- Modifiez l'identifiant CASCADE ID dans le nom de la prise pour le faire correspondre au réglage d'identifiant de cascade.
- Modifiez le nom de la prise de l'esclave pour le faire correspondre au nom de la prise du maître.

Exemples :

CASCADE ID : SLAVE-1

Nom de la prise : T001_TASCAM_001_M

Dans ce cas, la lecture en cascade avec «T001_TASCAM_001_M » n'est pas possible. Effectuez l'un des changements suivants pour permettre la lecture en cascade de la prise.

1) Changez l'identifiant CASCADE ID en MASTER pour faire correspondre le nom de la prise.

2) Changez le nom de la prise en « T001_TASCAM_001_S1 » pour le faire correspondre au réglage d'identifiant CASCADE ID.

Ajout de l'état de la connexion en cascade à l'écran INFORMATION

L'écran INFORMATION affiche maintenant l'état de la configuration en cascade (CASCADE STATUS).

INFORM	MATION
CLOCK	48kHz WORD*(Regained)
FILE	BWF 24bit 64ch MONO 2015/04/06 18:22
FOLDER	DA Files
CASCADE STATUS	Offline(Duplicate Master)

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 2.00

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 2.00 du firmware.

- Une fonction playlist est désormais prise en charge. Cela permet aux prises d'être assignées dans n'importe quel ordre et par exemple de régler des zones de lecture pour chacune.
- Une fonction pièce de théâtre a été ajoutée. Elle permet l'ajout de marqueurs de début et de fin de lecture de chaque prise et la lecture des parties délimitées de plusieurs prises dans l'ordre.
- Une fonction AUTO READY a été ajoutée. Une fois la lecture d'une prise terminée, cette fonction met l'unité en pause de lecture au début de la prise suivante.
- La lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel est maintenant prise en charge.
- La lecture des fichiers WAV aux formats PCM 32 bits et 32 bits à virgule flottante est maintenant prise en charge.
- Des fonctions de tri ont été ajoutées, permettant d'organiser la liste des prises par timecode ou nom de prise.
- Lorsque l'écran d'accueil est ouvert, presser la touche **MENU** en maintenant pressée la touche **SHIFT** ouvre maintenant un menu d'opérations sur la prise ou playlist actuelle.
- Une fonction My MENU a été ajoutée pour n'afficher que les pages de menu voulues.

- Le mDNS est maintenant pris en charge et la connexion réseau avec le DA-6400 peut être facilement obtenue depuis Mac OS et des applis Telnet, VNC et FTP prenant en charge le mDNS.
- Deux types de formats de transmission compressée sont maintenant pris en charge avec la fonction serveur VNC.
- «None » a été ajouté au paramètre FILE NAME en page de menu REC FILE FORMAT.
- La page de menu SNTP affiche maintenant la date et l'heure actuelles.
- L'écran INFORMATION affiche maintenant le nom du dossier actuel.
- Un marqueur est maintenant automatiquement ajouté en cas de saturation de la mémoire tampon (Buffer Overflow) durant l'enregistrement.
- Changement d'affichage quand l'horloge maître n'est pas verrouillée.
- Les noms des pistes et autres métadonnées seront maintenant ajoutés au tronçon (chunk) BEXT des fichiers BWF.
- Les données de tronçon iXML des noms de piste et autres métadonnées seront maintenant ajoutées aux fichiers BWF.

Prise en charge d'une fonction Playlist (liste de lecture)

La fonction Playlist maintenant prise en charge permet d'organiser une liste de prises dans l'ordre de votre choix, de changer leur ordre de lecture et de définir de façon non destructive des passages à lire dans les fichiers audio sans que cela n'affecte leurs données. Le chargement et l'écriture de fichiers de playlist à démarrage instantané JPPA sont pris en charge.

Modes de fonctionnement

Cette unité a deux modes de fonctionnement : le mode liste de prises (Take List) et le mode liste de lecture (Playlist). La lecture des prises dans l'ordre de la liste des fichiers du dossier actuel en écran BROWSE est appelée « mode Take List » (liste de prises) (ce fonctionnement est celui qu'avait l'unité avant la version 2.00 du firmware).

En revanche, le mode « Playlist » vous permet d'assigner les prises à une liste dans l'ordre de votre choix. Le mode Playlist vous permet de changer l'ordre de lecture et par exemple de définir des passages à lire dans les fichiers audio sans affecter leur données, de façon non destructive.

En mode Take List, THEE apparaît à gauche du nom de prise en écran d'accueil.



En mode Playlist, PL apparaît à gauche du nom de prise en écran d'accueil.



Limitation du mode Playlist

Le mode Playlist a les limitations suivantes.

- Les noms de prise ne peuvent pas être changés.
- Le timecode de départ d'une prise ne peut pas être changé.
- CHASE MODE ne peut pas être réglé sur ON.
- Si CHASE MODE est réglé sur ON au moment où une playlist est chargée et le mode Playlist activé, CHASE MODE passe automatiquement sur OFF.
- CASCADE MODE ne peut pas être réglé sur ON.*
- Si une playlist est chargée alors que CASCADE MODE est réglé sur ON et le mode Playlist activé, CASCADE MODE passe automatiquement sur OFF.*
 - Prise en charge à partir de la version 2.10 du firmware (voir « Suppléments et changements apportés aux explications des fonctions » en page 43).

Changement du mode de fonctionnement (chargement de playlists)

Pour alterner entre les modes Take List et Playlist, sélectionnez et chargez le fichier approprié en écran BROWSE, soit un fichier de liste de prises (da6400_takes.bin) soit un fichier de playlist (fichier PPL JPPA avec extension ppl). La procédure suivante explique comment passer du mode Take List au mode Playlist.

1. Allez dans le dossier actuel en écran BROWSE depuis l'écran de menu.

Comme indiqué par le cadre rouge ci-dessous (), les noms des fichiers de liste de prises et de liste de lecture sont identifiables par (TakeList) ou (Playlist) en caractères gris en haut de la liste des dossiers.

Comme indiqué par le cadre orange ci-dessous (), une icône jaune C s'affiche à côté du fichier actuellement chargé.

BROWSE:SSD/HDD	N SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast
CDA Files	
C <takelist></takelist>	da6400_takes.bin
—≣ <playlist> (</playlist>	da6400PPL.ppl
- TO01_2016042	22-171500_001
- T001_2016042	22-173050_001
- T001_201605:	11-152514_001

NOTE

Si le dossier actuel ne contient pas de fichier playlist, l'unité génère automatiquement un fichier playlist vide nommé «DA6400PPL.PP1».

2. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner un fichier playlist.



3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	K »I : EXIT/LOAD JOG : MOVE Fast
C DA Files	LOAD
<mark>−</mark> <takelist> da6400_take</takelist>	RENAME
🗄 <playlist> da6400PPL.</playlist>	DELETE
- T001_20160422-171500_(COPY
- TOO1 20160422-173050 (
- TOO1 20160511-152514 (1111 0

- Sélectionnez LOAD (charger) et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir un message local de confirmation de chargement.
- 5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local et passez en mode Playlist si une playlist a été chargée.
- **6.** Une fois le chargement terminé, l'écran de liste des éléments de playlist s'ouvre.



Dans l'affichage de liste du dossier actuel, une icône **G** jaune de playlist actuelle apparaît en face de la playlist chargée, comme ci-dessous dans le cadre orange (



Création de nouvelles playlists

En plus de la playlist « da6400PPL . PPl » créée automatiquement, vous pouvez également créer de nouvelles playlists au format PPL JPPA dans le dossier actuel.

 Passez de l'écran de menu au dossier actuel en écran BROWSE et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le dossier ou le fichier playlist en ligne supérieure.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast
C DA Files
—≣ <takelist> da6400_takes.bin</takelist>
- <mark>c</mark> <playlist> da6400PPL.ppl</playlist>
- T001_20160422-171500_001
- T001_20160422-173050_001
- T001_20160511-152514_001
BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast
CDA Files
□ ■ (Takel ist) da6400 takes hin
C <playlist> da6400PPL.ppl</playlist>
C <playlist> da6400PPL.ppl □ 1001_20160422-171500_001</playlist>
- C (Playlist> da6400PPL.ppl - D T001_20160422-171500_001 - D T001_20160422-173050_001

 Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir le menu et sélectionnez CREATE PLAYLIST (créer une playlist).

BROWSE:SSD/HDD SHIFTHMULT CDA Files CakeList> da6400_take C (Playlist> da6400PPL.; D T001_20160422-171500_(D T001_20160422-173050_(D T001_20160511-152514_(SORT BY TC SORT BY TC SORT BY NAME INFO CREATE PLAYLIST CANCEL
BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	X ≫I : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast
- I (Takel ist) da6400 take	SAVE AS
C <playlist> da6400PPL.</playlist>	INFO
- T001_20160422-171500_(CREATE PLAYLIST
- D T001_20160422-173050_(CANCEL
- RI001 20160511-152514 (

3. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un écran où vous pouvez saisir un nom pour la playlist créée.

CR	EAT	ΕI	٩L	AΥ	ĽĽ	SΤ					SH	IFT		Caps	5 ON,	/OFF
К	da64	100	DPF	٦Ľ_	_00)1.	.pp	51								≫I
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+		E	DA	IΕA	
	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	BS		
	n	0	ρ	Q	r	s	t	U	v	ω	x	y	z	DEL	_	
	()	Γ]	£	3			#	\$	X	8		EN'	TER	
		,	;		Ţ	,	^	2								

- Saisissez le nom de la playlist créée. Pour des détails sur la façon de saisir les noms, voir « Édition de texte » au chapitre « 4 – Enregistrement » du mode d'emploi.
- 5. Après avoir saisi le nom de la playlist, sélectionnez ENTER et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local de confirmation.
- 6. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local et créer une playlist.



NOTE

- La playlist qui vient d'être créée devient la playlist actuelle.
- Si la playlist a été créée depuis le mode Take List, l'unité bascule en mode Playlist.

Suppression, copie et édition des noms des fichiers playlist

Pour des détails sur la façon de supprimer, copier et éditer les noms des fichiers playlist, voir « Édition des noms de dossier, de prise et de fichier », « Suppression de dossiers, de prises et de fichiers » et « Copie de dossiers, de prises et de fichiers » au chapitre « 5 – Travail avec les dossiers (écran BROWSE) » du mode d'emploi.

NOTE

Le fichier playlist actuellement chargé peut être copié, mais il ne peut pas être supprimé et son nom ne peut pas être modifié.

Dénomination et sauvegarde des fichiers playlist

Vous pouvez sélectionner SAVE AS (enregistrer sous) dans un menu pour donner un nom au fichier playlist actuel et sauvegarder ce dernier.

- 1. Ouvrez le menu d'une des façons suivantes.
 - 1.1 Passez de l'écran de menu au dossier actuel en écran BROWSE et tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le fichier playlist chargé (actuel). Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	<pre>% >>> : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast</pre>
CDA Files	ENTER
□ E <takelist> da6400_take</takelist>	SAVE AS
C <playlist> da6400PPL.</playlist>	COPY
- T001_20160422-171500_(INFO
- T001_20160422-173050_(CREATE PLAYLIST
- T001_20160511-152514_(

1.2 Dans l'écran de liste des éléments de playlist, sélectionnez la playlist en ligne supérieure et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.



1.3 En écran d'accueil, en maintenant pressée la touche SHIFT, pressez la touche MENU pour ouvrir le menu.



2. Sélectionnez SAVE AS (enregistrer sous), et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir un écran dans lequel vous pouvez saisir le nom de la playlist sauvegardée.

PL	AYL	IST	<u> </u>	A	ME						SH	IFT	:	Caps	ON,	/OFF
К	da64	100)PF	٦Ľ.	. pp	51										»
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+		Ε	DAT	EΛ	
	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	BS		
	n	0	р	q	r	s	t	U	v	ω	х	y	z	DEL		
	()	Ε		£	3		0	#	\$	X	8		EN1	ſER	
	•	,	;		۲	,	^	2								

 Saisissez le nom de la playlist sauvegardée. Pour des détails sur la façon de saisir les noms, voir « Édition de texte » au chapitre « 4 – Enregistrement » du mode d'emploi. Une fois l'édition du nom de playlist terminée, sélectionnez ENTER et pressez la molette MULTI JOG pour lancer la sauvegarde.

Une fenêtre locale de progression apparaît durant la sauvegarde.



La fenêtre se ferme une fois la sauvegarde terminée.

Édition de playlist

Les unités à lire composant la playlist sont appelées des « éléments ».

Au maximum, 999 éléments peuvent être assignés à une playlist. Seules peuvent être assignées comme éléments les prises du dossier qui contient la playlist créée.

Lorsque des prises d'autres dossiers sont assignées à une playlist, elles sont copiées dans le dossier qui contient la playlist créée.

Les playlists peuvent être éditées dans l'écran de liste des éléments de playlist de l'écran BROWSE.

NOTE

Lorsque l'édition est terminée, les changements sont automatiquement sauvegardés dans le fichier playlist.

- Lorsque vous passez de l'écran de la liste des éléments de playlist à n'importe quel autre écran.
- Lorsque vous passez de l'écran ADJUST des éléments de playlist à n'importe quel autre écran.
- Lorsque la fenêtre contextuelle d'extinction voit son action confirmée par la molette MULTI JOG après avoir maintenu pressée la touche STANDBY/ON.

ATTENTION

Lors de l'édition du contenu de la playlist, si le SSD est éjecté ou si l'alimentation externe est coupée sans avoir effectué une quelconque des actions ci-dessus, les modifications apportées à la playlist sont perdues.

DA-6400/DA-6400dp

Limitations à l'édition de la playlist en cours de lecture

- Il est possible d'assigner à la playlist des prises du dossier actuel ou d'en retirer. L'élément actuellement lu ne peut toutefois pas être changé.
- Il n'est pas possible d'assigner à la playlist des prises d'autres dossiers.
- Les éléments ne peuvent pas être insérés (INSERT), copiés (COPY), déplacés (MOVE) ou supprimés (DELETE).

Écran des éléments de playlist

TASCAM

Pour ouvrir cet écran, chargez ou validez (ENTER) une playlist quand l'écran BROWSE est ouvert. Sinon, lorsque l'écran d'accueil est ouvert, pressez la touche **MENU** en maintenant pressée la touche **SHIFT** pour ouvrir le menu, sélectionnez ENTRY LIST (liste des éléments) et pressez la molette **MULTI JOG**.



1) Numéro de l'élément dans la playlist

Ces icônes donnent le numéro (rang) des éléments. L'état de l'élément est indiqué comme suit.

lcône	Signification	Exemple de fenêtre INFO
001	Élément en cours (actuellement choisi pour la lecture)	
002	Élément normal sans problème	[⊉001:T001_20170421_001 48kHz/24bit/62ch Entry LENGTH : 00h00m10s08f START TC : 00:00:00.00
2005	Élément qui ne peut être lu (la prise ne correspond pas au réglage actuel de fréguence d'échantillonnage REC Fs ou elle a	BROWSE:SSD/HDD SHIFT-HULTI JG : BUI/ENER CLOSE:EXIT 0005:T001_20170421_005 (File Fs does not match current setting) 44.1kHz/24bilt/64ch Entry LENGTH : 00h00m04s20f
	été assignée alors qu'elle ne peut pas être lue)	BROWSE:SSD/HDD SHIFT-HULTING: MULTING:
003	Le fichier assigné à l'élément n'existe pas (par exemple, la prise a été supprimée après avoir été assignée à la playlist ou seul le fichier playlist a été copié depuis un autre dossier)	BROWSE:SSD/HDD SHIFT-HULT WORL FROM CLOSE: EXIT CLOSE:

(2) Élément avec prise assignée

Cet élément a une prise qui lui est assignée.

③ Élément sans prise assignée

Cet élément n'a pas de prise assignée.

Assignation de prises aux éléments de playlist (ASSIGN)

1. Chargez la playlist à laquelle vous souhaitez assigner des prises et ouvrez l'écran de sa liste d'éléments.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'élément auquel vous souhaitez assigner une prise et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

BROWSE: SSD/HDD_SHIFT+MULTI	X ≫I : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast
C da6400PPL .pp 1	EXIT
001 🕞 T001_20160422-17150	SAVE AS
-002	ASSIGN
-003	SELECT
-004 🕞 T001_20160511-15251	AD.IUST
-005	

3. Sélectionnez ASSIGN et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran ASSIGN TAKE (assigner une prise).



 Sélectionnez la prise à assigner en écran ASSIGN TAKE. Sélectionnez les fichiers et changez de dossier comme en écran BROWSE.

NOTE

Pour annuler une opération d'assignation (ASSIGN), pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** afin d'afficher le message local suivant.



Pressez la molette **MULTI JOG** pour revenir à l'écran de liste des éléments de la playlist.

Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.



6. Sélectionnez ASSIGN et pressez la molette MULTI JOG pour revenir à l'écran des éléments de playlist et assigner la prise sélectionnée à l'élément sélectionné.

Insertion d'éléments de playlist (INSERT)

Vous pouvez insérer un élément vide.

1. Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'endroit où vous souhaitez créer un élément vide et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	<pre>% >> : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast</pre>
C da6400PPL.ppl	Save as
001 🕞 T001_20160422-17150	ASSIGN
002	SELECT
-003	ADJUST
-004 🖪 T001_20160511-15251	INSERT
-005	

3. Sélectionnez INSERT et pressez la molette **MULTI JOG** pour insérer un élément vide à l'endroit choisi.

BROWSE:SSD/HDD	SHIFT+MULTI JOG	: EXIT/ENTER : MOVE Fast
C da6400PPL.ppl		
001		
002 🕞 T001_201604	422-171500_00)1
003		
004		
-005 🕞 T001_20160	511-152514_00)1

NOTE

Si une prise a été assignée à l'élément 999, qui est le dernier élément possible pour une playlist, le message suivant apparaît.

BR		TER st
0	<pre>999:"T001_20160511-152514_003" at the playlist end will be deleted</pre>	
0	Insert the empty entry?	

Pressez la molette **MULTI JOG** pour supprimer l'élément 999 et insérer à cet endroit un élément vide. Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer le message sans insérer d'élément vide.

Copie d'éléments de playlist (COPY)

L'élément sélectionné peut être copié à l'endroit de votre choix.

1. Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner la prise que vous souhaitez copier (élément source de la copie), et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	≪ ≫I : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast
C da6400PPL.pp1	ASSIGN
001 T001_20160422-17150	SELECT
-002	ADJUST
- MM IN TOOL 20160511-15251	INSERT
-005	LUPT

3. Sélectionnez COPY (copier) et pressez la molette **MULTI** JOG pour ouvrir l'écran SELECT DESTINATION (sélectionner la destination). Dans cet écran, l'élément source de la copie est affiché avec une icône de numéro jaune et les autres éléments avec des icônes grises.

SELECT DESTINATION	EXIT KEY Shift+hulti jog	:	COPY MOVE	CANCEL Fast
C da6400PPL .pp 1				
001 🕞 T001_20160422-	171500_00)1		
002				
003				
-004 🕞 T001_20160511-	152514_00			
005				

NOTE

Pour annuler une opération COPY, pressez la touche **EXIT** [**PEAK CLEAR**] afin d'ouvrir le message suivant.



Pressez la molette **MULTI JOG** pour revenir à l'écran de liste des éléments de la playlist.

Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

4. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'endroit où copier l'élément (élément de destination de la copie).



- 5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le message de confirmation suivant.
 - Si la destination de la copie est un élément vide



Si la destination de la copie contient déjà une assignation

SELEC	T DESTINATION	EXIT K Shift+Multi	EY : JOG :	COPY MOVE	CANCEL Fast
C	?) CF	0 NCE	K: ENT L: EXI	FR T
-0	Overwrite Entry to Entry	001 se 004?	etti	ings	
	1: <t001_20160422 4:<t001_20160511< td=""><td>2-17150 L-15251</td><td>0_0 4_0</td><td>01> 01></td><td></td></t001_20160511<></t001_20160422 	2-17150 L-15251	0_0 4_0	01> 01>	

6. Pressez la molette **MULTI JOG** pour copier l'élément sélectionné (source de la copie) dans l'élément désigné (destination de la copie).



Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

Déplacement d'éléments de playlist (MOVE)

L'élément sélectionné peut être déplacé à l'endroit de votre choix.

1. Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'élément que vous souhaitez déplacer et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.

	« »I : EXIT/ENTER
BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	JOG : MOVE Fast
C da6400PPL .pp 1	SELECT
001 TT001 20160422-17150	
002	HUJUJ I
002	INSERT
-003	COPY
-M4 🖪 TOO1 20160511-15251	MOUE
005	TIUVE
0000	

 Sélectionnez MOVE et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran MOVE ENTRY (déplacer l'élément).
 Dans cet écran, l'élément à déplacer est affiché avec une icône de numéro jaune et les autres éléments avec des icônes grises.

MOVE ENTRY	EXIT SHIFT+MULTI	KEY JOG	:	MOVE MOVE	CANCE Fast
C da6400PPL.ppl					
001 T001_20160	422-171500)_0()1		
002					
003					
-004 🕞 T001_20160					
005					

NOTE

Pour annuler une opération MOUE, pressez la touche **EXIT** [**PEAK CLEAR**] afin d'ouvrir le message suivant.



Pressez la molette **MULTI JOG** pour revenir à l'écran de liste des éléments de la playlist.

Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

4. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'endroit où déplacer l'élément.



5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour déplacer l'élément sélectionné à cet endroit.



Effacement d'assignation de prise dans les éléments de playlist (CLEAR)

Vous pouvez effacer les assignations de prise dans les éléments qui deviennent alors vides.

1. Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'élément dont vous souhaitez effacer l'assignation de prise et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.



3. Sélectionnez CLEAR (effacer) et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le message de confirmation suivant.



Pressez et maintenez la molette **MULTI JOG** pour vider l'élément sélectionné.

BRO	WSE:SSD/HDD	SHIFT+MULTI JOG	: EXIT/ENTER : MOVE Fast
C da	a6400PPL.ppl		
001			
002			
003			
004	T001_20160	511-152514_00)1
005			

Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

Suppression d'éléments de playlist (DELETE)

L'élément sélectionné peut être supprimé, ce qui fait avancer les éléments suivants.

1. Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist.



2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner l'élément que vous souhaitez supprimer et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu.



3. Sélectionnez DELETE (supprimer) et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local de confirmation.



4. Pressez et maintenez la molette **MULTI JOG** pour supprimer l'élément sélectionné et faire avancer les éléments suivants.



Pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer la fenêtre de message.

Modification des éléments de playlist (ADJUST)

Voici comment modifier les points de début et de fin de lecture des éléments de playlist.

NOTE

Quand une prise est assignée, ses points de début et de fin sont par défaut choisis comme points de début et de fin de lecture.

- 1. Ouvrez le menu d'une des façons suivantes.
 - 1.1 Ouvrez l'écran de liste des éléments de playlist, tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier, et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir le menu.

BROWSE:SSD/HDD_SHIFT+MULTI	<pre>% >> : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast</pre>
Cda6400PPL.ppl	EXIT
001 🕞 T001_20160422-17150	SAVE AS
-002	ASSIGN
-003	SELECT
-004 🖪 T001_20160511-15251	AD.IUST
-005	

1.2 En écran d'accueil, sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et pressez la touche MENU en maintenant pressée la touche SHIFT pour ouvrir le menu.

	q5	00	11 ()()	:0():	00	00					T
PL	Ъ	00	1_:	201	60	42	2-1	.71	15	00		ENTRY LIST	1
						•••••		0"				ADJUST	I
												INFO	I
								18				save as	I
								60				CANCEL	I
1	E	a i	12	17	21	25	29	20	a -	27	х	L. L.	1

 Sélectionnez ADJUST et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran START/END POINT (point de début/ fin).

STAP	₹ Τ/Ε	END F	POINT			MUL.	FI J ENT	OG : ER :	MC ST)VE Cursor ART ADJUS
	>					<		v		I PREVIEW
LENG	TH		00h()0m	05s	00f	: 7	00	h0(0m08s00
star	T RI	ESET>>	00h) 0 ∩∣	01s	$00_{\rm f}$	000)0sr	nPl	< <current< th=""></current<>
END	8	ESET>>	00h() 0 m	06s	00f	000)0sr	npl	< <current< th=""></current<>

3. La partie bleu clair entre les barres bleues en haut de l'écran START/END POINT représente la zone de lecture.

START	/END P	POINT		MULT	I JOG ENTER		MOVE Cursor START ADJUS
			~	4		,	PREVIEW
LENGTH	DECEN.	00h0	0m05s	:00f	7 (00h	100m08s00f
start End	RESET>> RESET>>	00h 00h (00m 01s 00m 06s	00f 00f	0000) _{SMF}) _{SMF}	■1 <<current< b=""> ■1 <<current< b=""></current<></current<>

La ► bleue sur le côté gauche est le point de début de lecture.

La ◀ bleu sur le côté droit est le point de fin de lecture. La barre qui peut être modifiée clignote en rouge.

La ▼ verte représente la position actuelle de lecture. Les icônes ▼ blanches indiquent des marqueurs ayant été ajoutés à l'élément.

- Les opérations dans l'écran START/END POINT diffèrent un peu de ce qu'elles sont dans les autres écrans. Le rôle des commandes est indiqué en haut à droite de l'écran.
 - ① Quand le curseur cadre est visible, tournez la molette **MULTI JOG** pour déplacer le curseur.
 - ② Quand le curseur cadre est visible, pressez la molette MULTI JOG pour passer au curseur plein.
 - ③ Quand le curseur plein est visible, pressez la molette MULTI JOG pour passer au curseur cadre.
 - ④ Quand le curseur plein est visible, tournez la molette MULTI JOG pour changer le réglage sur lequel se trouve le curseur.

Tournez la molette **MULTI JOG** en maintenant pressée la touche **SHIFT** pour opérer de plus grands changements de réglage.



Toutefois, le curseur plein reste toujours visible sur RESET>> et << CURRENT. Tourner la molette **MULTI** JOG déplace le curseur et presser la molette **MULTI** JOG exécute l'opération RESET>> (réinitialiser) ou << CURRENT (position actuelle).

Avec RESET>>, pressez la molette **MULTI JOG** sur la ligne START pour une réinitialisation au début de la prise ou sur la ligne END pour une réinitialisation à la fin de la prise.

Dans les deux cas, un message de confirmation apparaîtra avant la réinitialisation. Pressez la molette **MULTI JOG** pour réinitialiser.



Avec << CURRENT, pressez la molette **MULTI JOG** pour transformer la position de lecture actuelle en ligne de curseur.

NOTE

Les opérations peuvent aussi se faire au moyen d'un clavier USB.

- Pressez la touche ENTER pour alterner entre curseur cadre et curseur plein.
- Utilisez les touches curseur haut et bas pour changer les réglages.
- Utiliser les touches curseur gauche et droite pour déplacer le curseur.
- Des chiffres peuvent être saisis quand le curseur plein est sur une valeur numérique.
- ⑤ Utilisez les commandes de transport en écran START/ END POINT pour effectuer une lecture de repérage.
 - Utilisez les touches I◄◄ et ►►I pour vous déplacer entre le début du fichier, le point de début de lecture (Start Point), le point de fin de lecture (End

Point) et la fin du fichier. Sinon, les opérations de transport se font comme d'habitude.

- Si vous changez le point de départ (Start Point), la position de lecture rejoindra ce point. Si vous le changez durant la lecture, la lecture se poursuivra après avoir rejoint cette position de lecture.
- Si vous changez le point de fin de lecture (End Point), la position de lecture ira 2 secondes avant ce point. Si vous le changez durant la lecture, la lecture se poursuivra après avoir rejoint cette position de lecture.
- Selon le réglage de PREVIEW (pré-écoute) en haut à droite de l'écran, le contenu de la lecture de repérage différera.

Lecture de repérage avec PREVIEW OFF

Pressez la touche ► pour lancer la lecture depuis la position actuelle. La lecture et les déplacements sont possibles en dehors de la plage délimitée par les points Start Point et End Point.

Pré-écoute avec PREVIEW ON

Pressez la touche ► pour lancer la lecture depuis la position actuelle. Dans ce cas, la lecture n'est possible que dans la plage délimitée par les points Start Point et End Point. Les déplacements en dehors de cette plage ne sont pas possibles.

5. Une fois l'édition terminée, pressez la touche EXIT pour revenir à l'écran d'origine.

Enregistrement en mode Playlist

L'enregistrement est possible même si vous utilisez le mode Playlist. Lorsqu'une prise est enregistrée, elle est automatiquement ajoutée à l'élément suivant celui de plus haut numéro ayant une prise assignée dans la playlist actuelle.

Exemple :

Playlist avant enregistrement

BROWSE:SSD/HDD	SHIFT+MULTI JOG :	EXIT/ENTER MOVE Fast
Cda6400PPL.ppl		-
<mark>-001</mark> 🕞 T001_201604	422-171500_001	
-002		
-003		
-004 🖪 T001_201604	422-173050_001	
005		

Playlist après enregistrement

	1//	
BROWSE:SSD/HDD	SHIFT+MULTI JOG	: MOVE Fast
Cda6400PPL.ppl		•
001 🕞 T001_20160	422-171500_00	01
-002		
-003		
004 🕞 T001_20160	422-173050_00)1
<mark>005</mark> 🕞 T001_20160	517-142407_00)7

NOTE

Si une prise a été assignée à l'élément 999, qui est le dernier de la playlist, presser la touche ● [SPLIT] entraîne l'apparition du message suivant. L'enregistrement n'est pas possible.



Ajout d'une fonction Theater Play (pièce de théâtre)

Une fonction Theater Play (pièce de théâtre) a été ajoutée. Elle permet l'ajout de marqueurs de début et de fin de lecture de chaque prise et la lecture dans l'ordre des parties délimitées de plusieurs prises.

Réglages de la fonction Theater Play

Les réglages se font avec le paramètre THEATER PLAY ajouté à la page de menu PLAY SETUP (configuration de lecture).

PLAY SETUP	SHIFT+DIAL 4/19
PLAY MODE	SINGLE
REPEAT MODE	OFF
THEATER PLAY	OFF
AUTO READY	OFF
THEATER PLAY	
MODE	OFF

MODE

Détermine le mode de fonctionnement Theater Play.

Option

OFF : désactive la fonction Theater Play.ON : active la fonction Theater Play.

Plage de lecture de la fonction Theater Play

La plage de lecture de chaque prise est déterminée par des marqueurs.

Les marqueurs ayant les noms suivants sont les points de début et de fin en mode Theater Play.

	Nom du marqueur	Fonction
Noms des	\$START	Quand on saute à ce marqueur depuis le point \$END d'une autre prise, la lecture se poursuit depuis ce point.
point de départ	\$STANDBY	Quand on saute à ce marqueur depuis le point \$END d'une autre prise, l'unité passe en attente de lecture en ce point.
Noms des marqueurs de point de fin	\$END	La lecture de la prise s'arrête à ce marqueur et saute au premier marqueur \$START ou \$STANDBY de la prise suivante. Si la prise suivante n'a pas de marqueur \$START ou \$STANDBY, la lecture saute au début de la prise suivante et se poursuit.
	No \$END	La lecture se poursuit jusqu'à la fin de la prise puis conformément au mode de fonctionnement.

* Exemple de fonctionnement avec les réglages suivants PLAY MODE = ALL

REPEAT MODE = ON THEATER PLAY = ON



SI REPEAT MODE est réglé sur ON, retour à \$START ou \$STANDBY de la première prise. SI REPEAT MODE est réglé sur OFF, arrêt.

Saisie de noms pour les marqueurs de plage de lecture de la fonction Theater Play

Utilisez les procédures suivantes afin de facilement saisir le nom des marqueurs utilisés pour définir les plages de lecture de la fonction Theater Play.

- 1. Quand l'écran d'accueil est ouvert, tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner la prise dont vous désirez régler la plage de lecture.
- 2. Pressez la touche INFO en maintenant pressée la touche SHIFT pour ouvrir l'écran MARK INFO.

MARK INFO TO01_2	0170512-142452_001
MARK01	00:00:00.00
MARK02	00:00:04.06

- **3.** Sélectionnez le marqueur que vous désirez définir comme point de début ou de fin de la plage de lecture.
- 4. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir le menu et sélectionnez EDIT NAME.



5. Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un écran où vous pouvez modifier le nom du marqueur sélectionné.



 Tournez la molette MULTI JOG pour amener le curseur sur PRESET ▲, et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir un menu déroulant.



Ajout d'une fonction AUTO READY

Une fonction AUTO READY a été ajoutée. Une fois la lecture d'une prise terminée, cette fonction met l'unité en pause de lecture au début de la prise suivante.

Les réglages se font avec le paramètre AUTO READY ajouté à la page de menu PLAY SETUP (configuration de lecture).

PLAY SETUP	SHIFT+PIGE 4/19	AUTO READY		
PLAY MODE	SINGLE			
REPEAT MODE	OFF			
THEATER PLAY	OFF	MODE	OFF	^
AUTO READY	OFF			

MODE

Détermine l'activation de la fonction AUTO READY.

Option

- 0FF : désactive la fonction AUTO READY.
- ON : active la fonction AUTO READY.

- 7. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le nom de marqueur prédéfini que vous souhaitez.
- 8. Pressez la molette MULTI JOG pour valider le nom de marqueur sélectionné et revenir à l'écran MARK INFO.

MARK INFO TO01_	20170512-142452_001
\$START	00:00:00.00
MARK02	00:00:04.06

NOTE

Plutôt que d'utiliser PRESET ▲, vous pouvez saisir de la façon habituelle les caractères de « \$START », « \$STANDBY » ou « \$END ».

Affichage des marqueurs de plage de lecture de la fonction Theater Play

Quand l'écran d'accueil est ouvert, utilisez la procédure suivante pour afficher les marqueurs de plage de lecture de la fonction Theater Play.

	qt:	00	12, ()()	:0	0:	000	0		(106	156	М	TC	INT
PL D T001_20161026-133201_001															
•							••••• (18								•
	••••				••••			••••	••••		••••		••••		
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61
	c¢:	00	12 ()()	:01	1:	۸Nn	٥		r	IN6.	56		TC	INT
						•	~~~	U		Ľ	JUUF	1UU	M	٩.	•
PL	Ъ	100	1	201	161	02	6 -1 3	u 332	01	_00	100	100	M	4	•
PL	2		1_:	201	161	02	6 -1 3	332	01_	_00	1	100	M	•	• • •

Nom du marqueur	Marqueur
\$START	🕻 (🕨 blanc)
\$STANDBY	🖸 (🕨 bleu)
\$END	🖪 (┥ bleu)

Prise en charge de la lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel

La lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel est maintenant prise en charge.

Limitations

- En mode Playlist, CHASE MODE ne peut pas être réglé sur ON.
- Si CHASE MODE est réglé sur ON au moment où une playlist est chargée et le mode Playlist activé, CHASE MODE passe automatiquement sur OFF.
- Quand CASCADE MODE est réglé sur ON, CHASE MODE ne peut pas être réglé sur ON.*

Réglage de la lecture synchronisée sur le timecode de plusieurs unités

Pour utiliser la lecture synchronisée sur le timecode avec plusieurs unités, faites entrer le même timecode dans toutes les unités et réglez CHASE MODE sur ON dans chacune d'elles.

Exemple de branchements



* Prise en charge à partir de la version 2.10 du firmware (voir « Suppléments et changements apportés aux explications des fonctions » en page 43).

Prise en charge de la lecture des fichiers WAV aux formats PCM 32 bits et 32 bits à virgule flottante

La lecture des fichiers WAV aux formats PCM 32 bits et 32 bits à virgule flottante est maintenant prise en charge. Toutefois, les deux formats seront convertis en PCM 24 bits lors de la lecture.

NOTE

La lecture est possible même si un même fichier contient un mélange de formats PCM 16 bits, PCM 24 bits, PCM 32 bits et 32 bits à virgule flottante.

Ajout de fonctions de tri de liste des prises

Des fonctions de tri ont été ajoutées, permettant d'organiser la liste des prises par timecode de prise ou nom de prise. Les fonctions SORT BY NAME (tri par nom) et SORT BY TC (tri par timecode) ont été ajoutées au menu quand le dossier actuel est sélectionné en écran BROWSE.

BROWSE:SSD/HDD SHIFT+MULTI	K ≫I : EXIT/ENTER JOG : MOVE Fast
CDA Files	SORT BY TC
<mark>C <takelist> da6400_tak</takelist></mark> e	SORT BY NAME
—≣ <playlist> da6400PPL.</playlist>	INFO
- 5 T001_20160422-171500_(CREATE PLAY IST
- TO01_20160422-173050_(CANCEL
- TO01_20160511-152514_(

Ajout de fonctions au menu de l'écran d'accueil

Lorsque l'écran d'accueil est ouvert, presser la touche **MENU** en maintenant pressée la touche **SHIFT** ouvre maintenant un menu d'opérations pour la prise ou playlist actuelle.



Les options de menu affichées en mode Take List (liste de prises) sont les suivantes.

Option de menu	Contenu
TAKE LIST	Ouvre la liste du dossier actuel en écran BROWSE.
INFO	Ouvre une fenêtre avec des informations sur la prise actuelle.
RENAME	Ouvre un écran où vous pouvez modifier le nom de la prise actuelle.
EDIT TC	Ouvre un écran où vous pouvez modifier le timecode de la prise actuelle.
DELETE	Supprime la prise actuelle.
CANCEL	Ferme le menu.

Les options de menu affichées en mode Playlist sont les suivantes.

Option de menu	Contenu
ENTRY LIST	Ouvre l'écran de liste des éléments de la playlist actuelle.
ADJUST	Ouvre l'écran ADJUST pour la playlist actuelle.
INFO	Ouvre une fenêtre avec des informations sur l'élément de playlist actuel.
SAVE AS	Pour nommer et sauvegarder le fichier playlist actuel.
CANCEL	Ferme le menu.

NOTE

• Si aucun disque dur ou SSD n'est chargé, le message suivant apparaît et le menu ne s'ouvre pas.



• Les options de menu ne pouvant pas être utilisées sont grisées.



Ajout d'une fonction My MENU

Une fonction de personnalisation My MENU a été ajoutée pour n'afficher que les pages de menu voulues.

Vous pouvez réduire le nombre de pages de menu affichées et faciliter l'accès aux options de menu nécessaires en n'affichant que les pages de menu auxquelles vous accédez fréquemment et pas celles avec des fonctions que vous n'utilisez pas ou qui n'auront pas à être changées une fois les réglages faits.

Réglages de la fonction My MENU

La fonction My MENU peut se régler en page MENU SETUP qui a été ajoutée au menu.

Ν	IENU SETUP	: Skip + Pige 19/19
	Menu Mode	My MENU
	My MENU SELECTION	>>

MENU MODE

Règle le mode de fonctionnement du menu. Sélectionnez MENU MODE, et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un écran dans lequel vous pouvez changer le mode de fonctionnement du menu.

MENU MODE	
MODE	FULL MENU

MODE

Définit le mode de fonctionnement du menu.

Option	Signification
FULL MENU (par défaut)	Toutes les pages de menu sont affichées.
My MENU	Seules les pages de menu sélectionnées au moyen de My MENU SELECTION sont affichées.

My MENU SELECTION

Déterminez si les pages de menu doivent ou non être affichées quand MENU MODE est réglé sur Mu MENU.

1. Sélectionnez My MENU SELECTION et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran My MENU SELECTION.





 Les cases à cocher à gauche des noms de page servent à déterminer si elles doivent apparaître ou non.
 Les pages cochées apparaîtront. Celles non cochées n'apparaîtront pas.

Une liste des paramètres de réglage pour la page sélectionnée par le curseur s'affiche sur le côté droit de l'écran.

3. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner une page à masquer/afficher.

Pressez la molette **MULTI JOG** pour cocher ou décocher la page.

Les noms de page et de paramètre de réglage sont grisés s'ils ne sont pas cochés.

Exemples de réglage

My MENU SELECTION	1/4
GENERAL	AUTO FILE INCREMENT
REC FILE FORMAT	AUTO MARK
REC OPTIONS	PAUSE MODE
PLAY SETUP	REC STOP/PAUSE MODE
ROUTING	
SLOT1 (IF-MA64/EX)	

Ν	Ay MENU SELECTION			2/4
	SLOT2 (None)	No	Card	
	TC SYNC			
	TC SETUP 1			
	TC SETUP 2			
	PARALLEL INPUT			
	PARALLEL OUTPUT			

My MENU SELECTION	3/4
NETWORK	MAC ADDRESS
SNTP	TP AUUKESS
CASCADE	MACHINE NAME ON NET
MEDIA	IP SETUP
PREFERENCES	DNS_SETUP
SYSTEM SETUP	MACHINE NAME



NOTE

- La page MENU SETUP doit rester visible. Ne pouvant pas être masquée, elle a un 🛛 à la place d'une case à cocher.
- En réglant MENU MODE sur FULL MENU, vous pouvez afficher toutes les pages de menu tout en conservant votre réglage de choix de pages visibles avec My MENU valable pour une utilisation ultérieure.

Prise en charge du mDNS (Multicast DNS) pour une connexion réseau facile

Le mDNS (Multicast DNS) est maintenant pris en charge.

Par conséquent, la connexion réseau avec le DA-6400 peut être facilement obtenue avec Mac OS et les applications Telnet, VNC et FTP compatibles mDNS.

Le nom du DA-6400 affiché dans Mac OS et les applications compatibles mDNS lorsqu'on utilise le mDNS peut se régler avec le paramètre MACHINE NAME ajouté à la page de menu NETWORK.

Le nom actuellement affiché dans Mac OS et les applications compatibles mDNS apparaît sur la ligne MACHINE NAME ON NET.



Changement du nom de machine (MACHINE NAME)

Sélectionnez MACHINE NAME dans la page de menu NETWORK et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran d'édition MACHINE NAME.



Pour des détails sur la façon de modifier le nom de machine (MACHINE NAME), voir « Édition de texte » au chapitre « 4 – Enregistrement » du mode d'emploi.

NOTE

- Le caractère «.» ne peut pas être saisi en écran d'édition MACHINE NAME.
- Si un « . .» est inclus en écran MACHINE NAME, il est automatiquement remplacé par un « – » au démarrage de l'unité ou lors de l'importation des données système.
 Si cela se produit, l'indicateur INFO s'allume en rouge et le message suivant apparaît dans un écran ALERT INFORMATION.

Ce message d'alerte n'apparaîtra plus une fois sa lecture confirmée.



• Quand l'unité et un ordinateur sous Mac OS sont connectés au même réseau, le nom tel qu'affiché en ligne MACHINE NAME ON NET apparaît dans le dossier Partagé(s) sur le Mac, comme représenté ci-dessous.



Cliquez sur « *Connect As...* » (Se connecter comme...) à côté de son nom pour lancer une connexion VNC avec cet appareil.



Dans l'écran de saisie de mot de passe, entrez le mot de passe réglé avec le paramètre PASSWORD en page de menu NETWORK pour lancer la connexion VNC. Cela permet de voir et d'utiliser depuis Mac OS le même écran que sur l'unité.



Pour des détails sur VNC, voir « VNC (Virtual Network Computing) » au chapitre « 7 – Réglages internes » du mode d'emploi.

 Voici un exemple d'utilisation de Terminal dans Mac OS.
 Le nom affiché dans MACHINE NAME ON NET apparaît dans la liste des serveurs *Remote Login (telnet)*.

ferminal	Shell Edit View Window	Help			New Remote Connection	
	New Window New Tab	► ► O MEN		Service	Server	
	New Remote Connection Import	0 SK SKO		Secure Shell (ssh Secure File Trans File Transfer (ftp)) DA-6400 fer (sftp)	
	Close Window Close Tab	Ω₩		Remote Login (tel	inet) 🕨	
	Use Settings as Default Export Settings		11-	d		
	Export Text As Export Selected Text As	#S 0 #S				
	Show Inspector Edit Title	第1 ①第1		+-	+ -	
	Send Reset Send Hard Reset	%R ℃%R		teinet DA+6400.	local. 23	
	Print Selection	\C ≋P				Connec

 Voici un exemple d'utilisation d'une application FTP compatible mDNS.
 Le nom affiché dans MACHINE NAME ON NET apparaît dans la liste Boniour.



🖾 DA-6400.local. – FTP

Deux types de format de transmission compressée vers serveur VNC sont pris en charge

Deux types de formats de transmission compressée sont maintenant pris en charge avec la fonction serveur VNC, entraînant une réduction des volumes de transmission de 1/10-1/20. Cela permet d'afficher les indicateurs de niveau et les compteurs de temps avec plus de fluidité même sur des réseaux à faibles vitesses de transmission.

« None » ajouté au paramètre FILE NAME du menu REC FILE FORMAT

« None » (aucun) a été ajouté au paramètre FILE NAME de la page de menu REC FILE FORMAT. Les fichiers enregistrés avec ce réglage seront nommés comme suit.

T[numéro de la prise]_[numéro à trois chiffres]_[numéro du canal à 2 chiffres].wav

Exemples :	T001_001_01.wav	T002_001_01.wav
	T001_001_02.wav :	T002_001_02.wav :
	T001_001_63.wav	T002_001_63.wav
	T001_001_64.wav	T002_001_64.wav

La page de menu SNTP affiche maintenant la date et l'heure actuelles

La page de menu SNTP affiche maintenant la date et l'heure actuelles afin de faciliter la confirmation de l'état de la synchronisation temporelle avec un serveur NTP.

SNTP	?\$KT₽+₽A8 ≥ 14/19
SNTP STATUS	Server Name not found
CURRENT TIME	2016/06/02 13:04:42
SNTP UPDATE	Start Up/24h cycle
NTP SERVER	ntp.nict.jp
UPDATE TIME	10:00-10:09
TIME ZONE	+09:00
DST SETUP	Disable

Le nom du dossier actuel a été ajouté à l'écran INFORMATION

L'écran INFORMATION affiche maintenant le nom du dossier actuel (FOLDER).

401.11	
CLOCK 48KHZ WORD*(F	Regained)
BWF 24t FILE 64ch MC 2015/04	oit)NO 1/06 18:22
FOLDER DA File	es

Des marqueurs sont automatiquement ajoutés en cas de saturation de la mémoire tampon durant l'enregistrement

Un marqueur est maintenant automatiquement ajouté aux endroits où la mémoire tampon sature (Buffer Overflow) durant l'enregistrement.

Ces marqueurs sont appelés BOF.

Le signal audio est enregistré comme du silence jusqu'à la fin de la saturation de la mémoire tampon.

Changement d'affichage quand l'horloge maître n'est pas verrouillée

Quand le DA-6400 n'est pas verrouillé sur l'horloge maître sélectionnée, l'affichage change en écran d'accueil, « l'indicateur vert clignotant » devenant un « indicateur rouge clignotant sur fond rouge » afin de facilement remarquer cet état.

Les noms de piste et autres métadonnées ont été ajoutées au tronçon (chunk) BEXT des fichiers BWF

Les noms des pistes et autres métadonnées seront maintenant ajoutés au tronçon (chunk) BEXT des fichiers BWF.

Les données de tronçon (chunk) iXML des noms de piste et autres métadonnées ont été ajoutées aux fichiers BWF

Les données de tronçon iXML des noms de piste et autres métadonnées seront maintenant ajoutées aux fichiers BWF.

DA-6400/DA-6400dp TASCAM

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.50

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 1.50 du firmware.

• Une fonction TRACK NAMES (noms des pistes) a été ajoutée pour permettre de nommer comme vous le souhaitez le fichier d'enregistrement de chaque piste.

Ajout de la fonction TRACK NAMES

Une fonction TRACK NAMES (noms des pistes) a été ajoutée pour permettre de nommer comme vous le souhaitez le fichier d'enregistrement de chaque piste. Utilisez les paramètres TRACK NAMES (noms des pistes) et EDIT TRACK NAMES (modifier les noms des pistes) ajoutés à la page de menu REC FILE FORMAT (format de fichier d'enregistrement) pour faire les réglages.

REC FILE FORMAT	SKIFF-PAGE 2/19
REC FUNCTION	ALL ON E
BIT LENGTH	24bit
REC Fs	48kHz
FILE NAME	Date/Time
TRACK NAMES	OFF
EDIT TRACK NAMES	>>
TRACK NAMES	
MODE	OFF 🔶

TRACK NAMES MODE

Règle l'activation de la fonction TRACK NAMES.

Option

- OFF (par défaut) : les noms des pistes ne seront pas ajoutés aux noms de fichier d'enregistrement.
- ON : les noms des pistes seront ajoutés aux noms des fichiers d'enregistrement conformément aux réglages de l'écran EDIT TRACK NAMES.

NOTE

Si un réglage de nom de piste est vide en écran EDIT TRACK NAMES, les noms des pistes ne seront pas ajoutés aux noms des fichiers d'enregistrement même si TRACK NAMES MODE est réglé sur ON.

Changement du nom de piste pour chaque canal

Sélectionnez EDIT TRACK NAMES dans le menu, et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran EDIT TRACK NAMES.



Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le canal 2. dont vous désirez changer le nom de piste et pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir un écran où vous pouvez modifier le nom de piste du canal sélectionné.



Pour des détails sur la façon de modifier les noms, voir « Édition de texte » au chapitre « 4 - Enregistrement » du mode d'emploi.

NOTE

Les types de nom de piste suivants ne peuvent pas être saisis car ils ne peuvent pas être distingués des numéros de piste.

- Numéros à deux chiffres (p. ex. 01)
- Les noms qui se terminent par un trait de soulignement suivi d'un numéro à deux chiffres (p. ex. Mic_01)
- Noms commençant par un nombre à deux chiffres suivi d'un trait de soulignement (p. ex. 01_Mic).
- Noms comprenant un numéro à deux chiffres précédé et suivi de traits de soulignement (p. ex. Mic_01_sub).

Si vous saisissez un nom de piste de ce type et pressez la molette **MULTI JOG** après avoir amené le curseur sur ENTER, le message suivant apparaît.

CH	ANNEL04 TRACK NAME	SHIFT : Caps ON/	OFF
КК		CLOSE: EXIT	»I
	Cannot use This Tr	°ack Name₊	
	<nn> , <nn_~> , <~_nr will be confused with t</nn_~></nn>	n> , <"_nn_") rack number.	

Les types de nom de piste suivants peuvent être saisis.

- « -01 » : trait d'union avec un nombre à deux chiffres
- « 001 » : nombre à trois chiffres
- «1»: nombre à un seul chiffre
- « Mic01 » : lettres anglaises suivies d'un nombre à deux chiffres sans trait de soulignement
- « Mic-01 » : lettres anglaises suivies d'un trait d'union et d'un nombre à deux chiffres
- « 01Mic » : nombre à deux chiffres suivi de lettres anglaises sans trait de soulignement
- « Mic01_sub » : nombre à deux chiffres non précédé mais suivi d'un trait de soulignement (format « nn_ ») et qui ne commence pas le nom.
- « Mic_01sub » : nombre à deux chiffres précédé mais non suivi d'un trait de soulignement (format « –nn ») et qui ne termine pas le nom.
- Si le nom de piste choisi enfreint ces règles, il est automatiquement modifié comme suit au démarrage ou lors de l'importation de données système.

-	-
« nn » 🕈 « -nn »	
«nn » ➡ «nn »	
« nn » ➡ « nn »	
«nn » ➡ «nn	. »
(nn : nombre à deux chiffre	es)

Si cela se produit, l'indicateur INFO s'allume en rouge et le message suivant apparaît dans un écran ALERT INFORMATION. Ce message d'alerte n'apparaîtra plus une fois sa lecture confirmée.



Enregistrement du format de nom de fichier quand TRACK NAMES MODE est réglé sur ON

Lorsque TRACK NAMES MODE est réglé sur ON, le nom des fichiers enregistrés a le format suivant.

Tnnn_<nom>_TTT_tt_<NomDePiste>.wav

nnn : nombre

<nom> : nom conformément au réglage FILE NAME (nom de fichier) de l'écran REC FILE FORMAT (format de fichier d'enregistrement)

TTT : nombre

tt : numéro de piste

NomDePiste : nom de la piste

Exemples :

- Nom de fichier pour la piste du canal 32 nommée « Mic@1 » T001_20170501-203015_001_32_Mic01.wav
- Nom de fichier pour la piste du canal 33 nommée « Guitar » T001_20170501-203015_001_33_Guitar.wav

ATTENTION

Les unités DA-6400 fonctionnant avec une version antérieure à la 1.50 ne peuvent pas reconnaître les fichiers portant des noms de piste comme faisant partie de la même prise. Les fichiers portant des noms de piste seront traités de façon erronée comme des prises à un seul fichier.

Si vous souhaitez lire des prises incluant des fichiers avec des noms de piste, mettez à jour le firmware du DA-6400 en version 1.50 ou plus récente.

N'ajoutez pas de noms de piste aux noms de fichier de prise si vous souhaitez lire ces prises sur un DA-6400 dont le firmware a une version antérieure à la 1.50.

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.40

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 1.40 du firmware.

• La carte interface de sortie analogique IF-AN16/OUT TASCAM est maintenant prise en charge.

Prise en charge de la carte interface de sortie analogique IF-AN16/OUT TASCAM.

La carte interface de sortie analogique IF-AN16/OUT TASCAM est maintenant prise en charge.

Si elle est installée dans le **SLOT 1** ou **SLOT 2** de cette unité, ce qui suit apparaît en page de menu SLOT1 ou SLOT2.

SLOT2 (IF-AN16OUT : Analog OUT)	7/17
OUTPUT ATTENUATOR	>>

NOTE

• L'IF-AN16/OUT ne peut pas être réglée comme horloge maître de cette unité. Si vous essayez de le faire, le message suivant s'affiche.



 Si une IF-AN16/OUT est installée en remplacement d'une carte de slot, ou si des réglages SYSTEM BACKUP sont importés, l'IF-AN16/OUT peut se retrouver réglée de façon incorrecte comme horloge maître. Si cela se produit, le réglage d'horloge maître bascule automatiquement sur Internal et l'indicateur INFO s'allume en rouge. Dans ce cas, le message suivant apparaît si vous ouvrez l'écran INFORMATION. Une fois ce message confirmé, il ne s'affiche plus.



Si un signal d'entrée est assigné au slot dans lequel l'IF-AN16/OUT est installée et si le paramètre NO SIGNAL ERROR CHECK de la page PREFERENCES est réglé sur ON, l'indicateur INFO s'allume en rouge et un message du type « SLOT 1 has no signal » (le slot 1 ne reçoit pas de signal) s'affiche dans un écran ERROR INFORMATION.



Si vous ne voulez pas voir s'afficher de tels messages d'erreur, réglez le paramètre NO SIGNAL ERROR CHECK de la page PREFERENCES sur OFF.

Réglage des niveaux de sortie

Vous pouvez régler les niveaux de sortie de l'IF-AN16/OUT en fonction des appareils connectés. Les 16 canaux peuvent être réglés individuellement ou ensemble.

 Sélectionnez le paramètre OUTPUT ATTENUATOR (atténuateur de sortie) en page de menu SLOT 1 ou SLOT 2, et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la liste des réglages de l'atténuateur de sortie pour ce slot.

SLOT2 (IF-AN16OUT : Analog OUT)	7/17
OUTPUT ATTENUATOR	>>

[Page SLOT 2]

SLOT2(IF-AN16OUT) OUTPUT ATT.	
OUTPUT 01	0.0dB
OUTPUT 02	0.0dB
OUTPUT 03	0.0dB
OUTPUT 04	0.0dB
OUTPUT 05	0.0dB
OUTPUT 06	0.0dB
OUTPUT 07	0.0dB
	0 0dB

[Liste des réglages d'atténuateur de sortie]

2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le canal que vous souhaitez régler et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran de réglage de l'atténuateur de sortie.

SLOT2(IF-AN16/OUT)	OUTPUT	ATT.	≪	>I:CURSOF
EDIT MODE	Indivi	dual		
	h0.0	R		
	V+V4	D		

[Écran de réglage de l'atténuateur de sortie]

3. Sélectionnez le paramètre EDIT MODE (mode d'édition) et tournez la molette **MULTI JOG** pour choisir la façon dont les valeurs doivent être changées.

Pressez la molette **MULTI JOG** pour amener le curseur sur le paramètre suivant. Vous pouvez également utiliser les touches I◀◀ et ►►I pour déplacer le curseur.

Option	Signification
Individual (valeur par défaut)	Changer les réglages d'un canal à la fois.
ALL	Changer les réglages des 16 canaux à la fois.
BATCH SETUP	Changer les réglages de plusieurs canaux de votre choix à la fois.

4. Réglez les niveaux de sortie.

TASCAM

- **Options**: 0.0dB (valeur par défaut) -14.0dB (0,5 dB/ palier)
- 4.1 EDIT MODE : quand EDIT MODE est réglé sur Individual

SLOT2(IF-AN16OUT)	
EDIT MODE	Individual
OUTPUT 01	0.0dB 🗸

Le canal de sortie sélectionné à l'étape 1 est alors affiché sur le côté gauche.

Tournez la molette **MULTI JOG** pour changer/régler le niveau de sortie.

Pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran de liste des réglages d'atténuateur de sortie.

4.2 EDIT MODE : quand EDIT MODE est réglé sur ALL

SLOT2(IF-AN16OUT) O	UTPUT ATT. WILCURSOR
EDIT MODE	ALL
OUTPUT 01-16	0.0dB* 📃
	* : not matched

Tournez la molette **MULTI JOG** pour changer/régler le niveau de sortie pour tous les canaux.

Pressez la molette **MULTI JOG** pour régler tous les canaux sur le niveau de sortie affiché et ouvrir l'écran de liste des réglages d'atténuateur de sortie.

4.3 EDIT MODE : quand EDIT MODE est réglé sur BATCH SETUP

SLOT2(IF-AN16OUT)	
EDIT MODE	BATCH SETUP
Range select	OUTPUT <mark>01^</mark> 16
OUTPUT ATT.	0.0dB*
	* : not matched

RANGE SELECT (sélection de plage) apparaît à gauche de la seconde ligne de sélection.

Avec la molette **MULTI JOG** ou les touches I $\triangleleft et \triangleright I$, déplacez le curseur bleu, et tournez la molette **MULTI JOG** pour choisir le premier et le dernier canal de la plage que vous souhaitez régler.

Amenez le curseur bleu sur le paramètre OUTPUT ATT. (atténuateur de sortie) tout en bas et tournez la molette **MULTI JOG** afin de changer/régler le niveau de sortie pour tous ces canaux.

Pressez la molette **MULTI JOG** pour régler les canaux sélectionnés sur le niveau de sortie affiché et ouvrir l'écran de liste des réglages d'atténuateur de sortie.

NOTE

- Quand le paramètre EDIT MODE est réglé sur ALL, le réglage OUTPUT 01 s'affiche pour la valeur de sortie.
- Quand le paramètre EDIT MODE est réglé sur BATCH SETUP, c'est le réglage du premier canal choisi avec le paramètre RANGE SELECT qui est affiché comme valeur de sortie.
- Si les valeurs des canaux réglés ne correspondent pas, un * s'affiche à la fin de la valeur de niveau de sortie. Si les valeurs des canaux réglés correspondent, aucun * ne s'affiche.

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.30

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 1.30 du firmware.

- Prise en charge de l'app de télécommande sur iPad TASCAM DA-6400 Control
- Prise en charge de la carte interface AES/EBU TASCAM IF-AE16
- Fonction de synchronisation de la prise lue avec le timecode SMPTE (fonction mise à jour dans la version 3.10)
- Nouveau mode de répétition en lecture (VAMPING)
- Routage individuel par canal des signaux d'entrée et de sortie
- Réglage On/Off ajouté pour la fonction de contrôle d'erreur NO SIGNAL
- Nécessité de maintenir la touche pressée pour arrêter l'enregistrement

Prise en charge de l'app de télécommande sur iPad TASCAM DA-6400 Control

L'app de télécommande TASCAM DA-6400 Control sur iPad est maintenant prise en charge.

Prise en charge de la carte interface AES/EBU TASCAM IF-AE16

La carte interface AES/EBU TASCAM IF-AE16 est maintenant prise en charge.

Si elle est installée dans le **SLOT 1** ou **SLOT 2** de cette unité, ce qui suit apparaît en page de menu SLOT1 ou SLOT2.



CLOCK LINE (ligne d'horloge de référence)

Si le slot où est installée la carte IF-AE16 est sélectionné comme horloge de référence pour l'unité, ce paramètre sélectionne la ligne de signal à utiliser comme horloge de référence.



Options : AES 1-2 (par défaut), AES 3-4, AES 5-6, AES 7-8, AES 9-10, AES 11-12, AES 13-14, AES 15-16

NOTE

 Si le slot où est installée la carte IF-AE16 est sélectionné comme horloge de référence, vous pouvez également régler le paramètre CLOCK LINE de l'écran CLOCK qui s'ouvre au moyen de l'option CLOCK MASTER en page GENERAL. En outre, si le slot où est installée la carte IF-AE16 est sélectionné comme horloge de référence, vous pouvez aussi changer le réglage en amenant le curseur sur APPLY et en pressant la molette **MULTI JOG**.

CLOCK	K≪ ≫I : MOVE Cursor
Master	SLOT2 * (IF-AE16)
CLOCK LINE	AES 1-2
	APPLY

 Si le paramètre SRC est réglé sur ON pour une ligne de signal, celle-ci ne peut bien entendu pas être sélectionnée comme horloge de référence et la fenêtre de message suivante apparaît si vous essayez de le faire.

CL	OCK LINE	
	SLOT2 AES 1-2 : SRC On	ľ
	Cannot select as Master clock.	

SRC

Ce paramètre active/désactive le convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour chaque ligne de signal.

SLOT2 SRC		K	≫	:	MOVE	Curso
AES 1-2	SRC	OFF				^
AES 3-4	SRC	OFF				
AES 5-6	SRC	OFF				
AES 7-8	SRC	OFF				
AES 9-10	SRC	OFF				
AES 11-12	SRC	OFF				
AES 13-14	SRC	OFF				
AES 15-16	SRC	OFF				

Options: OFF (par défaut), ON

NOTE

• SRC ne peut pas être réglé sur ON pour la ligne de signal choisie comme horloge de référence. Si vous essayez, la fenêtre de message suivante apparaît.



 Si une IF-AE16 est installée, selon le réglage du paramètre SRC de l'unité principale et le réglage de l'horloge de référence, il peut survenir une erreur décrite comme « le convertisseur de fréquence d'échantillonnage de la ligne de signal de l'IF-AE16 sélectionnée comme horloge de référence est activé ».

Dans ce cas, le paramètre SRC pour cette ligne de signal sera automatiquement désactivé et le voyant **INFO** s'allumera en rouge. Pressez alors la touche **INFO** pour ouvrir le message d'alerte suivant. Une fois que cela a été confirmé, il disparaît.



- TASCAM DA-6400/DA-6400dp
- Le voyant **INFO** s'allume en rouge quand une erreur s'est produite avec le signal d'entrée de l'IF-AE16. Dans ce cas, pressez la touche **INFO** pour afficher les informations suivantes. Notez que même en cas d'erreur avec le signal d'entrée,celui-ci n'est pas coupé.

ERROR INF	ORMATION 3/3			
A SLOT2 (IF-AE16) Error				
AES 1-2 (Unlocked)	AES 9-10 ()			
AES 3-4 (no signal)	AES 11-12 ()			
AES 5-6 (not audio)	AES 13-14 ()			
AES 7-8 (Dual Line)	AES 15-16 ()			

Unlocked : le signal entrant n'est pas synchronisé avec l'unité principale.

no signal : il n'y a pas de signal entrant.

- not audio : la donnée du bit C du signal entrant indique un signal « non audio ».
- Dual Line : la donnée du bit C du signal entrant indique une « double ligne ».

Fonction de synchronisation de la prise lue avec le timecode SMPTE

Une fonction a été ajoutée pour que la lecture de la prise actuelle soit synchronisée avec le timecode SMPTE entrant par le connecteur **TIMECODE IN** à l'arrière de l'unité.

Une page TC SYNC a été ajoutée au menu pour cette fonction.

Réglage de la lecture synchronisée sur le timecode

Utilisez la page TC SYNC pour faire les réglages de lecture synchronisée sur le timecode.



TC CHASE MODE

Active (On)/désactive (Off) le fonctionnement synchronisé sur le timecode.

TC CHASE MODE	
CHASE MODE	OFF
SHIFT + PAUSE : Toggle TC CHASE MODE : ON (Also use on HOME screen)	/ OFF

Options: OFF (par défaut), ON, ALWAYS ON

NOTE

- Option « ALWAYS ON » (toujours activé) ajoutée dans la V3.10.
- Vous pouvez aussi presser la touche **II** [**CHASE**] en maintenant pressée la touche **SHIFT** en face avant de l'unité pour activer/désactiver cette fonction.
- Si « TC CHASE MODE » est réglé sur « ON », il passe sur « OFF » dans les cas suivants.
 - Quand on coupe l'alimentation
 - Quand on remplace le support
 - Quand on active le mode Playlist
- Si « TC CHASE MODE » est réglé sur « ALWAYS ON », il ne passe pas sur « OFF » dans les cas ci-dessus. Cependant, la lecture synchronisée ne sera pas possible dans les conditions suivantes.
 - En mode Playlist

TC CHASE OFFSET

Un décalage (Offset) de timecode peut être défini pour le timecode entrant.

TC CHASE OFFSET	K≪ ≫I : MOVE Cursor
CHASE OFFSET	+-00:00:00.00

La plage de réglage va de -23:59:59.29 à +23:59:59.29 (par défaut:+00:00:00.00)

TC RECHASE MODE

Active/désactive la fonction de resynchronisation pour les cas où la synchronisation devient inexacte en cours de lecture synchronisée sur le timecode.

TC RECHASE MODE		
RECHASE MODE	OFF	<u></u>

Options : OFF (par défaut), ON

Sur UFF, après la synchronisation initiale, le timecode entrant est ignoré et l'unité fonctionne en mode Free Run (roue libre). Sur UN, la resynchronisation démarre lorsque l'écart de synchronisation dépasse le seuil fixé en écran TC RECHASE THRESH.

TC RECHASE THRESHOLD

Règle le seuil d'inexactitude de synchronisation auquel se déclenche la resynchronisation.

TC RECHASE THRESHOLD)	
	26====	
KECHHƏL IHKEƏHULU	Ztrame	•

Options:1/3frame,1frame,2frame (par défaut), 5frame,10frame

DA-6400/DA-6400dp

Procédure pour la lecture synchronisée

TASCAM

- 1. Choisissez comme prise actuelle la prise à utiliser pour la lecture synchronisée.
- **2.** Effectuez l'une des opérations suivantes pour lancer le fonctionnement synchronisé.
 - Pressez la touche **II** [CHASE] en maintenant pressée la touche SHIFT à l'avant de l'unité.
 - Régler le paramètre TC CHASE MODE de la page TC SYNC sur ON.

Si l'unité est arrêtée quand cette fonction est activée, elle passe en attente de lecture (pause).

À cet instant, l'indicateur 🛿 de l'écran d'accueil se change en indicateur 🖥 et clignote. L'affichage du numéro de prise disparaît également de l'écran d'accueil.

3. Lorsque le timecode commence à arriver alors que la lecture est en attente, l'unité lance automatiquement la lecture et l'indicateur 📽 cesse de clignoter en écran d'accueil.

Si le timecode entrant ne correspond pas à la prise actuelle, aucune sortie audio n'est possible.

Dans ce cas, le message no take at current time (pas de prise correspondant à ce temps) apparaît dans la zone d'affichage de nom de prise de l'écran d'accueil.



Si le timecode entrant correspond à la prise actuelle, le son de celle-ci est produit et son nom apparaît dans la zone d'affichage de nom de prise de l'écran d'accueil.



- 4. Durant la lecture synchronisée, pressez la touche pour arrêter la lecture.
- 5. L'indicateur 🖾 clignote alors en écran d'accueil.
- 6. A l'arrêt, pressez la touche ► ou II [CHASE] pour lancer la lecture synchronisée sur le timecode.
- 7. Effectuez l'une des opérations suivantes pour désactiver le fonctionnement synchronisé.
 - Pressez la touche **II** [CHASE] en maintenant pressée la touche SHIFT à l'avant de l'unité.
 - Réglez le paramètre TC CHASE MODE de la page TC SYNC sur OFF.

L'indicateur 🕮 de l'écran d'accueil se change alors en indicateur 🖺.

Nouveau mode de répétition en lecture (VAMPING)

VAMPING est un nouveau mode ajouté à la fonction de répétition de lecture.

En page de menu PLAY SETUP, les trois options suivantes ont été ajoutées au paramètre REPEAT MODE.

Option	lcône de répétition	Signification
0FF (valeur par défaut)	ф	Pas de répétition de lecture.
NORMAL	\$	La répétition de lecture normale est utilisée.
VAMPING	4 <mark>2</mark>	C'est le nouveau mode de répétition apporté par cette mise à jour.

Fonctionnement en mode de répétition VAMPING

Dans ce mode, la prise actuelle sera répétée quel que soit le réglage de l'écran PLAY MODE.

Au cours de la répétition, pressez la touche ► * pour automatiquement passer à la prise suivante et en répétition de lecture une fois la prise actuelle terminée.

* En plus de la touche de la face avant, une commande parallèle, série ou réseau peut être utilisée pour lancer la lecture. Lorsque ce mode est actif, 🖬 est ajouté à l'icône de répétition en écran d'accueil.

Durant la répétition de lecture, l'icône ➡ clignote à partir du moment où la touche ► est pressée et jusqu'à ce que la lecture de la prise suivante démarre. Lorsque la lecture de la prise suivante démarre, l'icône ➡ cesse de clignoter.

NOTE

 Si la touche ► est pressée durant la lecture au cours des 5 dernières secondes de la prise actuelle, le message suivant s'affiche et cette prise est relue une nouvelle fois du début à la fin avant de passer à la lecture de la prise suivante. Dans ce cas, l'icône ➡ clignote après retour au début de la prise.

CLOSE: EXIT
Cannot exit Vamping Repeat now.
Current Take will repeat once more,
then continue to the next take.

 Pendant la période d'attente du passage à la prise suivante (quand clignote), les opérations telles qu'arrêt, mise en pause, recherche/retour, changement de piste et saut au marqueur annulent le passage à la prise suivante, et c'est la prise actuelle qui continue d'être répétée.
 Dans ce cas, cesse de clignoter.

Routage individuel par canal des signaux d'entrée et de sortie

Le routage du signal d'entrée peut maintenant se régler par canal. Le routage du signal de sortie peut également être réglé par canal. Les pages de menu INPUT ROUTING 1 et INPUT ROUTING 2 ont été remplacées par une page ROUTING pour ces fonctions.

ROUTING	SHIFT-PAGE 5/17
INPUT ROUTING	>>
OUTPUT ROUTING	>> 1

Réglage du routage du signal entrant

Suivez ces étapes pour configurer le routage du signal entrant.

1. Ouvrez la page ROUTING et sélectionnez le paramètre INPUT ROUTING (routage d'entrée). Pressez ensuite la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la liste des réglages INPUT ROUTING.

INPUT ROUTING	MULTI JOG : SELECT CH SHIFT+MULTI JOG : SKIP PAGE
CHANNEL 01	SLOT1-01 IN 👖
CHANNEL 02	SLOT1-02 IN
CHANNEL 03	SLOT1-03 IN
CHANNEL 04	SLOT1-04 IN
CHANNEL 05	SLOT1-05 IN
CHANNEL 06	SLOT1-06 IN
CHANNEL 07	SLOT1-07 IN
CHANNEL 08	SLOT1-08 IN

Liste des réglages INPUT ROUTING

NOTE

Si une carte interface ayant moins de 64 canaux de signaux d'entrée est installée, les noms des connecteurs d'entrée non disponibles apparaissent grisés.

Par exemple, si une carte IF-AE16 à 16 canaux d'entrée/sortie est installée dans le **SLOT 1**, les éléments SLOT1-17 IN à SLOT1-64 IN apparaissent grisés.

INPUT ROUTING	MULTI JOG : SELECT CH SHIFT+MULTI JOG : SKIP PAGE
CHANNEL 17	SLOT1-17 IN
CHANNEL 18	SLOT1-18 IN
CHANNEL 19	SLOT1-19 IN
CHANNEL 20	SLOT1-20 IN
CHANNEL 21	SLOT1-21 IN
CHANNEL 22	SLOT1-22 IN
CHANNEL 23	SLOT1-23 IN
CHANNEL 24	SLOT1-24 IN

2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le canal que vous souhaitez régler et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran de réglage INPUT ROUTING.

INPUT ROUTING	I≪ ≫I : MOVE	Cursor
EDIT MODE	Individual	
CHANNEL 01	SLOT1-01 IN	

Écran de réglage INPUT ROUTING

 Sélectionnez le paramètre EDIT MODE (mode d'édition) et choisissez comment seront changées les valeurs de réglage. Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le mode d'édition choisi et amenez le curseur sur le paramètre suivant. Vous pouvez également utiliser les touches I ◄
 et ►I pour déplacer le curseur.

Options

Individual (par défaut) : pour changer les réglages d'un canal à la fois.

- 8ch BLOCK : pour changer les réglages de huit canaux à la fois.
- BATCH SETUP : définissez un groupe de canaux devant tous être changés en même temps.

- 4. Les opérations diffèrent selon le mode d'édition sélectionné avec EDIT MODE.
 - En mode Individual



Le nom du canal sélectionné à l'étape 1 apparaît à gauche de la zone de sélection.

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner un signal d'entrée.

Options:SLOT1-01 IN - SLOT1-64 IN, SLOT2-01 IN - SLOT2-64 IN (128 options)

Pressez la molette **MULTI JOG** pour valider le réglage et rouvrir la liste des réglages INPUT ROUTING.

• En mode 8ch BLOCK



Un bloc de 8 canaux incluant le canal sélectionné à l'étape 1 apparaît à gauche de la zone de sélection. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner un bloc de signaux d'entrée.

Options : SLOT1 01-08, SLOT1 09-16,
SLOT1 17-24, SLOT1 25-32,
SLOT1 33-40, SLOT1 41-48,
SLOT1 49-56, SLOT1 57-64,
SLOT2 01-08, SLOT2 09-16,
SLOT2 17-24, SLOT2 25-32,
SLOT2 33-40, SLOT2 41-48,
SLOT2 49-56, SLOT2 57-64
(16 options)

Pressez la molette **MULTI JOG** pour valider la valeur de réglage et rouvrir la liste des réglages INPUT ROUTING.

• En mode BATCH SETUP

INPUT ROUTING	الا ೫ : MOVE Cursor SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast
EDIT MODE	BATCH SETUP
RANGE SELECT	CH <mark>01^</mark> 64:SLOT1 01-64
	APPL Y

RANGE SELECT (sélection de la plage) apparaît à gauche de la zone de sélection. Pressez la molette **MULTI JOG** ou les touches III et IP pour déplacer le curseur bleu, et tournez la molette **MULTI JOG** pour choisir les valeurs suivantes.

- Premier et dernier numéros de la plage de canaux dont vous désirez changer les réglages
- Numéro de slot et premier numéro de connecteur d'entrée pour le signal entrant que vous souhaitez router

Déplacez le curseur bleu sur APPLY et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local de confirmation.

INPUT	ROUTING	SHIFT+MULTI	K ≫I : Jog :	MOVE Cur MOVE Fas	`sor st
		?	CANCE	K: ENTER	
	INP	UT ROUTIN	G		1
Set	. [SLOT1 01	-64 IN] to	D [CH	1-64]?	

Lorsque le message local de confirmation est ouvert, pressez la molette **MULTI JOG** pour valider le choix des multiples canaux sélectionnés à régler en même temps, et rouvrir la liste des réglages INPUT ROUTING.

Sinon, pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer le message.

Réglage du routage du signal sortant

Suivez ces étapes pour configurer le routage du signal sortant.



 Ouvrez la page ROUTING et sélectionnez le paramètre OUTPUT ROUTING (routage de sortie). Puis pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir la liste des réglages OUTPUT ROUTING.

OUTPUT ROUTING	MULTI JOG : SELECT OUTPU SHIFT+MULTI JOG : SKIP PAGE	Т
SLOT1-01 OUT	CHANNEL 01	
SLOT1-02 OUT	Channel 02	
SLOT1-03 OUT	CHANNEL 03	
SLOT1-04 OUT	Channel 04	
SLOT1-05 OUT	Channel 05	
SLOT1-06 OUT	Channel 06	
SLOT1-07 OUT	Channel 07	
SLOT1-08 OUT	Channel 08	

Liste des réglages OUTPUT ROUTING

NOTE

Si une carte interface ayant moins de 64 canaux de signaux de sortie est installée, les noms des connecteurs de sortie non disponibles apparaissent grisés.

Par exemple, si une carte IF-AE16 à 16 canaux d'entrée/sortie est installée dans le **SLOT 1**, les éléments SLOT1-17 OUT à SLOT1-64 OUT apparaissent grisés.

OUTPUT ROUTING	MULTI JOG : SELECT OUTPUT SHIFT+MULTI JOG : SKIP PAGE
SLOT1-17 OUT	CHANNEL 17
SLOT1-18 OUT	CHANNEL 18
SLOT1-19 OUT	CHANNEL 19
SLOT1-20 OUT	Channel 20
SLOT1-21 OUT	CHANNEL 21
SLOT1-22 OUT	Channel 22
SLOT1-23 OUT	CHANNEL 23
SLOT1-24 OUT	Channel 24

2. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner le connecteur de sortie que vous souhaitez régler et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir l'écran de réglage OUTPUT ROUTING.

OUTPUT ROUTING	l≪ ≫l : MOVE Cursor
EDIT MODE	Individual 🔷
SLOT1-01 OUT	CHANNEL 01

Écran de réglage OUTPUT ROUTING

 Sélectionnez le paramètre EDIT MODE (mode d'édition) et choisissez comment seront changées les valeurs de réglage. Pressez la molette MULTI JOG pour confirmer le mode d'édition choisi et amenez le curseur sur le paramètre suivant. Vous pouvez également utiliser les touches I et ►I pour déplacer le curseur.

Options

Individual (par défaut) : pour changer les réglages d'un canal à la fois.

- 8ch BLOCK : pour changer les réglages de huit canaux à la fois.
- BATCH SETUP : définissez un groupe de canaux devant tous être changés en même temps.

- 4. Les opérations diffèrent selon le mode d'édition sélectionné avec EDIT MODE.
 - En mode Individual

Le nom du connecteur de sortie sélectionné à l'étape 1 apparaît à gauche de la zone de sélection. Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner un signal de sortie.

Options : CHANNEL 01 – CHANNEL 64 (64 options) Pressez la molette **MULTI JOG** pour valider la valeur de réglage et rouvrir la liste des réglages OUTPUT ROUTING.

• En mode 8ch BLOCK



Un bloc de 8 canaux incluant le connecteur de sortie sélectionné à l'étape 1 apparaît à gauche de la zone de sélection.

Tournez la molette **MULTI JOG** pour sélectionner un bloc de signaux de sortie.

Options: CHANNEL	01-08,	CHANNEL	09-16,
CHANNEL	17-24,	CHANNEL	25-32,
CHANNEL	33-40,	CHANNEL	41-48,
CHANNEL	49-56,	CHANNEL	57-64
(8 options)		

Pressez la molette **MULTI JOG** pour valider la valeur de réglage et rouvrir la liste des réglages OUTPUT ROUTING.

• En mode BATCH SETUP

OUTPUT ROUTING	I≪ ≫I : MOVE Cursor SHIFT+MULTI JOG : MOVE Fast
EDIT MODE	BATCH SETUP
RANGE SELECT	SLOT1 ¹ 01-64:CH01-64
	APPLY

RANGE SELECT (sélection de la plage) apparaît à gauche de la zone de sélection.

 Numéro de slot et premier et dernier numéros de la plage de connecteurs de sortie pour lesquels vous voulez changer les réglages

• Premier numéro de canal que vous souhaitez router Déplacez le curseur bleu sur APPLY et pressez la molette **MULTI JOG** pour ouvrir un message local de confirmation.

οι	TPUT ROUTING SHIFT+MULTI JOG : MOVE Curs	ior
	OK: ENTER CANCEL: EXIT	
	OUTPUT ROUTING	
Set [CH1-64] to [SLOT1 01-64 OUT]?		

Lorsque le message local de confirmation est ouvert, pressez la molette **MULTI JOG** pour valider le choix des multiples canaux sélectionnés à régler en même temps, et rouvrir la liste des réglages OUTPUT ROUTING. Sinon, pressez la touche **EXIT [PEAK CLEAR]** pour fermer le message.

Réglage On/Off ajouté pour la fonction de contrôle d'erreur NO SIGNAL

Nous avons ajouté un réglage qui empêche l'apparition de l'erreur « no signal » (pas de signal) afin que vous puissiez utiliser l'unité principale sans y faire entrer de signal audio (lorsque vous l'utilisez par exemple comme appareil dédié à la lecture).

Un paramètre NO SIGNAL ERROR CHECK (pas de vérification d'erreur de signal) a été ajouté à la page de menu PREFERENCES. Cela permet d'activer/désactiver la fonction de confirmation d'erreur de type NO SIGNAL.

-	
PREFERENCES	SHEF+PAGE 16/17
PHONES MONITOR MODE	STEREO
PEAK HOLD TIME	2sec
METER MODE	64ch
KEYBOARD TYPE	JPN
NO SIGNAL ERROR CHECK	ON
POWER REDUNDANCY CHECK	ON
Page PREFEREN	ICES
NO SIGNAL ERROR CHECK	
CHECK MODE ON	-
Écran NO SIGNOL ERR	

Options

ON (par défaut) : quand l'unité détecte une interruption de connexion du signal entrant, l'indicateur **INFO** s'allume en rouge et un écran ERROR INFORMATION avec par exemple un message d'erreur de type SLOT1 has no signal (pas de signal sur le slot 1) apparaît.

ERROR INFORMATION	

OFF : même si aucun signal audio n'entre, l'indicateur **INFO** ne s'allume pas en rouge et aucun écran ERROR INFORMATION ne s'affiche. Utilisez ce réglage lorsque vous souhaitez utiliser l'unité principale sans y faire entrer de signal audio (lorsque vous l'utilisez par exemple comme appareil dédié à la lecture).

Nécessité de maintenir la touche pressée pour arrêter l'enregistrement

Afin d'empêcher les mauvaises manipulations pouvant nuire à l'enregistrement, il a été prévu que l'arrêt de l'enregistrement nécessite le maintien de la touche enfoncée.

Utilisez le paramètre REC STOP/MODE PAUSE de la page de menu REC OPTIONS pour régler la fonction de maintien de touche pour l'arrêt de l'enregistrement.



Page REC OPTIONS

REC STOP/PAUSE MODE	
MODE	Normal 🗧

Écran REC STOP/PAUSE MODE

Options

NORMAL (par défaut) : pressez la touche ■ ou **II [CHASE]** durant l'enregistrement pour immédiatement arrêter ou mettre en pause l'enregistrement.

HOLD : maintenez pressée la touche ■ ou II [CHASE] durant trois secondes en cours d'enregistrement pour arrêter ou mettre en pause l'enregistrement. Si la touche ■ ou II [CHASE] est maintenue pressée moins de 3 secondes, l'enregistrement se poursuit et le message suivant s'affiche.



NOTE

Cette fonction n'affecte que les commandes STOP/PAUSE des sources de contrôle suivantes.

- Face avant de l'unité principale
- Clavier USB
- Connecteur parallèle
- Clavier de l'application client VNC

Les commandes STOP/PAUSE reçues par RS-422 ou Telnet entraînent l'arrêt ou la pause de l'enregistrement indépendamment du réglage de cette fonction.

Nouvelles fonctions apportées par le firmware version 1.21

Les nouvelles fonctions suivantes ont été ajoutées dans la version 1.21 du firmware.

• Prise en charge de la carte interface Dante IF-DA64 TASCAM

Prise en charge de la carte interface Dante IF-DA64 TASCAM

La carte interface Dante IF-DA64 TASCAM est maintenant prise en charge.

Si vous installez cette carte dans le **SLOT 1** ou le **SLOT 2**, les informations suivantes apparaissent dans la page de menu SLOT1 ou SLOT2.

SLOT2 (IF-DA64 : Dante)	SHIFT-PAGE 7/17
STATUS	Available
	•

STATUS

Affiche le statut de fonctionnement de la carte IF-DA64 Available : la carte IF-DA64 fonctionne correctement Unavailable : la carte IF-DA64 ne fonctionne pas correctement

Addenda au mode d'emploi

Note sur les réglages de connexion FTP

- Veuillez régler le nombre de connexions simultanées sur 1.
- Selon l'application client FTP, deux connexions simultanées avec cette unité peuvent être possibles, mais les fichiers risquent de ne pas être correctement transférés. Vous ne devez donc pas utiliser plusieurs connexions FTP simultanées avec cette unité.

Suppléments et changements apportés aux explications des fonctions

- En page 17 dans « Prise en charge d'une fonction Playlist (liste de lecture) », deux éléments liés à la fonction cascade ont été ajoutés.
- En page 28 dans « Prise en charge de la lecture synchronisée sur le timecode de toutes les prises du dossier actuel », des restrictions et des exemples de réglage liés à la fonction cascade ont été ajoutés.
- Le caractère «.» ne peut plus être saisi pour le paramètre MACHINE NAME ajouté dans la version 2.00 du firmware. Ces informations ont été ajoutées dans une note en page 31 dans « Changement du nom de machine (MACHINE NAME) ».
- Deux règles de saisie ont été ajoutées pour les noms de piste à l'explication de la fonction TRACK NAMES ajoutée dans la version 1.50 du firmware. En page 33, le contenu de « Ajout de la fonction TRACK NAMES » comprend maintenant ces nouvelles règles.
- Dans la version 1.30 du firmware, la fonction de menu FULL FORMAT a été renommée FULL FORMAT (ERASE).
- Ce changement doit également être pris en compte lors de la lecture de « Préparation à l'utilisation des disques durs/ SSD et des clés USB » au chapitre « 3 – Préparation » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp.
- Ce qui suit a été ajouté à la section « Préparation à l'utilisation des disques durs/SSD et des clés USB » du chapitre « 3 – Préparation » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp.

NOTE

- Les vitesses d'écriture sur les SSD et autres supports de stockage à mémoire flash tendent à décroître quand le support est utilisé à de nombreuses reprises pour l'écriture. Lorsque la vitesse d'écriture diminue, cela peut avoir des effets négatifs sur l'enregistrement. Utiliser la fonction FULL FORMAT (ERASE) de l'unité devrait restaurer la vitesse d'écriture d'un SSD.* Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser la fonction FULL FORMAT (ERASE) aux moments suivants.
 - Lorsque le support est entièrement rempli
 - À intervalles réguliers (environ une fois par mois)
 - Avant d'effectuer des enregistrements importants
 - * Les conditions du SSD (y compris les mauvais fonctionnements et son âge) peuvent empêcher le rétablissement de la vitesse d'écriture initiale.
- Dans le message local de confirmation qui apparaît avant l'exécution du formatage par la fonction FULL FORMAT (ERASE), le temps nécessaire estimé pour le formatage s'affiche comme représenté ci-dessous.



Le temps réellement nécessaire peut être supérieur selon l'état du disque SSD, aussi nous vous recommandons de n'employer cette fonction que lorsque vous avez suffisamment de temps.

 Ce qui suit a été ajouté à la section « Réglages pour les cartes IF-MA64/EX et IF-MA64/BN » du chapitre « 4 – Enregistrement » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp.

SL	.OT1 (IF-MA64/EX : N	MADI) 👬	KIP+PAGE	7/17
				:Hz
				аме
	Madi Input Select		COAXI	(AL 📲
	MADI OUTPUT CH MODE	6	i4ch/32	2ch
	2xFs MADI OUTPUT FRAME	4	18K Fra	ame
	MADI COAXIAL EQUALIZER			ON

Quand une carte IF-MA64/EX est installée

Corrections du mode d'emploi

 L'erreur suivante relative à l'écran IP SETUP dans « Réglages de la fonction réseau » du chapitre « 7 – Réglages internes » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp a été corrigée.

Correction de la valeur par défaut du paramètre MODE

Incorrect:STATIC (par défaut), AUTO Correct:STATIC, AUTO (par défaut)

• La NOTE dans la section « Télécommande (Telnet) » du chapitre « 7 – Réglages internes » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp contenait une erreur qui a été corrigée.

Correction du deuxième point de la NOTE

- Incorrect: La connexion Telnet ne peut pas se faire quand EXTERNAL Control a été réglé sur LOCK en écran LOCK SETUP. Si on règle le paramètre sur LOCK alors qu'il y a une connexion Telnet, celle-ci est interrompue.
- Correct : Quand le paramètre EXTERNAL Control est réglé sur LOCK en écran LOCK SETUP, la connexion Telnet est possible, mais elle ne peut pas être utilisée pour commander cette unité ou changer ses réglages. Si le réglage est changé pour LOCK alors qu'il y a une connexion Telnet, la connexion n'est pas interrompue, mais Telnet ne pourra plus commander cette unité ni changer ses réglages.
- La « Liste des opérations possibles au clavier » du chapitre « 11 – Autres réglages, écrans d'information et actions au clavier » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp contenait une erreur qui a été corrigée.

Clavier complet

Touche Enter

Incorrect : Revient à presser la molette **MULTI JOG** (ajouter/supprimer un marqueur) Correct : Revient à presser la molette **MULTI JOG** (ajouter un marqueur)

Pavé numérique (opérations de transport uniquement) Touche Enter

Incorrect : Revient à presser la molette **MULTI JOG** (ajouter/supprimer un marqueur)

Correct : Revient à presser la molette **MULTI JOG** (ajouter un marqueur) MADI COAXIAL EQUALIZER (identique pour les cartes IF-MA64/EX et IF-MA64/BN)

Règle l'égaliseur pour les signaux de l'entrée MADI COAXIAL. Quand une IF-MA64/EX ou IF-MA64/BN est connectée et qu'une source de signal MADI COAXIAL à basse tension ou un long câble BNC est utilisé, il peut être impossible d'avoir une réception correcte.

Dans ce cas, essayez de régler MADI COAXIAL EQUALIZER sur OFF.

Options: ON (par défaut), OFF

 Le tableau des paramètres enregistrés et rechargés avec les données de sauvegarde du système dans « Exportation/ importation de données de sauvegarde du système » du chapitre « 11 – Autres réglages, écrans d'information et actions au clavier » du mode d'emploi du DA-6400/DA-6400dp contenait des erreurs qui ont été corrigées.

Incorrect

Nom d'écran	Nom de page	Paramètre de réglage
Écran MENU Page NETWORK		IP SETUP
	DNS SETUP	
		PASSWORD

Correct

Nom d'écran	Nom de page	Paramètre de réglage
Éaran MEMM	MENU Page NETWORK	IP SETUP
ECIAN MENU		DNS SETUP