

POCKETSTUDIO 5

Studio 4-pistes / arrangeur MIDI / encodeur MP3



PRISE EN MAIN



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR LES PANNEAUX SUPÉRIEUR OU ARRIÈRE. CET APPAREIL NE COMPORTE PAS DE PIÈCES QUI PUISSENT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.



L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de courants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation au centre d'un tirangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en œuvre de l'appareil.

Cet appareil possède un numéro de série sur sa face arrière. Reportez ci-dessous le nom du modèle et le numéro de série pour pouvoir les communiquer en cas de besoin. Modèle

n° de série

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Sommaire

1	– Bienvenue
	À propos de ce manuel
	Inventaire
	Mise sous tension du Pocketstudio 5 4
	L'adaptateur secteur4
	Utilisation sur piles4
2	– L'enregistrement multipiste
	Cartes et mémoire5
	Enregistrement multipiste 5
	Générateur de rythmes GM incorporé 5
	Générateur de sons GM pour MIDI files 5
	Punch-in5
	Mixage (Mixdown)5
	Effets6
3	 Description du Pocketstudio 5
	Face arrière7
	Face avant7
	Côté droit 8
	Partie supérieure (surface de contrôle) 9
	Éléments importants du Pocketstudio 5 10
	L'écran par défaut 10
	Les menus 11
	La molette 11
	Boutons Enter et Exit («oui» et «non») 11
	Touche MENU
	louche de fonction
	Les toucnes fiecnees
л	– Fonctions do baso du Pockotstudio 5
4	- FOILCIOIIS de Dase du FOCREISIdulo J
	Lecture
	Enregistrement 13
	Avance et retour rapide
	Retour à zéro (RTZ)13
	Dernier début d'enregistrement (LRP) 13
	Patches et routages au sein du
	Pocketstudio 5 13
	Routage d'une source vers une piste
	Reports de pistes (bouncing)
	Routage de la réduction14
	Repères (Marks) 14

Punch-in	14
Édition des données	14
5 – Création de votre premier morcea	au
avec le Pocketstudio 5	
Avant de commencer	15
Création d'un nouveau song	15
Paramétrage du rythme	16
Sélection du pattern	16
Ajout d'une rythmique de guitare	16
Accordage de la guitare	17
Ajout d'un effet guitare	17
Ajout d'une égalisation	18
Sauvegarde du song	18
Réalisation de l'enregistrement	19
Ajout du chant	19
Ajout d'un solo de guitare	20
Mixage/reduction	20
Iransfert vers l'ordinateur	22
6 – Gestion des Songs et des donnees	s sur le
Pocketstudio 5	
Gestion des Songs	23
Attribution d'un nom	23
Suppression d'un Song sur la carte	23
Utilisation des cartes CF	24
Avant d'utiliser une nouvelle carte	24
Taux de remplissage de la carte	24
Optimisation des données sur carte	25
Branchement du Pocketstudio 5 sur un	1
ordinateur (hors-Windows 98(SE))	25
Branchement du Pocketstudio 5 sur un	1
ordinateur (sous Windows 98(SE))	25
Débranchement du Pocketstudio 5	26
Windows 98(SE)	26
Windows Me/Windows 2000/	
Windows XP	26
Macintosh	26
Sortie du mode USB (tous systèmes)	26
Fichiers Pocketstudio	26
Echange de fichiers Pocketstudio 5	26
Remarques sur la conservation des donn	iées27

Bienvenue dans le Pocketstudio 5 TASCAM ! Cet appareil d'un nouveau genre va vous permettre de réaliser avec vos amis des enregistrements multipistes que vous pourrez ensuite mixer en stéréo en ajoutant différents effets (reverb, delay...) de la même manière qu'au sein d'un studio professionnel.

Toutes les opérations d'enregistrement et de mixage se font de manière numérique et en mémoire vive. Le Pocketstudio 5 n'utilise donc ni bandes ni disques susceptibles de s'user ou de devoir être remplacés. Il n'utilise que de petites cartes mémoires Compact-Flash[™], simples d'accès, réutilisables et de grande capacité.

À propos de ce manuel

Ce manuel de «prise en main» est destiné à vous permettre de commencer immédiatement à utiliser sans difficulté votre Pocketstudio 5.

Il ne contient pas toutes les informations concernant cet appareil (détail des différentes fonctions, liste des effets etc.), que vous pourrez trouver par ailleurs dans le *Manuel de référence* qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

Pour lire ce manuel, qui est au format PDF, vous devez disposer du programme Acrobat Reader 5.0 d'Adobe (ou d'Acrobat 5.0 complet). Ce programme se trouve peut-être déjà présent dans votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, une copie de l'installateur d'Acrobat Reader 5.0 est également présente sur le CD-ROM.

Vous pouvez vous référer à ce manuel «électronique» (que vous pouvez, naturellement, imprimer aussi si vous le désirez) pour des explications détaillées sur certaines fonctions décrites plus brièvement dans ce guide de prise en main.

Nous vous conseillons vivement de lire attentivement ce manuel pour disposer d'un aperçu complet des fonctions du Pocketstudio 5. Quand la carte est saturée, vous pouvez relier le Pocketstudio 5 à votre ordinateur et transférer ses données sur le disque dur.

Le Pocketstudio 5 travaille au format MP3 pour l'enregistrement comme pour la sauvegarde des mix, et vous permet donc de partager vos fichiers avec de nombreux autres musiciens sur l'internet.

Il inclut également un générateur de sons MIDI complet (au format GM) et vous permet de créer des pistes d'accompagnement à partir d'une grande variété de «patterns» fournis avec l'appareil, ou à partir de fichiers «MIDI files» standard importés depuis votre ordinateur. Vous pourrez ensuite jouer, chanter, et vous enregistrer sur ces accompagnements.

1, «Bienvenue» Ce chapitre.

2, «L'enregistrement multipistes» Vu sous l'angle spécifique du Pocketstudio 5

3, «Description du Pocketstudio 5» Associé à diverses remarques sur les fonctions des menus etc. LISEZ CE CHAPITRE, sans lequel le reste de ce manuel (et le Pocketstudio 5 lui-même) n'auront aucun sens !

4, «Fonctions de base du Pocketstudio 5»

Explication de quelques fonctions de base. LISEZ CE CHAPITRE pour découvrir ce que le Pocketstudio 5 peut faire pour vous.

5, «Création de votre premier morceau avec le Pocketstudio 5» Un exemple de Song. Nous vous conseillons vivement d'étudier cet exemple pour apprendre à travailler et à créer de la musique sur le Pocketstudio 5.

6, «Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5» Songs, cartes mémoires et connexions avec l'ordinateur.

Inventaire

En déballant le Pocketstudio 5 vous devez trouver dans son carton les éléments suivants :

- Le Pocketstudio 5 lui-même avec une carte CompactFlash installée.
- Un adaptateur secteur
- Un combiné micro/casque

- Ce manuel (Prise en main)
- Un CD-ROM comportant le *Manuel de référence*, son logiciel de lecture et divers utilitaires et fichiers de données en relation avec le Pocketstudio 5

Si un de ces éléments est absent ou endommagé, adressez-vous à votre revendeur TASCAM.

Mise sous tension du Pocketstudio 5

Le Pocketstudio 5 peut être alimenté de deux façons : sur piles ou sur adaptateur secteur.

L'interrupteur on/off se trouve en face arrière, avec le connecteur d'alimentation, la prise USB et la prise **MIDI IN**.

Faites glisser cet interrupteur vers le connecteur d'alimentation (**ON** vers le centre) pour mettre le Pocketstudio 5 sous tension. L'écran s'allume et un message de bienvenue apparaît brièvement puis est remplacé par l'écran par défaut.

REMARQUE

Dans ce manuel, nous utilisons le terme «Partie supérieure» (ou «surface de contrôle») pour désigner la surface comportant l'écran et les principaux contrôles de l'appareil, «Face avant» pour désigner celle qui porte les connecteurs d'entrée et les contrôles de niveau, et «Face arrière» pour celle qui comporte les prises MIDI, USB et le connecteur (et interrupteur) d'alimentation.

L'adaptateur secteur

Si vous utilisez le Pocketstudio 5 avec l'adaptateur secteur :

Veillez à utiliser exclusivement l'adaptateur (PS-PS5) fourni avec le Pocketstudio 5 à l'exclusion de tout autre. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager sérieusement votre appareil.

Vérifiez que votre tension secteur correspond bien au voltage indiqué sur l'adaptateur. En cas de doute, adressez-vous à un personnel qualifié.

Vous pouvez débrancher l'adaptateur de la prise secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil, en tenant compte des éléments suivants : Même quand le Pocketstudio 5 est alimenté par l'adaptateur secteur, il consomme un peu de courant des piles.

Quand vous débranchez le Pocketstudio 5 de son adaptateur secteur, il continue à tourner sur piles jusqu'à ce que vous le mettiez hors-tension.

Pour éviter de décharger accidentellement les piles, nous vous conseillons donc de toujours éteindre l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur.

REMARQUE

Un crochet serre-fil est présent à la partie inférieure de l'appareil. Utilisez-le pour éviter tout débranchement de l'appareil en cours d'utilisation.

Utilisation sur piles

Si vous utilisez le Pocketstudio 5 sur piles, prenez note des points suivants :

- Le Pocketstudio 5 utilise six piles type LR6 (AA).
- Ne procédez au remplacement des piles que quand le Pocketstudio 5 est hors-tension (**off**).
- N'utilisez que des piles de même type. Nous recommandons vivement l'utilisation de piles alcalines. Les piles salines standard conviennent mal car elles n'assurent pas une durée d'utilisation suffisante.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables mais exclusivement de type Ni-MH (les piles Ni-Cad n'ont pas une durée de vie suffisante), et à condition qu'au moment du remplacement elles soient toutes au même niveau de charge. Suivez scrupuleusement les instructions du constructeur en

matière de rechargement. Le Pocketstudio 5 ne peut en aucun cas servir de chargeur pour ces batteries.

- Ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles partiellement déchargées avec des piles neuves.
- Veillez à bien mettre en place ces piles en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment à piles.

Quand la charge des piles devient insuffisante, l'écran du Pocketstudio 5 affiche $L \odot w$ $B \equiv t - t \equiv r \equiv !$. En présence de ce message, ne tentez pas de poursuivre votre travail plus avant (vous risqueriez de perdre vos données). Remplacez les piles au plus vite et/ou branchez l'appareil sur secteur à l'aide de son transformateur/adaptateur.

Ces commentaires ont été écrits en pensant spécifi-

quement au Pocketstudio 5. Notez que celui-ci peut parfois fonctionner d'une manière légèrement diffé-

rente d'un magnétophone et qu'il en est tenu compte.

Même si vous avez déjà des notions en matière d'enregistrement multipiste, la lecture de ce chapitre vous sera utile et vous rafraîchira la mémoire sur les concepts mis en jeu dans la réalisation d'un enregistrement.

Cartes et mémoire

Le Pocketstudio 5 stocke toutes ses informations sur cartes CompactFlash[™] (CF) standard. En utilisant sa connexion USB avec un ordinateur, le Pocketstudio 5 doté d'une carte CF peut être utilisé comme disque dur et échanger ses fichiers dans les deux sens. Une carte de 32 Mo est fournie avec l'appareil. Toute nouvelle carte doit être formatée et recevoir certains fichiers avant de pouvoir être utilisée par le Pocketstudio. Voir «Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5», p. 23 pour plus de détails.

Enregistrement multipiste

La stéréo vous est depuis longtemps familière dans sa capacité à reproduire une image tridimensionnelle réaliste à partir de deux enceintes. Chaque source sonore de l'image stéréo est positionnée (panoramique), de manière précise et à un volume donné par rapport aux autres.

Pour produire cette simulation de la réalité, deux solutions sont possibles : l'enregistrement en direct (live) et l'enregistrement multipiste (*multitracking*). Dans le premier cas, des micros sont répartis autour des artistes et les morceaux sont enregistrés tels quels sur un enregistreur stéréo.

Dans le deuxième cas, le son est «bâti» couche par couche (*tracking*), en commençant généralement par la rythmique et en ajoutant les autres instruments les uns après les autres (*overdubbing*).



Le travail en multipiste présente l'avantage d'aider à la gestion des erreurs : si un chanteur, par exemple,

se trompe dans le dernier refrain, tout l'orchestre n'a pas à réenregistrer l'ensemble du morceau. Seul le chanteur sera concerné, et probablement pas pour la totalité du morceau .

Le Pocketstudio 5 dispose de quatre pistes d'enregistrement, numérotées de **1** à **4**.

Générateur de rythmes GM incorporé Sur le Pocketstudio 5, les instruments rythmiques (batterie, basse, accompagnement) peuvent être remplacés par le générateur de son incorporé jouant des motifs rythmiques. Vous gardez toutefois la possibilité, ultérieure de les remplacer par de véritables instruments ou d'ajouter un son réel au son synthétique.

Générateur de sons GM pour MIDI files

Un résultat équivalent peut être obtenu par le chargement du fichier MIDI File d'un accompagnement de morceau en le faisant ensuite jouer pour vous accompagner (voix ou instrument solo) à la manière d'un *karaoké*. Vous pouvez aussi brancher un instrument MIDI quelconque sur la prise **MIDI IN** du Pocketstudio.

Punch-in Quand un fragment d'enregistrement présente une erreur, il est possible de revenir à un point antérieur à cette erreur puis de réenregistrer par dessus et d'arrêter l'enregistrement pour conserver la suite telle quelle. Le Pocketstudio 5 permet de procéder ainsi au *punch in / punch out* pour corriger les petites fautes souvent inévitables (personne n'est parfait).

Mixage Quand toutes les pistes ont été enregistrées, elles peuvent être réduites en stéréo (*mixdown*) en jouant sur les niveaux et les panoramiques pour effectuer un véritable mixage du son.

2 – L'enregistrement multipiste

Dans un studio d'enregistrement, l'appareil servant à la réduction est généralement un enregistreur stéréo (analogique ou numérique, voire un graveur CD).



Dans le Pocketstudio 5, le mixage aboutit à la création d'un fichier MP3 au sein même de l'appareil. Aucun branchement et aucun appareil externe ne sont nécessaires. Le résultat peut être échangé simplement et facilement avec vos amis puisque le son est numérisé et prêt aussi bien pour l'archivage que pour la transmission via un ordinateur personnel.

Effets Que ce soit pendant l'enregistrement initial ou pendant le mixage, les effets sont souvent très utiles pour atténuer la *sécheresse* du son brut et pour ajouter des éléments de vie et de qualité à l'enregistrement.

Le Pocketstudio 5 vous propose ainsi une large gamme d'effets susceptibles de donner à vos travaux un touche très «professionnelle».

Des effets spécialisés pour la guitare et la basse sont affectés à l'entrée A, tandis que l'entrée B se voit dotée d'effets spécialisés pour la voix et pour les percussions. Une réverbération est également accessible à toutes les pistes d'enregistrement et de mixage. Le générateur de son dispose par ailleurs de ses propres effets de réverbération et de chorus, le tout permettant de jouer très largement sur la couleur des enregistrements.

Face arrière



(1) **Prise MIDI IN** Permet le branchement d'un instrument MIDI afin de contrôler le générateur de son interne du Pocketstudio 5.

(2) **Port USB** Utilisez un câble USB standard pour relier ce port à un ordinateur compatible.

3 Connecteur d'alimentation Branchez ici exclusivement l'adaptateur secteur fourni.

(4) **Interrupteur (Power)** Permet d'allumer (on) ou d'éteindre (off) le Pocketstudio 5.

REMARQUE

Veillez à débrancher toutes les sorties audio (casque, instruments etc.) ou à réduire le volume au minimum avant d'allumer ou d'éteindre le Pocketstudio 5.

Face avant



5 Entrée GUITAR/LINE Utilisez ce connecteur au format jack 6,35 pour brancher soit une guitare soit un instrument à niveau ligne (synthétiseur, etc.).

6 **Gain d'entrée Guitar/line** Ce contrôle permet de régler le niveau du signal de l'entrée guitar/line : tournez-le vers la droite pour l'augmenter et vers la gauche pour le diminuer.

(7) **Entrée MIC/LINE** Branchez sur ce connecteur au format jack 6,35 soit un micro, soit un instrument à niveau ligne.

(8) Gain d'entrée Mic/line Ce contrôle permet de régler le niveau du signal de l'entrée micro (ou du

micro incorporée) : tournez-le vers la droite pour l'augmenter et vers la gauche pour le diminuer.

(9) Entrée MIC/LINE mini-jack Branchez, sur ce connecteur mini-jack 3,5 mm alimenté, un micro compatible nécessitant une alimentation (comme celui du combiné micro/casque fourni avec l'appareil).

REMARQUE

Les termes «guitare» et «micro» ne sont utilisés ici que par commodité. Il est naturellement possible de brancher d'autres sources sur ces entrées sous réserve d'opérer les bonnes sélections (voir «Côté droit», p. 8). Il n'est toutefois pas possible de brancher une guitare sur l'entrée «micro» ni un micro sur l'entrée «guitare». (1) **Niveau casque (PHONES)** Tournez-le vers la droite pour augmenter le volume dans le casque, et vers la gauche our le diminuer.

(1) **Prise casque (PHONES)** Branchez ici un casque stéréo (comme celui du combiné micro/cas-

Côté droit

que fourni). Un adaptateur (non fourni) peut être nécessaire avec certains modèles de casques.

(2) **Sortie LINE OUT** Ce mini-jack stéréo 3,5 mm permet de brancher le Pocketstudio 5 sur d'autres unités audio : platine cassettes, MD ou autres. Le niveau de sortie est standard à – 10 dBV.



(3) Sélecteur GUITAR/LINE Faites glisser ce sélecteur vers la gauche (GUITAR) si vous utilisez une source de type guitare électrique (ou une basse) sur l'entrée guitare (5) et faites-le glisser vers la droite (LINE) si vous utilisez une source à niveau ligne (synthétiseur, lecteur, etc.).

(4) Sélecteur Micro Faites glisser ce sélecteur vers la gauche (BUILT IN) pour utiliser le micro incorporé ou un micro comme celui du combiné micro/casque fourni et branché sur le connecteur micro mini-jack (7)(5). Positionnez-le sur (MIC) si vous utilisez un micro dynamique branché sur le connecteur micro au format jack 6,35 (9), et glissez-le à droite (**LINE**) si une source à niveau ligne (synthétiseur, lecteur, etc.) est branchée sur ce jack 6,35 (9).

REMARQUE

Si un micro est branché sur le mini-jack micro, le micro incorporé est désactivé.

(15) **Connecteur carte** Utilisez ce connecteur pour insérer la carte CF fournie ou toute autre carte compatible (n'utilisez que des cartes de Type I). Insérez-la fermement pour la *«monter»* et utilisez le bouton d'éjection situé à la droite du connecteur pour la *«démonter»* (ces termes correspondent au fait qu'elle est vue comme un *«volume»* mémoire de type disque dur)



Partie supérieure (surface de contrôle)

(6) Écran Affiche le statut du Song en cours ainsi que les menus de paramétrages du Pocketstudio 5.

(7) **Touche MP3** Sert à créer, par réduction, un fichier MP3 stéréo (allumée en rouge) ou à lire un fichier MP3 (allumée en vert). Quand elle est éteinte, le Pocketstudio 5 est en enregistrement ou en report.

(18) **Touche EFFECTS** donne accès au paramétrage et à l'utilisation du processeur d'effets incorporé du Pocketstudio 5.

(9) **Fonctions de transport avancées** Permettent la mise en place des balises de répétition ou du punch-in automatisé.

Boutons REC READY Permettent l'affectation des sources aux pistes, leur vérification etc. (21) **Faders** Les faders 1 à 4 permettent de régler le niveau d'écoute des quatre pistes audio. Le fader **TG** règle le niveau global du générateur de son incorporé (Tone Generator) et le fader **MASTER** le niveau général. Tirez les faders vers vous pour réduire le volume et poussez-les vers l'avant pour l'augmenter. La position *nominale* (c'est-à-dire sans renforcement ni atténuation) est repérée aux deux tiers de la course du fader.

2 Micro incorporé En l'absence de micro externe, ce micro incorporé peut vous permettre d'enregistrer des pistes «pilotes» ou de «guide». La qualité de l'enregistrement sera naturellement meilleur si vous utilisez un micro externe comme celui intégré au combiné micro/casque fourni.

Prise en main du Pocketstudio 5 TASCAM $m{9}$

3 – Description du Pocketstudio 5

② Touches de transport Ces touches fonctionnent de la même manière que celles d'un magnétophone. Il n'y a toutefois pas de «Pause» (inutile sur un appareil de type Pocketstudio 5). Il y a par contre une touche MARK qui permet de définir et d'accéder à des point repérés dans le morceau (voir «Repères (Marks)», p. 14.

Sélecteurs de source Permettent de sélectionner et confirmer l'affectation des sources aux pistes.

25 Témoins d'écrêtage Ces témoins OL s'allument pendant l'enregistrement si le signal est trop fort. Réduisez si possible le volume de la source ou réglez le niveau d'entrée à l'aide des contrôles (6 et (8) du Pocketstudio 5).

Touches d'appel des menus Permettent d'accéder à un menu (**F**.), d'alterner entre les écrans de menu et l'écran (**MENU**) ou de remonter d'un niveau dans la hiérarchie (**EXIT**).

Éléments importants du Pocketstudio 5

L'accès au Pocketstudio 5 est à la fois simple et très ergonomique.

L'étude des principes de base décrits ici vous sera très utile : la manipulation du Pocketstudio 5 va

L'écran par défaut

L'écran vous informe des opérations engagées et vous permet aussi de choisir entre les options offertes. Il est rétroéclairé¹, et vous permet donc d'utiliser l'appareil dans des conditions de faible éclairement. devenir rapidement pour vous une seconde nature et vous pourrez ensuite accéder à des opérations com-

plexes sans même avoir à y réfléchir.

L'écran par défaut (home) affiche l'état des paramètres en cours.

1. Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairement en maintenant le bouton **ENTER** enfoncé.



La ligne supérieure affiche les repères (marks) éventuellement en place, ainsi que la position de lecture au sein du morceau – en minutes et secondes, ou en mesures (bars) et temps (beats).

La ligne suivante indique le nom du morceau en cours (jusqu'à 8 caractères).

À la droite de cette ligne, un astérisque (*) est visible quand le Pocketstudio 5 lit ou écrit des données sur la carte (équivalent du témoin d'accès au disque dur d'un ordinateur).

Molette et bouton ENTER/YES Cet ensemble constitue un élément-clé de la manipula-

tion Pocketstudio 5. La rotation de la molette modifie la valeur sélectionnée et le bouton **ENTER/YES** valide l'opération ou accède à un menu, ou encore répond «oui» à une question à l'écran.

ASTUCE

Maintenez le bouton **ENTER** enfoncé quelques secondes pour pour activer ou désactiver selon le cas le rétroéclairage de l'écran.

Touches fléchées Ce contrôle regroupe les quatre touches fléchées en une seule et permet de déplacer le curseur au sein de l'écran.

La «flèche droite» permet également d'accéder à certains menus indiqués par un 🛙 à la droite de l'écran.

ASTUCE

En maintenant une de ces flèches enfoncée pendant que vous tournez la molette, vous vous déplacez plus rapidement dans la liste des options.

REMARQUE

Ne retirez jamais la carte de son logement quand cet astérisque est visible à l'écran sous peine de détruire les données de la carte et de la rendre inutilisable.

En dessous de cette ligne se trouvent les bargraphes. Vous disposez de deux bargraphes pour les niveaux d'entrée : **A** pour le signal branché sur l'entrée guitare et **B** pour celui de l'entrée micro. La mesure se fait avant qu'ils ne soient dirigés vers l'égaliseur et les effets.

Les menus

Pour accéder aux autres fonctions du Pocketstudio 5, appuyez sur la touche **MENU**. Un écran semblable à celui-ci apparaît (si ce n'est pas le cas, appuyez sur **EXIT** jusqu'à ce qu'il apparaisse).

∳	С	Α	R	D			Т	G						
	Е	Q					Ρ	Α	Т	Т	Е	R	Ы	
	Ρ	Α	Ν				Т	U	Ν	Е	R			
	R	Ε	Ų	Е	R	В	S	γ	S	Т	Е	М		

La molette

La molette permet de choisir les valeurs et de les confirmer. Elle est destinée à être manipulée du pouce droit quand vous tenez le Pocketstudio 5 de la main droite.

Boutons Enter et exit («oui» et «non»)

Souvent, pour entrer dans un menu ou pour répondre «oui» à un message de confirmation («Are you sure?») vous devez appuyez sur le bouton **ENTER/ YES** situé au centre de la molette expliquée ci-dessus.

Par contre, pour remonter d'un niveau ou pour répondre «non», vous devez utiliser le bouton **EXIT** situé en bas et à gauche de la molette.

MENU

Vous pouvez avoir assez souvent à alterner rapidement entre l'écran par défaut (p. 10) et la page de menu dans laquelle vous travaillez.

Touche de fonction

Si vous utilisez régulièrement la même page de menu, vous pouvez trouver fastidieux d'avoir à effectuer à chaque fois l'ensemble des manœuvres nécessaires pour y accéder. La touche **F.** peut alors servir éventuellement de raccourci très utile.

REMARQUE

L'égaliseur et les effets peuvent augmenter de manière significative le gain des signaux-sources et vous ne devez donc pas vous fier à ces niveaux pour apprécier celui qui est finalement envoyé aux pistes.

Les niveaux des quatre pistes audio s'affichent sur les quatre bargraphes de pistes avant égalisation et atténuation par les faders. Il en va de même du générateur de son (**TG**). À l'extrême-droite de l'écran se trouvent les niveaux des sorties générales **L** et **R**.

Utilisez les touches fléchées haute et basse pour faire défiler la liste des menus et les flèches gauche et droite (\blacktriangleleft et \blacktriangleright) pour passer d'une colonne à l'autre.

Appuyez sur **ENTER/YES** pour accéder à un des menus principaux.

Vous remarquerez dans ce cas que le bouton de confirmation **ENTER/YES** situé au centre de la molette tombe ensuite très exactement sous votre pouce.

Vous en prendrez vite l'habitude.

Il arrive aussi parfois qu'un sous-menu soit indiqué par un symbole I à la droite de l'écran. Vous devez alors utiliser la flèche droite (et pas la touche **ENTER**) pour y accéder. La touche **EXIT** (et non la flèche gauche) sera ensuite utilisée pour sortir du sous-menu.

Le bouton **MENU** permet ce passage rapide, soit depuis une page de menu vers l'écran par défaut, soit de l'écran par défaut vers la page d'accès aux menus.

Pour paramétrer ce raccourci, maintenez la touche **F.** enfoncée quelques secondes. L'écran affiche alors la liste des éléments qui peuvent lui être affectés.

Utilisez les touches fléchées pour opérer la sélection, puis le bouton **ENTER/YES** pour la confirmer.

Dès lors, un appui bref sur la touche **F.** vous amènera directement à l'écran choisi.

Les touches fléchées

Ces flèches vous permette de naviguer et de déplacer le curseur dans les écrans, vers la droite et la gauche, et vers le haut et le bas.

Il arrive qu'un écran affiche une flèche vers le haut (*) ou vers le bas (*) ou encore les deux (*) dans la partie inférieure droite de l'écran pour indiquer que d'autres options sont disponibles dans une page précédant ou suivant celle en cours. Les touches fléchées

Saisie des noms, etc.

Vous avez la possibilité de sauvegarder vos morceaux, vos paramétrages d'effets, etc. et de leur attribuer un nom pour pouvoir les rappeler ensuite plus simplement.

Utilisez pour cela les flèches ◀ et ► pour déplacer le curseur (trait de soulignement) vers la gauche ou la droite dans l'espace de saisie du nom.

Utilisez ensuite la molette pour choisir les caractères du nom.

vous permettent de passer en revue ces options «masquées».

La flèche droite vous permet d'entrer dans certains menus (indiqués par un 🛙 à la droite de l'écran).

Notez que bien qu'il semble qu'il s'agisse d'un unique bouton et que vous puissiez appuyer sur son centre, cet appui ne sera jamais compris comme tel et le Pocketstudio 5 interprétera toujours votre geste comme un appui sur une des quatre flèches.

Les lettres, chiffres et signes de ponctuation accessibles sont résumés dans le tableau ci-après :

esp	ace	!	#	\$	%	8	,	<	>	+	7
-											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	ş
<	=	?	?	a							
A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L
М	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	Ų	ω	Х
Y	Ζ	Γ]	^		`					
a	Ь	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1
m	n	0	P	9	r	s	t	u	V	ω	×
Э	z	<	>								

REMARQUE

Certains caractères spéciaux peuvent ne pas être accessibles ou s'afficher de manière imprévisible sur certains ordinateurs après transfert des fichiers. **Lecture** Quand vous appuyez sur la touche **PLAY** la lecture démarre au temps affiché dans la partie supérieure droite de l'écran par défaut. La touche **PLAY** reste allumée tant que la lecture se poursuit.

Arrêt L'appui sur le bouton **STOP** arrête le lecture (notez qu'il n'existe pas de fonction «pause»). Il arrête également l'avance rapide (voir ci-dessous).

Enregistrement Pour enregistrer, vérifiez qu'au moins un des témoins **REC READY** clignote (voir «Patchs et routages au sein du Pocketstudio 5», p. 13), maintenez la touche **RECORD** enfoncée et appuyez sur **PLAY**. L'enregistrement démarre alors pour les pistes dont les témoins **REC READY** sont allumés. La touche **RECORD** reste allumée pendant toute la durée de l'enregistrement. Quand vous appuyez sur **STOP** pour arrêter l'enregistrement, la touche **RECORD** se met à clignoter quelques instant pendant l'écriture des données enregistrées.

REMARQUE

Ne mettez jamais le Pocketstudio 5 hors tension pendant que la touche **RECORD** clignote après un enregistrement. Vous risqueriez d'endommager vos données et pourriez perdre non seulement le fragment que vous venez d'enregistrer, mais aussi l'ensemble du morceau.

ASTUCE

Il est aussi possible de «passer» en enregistrement en cours de lecture pour peu qu'au moins un des témoins **REC READY** clignote. Pendant une lecture (touche **PLAY** allumée), appuyez simplement sur **RECORD** (qui s'allume) : l'enregistrement commence instantanément sur la(les) piste(s) dont le(s) témoins(s) **REC READY** clignote(nt).

La «sortie» d'enregistrement se fait alors simplement en appuyant sur la touche **PLAY** (qui poursuit la lecture).

Avance et retour rapide Les touches d'avance (**F FWD**) et de retour rapide (**REW**) permettent de vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière au sein du morceau d'une manière très semblable à ce qui se passe sur un magnétophone. Notez toutefois les points suivants :

- Le fait de maintenir une de ces touches enfoncées que ce soit à l'arrêt ou en lecture (mais pas en enregistrement) fait défiler le morceau vers l'avant ou l'arrière (selon le sens choisi), mais sans lecture du son (sorties mutées). La position temporelle défile en haut et à droite de l'écran par défaut. Quand vous relâchez la touche, le défilement se poursuit (jusqu'à la fin ou au début du morceau selon le cas). Appuyez sur **STOP** pour arrêter le défilement ou sur **PLAY** pour lancer la lecture à partir de la position en cours.
- Une pression brève sur une de ces touche, que ce soit à l'arrêt ou en lecture (mais pas en enregistrement), vous amènera à la position repérée (mark) précédente ou suivante (incluant les points IN et OUT). Si aucun repère n'a été défini avant la position de lecture en cours, celle-ci sera ramenée au début (**REW**) du morceau. Voir ci-après pour la mise en place et l'utilisation des repères (marks).

retour à zéro (RTZ) Le maintien de la touche **STOP** enfoncée et l'appui sur la touche **REW** provoquent le retour à zéro de la position de lecture.

Dernier début d'enregistrement (LRP) Le maintien de la touche **STOP** enfoncée et l'appui sur la touche **F FWD** provoque le retour au point correspondant au dernier départ d'enregistrement («LRP» = «Last Recording Position»).

Patches et routages au sein du Pocketstudio 5

Le monde du multipiste présente quelques concepts importants qui se résument presque tous, en fait, à définir la manière dont les signaux atteignent leur destination.

Dans un gros studio d'enregistrement, les signaux transitent parfois encore par des *patches* (c'est-à-dire qu'ils sont affectés physiquement à leur destination par de petits câbles branchés dans des boîtiers comportant de nombreux connecteurs et ressemblant à d'anciens centraux téléphoniques). Même quand on est en présence d'un système moderne et intégré comme le Pocketstudio 5 qui ne comporte pas physiquement de «patchbay», le terme de «patch» continue à être utilisé et reste pertinent pour décrire l'affectation des signaux audio au sein du système.

Dans le cas du Pocketstudio 5 vous disposez de quatre pistes d'enregistrement mais de seulement deux entrées. Vous devez donc disposer d'une solution pour *router* ou *affecter* («patcher») les signaux des deux entrées vers les pistes dans lesquelles vous voulez les enregistrer.

Routage d'une source vers une piste

Pour affecter une des deux entrées vers une piste, maintenez enfoncée la touche correspondante : **GUI-TAR IN** ou **MIC IN**.

Les boutons **REC READY** affectées à cette entrée clignotent rapidement pendant que vous maintenez la touche enfoncée (un clignotement lent signifie que la piste concernée est «armée», en attente d'enregistrement).

Initialement, les pistes 1 et 2 sont affectée à l'entrée guitare et les pistes 3 et 4 à l'entrée micro (comme les processeurs d'effets guitare et micro sortent en stéréo, il est logique d'envisager par défaut d'enregistrer plus d'une piste à la fois).

Appuyez sur le bouton de la piste dont vous voulez désaffecter la source (témoin éteint).

Notez que les pistes sont par défaut affectées par paires ce qui fait que l'appui sur le bouton **REC READY**

Reports de pistes (bouncing)

Le Pocketstudio 5 permet le report de pistes ou *track bouncing* (affectation du signal de deux ou plusieurs pistes comme source pour une ou plusieurs pistes).

d'une paire inutilisée fait clignoter les deux témoins de la paire. Pour n'enregistrer qu'une piste, réappuyez sur un des boutons de la paire.

Vous remarquerez que vous pouvez affecter une même source à plusieurs pistes simultanément, mais que vous ne pouvez pas affecter les deux entrées à une même piste. Vous ne pouvez pas non plus affecter une entrée aux quatre pistes à la fois.

Si vous n'avez sélectionné qu'une entrée ligne sur l'entrée micro et sur l'entrée guitare pour enregistrer les canaux droit et gauche d'un instrument stéréo, vous pouvez les affecter aux paires 1+2 et 3+4 (et non aux paires 1+3 ou 1+4 ou 2+3, etc.). Notez que ces pistes sont deux pistes mono et non une véritable paire stéréo. Tous les effets en entrée doivent être désactivés pour ne pas utiliser un effet différent sur les deux pistes.

Reportez-vous au chapitre «Reports de pistes (bouncing)», p. 32 du manuel de référence pour plus de détails à ce sujet.

Routage de la réduction

Lors du mixage (réduction) d'un enregistrement multipiste, les quatre pistes, ainsi que les sorties stéréo du générateur de son interne sont routées vers les sorties stéréo et les quatre pistes peuvent également utiliser l'unité de réverbération incorporée.

Repères (Marks)

La touche «**MARK**» à gauche des touches de transport permet de mettre en place et d'annuler les repères (marks) permettant des accès rapides dans le morceau.

Punch-in

Une des fonctions les plus utiles sur un appareil du type Pocketstudio 5 est la possibilité d'effectuer des *punch-in*. Vous pouvez grâce à elle ne corriger

Édition des données

Vous pouvez copier et coller et également supprimer des données audio au sein de vos morceaux (Songs). Le générateur de son MIDI peut utiliser ses propres effets de réverbération et de chorus, qui ne peuvent par contre pas être utilisés par les pistes audio.

res spéciaux IN et OUT. Voir «Repères (Marks)», p. 29 du manuel de référence pour plus de détails sur cette fonction.

Vous pouvez mettre en place 8 repères plus les repè-

qu'une petite partie de l'enregistrement sans avoir à tout recommencer.

Voir «Punch-in», p. 31 du manuel de référence pour plus de détails à ce sujet.

Voir «Édition des données», p. 40 du manuel de référence pour plus de détails.

Ce chapitre ne prétend pas expliquer toutes les fonctions accessibles avec le Pocketstudio 5. Il se contente de guider vos premiers pas dans la réalisation d'un enregistrement.

Avant de commencer

Installez-vous dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé pendant l'enregistrement.

Nous admettons que vous utilisez le micro-casque fourni avec l'appareil. Branchez son connecteur

Création d'un nouveau song

Le Pocketstudio 5 est livré avec un Song déjà enregistré sur sa carte, mais vous préférerez probablement en créer un personnalisé. Procédez comme suit :

1 Dans l'écran par défaut qui apparaît après la mise sous tension, appuyez sur MENU.

þ	С	Α	R	D			Т	G						
	Е	Q					Ρ	Α	Т	Т	Е	R	Ν	
	Ρ	Α	Ν				Т	U	Ν	Е	R			
	R	Е	Ų	Е	R	В	S	Y	S	Т	Е	Μ		

2 Le curseur doit être positionné sur CARD. Appuyez sur ENTER.



3 Amenez le curseur sur SONG LOAD, et appuyez à nouveau sur ENTER :

þ	Ν	е	ω		S	O	n	9							
	L	Н	L												
			L	o	a	d	>	>	С	Е	Ν	Т	Е	R]

4 Le curseur étant sur New Song, appuyez sur ENTER. Un astérisque (*) clignote brièvement à droite de l'écran pour indiquer l'accès à la carte et l'écran par défaut réapparaît avec le nouveau morceau SONG2 prêt à être enregistré.

	0	0	:	0	0	:	0	Ø
SONG2								

Nous partons du principe que vous utilisez ici le générateur de son incorporé pour fournir au moins un accompagnement basse-batterie, et que vous vous enregistrez au chant et à la guitare.

rouge (micro) dans le mini-jack (3,5 mm), et le connecteur noir (casque) dans la prise casque.

Montez le niveau du casque 10 à mi-parcours.

 5 Vous pouvez attribuer un autre nom à ce Song. Appuyez sur MENU, et sélectionez le menu CARD (appuyez à nouveau sur ENTER). Amenez le curseur sur SONG EDIT à l'aide des touches fléchées et appuyez sur ENTER.

♦ S O N G NAME SONG DELETE UNDO REDO

6 Le curseur étant sur SONG NAME, appuyez encore sur ENTER.



7 Utilisez les touches fléchées et la molette pour saisir un nouveau nom (voir «Saisie des noms, etc.» p. 12) puis appuyez sur ENTER, suivi de MENU. L'écran par défaut affiche désormais le nouveau nom du morceau.



REMARQUE

Si vous reliez votre Pocketstudio 5 à un ordinateur (voir «Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5», p. 23) le dossier du song apparaîtra comme SONGx où x est le numéro initial du song. Toutefois le nom de ce Song sera bien inclus dans le dossier. Reportez-vous au Manuel de référence pour plus de détails à ce sujet.

Paramétrage du rythme

La première chose à faire est de placer le générateur de son en mode «pattern».

1 Dans l'écran par défaut, appuyez sur MENU puis accédez au menu 5∀5⊺EM.

R	e	С	O	r	d	:	Т	r	a	С	k	i	n	g	
Т	g	Μ	o	d	e	þ	Ρ	a	t	t	e	r	n		
Т	e	m	P	o		:									
Т	i	m	е			:	Α	В	S						Ŧ

2 Utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur sur TaMade, et tournez la molette pour choisir l'option PATTERN.

ASTUCE

Quand vous êtes dans le menu SYSTEM vous pouvez aussi choisir de compter les durées en mesures et en temps (bars/beats) au lieu des minutes et secondes. Réglez pour cela le paramètre Time sur Bars / Beat. (voir «Affichage des durées» p. 28 du manuel de référence). **Sélection du pattern** Dans l'écran par défaut, appuyez sur **MENU** puis accédez au menu PAT-TERN.

Ct9ry♦Rock1 Style:60sHrock Tempo:J=100 Arn9e:Preset I▼

Choisissez une catégorie et un style d'accompagnement.

Vous pouvez aussi modifier ici la structure du Song, organiser les breaks, l'intro, les couplets etc. dans l'ordre qui vous convient, ainsi que l'enchaînement des accords, et les niveaux ou le panoramique des instruments.

Reportez-vous au chapitre du manuel de référence consacré aux patterns («Les patterns du Pocketstudio 5», p. 12) pour plus de détails sur la manière d'effectuer ces opérations.

Lancez la lecture en appuyant sur PLAY.

Montez les faders **TG** et **MASTER** à leur position nominale de manière à ce que les bargraphes bougent un peu et réglez le volume du casque à l'aide du bouton dédié (10). Ne réglez pas le niveau d'écoute au casque par les faders **TG** et **MASTER**.

Ajout d'une rythmique de guitare

Vérifiez d'abord que votre guitare est accordée. Le Pocketstudio 5 dispose très utilement à cet effet d'un accordeur incorporé.

1 Branchez la guitare sur le Pocketstudio 5.

Vérifiez que le sélecteur situé à la partie droite du Pocketstudio 5 (13) est en position GUITAR. Branchez ensuite votre guitare sur le jack GUITAR/LINE du Pocketstudio 5.

REMARQUE

Ne branchez en AUCUN CAS la sortie haut-parleur de votre ampli guitare sur le Pocketstudio 5 sous peine d'endommager sérieusement aussi bien le Pocketstudio 5 que l'ampli. Votre ampli peut par contre disposer d'une sortie LINE OUT que vous pouvez alors utiliser mais en veillant bien à mettre le sélecteur du Pocketstudio 5 en position LINE et non GUITAR (même si l'instrument sur lequel vous jouez est bien une guitare !).

2 Affectez l'entrée GUITAR IN à la piste 1.

Maintenez le bouton INPUT A GUITAR enfoncé et vérifiez que les témoins REC READY des pistes 1 et 2 clignotent rapidement (vous allez enregistrer sur les pistes 1 et 2 en stéréo).

3 Réglez les niveaux. Vérifiez que le volume du micro et le correcteur de tonalité de la guitare sont dans la position que vous avez choisie.

REMARQUE

Si votre guitare dispose de micros particulièrement puissants, le témoin **OL** situé à côté du bouton **INPUT A** peut s'allumer dans les passages les plus forts. Cela signale une saturation de l'étage d'entrée du Pocketstudio 5, et vous devez alors réduire le gain à l'aide du bouton **GUITAR/LINE**.

Vérifiez que le Pocketstudio 5 affiche bien l'écran par défaut («L'écran par défaut», p. 10). Vous devez, en principe, déjà avoir réglé le fader MASTER.

REMARQUE

L'action sur le fader de la piste 1, ici, n'affecte pas le niveau du signal enregistré : il règle seulement le niveau relatif de la piste 1 au casque (ou en LINE OUT).

Accordage de la guitare

1 Accordez la guitare. Il est important d'être accordé avec les instruments du Pocketstudio 5 qui vont vous accompagner !

> Dans l'écran par défaut, appuyez sur MENU. Accédez au menu TUNER à l'aide des touches fléchées et appuyez sur ENTER/YES.



- 2 La ligne du haut affiche le diapason de référence (la fréquence du *la* situé en-dessous du *do* du milieu d'un piano). Laissez-le à 4 4 © si vous voulez jouer avec le générateur de son du Pocketstudio 5. Si vous enregistrez avec un instrument qui ne suit pas ce standard, vous pouvez éventuellement l'accorder avec.
- **3** Jouez les cordes isolément sur la guitare. Le Pocketstudio 5 détecte la note la plus proche de celle jouée et l'affiche (en notations anglosaxonnes) ainsi qu'une représentation graphique du désaccordage par rapport à la hauteur idéale, vers le bas ou vers le haut.

Ajout d'un effet guitare

1 Appuyez sur la touche EFFECTS pour appeler un écran semblable à celui-ci :

```
FX1 ∶TraDist
Ctgry ∳EGTR
Param ∶83
Bank ∶Preset ▼
```

- 2 Si la ligne du haut affiche $F \times 2$ et non $F \times 1$, appuyez sur EFFECTS pour le modifier.
- **3** Utilisez les touches fléchées pour accéder au choix du programme et sélectionnez un effet guitare (la liste complète des programmes se trouve dans le manuel de référence).

Quatre catégories sont disponibles pour l'effet A : guitare électrique (EGTR), guitare acoustique (AGTR), basse (BASS) et autres Réglez le niveau d'entrée guitare 6 de manière à ce que, quand vous jouez, le bargraphe (INPUT A) arrive en haut de la ligne du bas de l'écran.

L'écran ci-dessous montre une corde de *mi* (E) légèrement trop haute.

Dans ce cas vous devez descendre légèrement la note (détendre la corde) jusqu'à ce que la case centrale soit seule remplie quand vous jouez la corde à vide.

4 Répétez l'opération pour les autres.

REMARQUE

Si vous ne voyez rien à l'écran quand vous jouez les cordes à vide, vérifiez que (i) la guitare est bien branchée sur l'entrée **GUITAR/LINE**, (ii) le micro guitare est activé et le volume pas au minimum, et (iii) que le bouton **GUITAR/LINE LEVEL** (5) est correctement réglé.

Si la hauteur de la corde se trouve à mi-chemin entre deux notes, par exemple entre mi (E) et mi bémol (Eb), les deux noms s'affichent en alternance sur la deuxième ligne de l'écran.

5 Sortez de la fonction d'accordage en appuyant sur EXIT.

effets (ELSE)¹. Choisissez la catégorie appropriée avec la molette.

- 4 Chaque programme dispose d'un paramètre (Param) ajustable. La manière dont le son est affecté par ce paramètre dépend de l'effet sélectionné.
- 5 En plus de la bank preset (Preset) vous pouvez aussi appeler vos propres réglages sauvegardés dans une bank utilisateur (User). Le paramètre Bank permet de passer de l'une à l'autre.
 - 1. Actuellement, la seule option «else» disponible est un réglage «thru» (bypass). Cela pourra être modifié dans de futures évolutions du logiciel système du Pocketstudio 5.

6 Réglez les niveaux d'entrée et de sortie (In Lev et Out Lev) de l'effet (de 0 à 127).

Ι	n		L	e	V	:	1	0	0	
0	u	t.	L	e	v	:	1	0	0	
S	ω	i	t	С	h	:	О	n		
W	r	i	t	e		:				

- 7 Activez l'effet (option Switch, choix on ou off, et vérifiez cette activation).
- 8 La dernière ligne vous permet de sauvegarder vos paramètres dans une mémoire utilisateur à laquelle vous pouvez attribuer un

Ajout d'une égalisation

 Appuyez sur la touche MENU pour accéder à l'écran par défaut, puis utilisez les touches fléchées et la touche ENTER pour accéder au menu E Q.

F	u	n	С				:	Е	Q				0	
S	o	u	r	С	e		þ	Т	R	1				
L	o	W	G	a	i	n	:			0	d	В		
L	o	ω	F	r	e	۹	:	1	0	0	Н	Z		Ŧ

Vous pouvez appliquer l'égalisation soit aux pistes enregistrées soit aux entrées. Dans cet exemple, nous choisissons naturellement l'entréer guitare (**A**).

ASTUCE

Certains préfèreront enregistrer sans égalisation et l'appliquer ensuite au moment du mixage. C'est une question de choix personnel.

2 Déplacez le curseur sur la deuxième ligne à l'écran et tournez la molette jusqu'à ce que le champ Source affiche InputA.

Sauvegarde du Song

Vous pouvez vous demander pourquoi il est nécessaire d'effectuer une sauvegarde à ce stade : vous n'avez, en effet, toujours rien enregistré !

Mais il peut être intéressant de mémoriser tous les réglages de générateur de son, d'effets ou d'égalisation que vous venez de réaliser pour les réutiliser ultérieurement. Il serait dommage de devoir tout reprendre si vous veniez à éteindre votre Pocketstudio 5 par mégarde. Pour procéder à la sauvegarde :

1 Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le menu CARD.

nom pour faciliter des recherches ultérieures. Reportez-vous au manuel de référence pour plus de détails.

REMARQUE

Si vous maintenez le bouton **EFFECTS** enfoncé plus de deux secondes, vous alternez entre les états allumé et éteint de ce bouton. Quand il est éteint, les deux effets (FX1 et FX2) sont désactivés, même si l'option Switch est en position on pour l'un ou l'autre des effets. Le statut du bouton **EFFECTS** n'affecte pas, par contre, le troisième effet (réverb.) dédié au générateur de son interne (Voir «Mixage», p. 20).

- Pour le réglage des graves, déplacez le curseur sur la troisième ligne et modifiez le gain de -12dB (coupure maximum) à 12dB (renforcement maximum) par pas d'un dB, puis passez à la quatrième ligne pour choisir la bande d'égalisation (de 32Hz à 1.6kHz en 31 étapes).
- 4 Pour le réglage des aigus accédez à la cinquième ligne pour modifier leur gain (de -12dB (coupure maximum) à 12dB (renforcement maximum) par pas d'un dB, puis passez à la sixième ligne pour choisir la bande d'égalisation (de 1.7kHz à 18kHz en 31 étapes).

REMARQUE

Si vous ajoutez beaucoup de gain par l'égalisation des graves et/ou des aigus, l'entrée peut ser retrouver sature. Si un témoin **REC READY** clignote ou reste allumé, vous pouvez utiliser les LED-mètres pour vérifier et réduire le niveau de la piste correspondante.

2 Sélectionnez l'option SONG SAUE et appuyez sur ENTER :

```
Save Current?
Sure?>>[ENTER]
```

L'écran affiche un message de confirmation :

```
Song Save
Are you sure ?
Sure?>>[ENTER]
```

3 Appuyez sur ENTER pour sauvegarder votre configuration avant de commencer à enregistrer.

REMARQUE

Les donnés audio sont sauvegardées à chaque fois que vous arrêtez un enregistrement (indiqué par le clignotement de la touche **RECORD** ainsi que d'un astérisque

Réalisation de l'enregistrement

Nous pouvons enfin commencer à enregistrer !

- Répétez votre morceau : appuyez sur la touche REW ◄◄ pour revenir au début, puis sur PLAY ► pour lancer l'accompagnement. Jouez votre partie. Effectuez les éventuels réglages de tempo ou de niveaux des pistes d'accompagnement.
- Commencez l'enregistrement. Revenez au début du morceau (◄◄) et appuyez sur la touche REC READY de la piste 1 (elle se met à clignoter). Maintenez la touche RECORD (●) enfoncée et appuyez sur PLAY (►). Le témoin de la touche REC READY s'allume en fixe. Enregistrez-vous. Appuyez ensuite sur STOP

Ajout du chant

Passons au chant. Si cela n'a pas déjà été fait, branchez la prise micro (rouge) du microcasque dans le connecteur micro (9) et mettez le sélecteur mic/line (14) en position BUILT IN (cette position correspond aussi bien au micro incorporé qu'à tout autre micro branché sur le mini-jack). Utilisez par contre la position MIC pour un micro dynamique qui serait branché sur le jack 6,35.

ASTUCE

Vous pouvez utiliser le micro incorporé 2 avec la position **BUILT IN** mais la qualité sonore ne sera pas aussi bonne que si vous utilisez le micro du combiné microcasque. Vous pouvez aussi utiliser votre propre micro, mais pour cet exemple, celui du casque constituera probablement la solution la plus simple.

Débranchez votre guitare et ramenez le niveau INPUT A au minimum pour ne pas enregistrer de bruits parasites pendant l'enregistrement du chant.

2 Affectez le micro à la piste 3. Maintenez la touche INPUT B MIC enfoncée et appuyez sur la touche REC READY de la piste 4 pour la à l'écran). Mais cette sauvegarde ne concerne **pas** les paramètres d'égalisation, d'effets ou du générateur de son dont nous venons de parler.

Vous devez donc utiliser indépendamment et à intervalles réguliers la procédure de sauvegarde de Song décrite ci-dessus pour être sûr qu'aucune de vos modifications de paramètres ne risque d'être perdue.

quand vous avez terminé et ne faites rien tant que RECORD n'a pas fini de clignoter.

Répétez la procédure autant de fois que vous le désirez — à la différence d'un enregistreur à bande, le retour au début de l'enregistrement ne prend pas de temps. Ne recherchez pas la perfection, mais vérifiez quand même que vous disposez de tous les accords et qu'ils sont à peu près en place.

REMARQUE

Éteignez le témoin **REC READY** pour passer à l'écoute de l'enregistrement, et réactivez-le quand vous voulez ré-enregistrer. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous passerez à l'enregistrement de la piste suivante sous peine d'effacer ce que vous avez déjà fait.

désactiver (le témoin REC READY de la piste 3 doit rester le seul à clignoter rapidement.

Parlez dans le micro et réglez son niveau à l'aide du bouton (8). Utilisez les témoins INPUT B et TRACK 3 pour ajuster le niveau d'entrée.

- 3 Affectez un effet vocal au signal du micro à l'aide de la touche EFFECTS de la même manière que vous l'avez fait précédemment poru la guitare («Ajout d'un effet guitare», p. 17). Souvenez-vous qu'il s'agit ici de l'entrée B, et non de l'entrée A. La liste des effets disponibles pour cette entrée est différente (ce qui est bien, car il est peut probable que vous ayez besoin d'un son d'ampli guitare sur votre voix).
- 4 Réglez l'égalisation de la voix comme vous l'avez fait précédemment pour la guitare.
- 5 Relancez la lecture du morceau depuis le début et réglez les niveau des guitares enregistrées en pistes 1 et 2.

6 Revenez au début et enregistrez le chant. Si tout n'est pas parfait à la première prise, vous pourrez peut-être n'en réenregistrer

qu'une partie grâce à la fonction «Punch-in» (voir p. 14 pour plus de détails sur cette fonction).

Ajout d'un solo de guitare

Quand vous avez enregistré le chant, vous pouvez passer à l'enregistrement du solo de guitare.

Il ne nous reste de libre que la piste 4, nous allons l'utiliser pour cette guitare.

Pour commencer, ramenez au minimum le volume d'entrée du micro et désactivez l'affectation de l'entrée **B** à la piste 3 (appuyez sur **INPUT B** et sur le bouton **REC READY** de la piste **3**).

- 1 Affectez l'entrée guitare (A) à la piste 4 (maintenez la touche INPUT A enfoncée et vérifiez que la touche REC READY 4 est la seule des touches REC READY à clignoter rapidement.
- 2 Réglez le niveau d'entrée et le volume de votre guitare. Ajoutez éventuellement un effet (voir «Ajout d'un effet guitare», p. 17).

Mixage/réduction

L'étape finale dans la création d'un morceau est le mixage ou réduction stéréo.

- **1** Débranchez la guitare et le micro et mettez les volumes d'entrée au minimum.
- 2 Par défaut, l'image stéréo est répartie comme suit : pistes 1 et 3 complètement à gauche et pistes 2 et 4 complètement à droite. Il est assez habituel de prévoir que le chant ou un instrument solo soient affectés au centre ; par contre les pistes de rythmique guitare (1 et 2) resteront probablement telles quelles.

Dans l'écran par défaut, sélectionnez le menu PAN :

F	u	n	С			Þ	Ρ	Α	Ν		۵	0	
	Т	r C	1	Т	r C	2		Т	r C	3	Т	r C	4

3 Déplacez le curseur sur la ligne inférieure et sélectionnez la piste 3 (Tr3). Utilisez la molette pour ramener cette piste (de chant) au centre (les valeurs possibles vont de

.

- **3** Modifiez l'égalisation si nécessaire (voir «Ajout d'une égalisation», p. 18).
- 4 Appuyez sur PLAY pour reprendre la lecture du morceau du début et utilisez les faders des pistes pour effectuer une balance des enregistrements précédents (guitare rythmique sur les pistes 1 et 2 et chant sur la piste 3).
- 5 Jouez votre solo par dessus les enregistrements précédents.

ASTUCE

Les musiciens utilisent volontiers les repères («Repères» (Marks) p. 14) et/ou la fonction punch-in pour l'enregistrement de pistes supplémentaires du type «solo guitare».

Pour poursuivre en ajoutant encore de nouvelles prises, vous pouvez utiliser la fonction de report de pistes («Reports de pistes (bouncing)», p. 14 de ce manuel ou p. 32 du Manuel de référence).

L 6 3 — complètement à gauche, à C (centre) et R 6 3 — complètement à droite. Vous pouvez mettre le morceau en lecture pendant que vous effectuez le réglage pour choisir la meilleure position.

Faites de même pour la piste 4 (et/ou les pistes 1 et 2, si vous le désirez) pour obtenir une bonne répartition entre elles et les instruments du générateur de son.

ASTUCE

Vous pouvez aussi régler le panoramique des pistes du générateur de son si nécessaire. Voir le chapitre sur les Patterns pour plus de détails à ce sujet.

Si vous voulez reconsidérer l'égalisation des pistes enregistrées, faites-le maintenant.
 Dans le menu PAN déplacez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur ◄.

Sélectionnez TR1 à TR4 pour les pistes enregistrées ou TG_L à TG_R pour les deux sorties du générateur de son. Suivez la procédure décrite dans «Ajout d'une égalisation», p. 18 pour le reste des manipulations. 5 Ajoutez alors l'effet de réverbération. Dans l'écran E Q appuyez sur ◄ pour passer à l'écran REU :

F	u	n	c				þ	R	Е	Ų		0	
S	e	n	d	Т	r	1	:		1	0	0		
S	e	n	d	Т	r	2	:		1	0	0		
S	e	n	d	Т	r	3	:		1	0	0		Ŧ

Celui-ci vous permet de régler les niveau de départ *send level* vers l'effet de réverb, pour les deux entrées et les quatre pistes enregistrées. Vous pouvez également régler le niveau général (SendMst).

Les valeurs vont de 0 à 127. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la ligne voulue, puis la molette pour modifier le niveau.

REMARQUE

Les instruments du générateur de son utilisent une réverb différente et complètement indépendante de celle-ci.

Vous pouvez également régler le niveau de retour *return level* de la réverb dans le mix stéréo (RtrnLev).

6 Quatre paramètres sont par ailleurs accessibles pour vous permettre d'adapter cette réverbération à vos besoins :

T i m ∈ (temps de réverbération) : c'est le temps nécessaire à l'atténuation totale de l'effet. Un temps plus long simule un espace plus grand (une cathédrale est plus réverbérante qu'une petite pièce). Les valeurs accessibles vont de 0,1 s. à 5 s.

HiCut (coupure des aigus): correspond à la proportion d'aigus participant à la réverbération. Une pièce vide offre plus de réflexions qu'une pièce meublée qui atténue les sons, principalement dans les aigus. Ici, plus la valeur est basse et plus la réverbération est claire. Les valeurs vont de 1 à 100.

Densitu (densité) : correspond à la complexité du son réverbéré. Un espace avec de grands murs plats produit un son moins «dense» qu'un espace irrégulier et anguleux (retour à l'exemple de la cathédrale). Valeurs de -80 à 80.

7 Quand vous avez obtenu le son voulu, appuyez sur la touche MP3 (elle se met à clignoter en rouge pour signaler son passage en mode d'enregistrement).

þ	S	Т	М	Ι	Х										
			L	o	a	d	>	>	С	Ε	Ν	т	Ε	R]

 8 Utilisez la molette pour choisir un nouveau fichier MP3 (5 T M I X) ou un fichier MP3 que vous voulez remplacer, et appuyez sur ENTER. La touche MP3 passe en allumage fixe (rouge) et le Pocketstudio 5 retourne à l'écran par défaut.

Appuyez sur PLAY puis RECORD, et utilisez les faders pour régler, si nécessaire les niveaux pendant le déroulement de l'enregistrement. Ces changements de niveaux seront enregistrés dans le fichier MP3 de la réduction stéréo.

9 Appuyez sur STOP. La touche RECORD clignote pendant l'écriture sur la carte, puis la touche MP3 clignote et passe au vert.

ASTUCE

Vous n'avez pas obligatoirement à commencer votre enregistrement au début du morceau : vous pouvez lancer la lecture et appuyer à tout moment sur RECORD «à la volée», pour éviter, par exemple, d'enregistrer des mesures de décompte.

10 Pour la relecture du fichier MP3 de mix, quand la touche MP3 est allumée en vert, il suffit d'utiliser les touches de transport qui sont alors affectées à la lecture MP3 et non plus à celle de l'enregistrement multipiste.

Pour plus de détails sur le mixage et les fonctions MP3 du Pocketstudio 5, reportez-vous au *Manuel de référence*.

Transfert vers l'ordinateur

Vous souhaitez naturellement pouvoir échanger vos morceaux avec d'autres musiciens, et la meilleure manière consiste à utiliser un ordinateur.

Reportez-vous au chapitre «Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5», p. 23 pour plus de détails sur la connexion et les transferts de fichiers entre le Pocketstudio 5 et un ordinateur.

Quand votre fichier MP3 aura été transféré sur l'ordinateur, vous pourrez indifféremment l'envoyer vers tout lecteur numérique audio acceptant les fichiers MP3 au format 128 kbps / 44,1 kHz ou le placer sur un site internet pour permettre sa lecture par le monde entier !

6 – Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5

En reliant le Pocketstudio 5 à un ordinateur, vous pouvez transférer de l'un à l'autre les données suivantes :

- des données de Song (audio, paramètres d'effets, accompagnements MIDI, etc.)
- des fichiers MP3 stéréo : les fichiers que vous avez mixés sur le Pocketstudio 5 ou des fichiers MP3 d'autres sources.
- des fichiers MIDI file standard, que vous pouvez utiliser en accompagnement de type karaoké.
- d'autres fichiers d'accompagnement MIDI disponibles aussi bien sur le site internet TASCAM que sur d'autres sources.

Notez aussi que si vous voulez utiliser une nouvelle carte CF sur le Pocketstudio 5, vous devrez préalablement la formater (voir «Avant d'utiliser une nouvelle carte», p. 24).

L'ordinateur doit disposer d'au moins un port USB libre pour brancher le Pocketstudio 5.

REMARQUE

La majorité des ordinateurs modernes sont équipés de ports USB compatibles avec l'interface USB dont est équipée le Pocketstudio 5. Quelques ordinateurs plus anciens peuvent toutefois disposer d'anciennes version du gestionnaire USB (host controllers) non compatibles avec le Pocketstudio 5.

Le Pocketstudio 5 peut être utilisé avec les environnements système suivants :

- Microsoft Windows 98 SE (2e Edition)¹
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 (Workstation et Professional)
- Microsoft Windows XP (Home et Professional)
- Mac OS 9.x

Le Pocketstudio 5 *ne peut pas* être utilisé avec les systèmes Microsoft Windows 95, Windows 98 (première édition), ou Windows NT (toutes versions).

Il n'est pas encore compatible avec Mac OS X.

1. Pour utiliser le Pocketstudio 5 avec Windows 98SE, un pilote (driver) est nécessaire, qui est fourni sur le CD-ROM livré avec l'appareil.

Gestion des Songs

L'ensemble des opérations de gestion et d'édition des Songs se fait dans le menu $\mathbb{C} \, \mathbb{A} \, \mathbb{R} \, \mathbb{D}$.

Attribution d'un nom Pour donner un nom au Song chargé en mémoire interne, accédez au menu CARD depuis l'écran par défaut, sélectionnez l'option SONG EDIT et appuyez sur ENTER.

ļ	• S	0	Ν	G	ŀ	4	Α	М	Е		
	S	0	Ν	G	Ľ	>	Е	L	Е	Т	Е
	U	Ν	D	0							
	R	Ε	D	0							

Déplacez alors le curseur sur Song Name et appuyez sur **ENTER** pour modifier le nom en mémoire.

9	5	О	n	g	Ν	ā	m	e							
ŀ	ł	a	m	e		:	К	o	t.	o	J	a	Z	Z	

Choisissez un nouveau nom («Saisie des noms, etc.», p. 12).

REMARQUE

Cette opération ne modifie pas le nom du dossier contenant le Song sur la carte mais simplement celui du fichier «vide» situé dans ce dossier. Voir le manuel de référence pour plus de détails à ce sujet.

Veillez à n'utiliser que des lettres, des chiffres ou des tirets dans ces noms, sous peine de rencontrer des difficultés dans la lecture de la carte sur l'ordinateur.

Suppression d'un Song sur la carte Accédez pour cela au menu CARD, déplacez le curseur sur Song Deleteet appuyez sur ENTER :

	S	0	Ν	G	N	Α	М	Е				
þ	S	0	Ν	G	D	Ε	L	Е	Т	Е		
	U	Ν	D	0								
	R	Ε	D	0								Ŧ

Déplacez le curseur sur le Song à supprimer et appuyez sur **ENTER**. Ce Song (ses pistes, paramètres et données de mix) est effacé de la carte.

```
♥KotoRock
RedGrass
Sure?>>[ENTER]
```

6 – Gestion des Songs et des données sur le Pocketstudio 5

REMARQUE

Aucune annulation n'est possible. Vérifiez donc, avant d'effectuer un effacement, que toutes les données con-

Utilisation des cartes CF

La carte de 32 Mo livrée avec le Pocketstudio 5 autorise 10 minutes d'enregistrement sur 4 pistes (incluant la production du mix stéréo pour ces pistes).

Bien qu'il soit facile de copier simplement et rapidement les données d'une carte sur ordinateur par la connexion USB (et de réutiliser ainsi la même carte à

Avant d'utiliser une nouvelle carte

Avant d'utiliser une nouvelle carte CF sur le Pocketstudio 5, vous devez la formater.

REMARQUE

Le formatage d'une carte sur le Pocketstudio 5 ne se résume pas à une initialisation au bon format, mais crée également sur cette carte les divers dossiers décrits dans le chapitre «Fichiers Pocketstudio», de la page 26. C'est pourquoi il est important que le formatage se fasse sur le Pocketstudio 5 lui-même et non sur un ordinateur.

Pour formater une carte :

- 1 Retirez la carte en place dans le Pocketstudio 5 et remplacez-la par la nouvelle carte à formater. L'appareil va afficher un certain nombre de message lors de l'insertion (puisqu'elle ne comporte encore aucune donnée) mais vous n'avez pas à en tenir compte.
- 2 Dans l'écran par défaut, sélectionnez CARD, et amenez le curseur sur l'option Card FORMAT. Appuyez sur ENTER.

Card Format

3 Appuyez sur ENTER/YES pour accéder à un nouvel écran comportant une demande de confirmation :

Sure?>>[ENTER]

С	a	r	d		F	Ο	r	m	a	t.				
Α	r	e		Э	o	u		s	u	r	e		?	
	S	u	r	e	?	>	>	С	Е	Ν	Т	Е	R]

l'infini), vous pouvez aussi souhaiter étendre les possibilités de votre appareil en achetant des cartes de plus grande capacité. Vous pouvez en effet utiliser, sur le Pocketstudio 5, des cartes CF allant jusqu'à 128 Mo.

Notez qu'il n'est pas encore possible d'utiliser les disques durs existants au format CF.

4 Appuyez à nouveau sur ENTER/YES pour formater la carte.

N'appuyez plus sur aucun bouton et ne retirez pas la carte de son logement pendant le formatage (celui-ci ne prend quelques secondes).

- 5 Quand le formatage est terminé, le Pocketstudio 5 vous demande si vous souhaitez créer un nouveau Song sur cette carte. Ce sera sans doute généralement le cas, et vous pouvez alors répondre YES (ENTER). Le nouveau Song est appelé par défaut SONG1.
- 6 Après le retour à l'écran de départ, vous pouvez à nouveau manipuler les boutons de l'appareil ou retirer la carte de son logement.

Appuyez sur EXIT si vous préférez quitter l'opération sans effectuer de formatage.

Quand la carte est formatée, vous devez copier, via un ordinateur doté d'un lecteur CD, au moins le fichier PATTERN.001 présent sur le CD-ROM vers le Pocketstudio 5. Reportez-vous aux chapitres («Branchement du Pocketstudio 5 sur un ordinateur (hors-Windows 98(SE)) p. 25, et «Fichiers Pocketstudio», p. 26 pour plus de détails à ce sujet.

cernées ont bien été préalablement copiées sur l'ordinateur et/ou que vous n'en avez vraiment plus besoin.

Taux de remplissage de la carte

Pour vous faire une idée de la quantité de mémoire restant disponible sur la carte :

1 Dans l'écran par défaut, sélectionnez le menu CARD, déplacez le curseur sur

l'option CARD SPACE et appuyez sur **ENTER :**

С	a	r	d		S	P	a	C	e					
				Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο				
U	s	e	d		:			4		М	В	9	t	e
S	P	a	С	e	:		2	5		Μ	В	Э	t	e

2 Appuyez sur EXIT pour quitter cette page.

Optimisation des données sur carte

Il est possible d'optimiser la gestion des données sur carte par l'intermédiaire du menu CARD. Reportez-

vous au *Manuel de référence* pour plus de détails à ce sujet.

Branchement du Pocketstudio 5 sur un ordinateur (hors-Windows 98(SE))

- 1 Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que vous avez accès à son système.
- 2 Le Pocketstudio 5 étant éteint, et une carte étant en place dans son logement, branchez l'extrémité du câble USB la plus large (A) sur l'ordinateur, et la plus petite (B) dans le Pocketstudio 5.
- 3 Maintenez ENTER/YES enfoncé tout en allumant le Pocketstudio 5. L'écran doit alors afficher : USB MODE. Après quelques instant, le contenu de la carte apparaît comme

un volume externe (disque) sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les ordinateurs sous Windows (hors Windows 98 SE), le Pocketstudio 5 apparaît généralement comme le premier disque accessible après le disque dur principal et le lecteur CD (généralement E:).

Sur Macintosh, lePocketstudio 5 apparaît simplement comme un volume appelé POCKET_5.

Branchement du Pocketstudio 5 sur un ordinateur (Windows 98(SE))

L'utilisation du Pocketstudio 5 avec Windows 98 SE nécessite l'installation du pilote (driver) livré avec l'appareil.

- 1 Quand le Pocketstudio 5 est branché pour la première fois en mode USB (c'est-à-dire mis sous tension en maintenant le bouton ENTER enfoncé) sur un ordinateur sous Windows 98SE, un message Add New Hardware Wizard (ou son équivalent français) apparaît. Cliquez sur Next.
- 2 Sélectionnez l'option : Search for best driver for your device et cliquez sur Next.
- 3 Le CD-ROM étant présent dans le lecteur, sélectionnez l'option CD-ROM Drive et cliquez sur Next.
- 4 Quand le pilote (driver) est localisé, cliquez sur Next.
- 5 Quand il est copié sur le disque dur de l'ordinateur, cliquez sur Finish. Ce pilote est désormais en place et l'unité apparaît comme un volume externe (disque amovible).

Débranchement du Pocketstudio 5

Windows 98(SE) Sous Windows 98 SE, effectuez un clic droit sur l'icône de disque représentant le Pocketstudio 5 et sélectionnez Eject dans le menu contextuel, *ou* utilisez l'option Eject/Éjecter du menu File/Fichier de l'explorateur Windows.

Si vous êtes en train d'effectuer un gros transfert (non achevé) au moment où vous tentez «d'éjecter» le Pocketstudio 5, vous pouvez avoir à attendre qu'il soit terminé avant que l'éjection ne soit réalisée.

Windows Me/Windows 2000/Windows

XP Sous Windows Me, Windows 2000 et Windows XP, la procédure est légèrement différente :



Dans le cadre des «fonctions systèmes» (généralement situé dans le coin inférieur droit de l'écran), vous devez voir un icône de carte PC surmontée

d'une flèche.

Effectuez un clic gauche sur cet icône pour faire aparaître un menu local :

Stop USB Mass Storage Device - Drive(L:)

Cliquez sur ce menu pour démonter le Pocketstudio 5 du bureau de l'ordinateur. Quand le dialogue vous annonçant que le Pocketstudio 5 peut être déconnecté sans problème apparaît, vous pouvez débrancher le câble USB.

Si, par contre, un message vous met en garde contre le démontage du Pocketstudio 5 sous peine de problèmes variés, ne le débranchez pas. Fermez tous vos programmes et toutes les fenêtres accédant aux fichiers de la carte et reprenez l'opération.

Macintosh Sous système MacOS, glissez simplement l'icône du Pocketstudio 5 sur la corbeille ou tapez command-E (eject). Quand l'icône a disparu du bureau, vous pouvez débrancher le Pocketstudio 5.

Sortie du mode USB (tous systèmes) Éteignez le Pocketstudio 5, attendez quelques secondes et remettez-le sous tension.

Fichiers Pocketstudio

Le Pocketstudio 5 range ses fichiers d'une manière très précise et qui ne doit pas être modifiée. Repor-

tez-vous au *Manuel de référence* pour plus de détails sur cette architecture et ces paramétrages.

Échange de fichiers Pocketstudio 5

Grâce au Pocketstudio 5 et à l'internet, vous avez désormais la possibilité d'échanger vos fichiers avec le monde entier.

Cela ne concerne pas que vos mix finalisés mais aussi vos projets en cours de développement, permettant ainsi la réalisation d'enregistrements avec des musiciens que vous n'avez jamais rencontrés physiquement !

Vous pourriez, par exemple, penser que votre dernière composition prendrait un relief particulier et très positif si elle était accompagnée de percussions latines. Il pourrait ainsi se trouver sur l'internet un autre possesseur de Pocketstudio 5 vivant au Brésil et candidat pour apporter sa contribution à votre création. L'envoi des pistes (et de l'accompagnement MIDI) du Song lui permettrait d'enregistrer sa partie de percussion, puis de vous retourner les fichiers modifiés. Il lui suffit en fait d'un Pocketstudio 5, d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'un logiciel de messagerie.

Pour vous aider à trouver plus facilement ce genre de contacts internationaux, TASCAM a créé une page spécialisée sur son site internet (www.tascam.com) dans laquelle vous pouvez enregistrer vos coordonnées (nom, contact, la région où vous vivez, les instruments dont vous jouez, le type de musique que vous aimez, etc.) et rechercher des musiciens de même sensibilité pour travailler ensemble sur un même projet.

Remarques sur la conservation des données

Effectuez des sauvegardes de vos morceaux aussi souvent qu'il est possible sur votre ordinateur en les copiant sur son disque dur. Vous diminuerez ainsi considérablement les risques de perdre des données importantes (et des heures de travail) par une erreur de manipulation ou une circonstance imprévue.

Il peut également être intéressant de conserver des versions différentes de vos travaux. Vous pourrez ainsi découvrir après coup que l'interprétation d'un instrumentiste présente plus d'intérêt sur un enregistrement que sur un autre, et pourrez même conserver les deux versions en compétition jusqu'à ne prendre la décision qu'au moment du mix final.

Bien que les noms de fichiers utilisés par le Pocketstudio 5 soient limités à huit caractères, vous pouvez les remplacer par des noms plus longs et plus explicites sur votre ordinateur. N'oubliez toutefois pas de les réduire à nouveau à huit caractères avant de les recharger dans le Pocketstudio 5.



POCKETSTUDIO 5

TEAC CORPORATION	
Phone: (0422) 52-5082	3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan
TEAC AMERICA, INC. Phone: (323) 726-0303	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640
TEAC CANADA LTD. Phone: 905-890-8008 Facsimile: 905-890-9888	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada
TEAC MEXICO, S.A. De C.V Phone: 5-851-5500 Campes	sinos No. 184, Colonia Granjes Esmeralda, Delegaacion Iztapalapa CP 09810, Mexico DF
TEAC UK LIMITED Phone: 01923-819699	5 Marlin House, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire. WD1 8TE, U.K.
TEAC DEUTSCHLAND GmbH Phone: 0611-71580	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
TEAC FRANCE S. A. Phone: 01.42.37.01.02	17 Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France
TEAC BELGIUM NV/SA Phone: 0031-162-510210	Oeverkruid 15, NL-4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands
TEAC NEDERLAND BV Phone: 0162-510210	Oeverkruid 15, NL-4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands
TEAC AUSTRALIA PTY.,LTD. A.B.N. 80 005 Phone: (03) 9672-2400 Facsimile: (03)9672-2249	5 408 462 280 William Street, Port Melbourne, Victoria 3000, Australia
TEAC ITALIANA S.p.A. Phone: 02-66010500	Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy

Printed in China MA-0652