TASCAM

Inhalt

Neueste Firmware-Version	1
Verbesserungen und Ergänzungen	1
Version 1.12 (15. August 2022)	1
Version 1.11 (17. Juni 2022)	1
Die Firmware-Version überprüfen	2
Firmware-Aktualisierung	2
Die Aktualisierung vorbereiten	2
Den Firmware-Updater herunterladen	2
Die Verbindung mit dem Computer herstellen	2
Die Firmware aktualisieren	3
Mögliche Probleme während der Firmware-Aktualisierung	5

Neueste Firmware-Version

Die Versionsnummer der neuesten Firmware für den CA-XLR2d lautet:

v1.12 (aktualisiert von v1.11)

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmware-Version. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam (https://tascam.de/downloads/CA-XLR2d).

Verbesserungen und Ergänzungen

Version 1.12 (15. August 2022)

Wenn sich ein Schalter in einer Zwischenstellung befand und die Einstellung nicht eindeutig war, konnte dies dazu führen, dass die Stromversorgung unterbrochen und der Ton nicht mehr ausgegeben wurde. Das Problem wurde behoben.

Version 1.11 (17. Juni 2022)

Bei digitaler Verbindung mit bestimmten Kameramodellen von Canon (EOS R3, EOS R5 C, EOS R7) schaltete sich der Mikrofonadapter beim Betätigen des Schalters **BATTERY POWERED** am Batteriefach manchmal aus. Das Problem wurde behoben.



Die Firmware-Version überprüfen

Um zu überprüfen, welche Firmware-Version auf Ihrem CA-XLR2d installiert ist, gehen Sie vor wie im folgenden Abschnitt "Firmware-Aktualisierung" beschrieben. Wenn Sie

Firmware-Aktualisierung

Anmerkung

Der Updater für den CA-XLR2d kann ein Aktualisierungsprogramm für die Kameraschuh-Adapter enthalten. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie bei Bedarf in den Versionshinweisen. Falls der Blitzschuh-Adapter aktualisiert werden muss, befestigen Sie ihn am CA-XLR2d, bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren.

Die Aktualisierung vorbereiten

- 1. Trennen Sie den CA-XLR2d von der Kamera.
- 2. Entfernen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel.

Den Firmware-Updater herunterladen

- Windows
- 1. Laden Sie die Zip-Datei mit dem Firmware-Updater für Windows von der Tascam-Website herunter (https:// tascam.de/downloads/CA-XLR2d) und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
- 2. Entpacken Sie die Zip-Datei auf den Desktop oder in ein beliebiges Verzeichnis, um die ausführbare Datei (EXE) zu erhalten.

Die Verbindung mit dem Computer herstellen

1. Wenn Sie einen Blitzschuh-Adapter des Typs CA-AK1-C oder CA-AK1-F haben, schließen Sie ihn an das Hauptgerät an, bevor Sie die Firmware aktualisieren.

Bei der Firmware-Aktualisierung des CA-XLR2d selbst wird gleichzeitig auch die Firmware des verbundenen Blitzschuh-Adapters aktualisiert.

Anmerkung

Der Kaltschuh-Adapter CA-AK1-AN hat keine eigenen Firmware. Daher wird bei diesem auch keine Aktualisierung ausgeführt. Wann Sia mahrara Adantar basitzan dia aktualisiart wardan

nicht sofort aktualisieren möchten, brechen Sie den Vorgang

einfach vor Schritt 3 auf Seite 3 (Windows) beziehungsweise

Wenn Sie mehrere Adapter besitzen, die aktualisiert werden müssen, befestigen Sie jeden einzeln am CA-XLR2d, um sie zu aktualisieren.

(Einzelheiten dazu siehe "Die Firmware aktualisieren" auf der nächsten Seite.) Aktualisieren Sie außerdem unbedingt die Firmware des Hauptgeräts, unabhängig vom verwendeten Blitzschuh-Adapter.

WICHTIG (Windows)

Verwenden Sie für Firmware-Aktualisierungen einen Computer mit Windows 10 oder höher.

Mac

Seite 4 (Mac) ab.

Laden Sie die Zip-Datei mit dem Firmware-Updater für macOS von der Tascam-Website herunter (https://tascam. de/downloads/CA-XLR2d) und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.

Anmerkung

Je nach den Einstellungen auf Ihrem Mac entpackt sich die heruntergeladene Datei nicht automatisch. In diesem Fall entpacken Sie die Zip-Datei von Hand, um die ausführbare DMG-Datei zu erhalten.

- 2. Verbinden Sie den CA-XLR2d über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigen 🗅 und 📼 POWER SUPPLY am CA-XLR2d leuchten.

Anmerkung

Der USB-Anschluss des CA-XLR2d ist speziell für die Firmware-Aktualisierung vorgesehen. Die Stromversorgung während der Firmware-Aktualisierung erfolgt über den USB-Anschluss des Computers.



Die Firmware aktualisieren

Windows

1. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei "ca-xlr2d_ firmware.exe", um den Firmware-Updater zu starten.

WICHTIG

Lassen Sie die ausführbare Datei solange auf dem Computer unberührt, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Das folgende Fenster erscheint.

aca-xlr2d_firmware		-		×
Help				
CA-XLR2d F To 1.0	Firmware)0, build	Updater 20		
			0%	
Firmwa	are Upda	te		

2. Klicken Sie auf "Firmware Update".

Die aktuell installierte Firmware-Version erscheint unter "From", die Version der Update-Datei unter "To".

San Firmy	vare Update X
2	Fimware Update
	From: product:CA-XLR2d, version:III ; build:"==
	To: product:CA-XLR2d, version: 🖬 🐃 build: 🐂
	Are you sure?
	OK Cancel

Anmerkung

Wenn Sie versuchen, die Aktualisierung mit einer älteren als der aktuellen Firmware-Version auszuführen, erscheint die folgende Meldung ("Downgrade nicht möglich"). Klicken Sie in diesem Fall auf "OK" und schließen Sie den Firmware-Updater.



3. Klicken Sie auf "OK", um die Firmware-Aktualisierung zu starten.



WICHTIG

Während der Aktualisierung das USB-Kabel nicht abziehen und den Computer nicht ausschalten. Andernfalls könnte die Firmware beschädigt werden, was eine Aktualisierung und den normalen Betrieb unmöglich macht. Wenn zum Zeitpunkt der Firmware-Aktualisierung des Geräts bereits ein Blitzschuh-Adapter CA-AK1-C oder CA-AK1-F angeschlossen ist, wird die Firmware dieses Adapters automatisch aktualisiert.

a-xlr2d_firmware	e	-		Х
Help				
Updati	ing C adaptor to 10100	firmware		
			21%	
	Updating			

Währenddessen blinken die Anzeigen 🗅 und 🖵 POWER SUPPLY abwechselnd.

Anmerkung

Der Kaltschuh-Adapter CA-AK1-AN hat keine eigenen Firmware. Daher entfällt dieser Schritt beim Kaltschuh-Adapter.

Als nächstes wird automatisch die Firmware der Steuerung (CPLD) aktualisiert.



Dabei blinken die Übersteuerungsanzeigen (**OL**) der Eingänge 1/3 und 2 abwechselnd.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Folgendes angezeigt:

dia ca->	dr2d_firmware	-		×
Help				
	Comp Please turn the devi	leted. ce's power on	again.	
			100%	
	Firmware	Update		

4. Schließen Sie den Firmware-Updater und ziehen Sie das USB-Kabel aus dem CA-XLR2d heraus.

Die Aktualisierung dauert insgesamt maximal acht Minuten.



Mac

1. Doppelklicken Sie auf die entpackte DMG-Datei.



2. Doppelklicken Sie auf die unten gezeigte Anwendung, um den Firmware-Updater zu starten.



3. Klicken Sie auf "Firmware Update".



Die aktuell installierte Firmware-Version erscheint unter "From", die Version der Update-Datei unter "To".



Anmerkung

Wenn Sie versuchen, die Aktualisierung mit einer älteren als der aktuellen Firmware-Version auszuführen, erscheint die folgende Meldung ("Downgrade nicht möglich"). Klicken Sie in diesem Fall auf "OK" und schließen Sie den Firmware-Updater.



4. Klicken Sie auf "OK", um die Firmware-Aktualisierung zu starten.



WICHTIG

Während der Aktualisierung das USB-Kabel nicht abziehen und den Computer nicht ausschalten. Andernfalls könnte die Firmware beschädigt werden, was eine Aktualisierung und den normalen Betrieb unmöglich macht.

Wenn zum Zeitpunkt der Firmware-Aktualisierung des Geräts bereits ein Blitzschuh-Adapter CA-AK1-C oder CA-AK1-F angeschlossen ist, wird die Firmware dieses Adapters automatisch aktualisiert.

	ca-xlr2d_firmware	
	Updating C adaptor firmware to 10100	
-		
	Updating	

Währenddessen blinken die Anzeigen 🗅 und 📼 POWER SUPPLY abwechselnd.

Anmerkung

Der Kaltschuh-Adapter CA-AK1-AN hat keine eigenen Firmware. Daher entfällt dieser Schritt beim Kaltschuh-Adapter.

Als nächstes wird automatisch die Firmware der Steuerung (CPLD) aktualisiert.

ca-xlr2d_firmware	
Updating CPLD firmware to 19	
Updating	

Dabei blinken die Übersteuerungsanzeigen (**OL**) der Eingänge 1/3 und 2 abwechselnd.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Folgendes angezeigt:

•••	ca-xlr2d_firmware
	Completed.
Plea	se turn the device's power on again.
	Firmware Update

5. Schließen Sie den Firmware-Updater und ziehen Sie das USB-Kabel aus dem CA-XLR2d heraus.

Die Aktualisierung dauert insgesamt maximal acht Minuten.



Mögliche Probleme während der Firmware-Aktualisierung

- Das USB-Kabel wurde herausgezogen
- Die Stromversorgung wurde unterbrochen

Wenn die Aktualisierung aus einem der oben genannten Gründe fehlschlägt, erscheint eine Meldung ("Aktualisierung fehlgeschlagen. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Support").

aca-xlr2d_firmware	_		×
Help			
Firmware Up Please contact the	date Failed technical sup	oport.	
		17%	
Firmware	Update		
L			

- 1. Schließen Sie in diesem Fall den Firmware-Updater und ziehen Sie das USB-Kabel aus dem CA-XLR2d heraus.
- 2. Stellen Sie die USB-Verbindung zwischen Computer und CA-XLR2d erneut her.
- 3. Führen Sie die Aktualisierung erneut aus (siehe "Die Firmware aktualisieren" auf Seite 3).



CA-XLR2d Versionshinweise bis v1.12



CA-XLR2d Versionshinweise bis v1.12