# **TASCAM**

## **Aktuelle Firmware-Version**

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmware-Version. Diese erhalten Sie mit dem Firmware-Updater, den Sie von der Tascam-Website herunterladen können.

https://tascam.de/downloads/DR-10L+Pro

## Version 2.00 (25. April 2025)

### Neue Merkmale

Der DR-10L Pro beherrscht nun die Timecode-Synchronisation per LTC (Jam Sync). Einzelheiten dazu finden Sie im neuen Kapitel 13 – "Timecode-Synchronisation per LTC" im aktualisierten Benutzerhandbuch (Revision B). Dieses steht Ihnen unter der oben genannten URL zum Download bereit.

### Verbesserungen

Stabilitätsverbesserungen

### Version 1.02 (9. Dezember 2024)

### Verbesserungen

Die fest eingebaute Lithium-Zelle, die für den Erhalt von Datum und Uhrzeit sorgt, hat sich zu schnell entladen. Dieses Problem wurde behoben.

Wenn Datum und Zeit nicht beibehalten werden, aktualisieren Sie zunächst die Firmware. Schalten Sie dann das Gerät vor der nächsten Aufnahme für 2–3 Stunden ein (mit eingelegten Batterien oder über das USB-Netzteil), um den eingebauten Lithium-Akku aufzuladen.

## Version 1.01 (11. Oktober 2023)

### Verbesserungen

- Die Stabilität der Timecode-Synchronisierung mit Atomos-Geräten wurde verbessert.
- Weitere Stabilitätsverbesserungen

### Anmerkung

Wenn Sie die Firmware wie in diesem Dokument beschrieben von v1.00 auf v1.01 aktualisieren, werden auf dem Bildschirm des DR-10L Pro möglicherweise Störungen sichtbar. Die Aktualisierung läuft jedoch normal ab. Folgen Sie den Anweisungen auf des Updaters, ohne das USB-Kabel herauszuziehen.

## Den Firmware-Updater installieren

### Systemvoraussetzungen

Windows

Windows 11 Windows 10, 64 Bit

Hardwareanforderungen: Windows-Computer mit USB-Anschluss (2.0 oder höher)

### macOS

macOS Sonoma (Version 14) macOS Ventura (Version 13) macOS Monterey (Version 12)

Hardwareanforderungen: Mac-Computer mit USB-Anschluss (2.0 oder höher)

### Windows

- 1 Laden Sie den aktuellen Firmware-Updater für Windows von der Tascam-Website (https://tascam.de/downloads/ DR-10L+Pro) herunter. Speichern Sie die Datei auf dem Computer, den Sie mit dem Recorder verwenden wollen.
- 2 Entpacken Sie die heruntergeladene Zip-Datei auf den Desktop oder in ein beliebiges Verzeichnis.
- 3 Doppelklicken Sie in dem Ordner, der beim Entpacken angelegt wurde, auf die Datei "TASCAM\_DR-10L\_Pro\_ Firmware\_Updater\_xxx.exe" (xxx steht für die Versionsnummer), um die Installation zu starten.

### Anmerkung

Wenn Sie eine Zip-Datei öffnen, ohne sie zu entpacken, und im geöffneten Ordner auf die ausführbare Datei (".exe") doppelklicken, startet die Installation nicht. Entpacken Sie die Datei beispielsweise über das Kontextmenü und versuchen Sie es noch einmal.

- 4 Wenn ein Fenster mit einem Sicherheitshinweis oder der Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken Sie auf "Ausführen" beziehungsweise "Ja".
- 5 Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, wählen Sie die Option "Ich nehme die Lizenzvereinbarung an".
- 6 Klicken Sie auf "Weiter".

🙀 Setup -		×
License Agreement Please read the following important information before continuing.		J
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of t agreement before continuing with the installation.	his	
END USER LICENSE AGREEMENT DAORTANY FLASE CARFULY READ THE LICENSE AGREEMENT BEFORE USEN THE SOFTWARE THE REMIT TO USE GOTTWARE IS GRAVING USE TO USE TO USE TO CONTROL THE SOFTWARE SOFTWARE STOR TO THE DESK AGREEMENT, DO NOT INTIAL THE SOFTWARE STOR CONTROL OF THE SOFTWARE STOR	REN THE YOU GREE ARE THE	*
C 1 groupt the agreement		
1 So upt screbt ale shueewerk		
Bott >	G	nal

7 Klicken Sie auf "Installieren".



# TASCAM.

### 8 Klicken Sie auf "Fertig".



Die Installation ist damit abgeschlossen.

### macOS

### Anmerkung

Je nachdem, welche Gatekeeper-Optionen ausgewählt sind, erscheint während der Installation möglicherweise eine Meldung. Näheres zu Gatekeeper finden Sie auf der nächsten Seite.

- 1 Laden Sie den aktuellen Firmware-Updater für macOS von der Tascam-Website (https://tascam.de/downloads/ DR-10L+Pro) herunter. Speichern Sie die Datei auf dem Computer, den Sie mit dem Recorder verwenden wollen.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "DR-10L\_Pro\_Firmware\_ Updater\_xxx.dmg" (xxx steht für die Versionsnummer), um das Disk-Image zu entpacken. Doppelklicken Sie anschließend auf die Datei "DR-10L\_Pro\_Firmware\_ Updater\_xxx.pkg" in dem geöffneten Ordner.



### Anmerkung

Je nach den Einstellungen auf Ihrem Computer wird die heruntergeladene Datei möglicherweise automatisch entpackt. In diesem Fall entfällt der Schritt des Entpackens von Hand.

3 Wenn der Installations-Assistent erscheint, klicken Sie auf "Fortfahren".



4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf "Fortfahren".

		Software License Agreement				
	Introduction		English	0		
ł	License	END USER LR	CENSE AGREEMENT			
	Destination Select	IMPORTANT				
	Installation Type	THE SOFTWARE	THE RIGHT TO USE THE S	OFTWARE IS GRANTED	ONLY ON THE	
	Installation	CONDITION THAT YOU AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT. IN CASE YOU DO NOT AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE. II YOU, HAVE ALREADY, DITALLED THE SOFTWARE STOR THE LICE AND				
	Summary	UNINSTALL THE OF THE SOFTW/ CREMINAL PEN/ POSSIBLE UNDE	I SOFTWARE UNAUTHORIZ ME, OR ANY PORTION OF IT ALTIES, AND WILL BE PROP R LAW.	ID REPRODUCTION OR I , MAY RESULT IN SIVE RECUTED TO THE MAXI	DESTRIBUTION RE CIVIL AND MUM EXTENT	
		This License Age individual or a siz include computer s	rement with limited warranty is rgle entity) and TEAC Corporat offware and electronic document	a legal agreement between ion ("TEAC") for the SOF ation.	t you (other at TWAJE, which	
		<ol> <li>GRANT OF LIK TEAC grams to y TEAC products.</li> <li>COPYERGHT/T All title and copyet a supplier to TEA truty provision.</li> </ol>	ENSE. ou the right to use the SOFTWA RADEMARK. ghts is and to the SOFTWARE a C. The SOFTWARE is protect and all other applicable national	JEE only in combination wi nd any copies thereof are on of by Japanese copyright 1 1 laws. Furthermore, you sh	th the respective need by TEAC or aw, international all acknewledge	

5 Klicken Sie auf "Lizenz lesen" und lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf "Akzeptieren".

Klicken Sie auf "Fortfahren".

	🤤 Install ThilliClink Penin	uni Esliim.app		
	Software License Agreem	vent		
Introduction	English		0	
License	END USER LICENSE AGRI	EEMENT		
	a ke constante or ellet Plessess ke	anneal the localitation	and south	- 25
So the Install     Read Lic	e to continue or click Disagree to er.	cancel the installation	Agree	AN DO AN TO AN TO AN
Read Lic	e to continue or click Disagree to K.  TEAC press we want for gate to TEAC press we want for TEAC press we want for gate to	Disagree Disagree at the SOFTWARE only in one e SOFTWARE and any organise (ARE in presented by Japaneer	Agree bisation with the re- envolution with the re- envolution with the re- envolution with the re-	nep re.

6 Klicken Sie in dem nun erscheinenden Fenster auf "Installieren", um die Installation zu starten.

	😝 Install TABCAN Perivani Ibilian.app	- 6		
	Standard Install on "Untitled"			
Introduction	This will take IEI MIII of space on your computer.			
License	Click Install to perform a standard installation of this software			
Destination Select	on the disk "Untitled".			
Installation Type				
<ul> <li>Installation</li> </ul>				
Summary				
	Co Rock losts			
	Go back linsta	-		

Das folgende Fenster erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist.



### 7 Klicken Sie auf "Schließen".

Die Installation ist damit abgeschlossen.



### Mit Gatekeeper arbeiten

Je nachdem, welche Gatekeeper-Optionen unter macOS ausgewählt sind, erscheint während der Installation möglicherweise eine Meldung. Die Lösung ist abhängig von der angezeigten Meldung. Näheres dazu finden Sie in den folgenden Erläuterungen.

# Vorgehen bei der Gatekeeper-Einstellung "Programme aus folgenden Quellen erlauben: Mac App Store"

 Möglicherweise erscheint die folgende Sicherheitswarnung: ",DR-10L\_Pro\_Firmware\_Updater\_xxx.pkg' kann nicht geöffnet werden, da es nicht aus dem Mac App Store geladen wurde."

0	because it was not downloaded from the Mac App Store.
	Your security preferences allow installation of only apps from the Mac App Store.
	"Lill-1s1_imialist.pkg" is on the disk image "TARCAM_UN-1s2_imialist_Lillo.dmg". Safari downloaded this disk image today at 15:29-

Klicken Sie in diesem Fall auf "OK", um die Meldung zu schließen. Klicken Sie dann bei gedrückter Befehlstaste (oder mit der zweiten Maustaste) auf den Dateinamen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option "Öffnen".

 Klicken Sie auf "Öffnen", wenn der folgende Sicherheitshinweis erscheint: "DR-10L\_Pro\_Firmware\_Updater\_xxx.pkg' kann nicht geöffnet werden, da es nicht aus dem Mac App Store geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?"

0	"Life-1x2_installer.pkg" is not from the Mac App Store. Are you sure you want to open it?
	Opening "Lill-Ind_installer.pkg" will always allow it to run on this Mac.
	"Lill-1x2_invalailex.pkg" is on the disk image "18.82344_UB-1x2_invalailer_1.80.dmg". Safari downloaded this disk image today at 15:29.
?	Open Cancel

Diese Warnung erscheint möglicherweise auch, wenn eine andere Gatekeeper-Einstellung gewählt ist als "Programme aus folgenden Quellen erlauben: Mac App Store."

 Unter Umständen lässt sich die Datei noch immer nicht öffnen, und es erscheint erneut die Meldung "DR-10L\_Pro\_ Firmware\_Updater\_xxx.pkg' kann nicht geöffnet werden, da es nicht aus dem Mac App Store geladen wurde."



Kopieren Sie in diesem Fall die Datei auf den Schreibtisch oder in einen anderen Ordner und öffnen Sie sie dann erneut. Oder ändern Sie die Gatekeeper-Option auf "Mac App Store und verifizierte Entwickler" und versuchen Sie dann erneut die Datei zu öffnen.

### Wenn eine andere Gatekeeper-Option als "Programme erlauben, die geladen wurden von: Mac App Store" aktiviert ist

 Möglicherweise erscheint der Sicherheitshinweis ",DR-10L\_ Pro\_Firmware\_Upater\_xxx.dmg' ist ein Programm, das aus dem Internet geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?" Klicken Sie in diesem Fall auf "Öffnen".

0	the Internet. Are	you sure you want to open it!	paded from
<b>V</b>	*U.6-Iv2. Installer.pkg* *DeSCentU.6-Iv2.ms today at 10:39. Don't wars me v	' is on the disk image suffer trOk deep". Saferi downloaded when opening applications on t	this disk imag his disk imag

### Die Gatekeeper-Optionen ändern

 Die Optionen f
ür Gatekeeper finden Sie in den Systemeinstellungen (Apfel-Men
ü). Oder öffnen Sie ein Anwendungsfenster im Finder und klicken Sie auf "Systemeinstellungen". W
ählen Sie dort "Sicherheit", klicken Sie auf "Allgemein", und suchen Sie das Feld "Programme aus folgenden Quellen erlauben:".

Klicken Sie auf das Schlosssymbol unten links (a) und geben Sie ein Administratorkennwort ein, um die Optionen zu entsperren.

	Becarity & Privacy		
0	neral ReVault Freval P	mary )	
A login password has	been set for this user Ohenge	Password	
C Require passes	ord Bhours C after sleep o	or screen saver begins	
Drow a messa	pe when the screen is locked. Se		
Disable automa	itia legin		
Allew apps downloads	ad Incom:		
Alieu apps downloade	nd line-m:		
New apps downloads	<b>ad learn:</b> , and identified developers.		
Alter apps download	<b>d Nom:</b> and identified developers		

Die Einstellung wird wieder gesperrt, sobald Sie auf das Schließen-Symbol ()) klicken, die Systemeinstellungen per Befehlstaste+Q schließen oder auf "Alle einblenden" klicken, um das geöffnete Fenster zu schließen.

### Wichtig

Das Ändern der Gatekeeper-Optionen kann Sicherheitsrisiken bergen. Wenn Sie eine niedrigere Sicherheitsstufe eingestellt haben, denken Sie daran, Gatekeeper nach der Installation wieder auf die zuvor eingestellte Option zurücksetzen.



### Der Firmware-Updater im Überblick

Nach der Installation auf einem Computer können Sie den Firmware-Updater für den DR-10L Pro über eine USB-Verbindung mit dem Recorder nutzen, um Firmware-Updates zu suchen und zu installieren.

Um den Updater nutzen zu können, muss der Computer Zugang zum Internet haben.

### Anmerkung

Wenn keine Verbindung zum Internet besteht, wird die zuletzt geladene Firmware für die Aktualisierung verwendet.



#### 1 Menü

Hierüber können Sie Informationen zu dieser Software einschließlich der Lizenz abrufen.

### 2 Anzeigebereich für Informationen

Hier erscheinen der aktuelle Zustand und mögliche Anweisungen.

### **3** Anzeigebereich für die Firmwareversion

Hier erscheinen die aktuelle Firmwareversion des angeschlossenen 10L Pro und die neueste Version auf der Tascam-Website.

④ Schaltfläche "Aktualisierung starten" Hiermit starten Sie die Aktualisierung der Firmware.

#### **5** Seriennummer

4

Hier erscheint die Seriennummer des angeschlossenen 10L Pro.



### Die Firmware aktualisieren

Nachdem Sie den Firmware-Updater wie zuvor beschrieben installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

### Wichtig

### Während der Aktualisierung

- nicht die Stromversorgung des Recorders und des Computers unterbrechen,
- nicht das USB-Kabel herausziehen.

Andernfalls kann es passieren, dass sich das Gerät nicht mehr starten lässt.

1 Starten Sie den Updater auf dem Computer, der mit dem Internet verbunden ist.

Nach dem Start prüft der Updater automatisch, ob eine neue Version auf der Tascam-Website bereitsteht.





Informationen über die neueste Firmware erhalten Sie über Ihren Browser, wenn Sie auf den Link "Versionshinweise" klicken.

Eine übersetzte Fassung der Versionshinweise finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter https://tascam.de/downloads/DR-10L+Pro

- 2 Legen Sie Batterien mit ausreichender Restkapazität in den 10L Pro ein, und schalten Sie ihn ein.
- 3 Verbinden Sie den 10L Pro mit einem USB-Anschluss des Computers.

### Wichtig

USB-Kabel, die nur als Ladekabel ausgelegt sind, können nicht verwendet werden.

Sobald der Updater einen 10L Pro erkennt, werden dessen Seriennummer und die aktuelle Firmwareversion angezeigt.



### Anmerkung

Wenn der 10L Pro nicht erkannt wird, starten Sie den Updater neu.

Wenn die auf der Tascam-Website veröffentlichte Firmware neuer ist als die vom 10L Pro verwendete Version, wird die Schaltfläche "Aktualisierung starten" aktiviert.

TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater		-		$\times$
App Hilfe				
TASCAM		D	R-10L	Pro
A	Information			
	Eine neue Firmv Aktualisierung z	vare steht zur ur Verfügung.		
Firm 1	Firmwarevers	ion		
TASCAM	Aktuell:	Ver. 1.00 E	uild 61	
29-91.889	Neu:	Ver. 1.01 E	uild 64	
C and the and bill to a		Versionshir	nweise	
Seriennummer 0000008	Aktualis	ierung starten		

4 Drücken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisierung starten".

# **TASCAM**®

# **DR-10L Pro** Versionshinweise bis v2.00

Ein Bestätigungsdialog erscheint.



### 5 Wählen Sie "Ja".

Ein weiterer Bestätigungsdialog erscheint.



6 Wählen Sie "Ja", um die Firmware herunterzuladen und zu installieren.

### Wichtig

- Ab diesem Punkt dürfen Sie den Recorder oder den Computer nicht ausschalten. Andernfalls kann es passieren, dass Sie das Gerät zum Kundendienst bringen müssen.
- Ziehen Sie auch nicht das USB-Kabel heraus.

Auf dem Updater erscheint eine Fortschrittsanzeige (ebenso auf dem Display des 10L Pro).



7 Wenn der folgende Bestätigungsdialog erscheint, ziehen Sie das USB-Kabel aus dem 10L Po, und drücken Sie auf "OK".



8 Schalten Sie den Recorder aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass das Update erfolgreich war.