## TASCAM.

### Inhalt

Neueste Firmwareversionen	1
Neue Funktionen	1
Funktionserweiterung in Version 1.10	1
Vorbereitungen für die Aktualisierung der	
Dante-Firmware	1
Die Dante-Firmwareversion der IF-DA2 überprüfen	1
Die Dante-Firmware der IF-DA2 aktualisieren	2
Wiederherstellung nach fehlgeschlagener	
Firmware-Aktualisierung	3

### **Neueste Firmwareversionen**

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion. Die neueste Firmware finden Sie auf der Website von Tascam unter http://tascam.de/.

## **Neue Funktionen**

#### Funktionserweiterung in Version 1.10

- Der Dante-Domainmanager wird nun unterstützt.
- Der Standard AES67 f
  ür die Interoperabilit
  ät in Audionetzwerken wird nun unterst
  ützt.

Die Firmware Version 1.10 aktualisiert das integrierte Dante-Modul wie folgt:

- Software des Dante-Moduls: Version 4.1.1.4
- Firmware des Dante-Moduls: Version 4.1.1.1

## Vorbereitungen für die Aktualisierung der Dante-Firmware

Um die Firmware des auf der Karte enthaltenen Dante-Moduls zu aktualisieren, benötigen Sie ein Computerprogramm. Der Computer muss mit dem primären Netzwerk (Primary) verbunden sein.

Laden Sie sich zunächst die aktuellen Programme für Ihr Betriebssystem über die unten aufgeführten Links von der Audinate-Website herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.

• Dante Firmware Update Manager

https://www.audinate.com/products/firmware-update-manager

• Dante Controller

https://www.audinate.com/products/software/dante-controller

### Die Dante-Firmwareversion der IF-DA2 überprüfen

#### 1. Starten Sie Dante Controller.

Der unten dargestellte "Network View" mit der Registerkarte "Routing" erscheint.

Wenn der Computer und das Dante-Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird die Gerätebezeichnung angezeigt.

								C	)ar
File Device View Help									
🛷 🖿 🗙 🛲 🖽 🕀									
Routine Device Info Clock Status 1	letwork :	Stal	lus	Eve	nts				
@Dante <sup>*</sup>		001 21	8 8	- 900	8	8	010052 +	- HOORD	+ DdZsa
Filter Transmitters	2	ž		Į			Ŧ	ŧ	lindo
	itte	Ĩ		Ĭ			10	3	1
Filter Receivers	LISE I								
	Ē								
	Ť								
	Dant								
🗄 🖻 Dante Receivers	1 Dant								
Dente Receivers     Dente Receivers	H 🗌 Dant						×		
Dante Receivers	Cont Dant				~				
Dante Receivers     Dante Receivers     Official and a constant	CC H				•	•			
Dante Receivers     Date Receivers     Gr     C     C     C     C     C     C     C     C     C     C	C CC Ent		•		•	0	<b>M</b>		
Dente Receivers     Dente Receivers     a     a     a     a     c	CC CC		•		•	•			
Dente Receivers     σ	CC CC		0,		•	0			

- 2. Um die Firmwareversion eines Geräts zu überprüfen, doppelklicken Sie auf seinen Namen.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Status".

Die Versionsnummer wird an der unten rot markierten Stelle angezeigt.



Wenn die installierte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung nötig.

# TASCAM.

## Die Dante-Firmware der IF-DA2 aktualisieren

- 1. Laden Sie die neueste Firmware von der TEAC Global Site (http://teac-global.com/)oder von der deutschsprachigen Tascam-Website unter https://tascam.de/ herunter.
- 2. Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.
- 3. Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei (IF-DA2\_full\_Vx.xx. dnt) in ein beliebiges Verzeichnis Ihres Computers.

(Beispielsweise auf den Desktop.)

"Vx.xx" im Dateinamen steht für die Versionsnummer. Vergewissern Sie sich, dass sie mit der neuesten Versionsnummer übereinstimmt.

- 4. Schalten Sie den SS-CDR250N/SS-R250N, der die IF-DA2 enthält, aus (auf Standby).
- 5. Verbinden Sie den Computer über ein LAN-Kabel mit dem Primäranschluss (PRIMARY) der IF-DA2.
- 6. Schalten Sie den SS-CDR250N/SS-R250N ein.
- Starten Sie das Programm "Dante Firmware Update Manager" auf dem Computer.
   Die folgende Seite wird angezeigt:



- 8. Klicken Sie auf "Weiter".
- 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Update Dante Firmware".



10. Klicken Sie auf "Durchsuchen". Wählen Sie die in Schritt 3 kopierte Datei aus.



11. Klicken Sie auf "Weiter".

Wenn die folgende Seite erscheint und im rot markierten Bereich "Finding matching devices" angezeigt wird, sucht das Programm nach Dante-Geräten, die mit der ausgewählten Firmwaredatei aktualisiert werden können. Warten Sie, bis ein Ergebnis erscheint.

Indust File McAult St.	Firmwa	nre Upda ndrg matching	devices	54'	
Select Al	Manufacturer	Hadel	Version	P	

Die Meldung "XX matching devices found (of YY total)" weist darauf hin, wie viele aktualisierbare Dante-Geräte von wie vielen Dante-Geräten insgesamt gefunden wurden.

Wed Fix: IFO12.1	In NULLION IS	atching devices fi IAC Carponition/IF-CA	ound (of 1 tota) Q	,	
Select Al	Handalana	Hudel	Veskon	P	
#-DA2-Emrtx2	TEAC Corporation	3F-0A2	3.16.1.2	292.168.100.7	Ready

#### Wichtig

Wenn stattdessen die Meldung "No matching devices found (of YY total)" erscheint, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Gerät und Computer.

12. Wählen Sie das zu aktualisierende Dante-Gerät aus, indem Sie es mit einem Häkchen markieren, und klicken Sie dann auf "Start".

Ein Bestätigungsdialog erscheint.



13. Klicken Sie auf "OK".

Die Aktualisierung beginnt.

#### Wichtig

Sorgen Sie dafür, dass die Geräte während der Aktualisierung nicht ausgeschaltet oder getrennt werden.

Die Aktualisierung kann zwischen 3 und 10 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist möglicherweise kein Fortschritt erkennbar.

## TASCAM

Wenn der folgende Dialog erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen.



- 14. Klicken Sie auf "OK".
- 15. Klicken Sie auf "Quit", um den "Dante Firmware Update Manager" zu beenden.
- 16. Schalten Sie den SS-CDR250N/SS-R250N aus (Standby). Warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den SS-CDR250N/SS-R250N dann wieder ein.
- 17. Starten Sie das Programm "Dante Controller" auf dem Computer.

Der unten dargestellte "Network View" mit der Registerkarte "Routing" erscheint.



Wenn der Computer und das Dante-Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird die Gerätebezeichnung angezeigt.

- 18. Doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts, das Sie gerade aktualisiert haben.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Status", und vergewissern Sie sich, dass die neue Versionsnummer angezeigt wird.



Damit ist die Aktualisierung abgeschlossen.

## Wiederherstellung nach fehlgeschlagener Firmware-Aktualisierung

Wenn eine Aktualisierung fehlgeschlagen ist, etwa weil die Anwendung zwangsweise beendet oder die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde, erscheint der Name des Geräts in Dante Controller in roter Farbe um anzuzeigen, dass es sich im abgesicherten Modus befindet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diesen Zustand aufzuheben.

- 1. Starten Sie "Dante Controller".
- 2. Doppelklicken Sie auf den Namen des in rot angezeigten Dante-Geräts.



Dass es sich im abgesicherten Modus befindet, erkennen Sie auch an der hier rot markierten Zeile.

Notieren Sie sich die sechs alphanumerischen Zeichen am Ende der Gerätebezeichnung.

3. Starten Sie "Dante Firmware Update Manager" auf dem Computer, und klicken Sie auf "Weiter".



4. Klicken Sie auf "Failsafe Recovery".



Wenn es Geräte im Netzwerk gibt, die sich im abgesicherten Modus befinden, werden nach der Suche ihre MAC-Adressen angezeigt.





5. Markieren Sie das Gerät mit einem Häkchen, dessen MAC-Adresse im letzten Teil mit den zuvor notierten sechs alphanumerischen Zeichen übereinstimmt, und klicken Sie dann auf "Start".

Ein Bestätigungsdialog erscheint.

Dente Perrivare Update     Dente Perrivare Update     Depended Search     Falaris Recovery Directory:	Reger states 2 (2010) 2 Augustation 2 Firmware Update Manager Reger to dat sele receiver.
PRACADONE     POSSING	PAdress MOFP RE for Extrint II Item     Social     Control     Contro     Control     Control     Control     Control     Control

6. Klicken Sie auf "OK", um mit der Wiederherstellung zu beginnen.

Der Vorgang kann zwischen drei und zehn Minuten dauern.

7. Wenn der folgende Dialog erscheint, klicken Sie auf "OK".



- 8. Schalten Sie den SS-CDR250N/SS-R250N aus (Standby). Warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- 9. Starten Sie "Dante Controller" und vergewissern Sie sich, dass der Name des Geräts wieder in schwarzer Farbe erscheint (das Wiederherstellen war erfolgreich).