

# Software vollständig deinstallieren (Windows 2000 / XP)

Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei der Fehlersuche oder bei Updates, kann es wünschenswert sein, die Software komplett neu zu installieren. Mit anderen Worten, der Computer soll in den Zustand vor der erstmaligen Installation eines US-224 zurückversetzt werden.

## **VORSICHT**

Wenn Sie bei den folgenden Schritten einen Fehler machen, kann es passieren, dass Sie Windows beschädigen und schlimmstenfalls Ihr Computer nicht mehr startet. Nehmen Sie Änderungen an der Windows-Registrierung nur vor, wenn Sie sich über die Auswirkungen im Klaren sind.

Bei den folgenden Anweisungen gehen wir davon aus, dass Windows im Standardverzeichnis *C:\WINNT* installiert ist. Außerdem haben wir hier wegen der besseren Lesbarkeit alle Dateinamen in Großbuchstaben dargestellt.

So entfernen Sie alle Verweise auf den US-224 von Ihrem Computer:

### **1 Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner *C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS*:**

- US224.SYS
- US224DL.SYS
- US224WDM.SYS

### **2 Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner *C:\WINNT\SYSTEM32*:**

- U224\_A16.DLL
- U224\_A24.DLL
- US224CP.CPL

### **3 Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner *C:\WINNT\INF*:**

- Alle Dateien vom Typ *OEMx.INF* und *OEMx.PNF* (wobei  $x = 0, 1, 2, \dots$ ), die auf den US-224 verweisen. Verwenden Sie dazu die Funktion *Suchen...* in Windows, um Dateien zu finden, die die Zeichenfolge „US-224“ enthalten.

### **4 Wählen Sie *Start > Ausführen...*, geben Sie *regedt32* ein und klicken Sie auf *OK*. Löschen Sie nun die folgenden Schlüssel aus der Systemregistrierung:**

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\US428\FDG0005
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid\_1604\*
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US224
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US224DL
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US224WDMService

## **WICHTIG**

Unter Windows XP müssen Sie möglicherweise im Sicherheitsmenü des Registrierungseditors die Einstellung Vollzugriff aktivieren, um die Schlüssel löschen zu können. Bedenken Sie auch, dass einige dieser Schlüssel wiederkehren können, wenn Sie erneut ein Tascam-Gerät anschließen (auch wenn keine Treiber installiert sind).