

Software vollständig deinstallieren (Windows 98SE / Me)

Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei der Fehlersuche oder bei Updates, kann es wünschenswert sein, die Software komplett neu zu installieren. Mit anderen Worten, der Computer soll in den Zustand vor der erstmaligen Installation eines US-224 zurückversetzt werden.

VORSICHT

Wenn Sie bei den folgenden Schritten einen Fehler machen, kann es passieren, dass Sie Windows beschädigen und schlimmstenfalls Ihr Computer nicht mehr startet. Nehmen Sie Änderungen an der Windows-Registrierung nur vor, wenn Sie sich über die Auswirkungen im Klaren sind.

Möglicherweise sind nicht alle der folgenden Dateien auf Ihrem Rechner vorhanden. Dies ist abhängig von der installierten Treiberversion. Außerdem haben wir hier wegen der besseren Lesbarkeit alle Dateinamen in Großbuchstaben dargestellt.

Bei den folgenden Anweisungen gehen wir davon aus, dass Windows im Standardverzeichnis C:\WINDOWS installiert ist.

So entfernen Sie alle Verweise auf den US-224 von Ihrem Computer:

1 Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS:

- US224.SYS
- US224DL.SYS
- US224WDM.SYS

2 Löschen Sie folgende Dateien (falls vorhanden) aus dem Ordner C:\WINDOWS\INF:

- US224.INF
- US224.PNF
- DRVDATA.BIN
- DRVIDX.BIN

3 Löschen Sie die folgende Datei aus dem Ordner C:\WINDOWS\INF\OTHER:

- TASCAMUS224.INF

4 Löschen Sie die folgende Datei aus dem Ordner C:\WINDOWS\SYSTEM:

- US224CP.CPL
- U224_A16.DLL
- U224_A24.DLL

5 Suchen Sie im *Geräte-Manager* den Eintrag *TASCAM US-224*, und klicken Sie auf Entfernen.

6 Suchen Sie unter *Audio, Video und Gamecontroller* den Eintrag *US-224 WDM Interface*, und klicken Sie auf Entfernen. Noch KEINEN Neustart ausführen!

7 Wählen Sie *Start > Ausführen...*, geben Sie *regedit* ein und klicken Sie auf *OK*. Löschen Sie nun die folgenden Schlüssel aus der Systemregistrierung:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\ENUM\USB\VID_1604&PID_8002
- HKEY_LOCAL_MACHINE\ENUM\USB\VID_1604&PID_8003
- HKEY_LOCAL_MACHINE\ENUM\US428