

# TASCAM TASCAM Hi-Res Editor Release Notes

---

## 最新情報

---

本ソフトウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のソフトウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

---

## メンテナンス項目

---

### V1.02の修正

- 24bitのPCM(wav)ファイルを読み込んだ際に、正しく読み込めない場合がある不具合を修正しました。
- 動作の安定性を向上しました。

---

### V1.01の修正

- 64ビット版のWindowsにTASCAM Hi-Res Editorをインストールした場合に、他のアプリケーションが起動しなくなる不具合を修正しました。
- 動作の安定性を向上しました。

---

## ソフトウェアバージョンの確認

---

アップデート作業前に、TASCAM Hi-Res Editorのソフトウェアバージョンを確認します。

1. TASCAM Hi-Res Editorを起動します。
2. **《Help》** → **《About》** → **《This application》** を選択します。
3. **《About this application》** 画面が表示されるので、**《バージョン》** を確認してください。  
ここで表示される **《バージョン》** が、これからアップデートしようとしているソフトウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

---

## ソフトウェアアップデート手順

---

ソフトウェアアップデート手順は、「TASCAM Hi-Res Editor インストールガイド」をご参照ください。  
「TASCAM Hi-Res Editor インストールガイド」は、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) からダウンロードできるほか、TASCAM Hi-Res Editorのインストーラにも含まれています。