

TASCAM
a whole world of recording



Hinweise zum Hotfix

Während der Testphase des US-428 konnten wir mit Unterstützung von Microsoft einen in Windows 98 Second Edition vorhandenen Programmfehler lokalisieren. Sobald ein USB-Gerät ausgeschaltet wird, reagiert Windows nicht mehr, und der Computer muss neu gestartet werden.

Microsoft hat uns dazu die auf der beiliegenden CD-ROM enthaltene Hotfix-Datei zur Verfügung gestellt. Wenn auf Ihrem Computer Windows 98 SE installiert ist, empfehlen wir Ihnen, den Hotfix auszuführen.

Beachten Sie, dass die US-428-CD zwei Varianten der Hotfix-Datei enthält. Bei der mit „e“ gekennzeichneten Version handelt es sich um die englischsprachige, die Sie normalerweise aufrufen sollten. Die mit „j“ gekennzeichnete Datei ist die japanische Version.

So stellen Sie fest, ob Sie Windows 98 First Edition oder Second Edition installiert haben:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf Ihrem Desktop.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Eigenschaften".
3. Wählen Sie die Registerkarte "Allgemein". Es sollte Folgendes angezeigt werden:
System:
Microsoft Windows 98
Second Edition
x.xx.xxxxx <<(hier wird die genaue Versionsnummer angezeigt)