

## **Wichtige Information zur Reinigung der Köpfe, wenn der DA-78HR im HR-Modus betrieben wird**

Wegen der hohen Bitdichte im HR-Modus ist bei verschmutzten Köpfen sehr schnell die Aufnahme- und Wiedergabequalität beeinträchtigt. Wenn Sie im HR-Modus aufnehmen sollten Sie die Köpfe täglich auf folgende Weise reinigen, um Fehler bei der Wiedergabe zu vermeiden:

**Bevor Sie das Band einlegen, das Sie bespielen möchten:  
Legen Sie ein geeignetes Reinigungsband ein (z.B. TEAC HC-8).**

Auf dem Display erscheint zunächst die Meldung *-L o R d* und dann *E H i B t*.  
Nach wenigen Sekunden wird das Reinigungsband automatisch ausgegeben.

Bei diesem Reinigungsverfahren ist der Abrieb minimal.

Wenn die **PB CONDITION**-LED leuchtet, reinigen Sie die Köpfe immer zuerst mit dem hier beschriebenen Verfahren. Wenn Sie auch nach mehrmaliger Wiederholung keine Besserung feststellen, lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie die Köpfe auf andere Weise reinigen können (Kapitel 11).

Beachten Sie, dass die übermäßige Reinigung der Köpfe Abrieb verursacht und die Lebensdauer der Köpfe verkürzt.