

TMCompanion



MANUEL DU LOGICIEL

Sommaire

1 – Introduction et installation

Installation (Windows)	3
Réparation et désinstallation du logiciel	4
Installation (Mac OS X)	4
Désinstallation du logiciel	4
•	

2 – Emploi du logiciel

Sauvegarde et restauration	. 5
Fenêtre Timecode/Transport	. 6
Meter bridge (Bandeau de vu-mètres)	. 6
Firmware update	
(Mise à jour du firmware)	. 7
Screen shot (Copie d'écran)	. 7

3 – Préférences

MIDI Time Code	8
Réglages de fenêtre	8
Confirmations	8
Settings (Réglages)	8

Le TASCAM Mixer Companion (ou "TMC") est un logiciel pour Windows XP de Microsoft ou Mac OS X d'Apple, permettant d'effectuer les opérations suivantes depuis l'ordinateur hôte en utilisant une connexion USB pour un fonctionnement bidirectionnel:

- Gestion des projets, permettant le stockage et l'archivage des projets sur l'ordinateur hôte et leur rechargement dans la DM-3200.
- Affichage de niveau à l'écran pour les voies/bus/ départs Aux et le bus stéréo principal.

Installation (Windows)

Un ordinateur pouvant faire fonctionner Windows XP avec au moins un port USB est nécessaire pour faire tourner ce programme.

Il est fortement recommandé que Windows XP Service Pack 2 (SP2) soit installé avant d'installer TMC (ses pilotes MIDI sont meilleurs et plus stables que ceux des versions antérieures). Ce Service Pack (version anglaise) est fourni sur le CD-ROM TMC.

De plus, le dernier runtime .NET framework Microsoft est requis pour faire fonctionner le logiciel. Il est aussi fourni sur le CD-ROM et sera installé s'il ne l'est pas déjà.

Quand le CD-ROM est inséré, le processus de lecture automatique ouvre une fenêtre proposant d'installer TMC ou XP SP2, de lire les notes récentes, d'installer Adobe Acrobat Reader ou de visiter le site web TASCAM à la recherche de mises à jour et d'autres notes etc.

NOTE

Si SP2 doit être installé, cela doit se faire avant que TMC ne le soit.

• Quand vous installez TMC, un panneau de confirmation apparaît suivi du programme d'installation standard Windows:

Welcome to the TASCAM Mixer Companion Setup

- IX

TASCAM

The installer will guide you through the steps required to install TASCAM Mixer Companion on your computer. WARINING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civ or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Cancel

1 TASEAM Mixer D

Wizard

Figure 1.1: Ecran de démarrage d'installation

- Pressez Next> pour passer à l'écran suivant qui établit les termes des conditions de licence. Lisez-les, sélectionnez | Agree (J'accepte) et pressez Next>.
- Choisissez le dossier où résidera le programme. Le dossier par défaut C:\Program Files\TASCAM est celui dans lequel les

1 – Introduction et installation

- Mise à jour du Firmware de la DM-3200 au travers du TMC.
- Un affichage de time code et des commandes de transport reproduisant à l'écran celles de la DM-3200 peuvent être utilisés.
- Une copie d'écran de DM-3200 peut être téléchargée et enregistrée comme fichier PNG (Portable Network Graphics) sur l'ordinateur hôte.

NOTE

Ce manuel se réfère à la console de mixage numérique DM-3200. De futurs produits TASCAM pourront aussi être pris en charge par ce logiciel de façon similaire à ce qui est décrit ici.

1 – Introduction et installation : Installation (Mac OS X)

autres applications TASCAM (par exemple GigaStudio) résident, aussi est-il préférable de conserver ici les réglages par défaut.

Select Installation F	blder	TASCA
The installer will install TASCAM M	xer Companion to the following folder.	
To install in this folder, click "Next"	. To install to a different folder, enter it below	or click "Browse"
Eolder:		
C:\Program Files\TASCAM\TM	Companion\	Browse
		Disk Cost
Install TASCAM Mixer Companie	n for yourself, or for anyone who uses this co	mputer:
C Everyone		

Figure 1.2: Sélection du dossier de destination

Réparation et désinstallation du logiciel

Pour désinstaller le logiciel, lancez le programme SETUP.EXE depuis le CD-ROM, qui permet la désinstallation du programme:



Figure 1.3: Désinstallation du logiciel

Notez que cette option permet aussi la réinstallation de composants endommagés (Réparation ou Repair).

Installation (Mac OS X)

Un ordinateur faisant fonctionner OS X 10.3 ou ultérieur est nécessaire.

- Insérez le CD-ROM dans le lecteur. Une icône de CD "DM Series" apparaît. Ouvrez ce disque.
- Double-cliquez sur le package de l'installeur pour lancer le programme d'installation standard d'OS X.

Désinstallation du logiciel

Faites simplement glisser l'application TMCompanion

- Après quelques autres écrans de confirmation, le programme fera alors l'installation (conjointement à celle des composants .NET si nécessaire).
- Suite à l'installation, il y aura un nouveau groupe TASCAM dans le menu Démarrer, avec le TASCAM Mixer Companion comme sousélément de ce menu.

D'autres éléments (par exemple Adobe Acrobat Reader) peuvent alors être installés si nécessaire.

Sinon, l'élément Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration peut être utilisé pour supprimer le logiciel TMC de la façon habituelle:

Currently installed programs:	Show upgates	Sort by: Name	
e or We SLAB.V5.5.0		Size	22.71MB
SourceOffSite Classic Client 3.5.3		Size	2.33MB
TASCAM GSIF 2.0 DOK		Size	83.70MB
Tascam IF-PW/DM			
TASCAM Mixer Companion		Size	12.26MB
Cick here for support information.		Used	frequently
		Last Used On	3/24/2005
To change this program or remove it from your com	puter, click Change or Remove.	Change	Remove
I Tubester 1		Size	0.46MB
💕 Tweak UI			
¥im 6.3 (self-installing)		Size	15.34MB
Virtual Desitop Manager Powertoy for Windows 3P		Size	0.15MB
B VisualDSP++ 3.5 for 32-Bit Processors (Updated N	ovember 2004)	Size	313.00MB
Windows XP Service Pack 2			
WinRAR archiver		Size	3.22MB
🔍 WinZip		Size	5.03MB
WinZip Command Line Support Add-On 1.1 SR-1		Size	6.86MB
WinZip Self-Extractor		Size	0.04MB

Figure 1.4: Emploi du panneau de configuration pour supprimer le logiciel TMC

- Une fois l'installation terminée, vous verrez un programme appelé TMCompanion dans le dossier Applications.
- Si vous téléchargez l'installeur depuis le site web TASCAM, il sera sous la forme d'une image disque (.dmg), qui doit être attachée et utilisée de la façon habituelle.

à la corbeille (ou pressez Commande-Suppr).

Assurez-vous que la DM-3200 est branchée à l'ordinateur et est sous tension.

Si le logiciel ne "voit" pas de DM-3200 connectée à l'ordinateur, il ne fonctionnera pas.

Sauvegarde et restauration

Les différentes fonctions du logiciel sont accessibles au travers de la fenêtre principale qui apparaît quand le logiciel est lancé.



Figure 2.1: Ecran principal de TMC

La colonne de gauche liste les projets de la carte de la DM-3200 (le projet actuellement actif a une icône rouge).

La colonne de droite est un navigateur pour les fichiers de l'ordinateur hôte. Utilisez le bouton Browse (Parcourir) pour sélectionner un dossier de travail (les boutons flèches fonctionnent comme les boutons d'un navigateur web pour avancer et reculer dans l'historique de navigation).

Les dossiers sélectionnés peuvent être enregistrés comme favoris en utilisant l'option Add Current Folder (Ajouter le dossier actuel) depuis le menu déroulant obtenu en cliquant sur le bouton Browse (Parcourir).

L'option Remove All Favorites (Supprimer tous les favoris) efface la liste des dossiers favoris.

L'application sera elle aussi automatiquement quittée en affichant un message d'alerte si la connexion à la DM-3200 est interrompue pendant que le logiciel fonctionne.

Les projets conservés sur l'ordinateur portent des noms de la forme xxxxx.tpi (TASCAM Project Image).

Cette fenêtre principale peut être ramenée sur le dessus en utilisant l'élément de menu Window -> Main Window.

Pour sauvegarder un fichier dans

l'ordinateur hôte Utilisez les méthodes décrites ci-dessous pour sélectionner le dossier de destination.

Sélectionnez un projet sur la DM-3200 (colonne de gauche) et faites-le glisser dans la colonne de droite. La confirmation pourra être commutée On et Off au travers des préférences de l'application (voir ci-dessous).

Sinon, double-cliquez sur le fichier ou utilisez le bouton Backup (Sauvegarde).

Si le projet actuel est sélectionné, c'est la dernière version de ce projet stockée sur la carte CF qui sera copiée sur l'ordinateur.

De multiples fichiers peuvent être sélectionnés et déplacés entre la DM-3200 et l'ordinateur hôte.

Pour recharger un fichier depuis

l'ordinateur hôte Sélectionnez le dossier contenant le fichier dans la colonne de droite.

Sélectionnez un fichier de projet.tpi dans la liste des fichiers de la colonne de droite.

Faites glisser le fichier et déposez-le sur la colonne de gauche (DM-3200) ou double-cliquez dessus ou utilisez le bouton Restore (Recharger) pour déplacer le fichier.

De multiples fichiers peuvent être sélectionnés et ainsi déplacés entre l'ordinateur hôte et la DM-3200.

Fenêtre Timecode/Transport

Utilisez l'élément de menu Window -> Timecode/ Transport pour afficher le contrôleur de time code.

NOTE

Pour employer l'affichage de time code, vous devez utiliser les préférences afin de régler le port MIDI virtuel utilisé par le MTC (voir "MIDI Time Code" en page 8).

La fenêtre a deux aspects; un aspect à taille fixe et un aspect à taille modifiable. Passez de l'un à l'autre en cliquant sur la zone de time code.



Figure 2.2: Fenêtre de transport à taille fixe (en haut) et à taille variable (en bas)

Meter bridge (Bandeau de vu-mètres)

Cela permet aux 48 voies, à tous les bus et à tous les départs Aux, conjointement au bus stéréo, d'avoir leur niveau affiché.

Sélectionnez Meter Bridge dans le menu Windows.

DM-3200 Meter Bridge 000 SETTINGS Regular Meter Decay Rate: Meter Type: 1 Ch 1-32 Meter Point: Post Fader Peak Hold Time: Infinite Ch 33-48 Meter Point: Post Fader 3 second Buss Meter Point: Post Fader 1.0 Clear Peaks

Figure 2.3: Fenêtre Meter Bridge 6 DM-3200 TASCAM Manuel du logiciel TMC

Cliquez sur les boutons de transport à l'écran qui fonctionnent de la même façon que les touches de transport physiques de la DM-3200. Notez le bouton de "retour au début" qui n'a pas d'équivalent physique.

Quand le time code est reçu par le port MIDI virtuel approprié, la mise à jour de l'affichage se fait.

Notez que cette fenêtre possède 4 sections dépliables accessibles par les commandes triangulaires sur la gauche de la fenêtre. La Figure 2.3, *Fenêtre Meter Bridge* présente une fenêtre avec toutes les sections affichées.

La section du haut permet les réglages de mesure: le type peut être Regular (crête) ou Average (plus similaire à une réponse de vu-mètre). Les curseurs permettent de régler la vitesse de chute des indicateurs (Meter Decay Rate) et le temps de maintien de crête (Peak Hold Time) et une case à cocher Infinite permet un temps de maintien infini des crêtes. Le bouton Clear Peaks réinitialise l'affichage de maintien de crête.

Les points de mesure peuvent être choisis pour les indicateurs de niveau. Pour les voix 1 à 32, les choix sont: Input, Pre Gate, Post Gate, Pre Insert et Post Fader. Consultez le schéma synoptique du *Mode d'emploi* si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi cela correspond.

2 – Emploi du logiciel : Firmware update (Mise à jour du firmware)

Pour les voies 33 à 48, les choix sont limités à Input ou Post Fader. Pour les bus (les départs Aux), les choix sont: Pre Comp (avant compresseur), Pre Fader et Post Fader.

Firmware update (Mise à jour du firmware)

De temps à autre, TASCAM proposera des mises à jour disponibles depuis le site web ou auprès de votre distributeur TASCAM. Pour installer ces mises à jour, utilisez la fenêtre Firmware Update accessible depuis le menu Windows dans le logiciel TMC:

	TMC: Firmware Updater
Mixer Status	
DM-3200 :	1.00d1
File Status	
Version:	1.00d1
Location:	/Users/hugh/dm3200_53930_Release-ES.tfi
	Open
More Info	
	Close Update

Figure 2.4: Mise à jour du firmware

Pressez le bouton d'écran Open pour ouvrir un navigateur de fichiers dans lequel vous pourrez sélectionner la mise à jour du firmware (ce type de fichier a toujours une extension .tfi). La version du firmware de la table de mixage et la version du nouveau firmware apparaîtront respectivement dans les champs Mixer Status et File Status.

Plus d'informations, y compris le fait que le fichier apporte une mise à jour recommandée ou non, sont disponibles en utilisant la zone dépliable More Info (non affichée dans la Figure 2.4, *Mise à jour du firmware*).

Pour mettre à jour la DM-3200 Pressez le bouton d'écran Update. Une barre de statut d'écran affiche la progression de l'opération et l'écran de la DM-3200 affiche la progression de la mise à jour. Le processus prend environ 5 minutes, en comptant le redémarrage de la DM-3200.

NOTE

La DM-3200 ne doit pas être éteinte durant le processus de mise à jour ou le redémarrage qui le suit, bien qu'elle ait une fonction de sécurité lui permettant de démarrer sans un système d'exploitation complet.

Utilisez le bouton Close pour fermer la fenêtre sans mettre à jour l'unité.

Screen shot (Copie d'écran)

L'option Screen shot vous permet de transférer l'écran actuel de la console de mixage sous forme d'un fichier PNG dans le répertoire de votre choix.

Quand l'option est sélectionnée, une fenêtre standard de navigation apparaît, vous permettant de

sélectionner le dossier et le nom du fichier qui résultera de l'action.

Pendant que les données d'écran sont transférées dans l'ordinateur hôte, une barre de progression est affichée à l'écran.

3 – Préférences

La panneau Preferences permet le réglage de différents paramètres:

Preference -	
MTC In:	Port 3
Save Win	dow Size and Position
Display s	splash image
Skip Con	firmation for Backup and Restore
🗹 No Confi	rmation on Quit
d Hide Pro	gress Bar when complete (100%)
Setting	
Target Mixer	- DM-3200: #0
Input port:	Port 1
Output port:	Port 1
Status:	Connected with DM-3200
Current syst	em time: 2005/4/8, 15:53:22
	Set Mixer Clock

Figure 3.1: Ecran Preferences

MIDI Time Code

D'abord, le MIDI Time Code peut être accepté pour emploi avec la fenêtre de transport et le réglage par défaut par la connexion USB est le Port 3 (voir

Réglages de fenêtre

La taille et la position de la dernière fenêtre peuvent être mémorisées pour référence ultérieure (quelquefois utile quand on travaille avec une station de travail audio numérique), en utilisant Save Window Size and Position.

Confirmations

Par défaut, le logiciel TMC demande confirmation avant de transférer les données de projet entre l'ordinateur hôte et la DM-3200 (durant le transfert, une barre de progression s'affiche). Désactivez cette

Settings (Réglages)

L'option Target Mixer vous permet de visualiser le statut de port et de faire les réglages d'horloge de la console connectée (versions futures du logiciel).

section MIDI du *Mode d'emploi* pour des détails sur les ports virtuels utilisés par la DM-3200).

Activez MTC In et sélectionnez le port MIDI.

Display splash image vous permet de choisir si un écran d'accueil annonce le lancement de l'application TMC ou non.

confirmation avec l'option Skip Confirmation for Backup and Restore.

Vous pouvez aussi désactiver l'information de confirmation de fermeture d'application avec l'option No Confirmation on Quit.

L'horloge interne de la console de mixage peut être réglée depuis l'horloge interne de l'ordinateur hôte à l'aide du bouton Set Mixer Clock.



TMCompanion

TEAC CORPORATION Téléphone: +81-422-52-5082 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japon	www.tascam.com
TEAC AMERICA, INC. Téléphone: +1-323-726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640	www.tascam.com
TEAC CANADA LTD. Téléphone: +1905-890-8008 Télécopie: +1905-890-9888 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada	www.tascam.com
TEAC MEXICO, S.A. De C.V Téléphone: +52-555-581-5500 Campesinos No. 184, Colonia Granjes Esmeralda, Delegaacion Iztapalapa CP 09810, Mexico DF	www.tascam.com
TEAC UK LIMITED Téléphone: +44-8451-302511, Télécopie: +44-1923-236290 Unit 19 & 20, The Courtyards Hatters Lane Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, R.U.	www.tascam.co.uk
TEAC EUROPE GmbH Téléphone: +49-611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne	www.tascam.de
TEAC ITALIANA S.p.A. Téléphone: +39-02-66010500 Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italie	www.teac.it