

# TASCAM

## DR-44WL

### 4-Spur-Handheld-Recorder mit WLAN-Anbindung

#### Getestete Speichermedien (Stand: t;date&quo)

Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.

Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.

Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.

023-10-31</div>
<table class="suppform">
<thead>
<tr>
<th>Hersteller</th>
<th>Modell</th>
<th>Teilenummer</th>
<th>Kapazität</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tascam</td>
<td>Tascam SD Card</td>
<td>TSQD-32A</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Kingston</td>
<td>Canvas React Plus</td>
<td>SDR2/32GB</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Kioxia</td>
<td>Exceria UHS-I</td>
<td>KSDU-A032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Lexar</td>
<td rowspan="2">Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series <span class="badge badge-pill badge-secondary">NEW</span></td>
<td>LSD1800064G-B1NNJ</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>LSD1800128G-B1NNJ</td>
<td>128GB</td>
</tr>
<td>Professional 600x SDXC UHS-I</td>
<td>LSD128CTBNA600</td>
<td>128 GB</td>

```
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series</td>
<td>LSD0800032G-BNNNU</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>LSD0800064G-BNNNU</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Nextorage <span class="badge badge-pill badge-secondary">NEW</span></td>
<td>NFS-M</td>
<td>NFS-MA32G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Panasonic</td>
<td rowspan="2">SDLC SDHC Class 6</td>
<td>RP-SDLC08GAK</td>
<td>8 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>RP-SDLC04GAK</td>
<td>4 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDUC UHS-I</td>
<td>RP-SDUC32GAK</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Samsung</td>
<td rowspan="3">Evo Plus</td>
<td>MB-SC32K</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>MB-SC64K</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>MB-SC128K</td>
<td>128 GB</td>
</tr>

<tr>
<td rowspan="37">SanDisk</td>
<td>Ultra <span class="badge badge-pill badge-secondary">NEW</span></td>
<td>SDSDUN4-064G-GHJNN*</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Ultra Plus SDXC <span class="badge badge-pill badge-secondary">NEW</span></td>
<td>SDSDUWC-064G-JN3IN*</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDUWC-128G-JN3IN*</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme Pro SDHC UHS-II <span class="badge badge-pill badge-secondary">NEW</span></td>
<td>SDSDXDK-032G-JNJIP</td>
```

<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDXEP-064G-JNJIP</td>	
<td>64 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>Extreme Pro</td>	
<td>SDSDXDK-032G-GHJIN</td>	
<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>Extreme Pro SDHC UHS-I</td>	
<td>SDSDXXG-032G-GN4IN</td>	
<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>Extreme Pro</td>	
<td>SDSDXXO-032G-GHJIN*</td>	
<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>Extreme UHS-I</td>	
<td>SDSDXVT-032G-GHJIN*</td>	
<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td rowspan="3">Extreme Plus UHS-I</td>	
<td>SDSDXW6-064G-JNJIP*</td>	
<td>64 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDXW5-128G-JNJIP*</td>	
<td>128 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDUW3-128G-JNJIN*</td>	
<td>128 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td rowspan="2">Extreme Pro</td>	
<td>SDSDXXY-064G-GN4IN*</td>	
<td>64 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDXXY-128G-GN4IN*</td>	
<td>128 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td rowspan="2">Extreme Pro SD UHS-II</td>	
<td>SDSDXPK-064G-JNJIP </td>	
<td>64 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDXPK-032G-JNJIP </td>	
<td>32 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td rowspan="3">Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10)</td>	
<td>SDSDXVF-128G-JNJIP*</td>	
<td>128 GB</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>SDSDXVE-064G-JNJIP*</td>	

<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXNE-016G-JNJP*</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme Pro SDXC UHS-I</td>
<td>SDSDXPA-128G</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXPA-064G</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Extreme Pro SDHC UHS-I</td>
<td>SDSDXPA-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme UHS-I</td>
<td>SDSDXL-064G</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXL-032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Extreme SDXC UHS-I </td>
<td>SDSDXS-064G </td>
<td>64 GB </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme SDHC Class 10 </td>
<td>SDSDXS-032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXS-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme Pro SDHC UHS-II </td>
<td>SDSDXPB-032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXPB-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme Pro SDHC UHS-I</td>
<td>SDSDXPA-032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXPA-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme Plus SDHC UHS-I</td>
<td>SDSDXS-032G</td>

<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXS-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Extreme SDHC UHS-I</td>
<td>SDSDXL-032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDXL-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Ultra Plus SDHC UHS-I</td>
<td>SDSDUP-016G</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDSDUP-008G</td>
<td>8 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7">Sony</td>
<td rowspan="3">SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series</td>
<td>SF-G32T</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SF-G64T</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SF-G128T</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">SDXC/SDHC UHS-I SF-UY3</td>
<td>SF-128UY3</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SF-64UY3</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SF-32UY3</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SDHC UHS-I</td>
<td>SF-8UY2</td>
<td>8 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">Toshiba</td>
<td> SDHC/SDXC SDBR48N Series</td>
<td>SDBR48N32G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Exceria Pro SDHC/SDXC (SDXU-B Series)</td>

```
<td>SDXU-B064G</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series)</td>
<td>SD-FU032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SD-FU016G </td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series)</td>
<td>SD-KU032G</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>SD-KU016G </td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Transcend</td>
<td rowspan="2">460T330S</td>
<td>TS128GSDC460T</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>TS64GSDC330S</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

\*Bei wiederholter Benutzung kann die Verarbeitungsleistung des Speichermediums erheblich nachlassen. Führen Sie in solchen Fällen die Funktion ERASE FORMAT (Vollständiges Löschen) des Geräts aus, bevor Sie weiter aufnehmen.

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

Seite zuletzt geändert am: 2023-11-01 09:00:22 UTC

---

#### TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12  
65205 Wiesbaden  
Deutschland  
Tel: +49 611 7158-0